

iTOP-4412-驱动-usb 文档 03-扩展多路串口

在嵌入式外部设备中,经常有大量串口接口的模块,需要用到大量的串口,假如在我们的实际项目中,有串口不够用的情况,也是可以通过 USB 来扩展的。

前面介绍了 USB 基础的知识,我们了解到,USB 内部驱动都是原厂或者 Linux 官方提供好的,USB HUB 集线器是属于内部驱动。我们可以通过 USB HUB 来扩展更多的 USB 口,然后通过扩展出来的 USB 转为串口,这样就不需要担心串口不够用的情况。

通过前面的分析,我们知道到,USB内部驱动是不用我们写的,USB外部驱动有可能需要我们开发,USB转串口模块中,PL2303型号的USB转串口芯片在任何版本的linux内核中都可以找到,只需要menuconfig配置加载一下,就可以正常使用,本文档主要基于芯片PL2303来实现USB转多路串口。

1 内核 PL2303 的驱动

大多数的内核,默认都没有配置 PL2303 驱动,需要配置一下,用户在对应内核汇中,配置对应的 PL2303 驱动,重新编译内核镜像,烧写到开发板。

在迅为所有的用户使用手册中,"第九章 定制 linux 内核章节"都有一个小节介绍"手动定制 Linux 内核",全部都有"usb 转串口 pl2303"的介绍。

4412 开发板在 9.4.10 小节,4418/6818 开发板在 9.4.10 小节,iMX6 在 9.4.11 小节。 配置好驱动,那么内部驱动和外部驱动都支持了,后面就是介绍硬件部分了。

2 测试

如下图所示, PL2303 的设备直接插到 USB 接口上, 如果有内核加载了 Pl2303 的驱动, 在/dev 目录下, 会产生 ttyUSB 的设备节点。在应用层, 只需要修改一下设备节点, 其它配置和操作普通串口一模一样。



如下图所示, PL2303 的模块插到 USB 扩展出来的 USB 接口中。




软件代码在用户使用手册中的串口例程基础上,修改下设备节点即可,重新编译即可。用户使用手册中,提供了纯 C 的例程、android 例程以及 QtE 的例程。

3 硬件原理图

PL2303 的硬件设计是属于很成熟的方案了,下图是作者从网上找到的硬件原理图,供大家参考。







联系方式

北京迅为电子有限公司致力于嵌入式软硬件设计,是高端开发平台以及移动设备方案提供商;基于多年的技术积累,在工控、仪表、教育、医疗、车载等领域通过 OEM/ODM 方式为客户创造价值。

iTOP-4412 开发板是迅为电子基于三星最新四核处理器 Exynos4412 研制的一款实验开发平台,可以通过该产品评估 Exynos 4412 处理器相关性能,并以此为基础开发出用户需要的特定产品。

本手册主要介绍 iTOP-4412 开发板的使用方法,旨在帮助用户快速掌握该产品的应用特点,通过对开发板进行后续软硬件开发,衍生出符合特定需求的应用系统。

如需平板电脑案支持,请访问迅为平板方案网"http://www.topeet.com",我司将有能力为您提供全方位的技术服务,保证您产品设计无忧!

本手册将持续更新,并通过多种方式发布给新老用户,希望迅为电子的努力能给您的学习和开发带来帮助。

迅为电子 2018 年 01 月