
## iTOP-4412 实现基于 TCP 的 socket 编程

大家好,今天我们来学习一下 linux 网络通信程序的编写,我们使用的硬件平台是 iTOP-4412 开发板。
TCP 是一种面向连接的、可靠的、基于 IP 的传输层协议。通过 TCP 可以保证我们传送的数据的正确性。
Linux 下网络通信程序基本上都是采用 socket 的方式。socket 起源于 Unix,而 Unix/Linux 基本哲学之一就是"一切皆文件",都可以用"打开 open->读写 read/write->关闭 close"模式来操作。Socket 就是该模式的一个实现,socket 即是一种特殊的文件,一些 socket 函数就是对其进行的操作(读/写 IO、打开、关闭)。说白了 socket 是应用程序与 TCP/IP 协议族通信的中间软件抽象层,它是一组接口。

现在我们看一下基于 TCP/IP 应用程序通信的流程,如下图:



通过上图我们可以看到 TCP/IP 通信是基于服务器/客户端的模式来实现的,首先是服务器(server)端调用 socket 函数创建一个套接字,然后调用 bind 绑定函数,绑定函数主要是设置通信时使用哪种地址族(IPv4, IPv6等),使用的端口号。然后调用 listen 函数来监听客户端的连接请求。

现在我们来看下客户端(client)端的流程,首先调用 socket 函数创建一个套接字,然后调用 connect 函数连接服务器,这时服务器端的 listen 函数监听到客户端的连接请求就会调用 accept 函数去接受请求,这样连接就建立好了。之后双方就可以调用 read/write 函数收发数据了,在完成通信以后服务器(server)和客户端(client)调用 close 函数关闭创建的套接字。

下面我们来看一个实现 TCP/IP 的通信的例子,首先来看一下服务器(server)端的代码:

```
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
int main()
        int sfp, nfp, num = 0;
        struct sockaddr_in s_add,c_add;
        int sin_size;
        unsigned short portnum=0x8888;
        char buffer[100] = \{0\};
        printf("Hello,welcome to my server !\r\n");
            /* 创建 TCP 连接的套接字 */
        sfp = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if(-1 == sfp)
```

```
printf("socket fail ! \r\n");
        return -1;
}
printf("socket ok !\r\n");
    /* 变量 s_add 清零 */
bzero(&s_add,sizeof(struct sockaddr_in));
s_add.sin_family=AF_INET;
s_add.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
s_add.sin_port=htons(portnum);
    /* 绑定 s_add 到套接字 sfp 上 */
if(-1 == bind(sfp,(struct sockaddr *)(&s_add), sizeof(struct sockaddr)))
        printf("bind fail !\r\n");
        return -1;
printf("bind ok !\r\n");
```

```
/*监听函数,静听客户端的连接请求*/
if(-1 == listen(sfp,5))
        printf("listen fail !\r\n");
        return -1;
printf("listen ok\r\n");
        sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
            /* 接受连接请求 */
        nfp = accept(sfp, (struct sockaddr *)(&c_add), &sin_size);
        if(-1 == nfp)
                printf("accept fail !\r\n");
                return -1;
```

```
printf("accept ok!\r\nServer start get connect from %#x : %#x\r\n",
                                 ntohl(c_add.sin_addr.s_addr), ntohs(c_add.sin_port));
        while(1)
                memset(buffer, 0, 100);
                sprintf(buffer, "hello,welcome to my server(%d) \r\n", num++);
                        /* 发送函数 */
                send(nfp, buffer, strlen(buffer), 0);
                usleep(500000);
              /* 关闭 socket 连接 */
        close(nfp);
    /* 关闭 socket 连接 */
close(sfp);
return 0;
```

程序首先是包含一些需要用到的头文件,然后是 main 主函数,在 main 函数里面首先是定义了一些变量,

然后调用 socket 函数创建一个套接字,socket 函数的第二个参数是 SOCK\_STREAM,表示创建的是 TCP 连接。然后调用 bzero 函数把变量 s\_add 清零,然后给 s\_add 结构里面的变量赋值:

```
s_add.sin_family=AF_INET;//使用 IPv4 协议
```

s\_add.sin\_addr.s\_addr=htonl(INADDR\_ANY);//允许任何地址

s\_add.sin\_port=htons(portnum);//设置端口号

然后调用 bind 绑定函数,使用的是 IPv4 协议族,然后调用 listen 监听函数,监听用户的连接请求。在监听到用户的请求后调用 accept 函数接受请求,然后进入到循环发送的代码,我们会循环发送

"hello,welcome to my server" +发送次数号,最后会调用 close 关闭套接字。

下面我们来看看客户端 ( client ) 端的代码:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)

{
    int cfd;
    int recbyte;
    int sin_size;
    char buffer[1024] = {0};
```

```
struct sockaddr_in s_add, c_add;
unsigned short portnum = 0x8888;
printf("Hello,welcome to client!\r\n");
if(argc != 2)
        printf("usage: echo ip\n");
        return -1;
    /* 创建一个 TCP 连接的 socket */
cfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if(-1 == cfd)
        printf("socket fail ! \r\n");
        return -1;
printf("socket ok !\r\n");
```

```
/* 变量 s_add 清零 */
bzero(&s_add,sizeof(struct sockaddr_in));
s_add.sin_family=AF_INET;
s_add.sin_addr.s_addr= inet_addr(argv[1]);
s_add.sin_port=htons(portnum);
printf("s_addr = %#x ,port : %#x\r\n",s_add.sin_addr.s_addr,s_add.sin_port);
    /* 连接服务器函数 */
if(-1 == connect(cfd,(struct sockaddr *)(&s_add), sizeof(struct sockaddr)))
        printf("connect fail !\r\n");
        return -1;
printf("connect ok !\r\n");
while(1)
                /* 接收服务器发过来的数据 */
        if(-1 == (recbyte = read(cfd, buffer, 1024)))
```

```
printf("read data fail !\r\n");
                    return -1;
             printf("read ok\r\nREC:\r\n");
             buffer[recbyte]='\0';
             printf("%s\r\n",buffer);
          /* 关闭套接字 */
      close(cfd);
      return 0;
   首先是包含一些需要的头文件, 然后进入 main 主函数定义了一些变量, 然后调用 socket 函数创建套接
字,然后调用 bzero 函数把变量 s_add 清零,然后给 s_add 结构里面的变量赋值:
   s_add.sin_family=AF_INET;//使用 IPv4 协议
   s_add.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);//设置要连接的IP地址(这里是我们执行程序的时候传递进
来的)
   s_add.sin_port=htons(portnum);//设置端口号
```

然后调用 connect 函数来连接服务器(server),在连接成功后,就进入了循环接收函数,使用 read 函数接收服务器发送的数据。最后会调用 close 函数关闭套接字。


下面我们来编译下这两个程序,服务器(server)的程序我们运行在虚拟机 Ubuntu 上,所以使用下面的命令编译:

gcc -o server server.c

这样就生成了 server 可执行文件,客户端(client)的程序我们运行在 iTOP-4412 开发板上,我们使用下面的命令编译:

arm-none-linux-gnueabi-gcc -o client client.c

这样就生成了 client 可执行程序,把 client 下载到 iTOP-4412 开发板上,现在我们开始运行这两个程序,首先在虚拟机 Ubuntu 上运行 serevr 程序,如下图:



我们可以看到 server 打印出来的运行信息,现在 server 运行到了 listen 函数开始监听客户端的连接。下面我

们在 iTOP-4412 开发板上运行 client 程序(因为我把 client 下载到了/bin 目录下,所以先进入到/bin 目录) 执行下面的命令:

./client 192.168.1.77

上面命令里面的 192.168.1.77 是我们虚拟机 Ubuntu 的 IP 地址, 我们看到程序连接成功, 首先看一下虚拟机 Ubuntu 上的 server 打出的信息, 如下图:

```
₹ 192.168.1.77 - SecureCRT
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)
 root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket# gcc -o server server.c
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket# arm-none-linux-gnueabi-gcc -o client
client.c
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket#
root@ubuntu:/home/topeet/linux/app/socket# ./server
Hello, welcome to my server!
socket ok !
bind ok !
listen ok
accept ok!
Server start get connect from 0xc0a801e6 : 0xe171
                                            ssh2: AES-256-CTR 21, 1 21行, 80列 VT100
```

我们可以看到上图中 server 打印出了客户端的 ip 地址和端口号 "Server start get connect from

0xc0a801e6: 0xe171".

然后我们看一下 iTOP-4412 开发板串口的打印信息,如下图:

```
root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# cd /bin/
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# ./client 192.168.1.77
Hello, welcome to client!
socket ok !
s_addr = 0x4d01a8c0, port : 0x8888
connect ok !
read ok
REC:
hello, welcome to my server(0)
read ok
REC:
hello,welcome to my server(1)
read ok
REC:
hello, welcome to my server(2)
read ok
REC:
hello, welcome to my server(3)
```

通过上图我们可以看到打印连接成功 "connect ok!",然后串口会一直打印

read ok

REC:

hello, welcome to my server(0)

至此,基于TCP/IP的 socket 网络编程就已经完成了。