
iTOP-4412 实现基于 UDP 的 socket 编程

大家好,上一章我们讲了基于 TCP 的 socket 编程,这一章我们讲解一下基于 UDP 的 socket 编程,UDP 是用户数据报协议,它是一种无连接的传输层协议,提供面向事物的简单不可靠信息传送服务,所以在一些网络质量不满意的环境下,UDP 协议数据包丢失会比较严重,会造成数据的丢失。UDP 的特点是他不属于连接型协议,所以资源消耗小。处理速度快的优点,所以通常音频,视频和普通数据在传送时使用 UDP 较多,因为它们即使偶尔丢失一两个数据包,也不会对接收结果产生太大影响。

UDP 的通信框图如下图所示:



从上图可以看到基于 UDP 通信的程序也是由服务器和客户端组成。与 TCP 的服务器不同,UDP 的服务器不需要 listen 和 accept 函数,客户端不需要 connect 函数。

下面我们通过一个例子来了解一下 UDP 的应用程序,首先我们来看下服务器(server)端的程序 server.c:

#include <stdio.h>

#include <string.h>

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
int main(int argc, char **argv)
        int n;
        char recvline[1024] = {0};
        int sockfd;
        struct sockaddr_in servaddr;
       /* 创建一个 UDP 连接的 socket */
        sockfd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
       /* 变量 servaddr 清零 */
        bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
        servaddr.sin_family = AF_INET;
        servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
        servaddr.sin_port = htons(50001);
        /* 绑定 servaddr 到创建的 socket 上 */
```

bind(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));

```
/* 接收客户端发送的数据 */
```

recvfrom(sockfd, recvline, 1024, 0, NULL, NULL);

printf("%s\n", recvline);

/* 关闭 socket 连接 */

close(sockfd);

上面的代码和我们前面一章的 TCP 的服务器程序差不多,首先也是定义一些变量,然后调用 socket 函数创建一个套接字,这里 socket 函数的第二个参数是 SOCK_DGRAM,即用户数据报,也就是创建的 UDP 连接,然后调用 bzero 函数清空变量 servaddr 的值,然后设置 servaddr 结构的值,接着调用 bind 绑定函数,然后调用 recvfrom 函数直接接收数据,而没有调用 listen 和 accept 函数。

下面我们来看看客户端 (client) 的程序 client.c:

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

int main(int argc, char **argv)

```
int sockfd;
struct sockaddr_in servaddr;
if(argc != 2)
        printf("usgae: ./client [ip]\n");
        return -1;
/* 创建一个 UDP 的 socket 连接 */
sockfd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
/* 变量 servaddr 清零 */
bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_port = htons(50001);
servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
char sendline[100];
```

sprintf(sendline, "Hello, world!");

/* 发送数据 */

sendto(sockfd, sendline, strlen(sendline), 0, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));

/* 关闭 socket 连接 */

close(sockfd);

return 1;

客户端(client)的程序首先是定义一些使用的变量,然后也是调用 socket 函数创建一个套接字,socket 函数的第二个参数是 SOCK_DGRAM,即用户数据报,也就是 UDP 连接,然后调用 bzero 函数把 servaddr 结构的变量清零,然后设置 servaddr 结构变量的值,然后调用 sendto 发送函数,这里客户端程序没有调用 bind 函数和 connect 函数。现在我们使用命令

gcc -o server server.c

执行结果如下图:

使用命令 arm-none-linux-gnueabi-gcc -o client client.c 编译 client.c , 执行结果如下图:

我们把生成的 client 拷贝到我们的 NFS 文件系统的 bin 目录下,如下图:

然后我们在虚拟机 Ubuntu 上运行 server 程序,如下图:

```
| Teturn 1; | Tet
```

在 4412 开发板上运行 client 程序,如下图:

```
Serial-COM1 - SecureCRT
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# cd /bin/
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# ./client 192.168.1.77
就结
                                               Serial: COM1, 115200 21, 40 21行, 80列 VT100
                                                                               大写 数字
```

执行结果如下图:

```
Serial-COM1 - SecureCRT
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)
 [root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# cd /bin/
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# ./client 192.168.1.77
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
                                               Serial: COM1, 115200 21, 19 21行, 80列 VT100
```

现在我们看下虚拟机 Ubuntu 的 server 程序的输出,如下图:

我们可以看到 server 程序输出 "Hello, word", 上面的打印信息就是 client 发送的数据。至此基于 UDP 的 socket 通讯就实现了。