实验 20 生成字符类设备节点

20.1 本章导读

本实验介绍一下如何生成字符设备的设备节点,这部分和前面注册杂项设备类似,不过在调用生成设备节点的时候需要额外的添加一个设备类。

20.1.1 工具

20.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC机
- 4) 串口

20.1.1.2 软件工具

- 1)虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)
- 4)源码文件夹 "create_cnode"

20.1.2 预备课程

实验 19 注册字符类设备

20.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 20 生成字符类设备节点"

20.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

了解设备类的概念

初始化代码中创建设备节点

手动创建设备节点

20.3 创建设备类

在前面介绍的设备中的模型,例如总线 bus、设备 device、驱动 driver 都是有明确的定义。。 bus 代表总线,device 代表实际的设备和接口,driver 代表驱动。

Linux 中的 class 是设备类,它是一个抽象的概念,没有对应的实体。它是提供给用户接口相似的一类设备的集合。常见的有输入子系统 input、usb、串口 tty、块设备 block 等。

以 4412 的串口为例,它有四个串口,不可能为每一个串口都重复申请设备以及设备节点,因为它们有类似的地方,而且很多代码都是重复的地方,所以引入了一个抽象的类,将其打包为 ttySACX,在实际调用串口的时候,只需要修改 X 值,就可以调用不同的串口。

对于本实验中的设备,它有两个子设备,将对应两个设备节点,所以需要用到 class 类这样一个概念。



创建设备类的函数 class_create 在头文件 "include/linux/device.h" 中,使用命令 "viminclude/linux/device.h" 打开头文件,如下图所示。

如上图所示,函数 class create(owner, name)只有两个参数

参数 owner: 一般是 THIS MODULE

参数 name:设备名称

调用函数 class_create 会返回一个 class 结构体变量

class 结构体变量在头文件 include/linux/device.h 的 280 行,如下图所示。



```
noot@ubuntu: /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
truct class {
       const char
struct module
                                   *name;
                                   *owner:
       struct class_attribute
                                            *class_attrs;
       struct device_attribute
struct bin_attribute
                                            *dev_attrs;
                                            *dev_bin_attrs;
       struct kobject
                                            *dev kobj;
       int (*dev_uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
char *(*devnode)(struct device *dev, mode_t *mode);
       void (*class_release)(struct class *class);
       void (*dev_release)(struct device *dev);
       int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
       int (*resume)(struct device *dev);
       const struct kobj_ns_type_operations *ns_type;
       const void *(*namespace)(struct device *dev);
       const struct dev_pm_ops *pm;
                                                                      280,1
```

如上图所示,看着复杂,其实不用管,在实际应用中就是给创建设备节点用的。在代码中, 只需要定义一个 class 变量,然后在创建设备节点的时候作为一个参数赋值使用即可。

还有释放设备类 class 的函数 class_destroy,就只有一个参数 class。这个函数也是在头文件 "include/linux/device.h"中,如下图所示。



20.4 创建字符设备节点

创建设备节点的函数 device_create 在头文件 "include/linux/device.h" , 如下图所示。

```
noot@ubuntu: /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
             _must_check device_bind_driver(struct device *dev);
extern void device_release_driver(struct device *dev);
extern int __must_check device_attach(struct device *dev);
extern int __must_check driver_attach(struct device_driver *drv);
extern int __must_check device_reprobe(struct device *dev);
extern struct device *device create vargs(struct class *cls,
                                            struct device *parent,
                                            dev_t devt,
                                            void *drvdata.
                                            const char *fmt,
extern struct device *device_create(struct class *cls, struct device *parent,
                                     dev_t devt, void *drvdata,
const char *fmt, ...)
                                       _attribute__((format(printf, 5, 6)));
extern void device_destroy(struct class *cls, dev_t devt);
                                                                 738,3-24
```

函数 extern struct device *device_create(struct class *cls, struct device *parent,dev_t devt, void *drvdata,const char *fmt, ...);中的参数比较多。

参数 struct class *cls:设备所属于的类,前面创建类的返回值

参数 struct device *parent:设备的父设备, NULL

参数 dev_t devt:设备号

参数 void *drvdata:设备数据, NULL

参数 const char *fmt:设备名称

如上图所示,还有一个摧毁设备节点的函数 extern void device_destroy(struct class *cls, dev_t devt);只有两个参数,分别是设备类和设备号。



20.5 实验操作

将"19_注册字符类设备"中的"register_cdev.c"文件改为"create_cnode.c",然后添加注册类以及创建设备节点的代码。

如下图所示,首先添加头文件 "linux/device.h", 然后将设备名称改为 chardevnode。

```
/*定义字符设备的结构体*/
#include <linux/cdev.h>
/*分配内存空间函数头文件*/
#include <linux/slab.h>

/*包含函数device_create 结构体class等头文件*/
#include <linux/device.h>

#define DEVICE_NAME "chardevnode"
#define DEVICE_MINOR_NUM 2
#define DEV_MAJOR 0
#define DEV_MINOR 0
#define REGDEV_SIZE 3000

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
/*声明是开源的,没有内核版本限制*/
MODULE_AUTHOR("iTOPEET_dz");
/*声明作者*/
```

然后定义一个设备类,如下图所示。



```
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
/*声明是开源的,没有内核版本限制*/
MODULE_AUTHOR("iTOPEET_dz");
/*声明作者*/
int numdev_major = DEV_MAJOR;
int numdev_minor = DEV_MINOR;

/*输入主设备号*/
module_param(numdev_major,int,S_IRUSR);
/*输入次设备号*/
module_param(numdev_minor,int,S_IRUSR);

static struct class *myclass;

struct reg_dev

{
```

如下图所示,在初始化函数中添加申请设备类以及创建设备节点的代码。

```
my_devices = kmalloc(DEVICE_MINOR_NUM * sizeof(struct reg_dev),GFP_KERNEL);
if(!my_devices) {
    ret = -ENOMEM;
    goto fail;
}
memset(my_devices,0,DEVICE_MINOR_NUM * sizeof(struct reg_dev));

/*设备初始化*/
for(i=0;i<DEVICE_MINOR_NUM;i++) {
    my_devices[i].data = kmalloc(REGDEV_SIZE,GFP_KERNEL);
    memset(my_devices[i].data,0,REGDEV_SIZE);
    /*设备注册到系统*/
    reg_init_cdev(&my_devices[i],i);

/*创建设备节点*/
    device_create(myclass,NULL,MKDEV(numdev_major,numdev_minor+i),NULL,DEVICE_NAME"%d",i);
}
```

最后在退出函数中添加释放设备以及释放内存的代码,如下图所示。



```
static void scdev_exit(void)

int i;
printk(KERN_EMERG "scdev_exit!\n");

/*除去字符设备*/
for(i=0;i<DEVICE_MINOR_NUM;i++) {
    cdev_del(&(my_devices[i].cdev));
    /*摧毁设备节点函数d*/
    device_destroy(myclass,MKDEV(numdev_major,numdev_minor+i));
}

/*释放设备class*/
class_destroy(myclass);
/*释放内存*/
kfree(my_devices);

unregister_chrdev_region(MKDEV(numdev_major,numdev_minor),DEVICE_MINOR_NUM);
}
```

然后修改一下 Makefile 编译文件, 如下图所示。

```
#!/bin/bash
#通知编译器我们要编译模块的哪些源码
#这里是编译itop4412_hello.c这个文件编译成中间文件mini linux module.o
obj-m += create cnode.o
#源码目录变量,这里用户需要根据实际情况选择路径
#作者是将Linux的源码拷贝到目录/home/topeet/android4.0下并解压的
KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#当前目录变量
PWD ?= $(shell pwd)
#make命名默认寻找第一个目标
#make -C就是指调用执行的路径
#$(KDIR)Linux源码目录,作者这里指的是/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
#$(PWD)当前目录变量
#modules要执行的操作
all:
   make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
#make clean执行的操作是删除后缀为o的文件
   rm -rf *.mod.c *.o *.order *.ko *.mod.o *.symvers
```

修改完成之后,在 Ubuntu 系统下使用命令 "mkdir create_cnode" 新建文件夹 "create_cnode",然后将修改好的驱动文件 "create_cnode.c" 和 Makefile 文件拷贝到 "create cnode"中,如下图所示。

使用编译命令"make"编译驱动,如下图所示。

```
root@ubuntu:/home/topeet# mkdir create_cnode
root@ubuntu:/home/topeet# cd create_cnode/
root@ubuntu:/home/topeet/create_cnode/
root@ubuntu:/home/topeet/create_cnode# ls
create_cnode.c Makefile
root@ubuntu:/home/topeet/create_cnode# make
make -C /home/topeet/android4.0/iTop441z_Kernel_3.0 M=/home/topeet/create_cnode
modules
make[1]: Entering directory `/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0'
CC [M] /home/topeet/create_cnode/create_cnode.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/topeet/create_cnode/create_cnode.mod.o
LD [M] /home/topeet/create_cnode/create_cnode.ko
make[1]: Leaving directory `/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0'
root@ubuntu:/home/topeet/create_cnode# ls
create_cnode.c create_cnode.c modules.order
create_cnode.ko create_cnode.mod.c create_cnode.o
modules.symvers
root@ubuntu:/home/topeet/create_cnode# 

Module.symvers
```

将生成的驱动模块 "create_cnode.ko" 拷贝到 U 盘。

启动开发板,将 U 盘插入开发板,使用命令"mount /dev/sda1 /mnt/udisk/"加载 U 盘, 如下图所示。



```
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
mount /dev/sda1 /mnt/udisk/
```

如下图所示,使用命令 "insmod/mnt/udisk/create_cnode.ko" 加载模块,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# mount /dev/sda1 /mnt/udisk/
[root@iTOP-4412]# insmod /mnt//udisk/create cnode.ko

[ 76.258420] numdev_major is 0!

[ 76.260142] numdev_minor is 0!

[ 76.263112] adev_region req 249 !

[ 76.267643] cdev_add 0 is success!

[ 76.271529] cdev_add 1 is success!

[ 76.274974] scdev_init!


[root@iTOP-4412]#
```

使用命令"Is /sys/class/"可以查看到生成的 class, 如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# ls /sys/class/
android usb firmware
                           koneplus
                                                        regulator
                                          mmc host
                                                                      spi master
arvo
              graphics
                           kovaplus
                                          net
                                                        rtc
                                                                      switch
backlight
                                                        scsi device
              i2c-adapter
                           lcd
                                         power supply
                                                                      tty
                                                                      usb device
                                                        scsi_disk
bdi
              i2c-dev
                            lirc
                                          ppp
block
              ieee80211
                            mdio bus
                                                        scsi_generic
                                                                      video4linux
                                          pyra
bluetooth
              input
                                                        scsi host
                           mem
                                          rc
chardevnode kone
                            misc
                                          rc522
                                                        sound
[root@iTOP-4412]#
```

使用命令 "Is /dev" 可以查看到生成的两个设备节点,如下图所示。





这里再介绍一点额外的知识,也是可以通过命令来创建设备节点的,如下图所示,使用命令 "mknod dev/test0 c 249 0"和 "mknod dev/test1 c 249 1"。

- 258 -



```
[root@iTOP-4412]# mknod dev/test0 c 249 0
[root@iTOP-4412] # mknod dev/test1 c 249 1
[root@iTOP-4412]# ls /dev/
AGPS
                     log
                                           ram11
                                                                tty
adc
                     loop0
                                           ram12
                                                                 tty1
alarm
                     loop1
                                           ram13
                                                                 tty2
android adb
                     loop2
                                           ram14
                                                                 tty3
ashmem
                     loop3
                                           ram15
                                                                 tty4
hus
                     loop4
                                           ram2
                                                                ttyGS0
chardevnode0
                     loop5
                                           ram3
                                                                ttyGS1
chardevnode1
                     loop6
                                           ram4
                                                                ttyGS2
                                                                ttyGS3
                                           ram5
console
                     loop7
cpu_dma_latency
                     mapper
                                           ram6
                                                                ttyS0
exynos-mem
                     max485 ctl pin
                                           ram7
                                                                ttyS1
fb0
                                           ram8
                                                                ttyS2
                     mem
                                                                ttys3
fb1
                     mmcblk0
                                           ram9
fb2
                     mmcblk0p1
                                           random
                                                                ttySAC0
fb3
                     mmcblk0p2
                                           rc522
                                                                ttySAC1
fb4
                     mmcblk0p3
                                           relay_ctl
                                                                ttySAC2
full
                     mmcblk0p4
                                           root
                                                                ttySAC3
                                           rtc0
fuse
                     mtp usb
                                                                uinput
i2c-0
                     network latency
                                           rtc1
                                                                urandom
i2c-1
                     network throughpu
                                           s3c-mem
                                                                usb accessory
i2c-3
                     null
                                           sda
                                                                usbdev1.1
                     pmem
i2c-4
                                           sda1
                                                                usbdev1.2
i2c-5
                     pmem gpu1
                                           sg0
                                                                usbdev1.3
i2c-7
                     ppp
                                           shm
                                                                usbdev1.4
input
                     ptmx
                                           snd
                                                                watchdog
ion
                     pts
                                                                xt qtaquid
                                           srp
                                           srp ctrl
keychord
                     ram0
                                                                zero
kmem
                     ram1
                                           test0
kmsq
                     ram10
                                           test1
[root@iTOP-4412]#
```

如上图所示,这里给设备号 249 申请了两个设备节点,如果设备号 249 有对应的驱动,用命令创建的设备节点和用代码创建的设备节点有一样的效果,都可以给提供给应用程序调用和操作。