# 实验 15 LEDS 驱动二

# 15.1 本章导读

考虑到用户在实际开发中可能需要更多的 GPIO,本实验给用户提供 32 个 GPIO,需要注意的是有一部分是复用的 GPIO,需要首先对内核进行配置和编译之后才能使用。例如 WIFI 模块和摄像头接口用到的 GPIO,如果当做 GPIO 使用,那么就无法使用 WIFI 模块和摄像头模块。

## 15.1.1 工具

#### 15.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC机
- 4) 串口

#### 15.1.1.2 软件工具

- 1)虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)
- 4) 源码文件夹 "gpios"



### 15.1.2 预备课程

实验 14 LEDS 驱动一

### 15.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 15 LEDS 驱动二"

### 15.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

如何将功能复用的 IO 配置为 GPIO

### 15.3 操作过程

版本号: V1.2

因为前面关于 GPIO 的使用都已经介绍的差不多了,现在直接给大家介绍操作过程。

如下图所示,提供了32个GPIO。

```
/*led的两个IO,网络是KP_COLO,VDD50_EN*/
/*蜂鸣器的1个IO,网络是MOTOR_PWM*/

B/*矩阵键盘的8个IO,网络是CHG_FLT,HOOK_DET,CHG_UOK,XEINT14_BAK,GM_INT1,6260_GPIO1,CHG_COK,XEINT29/KP_ROW13/ALV_DBG25*/

B/*摄像头的14个IO,网络是CAM_MCLK,CAM2M_RST,CAM2M_PWDN,CAM_D5,CAM_D7,CAM_D6,CAM_D4,CAM_D3,CAM_D2,CAM_D1,CAM_D6,CAM_D0,CAM_VSYNC,CAM_HREF。
I2C_SDA7,I2C_SCL7也是可以设置为GPIO,不过总线一般不要去动它*/

/*WIFI模块的7个IO,WIFI_D3,WIFI_CMD,WIFI_D1,WIFI_CLK,WIFI_D0,WIFI_D2,GPC1_1*/
/*串口RX和TX等也是可以设置为GPIO,一般不要动它*/

B/*数组中有32个引出到端子或者模块的IO,还有类似sd卡等也是可以作为GPIO,其它引到连接器但是没有使用的GPIO等等*/
/*SCP管脚编号和POP的稍微有点不同,下面是SCP的*/
```

先需要去掉调用了这些 GPIO 的相关驱动。




#### 1) 去掉摄像头驱动 VIDEO\_OV5640

Device Drivers --->

Multimedia support(MEDIA\_SUPPORT [=y]) --->

Video capture adapters(VIDEO CAPTURE DRIVERS [=y])(去掉) --->



#### 2) 去掉 WIFI 驱动 MTK COMBO CHIP MT662

Device Drivers --->

MediaTek Connectivity Combo Chip Config --->

MediaTek Connectivity Combo Chip Support (MTK\_COMBO [=y])(去掉) --->

Select Chip (<choice> [=y]) --->



```
MediaTek Connectivity Combo Chip Config

Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->.

Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <M> module <>

[] MediaTek Connectivity Combo Chip Support

<*> MediaTek GPS Support

<Select> < Exit > < Help >
```

### 3) 去掉 leds 的驱动

Device Drivers --->

Character devices --->

Enable LEDS config --->

```
config - Linux/arm 3.0.15 Kernel Configuration
                             Character devices
   Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->.
   Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
   <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>>
   for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < >
       < > Log panic/oops to a RAM buffer
       [*] Support for /dev/s3c-mem
       [*] Support for /dev/exynos-mem
       [*] Enable GPS PM
       [*] Enable MAX485 pin config
       *> Fnable HFLLO config
| Enable LEDS config
       *] Enable BUZZER config
       [*] ADC driver for iTOP4412
       [*] Enable RELAY config
                      <Select>
                                  < Exit >
                                              < Help >
```


### 4)去掉 Buzzer 的驱动



Device Drivers --->

Character devices --->

Enable BUZZER config --->



修改完之后重新编译内核,将新生成的内核二进制文件 zImage 烧写到开发板。

接着将前一个实验的 leds.c 改为 gpios.c。

修改一下 Makefile 文件,如下图所示。



```
#!/bin/bash
#通知编译器我们要编译模块的哪些源码
#这里是编译itop4412 hello.c这个文件编译成中间文件itop4412 hello.o
obj-m += gpios.o
#源码目录变量,这里用户需要根据实际情况选择路径
#作者是将Linux的源码拷贝到目录/home/topeet/android4.0下并解压的
KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#当前目录变量
PWD ?= $ (shell pwd)
#make命名默认寻找第一个目标
#make -C就是指调用执行的路径
#$(KDIR)Linux源码目录,作者这里指的是/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
#$ (PWD) 当前目录变量
#modules要执行的操作
   make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
#make clean执行的操作是删除后缀为o的文件
clean:
  rm -rf *.o
```

然后将这些 GPIO 打包为一个数组,数组如下图所示,然后定义一下数组长度 LED\_NUM。

```
Bstatic int led_gpios[] = {
    EXYNOS4_GPL2(0), EXYNOS4_GPK1(1),
    EXYNOS4_GPD0(0),

EXYNOS4_GPD0(0),

EXYNOS4_GPX1(0), EXYNOS4_GPX1(3), EXYNOS4_GPX1(5), EXYNOS4_GPX1(6),
    EXYNOS4_GPX3(0), EXYNOS4_GPX2(6), EXYNOS4_GPX2(7), EXYNOS4_GPX3(5),

EXYNOS4212_GPJ1(3), EXYNOS4_GPL0(1), EXYNOS4_GPL0(3), EXYNOS4212_GPJ1(0),
    EXYNOS4212_GPJ1(2), EXYNOS4212_GPJ1(1), EXYNOS4212_GPJ0(7), EXYNOS4212_GPJ0(6),
    EXYNOS4212_GPJ0(5), EXYNOS4212_GPJ0(4), EXYNOS4212_GPJ0(0), EXYNOS4212_GPJ0(3),
    EXYNOS4212_GPJ0(1), EXYNOS4212_GPJ0(2),

EXYNOS4_GPK3(6), EXYNOS4_GPK3(1), EXYNOS4_GPK3(4), EXYNOS4_GPK3(0),
    EXYNOS4_GPK3(3), EXYNOS4_GPK3(5), EXYNOS4_GPC1(1),

#define LED_NUM    ARRAY_SIZE(led_gpios)
```

将设备节点的名称修改为 hello\_gpio, 如下图所示。



```
#define DRIVER_NAME "hello_ctl"
#define DEVICE_NAME "hello_gpio"

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
MODULE_AUTHOR("TOPEET");
```

### 如下图所示, 先在 probe 函数中初始化。

```
□static int hello_probe(struct platform_device *pdv){
     int ret,i;
     printk(KERN EMERG "\tinitialized\n");
     for(i=0; i<LED NUM; i++)</pre>
         ret = gpio request(led gpios[i], "LED");
         if (ret) {
             printk("%s: request GPIO %d for LED failed, ret = %d\n", DRIVER NAME,
                 i, ret);
         else{
            s3c_gpio_cfgpin(led_gpios[i], S3C_GPIO_OUTPUT);
             gpio set value(led gpios[i], 1);
     gpio_set_value(led_gpios[2], 0);
    misc register (&hello dev);
     if(ret<0)
        printk("leds:register device failed!\n");
         goto exit;
    return 0;
 exit:
    misc deregister (&hello dev);
     return ret;
     return 0;
```

如下图所示, 然后是 ioctl 函数中写一个简单的 switch 语句。



如下图所示,最后是在 remove 函数中添加 gpio\_free 释放 GPIO。

```
pstatic int hello_remove(struct platform_device *pdv){
   int i;

   printk(KERN_EMERG "\tremove\n");

   for(i=0; i<LED_NUM; i++)
   {
      gpio_free(led_gpios[i]);
   }

   misc_deregister(&hello_dev);
   return 0;
}</pre>
```

接着简单的修改一下应用。



```
□int main(int argc , char **argv){
     int fd,i,cmd=2;
     char *hello node = "/dev/hello gpio";
     char *cmd0 = "0";
     char *cmd1 = "1";
     printf("argv[0] is %s;argv[1] is %s;",argv[0],argv[1]);
     if(strcmp(argv[1], cmd0) == 0){
         cmd = 0;
         printf("cmd is 0!\n");
     if(strcmp(argv[1], cmd1) == 0){
         cmd = 1;
         printf("cmd is 1!\n");
 /*O RDWR只读打开,O NDELAY非阻塞方式*/
     if((fd = open(hello node,O RDWR|O NDELAY))<0){</pre>
         printf("APP open %s failed!\n",hello_node);
     else{
         printf("APP open %s success!\n", hello node);
         for(i=0;i<GPIOS;i++){</pre>
            ioctl(fd,cmd,i);
             printf("APP ioctl %s , cmd is %d,i is %d!\n", hello node, cmd,i);
     close (fd);
```

在 Ubuntu 系统下新建 gpios 文件夹,将写好的 gpios、编译脚本以及应用拷贝到 gpios 文件夹下,如下图所示。

使用 Makefile 命令编译驱动, 然后使用

"arm-none-linux-gnueabi-gcc -o invoke\_gpios invoke\_gpios.c -static"命令编译应

### 用,如下图所示。

```
noot@ubuntu: /home/topeet/gpios
root@ubuntu:/home/topeet# cd gpios/
root@ubuntu:/home/topeet/gpios# ls
/home/topeet/gpios/gpios.c: In function 'hello_ioctl':
/home/topeet/gpios/gpios.c:67: warning: format '%d' expects type 'int', but argu
ment 3 has type 'long unsigned int'
/home/topeet/gpios/gpios.c: In function 'hello_exit':
/home/topeet/gpios/gpios.c:205: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
CC /home/topeet/gpios/gpios.mod.o
LD [M] /home/topeet/gpios/gpios.ko
make[1]: Leaving directory `/home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0'
root@ubuntu:/home/topeet/gpios# arm-none-linux-gnueabi-gcc -o invoke_gpios invok
e_gpios.c -static
root@ubuntu:/home/topeet/gpios# ls
gpios.c gpios.mod.c gpios.o
gpios.ko gpios.mod.o invoke_gpios
                                          invoke_gpios.c modules.order
                                          Makefile
                                                            Module.symvers
root@ubuntu:/home/topeet/gplos#
```

将上图中的文件 invoke\_gpios 和 gpios.ko 拷贝到 U 盘。



启动开发板,将 U 盘插入开发板,使用命令"mount /dev/sda1 /mnt/udisk/"加载 U 盘符。

使用命令 "insmod /mnt/udisk/gpios.ko" 加载驱动 gpios.ko,

使用命令 "./mnt/udisk/invoke\_gpios 0" 或者 "./mnt/udisk/invoke\_gpios 1" 运行小应用 invoke gpios , 如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# insmod /mnt/udisk/gpios.ko
   313.913783] HELLO WORLD enter!
   313.9154571 initialized
   313.920964] DriverState is 0
[root@iTOP-4412]# lsmod
gpios 2587 0 - Live 0xbf000000
[root@iTOP-4412]# ./mnt/udisk/invoke gpios 0
argv[0] is ./mnt/[ 329.128562] hello open
   329.130901] cmd is 0, arg is 0
   329.133844] cmd is 0, arg is 1
  329.136811] cmd is 0, arg is 2
  329.139739] cmd is 0, arg is 3
  329.142724] cmd is 0, arg is 4
  329.145660] cmd is 0, arg is 5
  329.148592] cmd is 0, arg is 6
  329.151553] cmd is 0, arg is 7
  329.154492] cmd is 0, arg is 8
  329.157455] cmd is 0, arg is 9
  329.160431] cmd is 0, arg is 10
  329.163432] cmd is 0, arg is 11
  329.166482] cmd is 0, arg is 12
  329.169508] cmd is 0, arg is 13
  329.172558] cmd is 0, arg is 14
  329.175595] cmd is 0, arg is 15
  329.178621] cmd is 0, arg is 16
  329.181671] cmd is 0, arg is 17
  329.184697] cmd is 0, arg is 18
  329.187747] cmd is 0, arg is 19
   329.190786] cmd is 0, arg is 20
329.193854] cmd is 0, arg is 21
```



如上图所示,使用命令"./mnt/udisk/invoke\_gpios 0"之后灯会灭,然后其它的 GPIO 也会都成为低电平。

使用命令 "./mnt/udisk/invoke\_gpios 0" 之后灯会亮,然后其它的 GPIO 也会都成为高电平。

也可以检查一下运行应用之后有没有错误,如果有错误,多半是因为没有将调用对应 GPIO 的驱动去除,导致 GPIO 被占用了。