# 实验 17 静态申请字符类设备号

## 17.1 本章导读

这里开始介绍的是纯粹的字符设备,前面学习的是杂项设备,主设备号已经固定为10,。

但是考虑到大家学习之后,也会自己申请主设备号以及次设备号,就是标准的字符设备,所以从这一个实验开始给大家介绍相关的知识。

字符设备分为静态申请和动态申请,静态申请就是主设备号是程序员手动分配了,动态申请是系统给分配,本实验先介绍静态申请的方法。

### 17.1.1 工具

#### 17.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC机
- 4) 串口

#### 17.1.1.2 软件工具

- 1) 虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)



4)源码文件夹 "request\_cdev\_num"

### 17.1.2 预备课程

实验 16 驱动模块传参数

#### 17.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频17\_静态申请字符类设备号"

### 17.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

静态申请字符类设备号

进一步理解主设备号和次设备号

# 17.3 字符设备基本知识

前面已经提到过很多次, Linux 的设备主要分为三大类, 字符设备、块设备、网络设备。 前面带大家写的驱动是杂项设备, 它和字符设备唯一的区别就是主设备号已经搞定了, 不需要 像字符设备那样去手动申请。

这里先给大家介绍几个常用的申请字符类设备的函数。

如下图所示,在头问价 "include/linux/fs.h"中,可以找到三个注册字符设备的函数。这三个分别是函数 register\_chrdev\_region 函数 alloc\_chrdev\_region 函数 register\_chrdev()。



如上图所示,三个函数的区别如下。

函数 register\_chrdev\_region()是提前知道设备的主次设备号,再去申请设备号。

函数 alloc chrdev region() 是动态分配主次设备号。

函数 register\_chrdev()。是老版本的设备号注册方式,只分配主设备号。从设备号在 mknod 的时候指定。这个函数现在虽然仍然可以支持,但是已经不再使用了。

本节实验主要介绍的是动态申请函数 register\_chrdev\_region()。

在函数 extern int register\_chrdev\_region(dev\_t, unsigned, const char \*)中,它的参数 dev\_t 相关的知识会慢慢的介绍到,提到的部分大家需要理解并应用,而且 Linux 系统中还有几个函数和参数是专门为它服务的。

在头文件 "include/linux/cdev.h" 中,如下图所示。

在 cdev 中有专门一个参数 dev t dev。



```
moot@ubuntu:/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0

#define _LINUX_CDEV_H

#include <linux/kobject.h>
#include <linux/kdev_t.h>
#include <linux/list.h>

struct file_operations;
struct module;

struct module;

struct kobject kobj;
    struct module *owner;
    const struct file_operations *ops;
    struct list head list;
    dev t dev;
    unsigned int count;
};

void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *);

struct cdev *cdev_alloc(void);
21,1 8%
```

如上图所示, cdev 类型是是字符设备描述的结构, 其中的设备号必须用 "dev\_t" 类型来描述, 高 12 位为主设备号, 低 20 位为次设备号。

把 dev 理解为二进制数,就很容易理解了, dev\_t 是一个 32 位类型的数,前 12 位表示主设备,后 20 位表示次设备号。

如下图所示,在头文件 "include/linux/kdev\_t.h"中,有一些专门用来处理 dev\_t 数据类型的宏定义。



如上图所以,三个函数比较容易理解。

MAJOR(dev), 就是对 dev 操作, 提取高 12 位主设备号;

MINOR(dev) , 就是对 dev 操作, 提取低 20 位数次设备号;

MKDEV(ma,mi) ,就是对主设备号和低设备号操作,合并为 dev 类型。

### 17.4 实验操作

在视频教程"16驱动模块传参数"的基础上做这个实验。

先修改一下 Makefile 文件,如下图所示,将 module param 改为 request cdev num。



```
#!/bin/bash
#通知编译器我们要编译模块的哪些源码
#这里是编译itop4412_hello.c这个文件编译成中间文件mini_linux_module.o
obj-m += request cdev num.o
#源码目录变量,这里用户需要根据实际情况选择路径
#作者是将Linux的源码拷贝到目录/home/topeet/android4.0下并解压的
KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#当前目录变量
PWD ?= $ (shell pwd)
#make命名默认寻找第一个目标
#make -C就是指调用执行的路径
#$(KDIR)Linux源码目录,作者这里指的是/home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#$ (PWD) 当前目录变量
#modules要执行的操作
all:
   make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
#make clean执行的操作是删除后缀为o的文件
   rm -rf *.mod.c *.o *.order *.ko *.mod.o *.symvers
```

将视频教程 "16\_驱动模块传参数" 中的文件 "module\_param.c 改写为

"request\_cdev\_num.c" .

如下图所示,先调用头文件,然后将主设备号和设备号通过模块参数传入,定义此设备号数。



```
/*包含初始化加载模块的头文件,代码中的MODULE LICENSE在此头文件中*/
/*定义module param module param array的头文件*/
#include <linux/moduleparam.h>
/*定义module param module param array中perm的头文件*/
#include <linux/stat.h>
/*三个字符设备函数*/
#include <linux/fs.h>
/*MKDEV转换设备号数据类型的宏定义*/
#include <linux/kdev t.h>
/*定义字符设备的结构体*/
#include <linux/cdev.h>
#define DEVICE NAME "sscdev"
#define DEVICE MINOR NUM 2
#define DEV MAJOR 0
#define DEV MINOR 0
MODULE LICENSE ("Dual BSD/GPL");
/*声明是开源的,没有内核版本限制*/
MODULE AUTHOR ("iTOPEET dz");
/*声明作者*/
int numdev major = DEV MAJOR;
int numdev minor = DEV MINOR;
/*输入主设备号*/
module param (numdev major, int, S IRUSR);
/*输入次设备号*/
module param (numdev minor, int, S IRUSR);
```

接着将入口函数和出口函数名称修改一下,"hello\_init" 和 "hello\_exit" 改为 "scdev\_init" 和 "scdev\_exit"。

```
module_init(scdev_init);
/*初始化函数*/
module_exit(scdev_exit);
/*卸载函数*/
```

如下图所示,在入口和出口函数中调用函数 register\_chrdev\_region 和函数 unregister\_chrdev\_region。



```
static int scdev init(void)
     int ret = 0;
     dev_t num_dev;
     printk(KERN_EMERG "numdev_major is %d!\n",numdev_major);
     printk(KERN EMERG "numdev minor is %d!\n", numdev minor);
     if(numdev_major){
         num_dev = MKDEV(numdev_major,numdev_minor);
         ret = register_chrdev_region(num_dev,DEVICE_MINOR_NUM,DEVICE_NAME);
         printk(KERN EMERG "numdev major %d is failed!\n", numdev major);
     if (ret<0) {
         printk(KERN_EMERG "register_chrdev_region req %d is failed!\n",numdev_major);
     printk(KERN EMERG "scdev init!\n");
     /*打印信息,KERN EMERG表示紧急信息*/
     return 0;
 static void scdev exit(void)
□ {
     printk(KERN EMERG "scdev exit!\n");
     unregister_chrdev_region(MKDEV(numdev_major,numdev_minor),DEVICE_MINOR_NUM);
```

如上图所示,先将主设备号和次设备号默认为0,然后做一个简单的判断。如果没有参数传入,默认为零,就会提示注册失败;如果参数传入的话,和已有的主次设备号有重复,也会失败。

在 Ubuntu 系统下新建 request\_cdev\_num 文件夹,将写好的 request\_cdev\_num.c、编译脚本拷贝到 request\_cdev\_num 文件夹下,如下图所示。

使用 Makefile 命令编译驱动命令 "Make"编译应用,如下图所示。

将上图中的文件 request\_cdev\_num.ko 拷贝到 U 盘。

启动开发板,将 U 盘插入开发板,使用命令"mount /dev/sda1 /mnt/udisk/"加载 U 盘, 如下图所示。



```
[root@iTOP-4412] # mount /dev/sda1 /mnt/udisk/
[root@iTOP-4412] #
```

使用命令 "cat /proc/devices" 查看已经被注册的主设备好,发现设备号 9 没有被注册,也可以使用其它没有被使用的主设备号,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
  4 ttvs
  5 /dev/tty
 5 /dev/console
 5 /dev/ptmx
10 misc
13 input
21 sq
29 fb
81 video4linux
89 i2c
108 ppp
116 alsa
128 ptm
136 pts
153 rc522 test
166 ttyACM
180 usb
188 ttyUSB
189 usb device
204 ttySAC
216 rfcomm
250 roccat
251 BaseRemoteCtl
252 media
253 ttyGS
254 rtc
```

- 225 -



这里使用设备号 9,使用加载模块的命令"insmod /mnt/udisk/request\_cdev\_num.ko numdev\_major=9 numdev\_minor=0"加载驱动 request\_cdev\_num.ko,如下图所示,加载成功。

```
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
179 mmc
254 device-mapper
[root@iTOP-4412]# insmod /mnt/udisk/request_cdev_num.ko numdev_major=9 numdev_mi
nor=0
[ 227.626029] numdev_major is 9!
[ 227.627628] numdev_minor is 0!
[ 227.630723] scdev_init!
```

加载之后可以再次使用命令 "cat /proc/devices" 查看,如下图所示,主设备号9已经被驱动所占用。



```
[root@iTOP-4412]# cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
 9 sscdev
 10 misc
 13 input
 21 sq
 29 fb
 81 video4linux
 89 i2c
108 ppp
116 alsa
128 ptm
136 pts
153 rc522 test
166 ttyACM
180 usb
188 ttyUSB
189 usb device
```

接着如下图所示,使用命令 "rmmod request\_cdev\_num.ko" 卸载模块,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# lsmod
request_cdev_num 1429 0 - Live 0xbf000000
[root@iTOP-4412]# rmmod request_cdev_num
[ 379.431137] scdev_exit!
[root@iTOP-4412]#
```

然后再使用命令 "cat /proc/devices" 查看主设备号,可以看到设备号9又处于空闲状态

了。

```
request cdev num 1429 0 - Live 0xbf000000
[root@iTOP-4412]# rmmod request cdev num
   379.431137] scdev exit!
[root@iTOP-4412] # cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
 10 misc
 13 input
 21 sq
 29 fb
 81 video4linux
 89 i2c
```

- 228 -