实验 19 注册字符类设备

19.1 本章导读

前面几期详细介绍了如何申请设备号,这一期实验介绍如何注册字符类设备。

前面介绍的注册杂项设备,在这一步的处理非常简单,只要在平台文件中添加一个结构体和一个指针调用即可。字符设备和前面的杂项设备唯一的区别就是多了这一步注册设备,难度并不大。

19.1.1 工具

19.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC机
- 4) 串口

19.1.1.2 软件工具

- 1) 虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)
- 4)源码文件夹 "register_cdev"

19.1.2 预备课程

实验 17 静态申请字符类设备号

实验 18 动态申请字符类设备号

19.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 19_注册字符类设备"

19.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

给设备分配内存空间

注册字符类设备的整个过程

19.3 分配内存空间

前面介绍的杂项设备并没有分配内存空间这个过程,是因为系统自带的代码已经给杂项设备分配好了。

Linux 中注册字符类设备需要首先申请内存空间,有一个专门分配小内存空间的函数 kmalloc,这个函数在头文件 "include/linux/slab.h" 中,如下图所示,使用命令 "vim include/linux/slab.h" 打开头文件。



```
#endif /* CONFIG_NUMA */

/*
    * Shortcuts
    */
    static inline void *kmem_cache_zalloc(struct kmem_cache *k, gfp_t flags)
{
        return kmem_cache_alloc(k, flags | __GFP_ZERO);
}

/**
    * kzalloc - allocate memory. The memory is set to zero.
    * @size: how many bytes of memory are required.
    * @flags: the type of memory to allocate (see kmalloc).
    */

static inline void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags)
{
        return kmalloc(size, flags | __GFP_ZERO);
}

/**
    * kzalloc_node - allocate zeroed memory from a particular memory node.
    324,16

96%
```

如上图所示,函数 static inline void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags)有两个参数,

参数 size_t size: 申请的内存大小(最大 128K),

参数 qfp_t flags: 常用参数 GFP_KERNEL, 代表优先权, 内存不够可以延迟分配。

和申请内存的函数 kzalloc 对应的是 kfree 释放函数,如下图所示。



void kfree(const void *)函数只有一个参数,就是内存的指针,这个指针由申请内存的函数 kzalloc 返回。

19.4 注册字符类设备的函数

注册字符类设备的初始化函数为 cdev_init, 这个函数在头文件 "include/linux/cdev.h"中,使用命令 "vim include/linux/cdev.h" 打开这个头文件如下图所示。

```
root@ubuntu:/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0

#ifndef _LINUX_CDEV_H
#define _LINUX_CDEV_H

#include <linux/kobject.h>
#include <linux/kdev_t.h>
#include <linux/list.h>

struct file_operations;
struct module;

struct cdev {
    struct kobject kobj;
    struct module *owner;
    const struct file_operations *ops;
    struct list_head list;
    dev_t dev;
    unsigned int count;
};

void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *);

struct cdev *cdev_alloc(void);
"include/linux/cdev.h" 35L, 639C
1,1 Top
```

如上图所示红框中的函数"

void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *)"

和结构体 "cdev"。

cdev_init 函数有两个参数,

参数 struct cdev *: cdev 字符设备文件结构体



参数 const struct file_operations *: file_operations 结构体,这个结构体已经用过很多次了,就不再介绍了。

注册字符设备的函数为 cdev_add, 这个函数也是在头文件 "include/linux/cdev.h"中,如下图所示。

```
struct cdev {
    struct kobject kobj;
    struct module *owner;
    const struct file_operations *ops;
    struct list_head list;
    dev_t dev;
    unsigned int count;
};

void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *);

struct cdev *cdev_alloc(void);

void cdev_put(struct cdev *p);

int cdev_add(struct cdev *, dev_t, unsigned);

void cde_forget(struct inode *);

extern struct backing_dev_info directly_mappable_cdev_bdi;

26,0-1 83%
```

如上图所示,和注册驱动的函数 cdev_add 对应的还有卸载驱动的函数 cdev_del。

注册驱动的函数 int cdev add(struct cdev *, dev t, unsigned);有三个参数:

参数 struct cdev *: cdev 字符设备文件结构体

参数 dev_t:设备号 dev,前面已经介绍和使用过了

参数 unsigned:设备范围大小

版本号: V1.2

卸载驱动的函数 void cdev del(struct cdev *)只有一个参数, cdev 字符设备结构体



19.5 实验操作

将 "18_动态申请字符类设备号" 中的文件 "request_ascdev_num.c" 改为 "register_cdev.c"。

首先修改一下 Makefile 文件,如下图所示,将 "request_ascdev_num" 改为

"register_cdev" .

```
#!/bin/bash
#通知编译器我们要编译模块的哪些源码
#这里是编译itop4412 hello.c这个文件编译成中间文件mini linux module.o
obj-m += register cdev.o
#源码目录变量,这里用户需要根据实际情况选择路径
#作者是将Linux的源码拷贝到目录/home/topeet/android4.0下并解压的
KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
#当前目录变量
PWD ?= $(shell pwd)
#make命名默认寻找第一个目标
#make -C就是指调用执行的路径
#$(KDIR)Linux源码目录,作者这里指的是/home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#$ (PWD) 当前目录变量
#modules要执行的操作
all:
   make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
#make clean执行的操作是删除后缀为o的文件
clean:
   rm -rf *.mod.c *.o *.order *.ko *.mod.o *.symvers
```

如下图所示,添加申请内存空间函数的头文件"linux/slab.h",然后定义内存空间大小为3000。



```
#include #include /*分配内存空间函数头文件*/
#include #
```

接着将申请的内存数据控件打个包为结构体 reg_dev,因为是有两个子设备,所以接着定义一个结构体数组*my_devices。

```
module_param(numdev_major,int,S_IRUSR);
/*输入次设备号*/
module_param(numdev_minor,int,S_IRUSR);

struct reg_dev

{
    char *data;
    unsigned long size;

    struct cdev cdev;
};

struct reg_dev *my_devices;
```

然后申请内存空间,并将内存空间先清零,接着对设备进行初始化,如下图所示。



```
if(ret<0){
    printk(KERN_EMERG "register_chrdev_region req %d is failed!\n",numdev_major);
}

my devices = kmalloc(DEVICE MINOR NUM * sizeof(struct reg dev),GFP KERNEL);
if(!my_devices) {
    ret = -ENOMEM;
    goto fail;
}

memset(my_devices,0,DEVICE_MINOR_NUM * sizeof(struct reg_dev));

/*设备初始化*/
for(i=0;i<DEVICE_MINOR_NUM;i++) {
    my_devices[i].data = kmalloc(REGDEV_SIZE,GFP_KERNEL);
    memset(my_devices[i].data,0,REGDEV_SIZE);
    /*设备注册到系统*/
    reg_init_cdev(&my_devices[i],i);
}</pre>
```

如上图所示,用到多次 memset 函数,第一次由于没有规定 my_devices[i].data 的大小, 所以只是对默认大小的数据赋值为 0,在设备初始化的循环中,又重新对 my_devices[i].data 申请了 REGDEV_SIZE 大小的数据,所以需要重新赋值为 0。

然后如下图所示,是自定义的函数 reg_init_cdev,在这个函数中会将 my_devices 和编号传过去。



```
struct file_operations my_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
};

/*设备注册到系统*/

**static void reg_init_cdev(struct reg_dev *dev,int index) {
    int err;
    int devno = MKDEV(numdev_major,numdev_minor+index);

/*数据初始化*/
    cdev_init(&dev->cdev,&my_fops);
    dev->cdev.owner = THIS_MODULE;
    dev->cdev.ops = &my_fops;

/*注册到系统*/
    err = cdev_add(&dev->cdev,devno,1);

    if(err) {
        printk(KERN_EMERG "cdev_add %d is fail! %d\n",index,err);
    }

    else {
        printk(KERN_EMERG "cdev_add %d is success!\n",index);
    }
}
```

如上图所示,首先需要将设备号使用 MKDEV 转化成 dev_t 类型,然后初始化,接着给 dev->cdev 赋值。

这里只给 cdev 添加了两个参数 owner 和 ops,

参数 owner 默认为 THIS_MODULE,

参数 ops 这里只定义了其中的参数 owner。

接着添加一下 fail 部分,如下图所示。

```
printk(KERN_EMERG "scdev_init!\n");
/*打印信息, KERN_EMERG表示紧急信息*/
return 0;

fail:

/*注销设备号*/
unregister_chrdev_region(MKDEV(numdev_major,numdev_minor),DEVICE_MINOR_NUM);
printk(KERN_EMERG "kmalloc is fail!\n");

return ret;
-}
```



最后添加模块出口函数的代码,如下图所示。

```
static void scdev_exit(void)

{
    int i;
    printk(KERN_EMERG "scdev_exit!\n");

/*除去字符设备*/
    for(i=0;i<DEVICE_MINOR_NUM;i++) {
        cdev del(&(my_devices[i].cdev));
    }

    unregister_chrdev_region(MKDEV(numdev_major,numdev_minor),DEVICE_MINOR_NUM);
}
```

修改完之后,在 Ubuntu 系统下使用命令 "mkdir register_cdev" 新建 "register_cdev" 文件夹,将写好的 register_cdev.c、编译脚本拷贝到 register_cdev 文件夹下,如下图所示。

使用 Makefile 命令编译驱动命令 "Make"编译应用,如下图所示。

将上图中的文件 register_cdev.ko 拷贝到 U 盘。

启动开发板,将 U 盘插入开发板,使用命令"mount /dev/sda1 /mnt/udisk/"加载 U 盘,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# mount /dev/sda1 /mnt/udisk/
```

如下图所示,使用命令 "insmod /mnt/udisk/register_cdev.ko" 加载驱动。

```
[root@iTOP-4412]# insmod /mnt/udisk/register cdev.ko

[ 96.725769] numdev_major is 0!

[ 96.727381] numdev_minor is 0!

[ 96.749430] adev_region req 249 !

[ 96.751398] cdev_add 0 is success!

[ 96.754695] cdev_add 1 is success!

[ 96.800112] scdev_init!

[root@iTOP-4412]#
```

可以看到根据上图中的打印信息判断,设备注册已经成功。