实验 12-13 物理地址虚拟地址以及 GPIO 初始化

12.1 本章导读

Linux 系统中对 IO 的操作,专门设计了一套函数,通过这些函数就可以访问 IO,但是这些函数在控制 GPIO 相关寄存器的时候,要用到 MMU 内存管理单元。所以必须先理解内存管理单元,才能理解 Linux 如何控制 GPIO,本实验给大家介绍物理地址虚拟地址就是属于内存管理单元的内容。

12.1.1 工具

12.1.1.1 硬件工具

1) PC 机

12.1.1.2 软件工具

- 1) 虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2

12.1.2 预备课程

无

12.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 12_物理地址虚拟地址"



本节配套视频为"视频 13_GPIO 初始化"

12.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

了解物理地址


了解虚拟地址

了解内存管理单元

12.3 单片机处理器和现代处理器


在学习单片机的时候,都是可以直接对寄存器和地址操作。

如下图所示,在单片机的世界中,存储器结构比较简单,一般就分为寄存器 Reg 和一个只读存储器 ROM。





如下图所示,是现代中央处理器存储器。其中的 DRAM 就是非常熟悉的内存,32 位处理器一般最大内存是 4G。Cache 是高速缓存,用于解决内存和 CPU 之间速度不匹配的问题。ROM的种类也是繁多,TF卡、硬盘、eMMC、flash等等。



如上图所示,其中 CPU 的内部寄存器是和 4412Datasheet 中的寄存器——对应,在单片机中一般是直接对寄存器进行操作,但是在可以运行带有操作系统的 CPU 中,例如 linux,就不太可能直接进行操作,首先是会对地址进行宏定义,只需要调用已经写好的函数对这些宏定义进行操作,就相当于操作寄存器。

12.4 MMU 内存管理单元

如果理解了本节的内存管理单元,那么前面很多疑惑的地方都可以明白。

MMU 是中央处理用来管理虚拟内存、物理存储器的控制线路,同时将虚拟地址映射为物理地址。

先介绍一下 MMU 的由来。

在最初的 PC 上,内存都非常小,如果程序小于内存,也还是可以运行的。

随着应用程序的出现,出现了一个程序占用的空间大于内存,例如 1M 内存的 PC,想要运行一个 4M 的程序,那么就有一个难题摆在面前了。程序员通常把程序分割为很多个小块,然后一个小块一个小块的运行,虽然调用是有操作系统解决的,但是分割却必须由程序完成,这个过程费时费力,很无聊。人们找到了一个解决办法,那就是虚拟存储器。

虚拟存储器的基本思想是程序,数据,堆栈的总的大小可以超过物理存储器的大小,操作系统把当前使用的部分保留在内存中,而把其他未被使用的部分保存在磁盘上。比如对一个16MB的程序和一个内存只有4MB的机器,操作系统通过选择,可以决定各个时刻将哪4M的内容保留在内存中,并在需要时在内存和磁盘间交换程序片段,这样就可以把这个16M的程序运行在一个只具有4M内存机器上了,而这个16M的程序在运行前不必由程序员进行分割。(如果感兴趣可以找关于现代操作系统的书来看看)。

12.5 物理地址虚拟地址以及 GPIO 的初始化

这部分内容可以参考配套的视频来学习。或者通过网络上的资料来理解这几个知识点。