# 实验 18 动态申请字符类设备号

### 18.1 本章导读

前一期实验已经介绍了如何静态申请字符类设备号,这个实验给大家介绍如何动态申请设备号。

### 18.1.1 工具

#### 18.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC机
- 4) 串口

#### 18.1.1.2 软件工具

- 1)虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)
- 4)源码文件夹 "request\_ascdev\_num"

## 18.1.2 预备课程

实验 17 静态申请字符类设备号



### 18.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 18\_动态申请字符类设备号"

### 18.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

动态申请字符类设备号

### 18.3 实验操作

需要的基础知识在"实验 17\_静态申请字符类设备号"中都已经介绍过了,包括设备申请函数 alloc\_chrdev\_region(), dev\_t 设备号,以及头文件"include/linux/fs.h"。

这里简单介绍一下动态申请函数。

extern int alloc chrdev region(dev t \*, unsigned, unsigned, const char \*);

函数有四个参数

版本号: V1.2

参数\*dev,存放返回的设备号;

参数 unsigned, 一般为 0;

参数 unsigned,次设备号连续编号范围;

参数 const char \*,设备名称;

函数调用成功则返回 0,反之返回-1。

将"实验 17\_静态申请字符类设备号"中的文件"request\_cdev\_num.c"改为"request ascdev num.c",然后添加动态申请设备号的代码,如下图所示。

```
static int scdev init (void)
     int ret = 0:
     dev t num dev;
     printk(KERN EMERG "numdev major is %d!\n",numdev major);
     printk(KERN_EMERG "numdev_minor is %d!\n",numdev_minor);
     if (numdev major) {
         num dev = MKDEV(numdev major, numdev minor);
         ret = register chrdev region (num dev, DEVICE MINOR NUM, DEVICE NAME);
         /*动态注册设备号*/
         ret = alloc_chrdev_region(&num_dev,numdev_minor,DEVICE_MINOR_NUM,DEVICE_NAME);
         /*获得主设备号*/
         numdev major = MAJOR (num dev);
         printk(KERN EMERG "adev region req %d !\n", numdev major);
     if(ret<0){
         printk(KERN_EMERG "register_chrdev_region req %d is failed!\n",numdev_major);
     printk(KERN EMERG "scdev init!\n");
     /*打印信息, KERN EMERG表示紧急信息*/
     return 0:
```

将设备节点宏定义由"sscdev"改为"ascdev",如下图所示。

```
#define DEVICE_NAME "ascdev"
#define DEVICE_MINOR_NUM 2
#define DEV_MAJOR 0
#define DEV_MINOR 0

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
/*声明是开源的,没有内核版本限制*/
MODULE_AUTHOR("iTOPEET_dz");
/*声明作者*/

int numdev_major = DEV_MAJOR;
int numdev_minor = DEV_MINOR;
/*输入主设备号*/
```



然后修改一下 Makefile 文件,如下图所示,将 "request\_cdev\_num" 改为 "request ascdev num"。

```
#!/bin/bash
#通知编译器我们要编译模块的哪些源码
#这里是编译itop4412 hello.c这个文件编译成中间文件mini linux module.o
obj-m += request_ascdev_num.o
#源码目录变量,这里用户需要根据实际情况选择路径
#作者是将Linux的源码拷贝到目录/home/topeet/android4.0下并解压的
KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#当前目录变量
PWD ?= $(shell pwd)
#make命名默认寻找第一个目标
#make -C就是指调用执行的路径
#$(KDIR)Linux源码目录,作者这里指的是/home/topeet/android4.0/iTop4412 Kernel 3.0
#$ (PWD) 当前目录变量
#modules要执行的操作
   make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
#make clean执行的操作是删除后缀为o的文件
   rm -rf *.mod.c *.o *.order *.ko *.mod.o *.symvers
```

在 Ubuntu 系统下,使用命令"mkdir request\_ascdev\_num"新建文件夹 "request\_ascdev\_num",将写好的文件 request\_ascdev\_num.c、编译脚本拷贝到 module\_param 文件夹下,如下图所示。

```
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num
root@ubuntu:/home/topeet# mkdir request_ascdev_num
root@ubuntu:/home/topeet# cd request_ascdev_num/
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num# ls
Makefile request_ascdev_num.c
root@ubuntu:/nome/topeet/request_ascdev_num#
```

使用 Makefile 命令编译驱动命令"Make"编译应用,如下图所示,生成驱动模块"request ascdev num.ko"。

```
🔊 🖨 🗈 root@ubuntu: /home/topeet/request_ascdev_num
root@ubuntu:/home/topeet# mkdir request_ascdev_num
root@ubuntu:/home/topeet# cd request_ascdev_num/
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num# ls
Makefile request_ascdev_num.c
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num#_make
make -C /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0 M=/home/topeet/request ascde
v num modules
make[1]: Entering directory `/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0'
  CC [M] /home/topeet/request_ascdev_num/request_ascdev_num.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
            /home/topeet/request_ascdev_num/request_ascdev_num.mod.o
  CC
  LD [M] /home/topeet/request_ascdev_num/request_ascdev_num.ko
make[1]: Leaving directory `/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0'
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num# ls
Makefile
                   request_ascdev_num.c
                                                   request_ascdev_num.mod.o
modules.order request_ascdev_num.ko re
Module.symvers request_ascdev_num.mod.c
root@ubuntu:/home/topeet/request_ascdev_num#
                                                   request_ascdev_num.o
```



将上图中的文件 request\_ascdev\_num.ko 拷贝到 U 盘。

启动开发板,将 U 盘插入开发板,使用命令 "mount /dev/sda1 /mnt/udisk/" 加载 U 盘,然后使用命令 "insmod /mnt/udisk/request\_ascdev\_num.ko" 加载模块 request ascdev num.ko,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# mount /dev/sda1 /mnt/udisk/
[root@iTOP-4412]# insmod /mnt/udisk/request_ascdev_num.ko
[ 71.273612] numdev_major is 0!
[ 71.275311] numdev_minor is 0!
[ 71.278379] adev_region_reg_249 !
[ 71.289533] scdev_init!
```

使用命令 "cat /proc/devices" 查看已经被注册的主设备号,如下图所示。



```
71.278379] adev region reg 249!
    71.289533] scdev init!
[root@iTOP-4412]# cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 ttvS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
 10 misc
 13 input
 21 sg
 29 fb
 81 video4linux
 89 i2c
108 ppp
116 alsa
128 ptm
136 pts
153 rc522 test
166 ttyACM
180 usb
188 ttyUSB
189 usb device
204 ttySAC
216 rfcomm
249 ascdev
250 roccat
251 BaseRemoteCtl
252 media
253 ttyGS
254 rtc
```

如上图所示,可以看到主设备号249已经动态被申请到。

这个模块也是可以通过模块参数来静态配置,和上一期实验中的用法一样,这里就不重复介绍了。

- 235 -