GestureID		@0x01						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.				Gesti	ıreID			
_	位	名称		描述				
	[7:0]	GestureID	1	手势码				
				0x00: 无号				
				0x01: 上》	• •			
				0x02: 下》	. •			
				0x03: 左注	. •			
				0x04: 右注				
				0x05: 单i	-			
				0x0B: 双元	-			
				0x0C: 长拉				
D: N		00 00		0xAA:大哥	<b>于</b> 筝			
FingerNum	D: +7	@0x02	D:4E	D: + 1	D: 40	D: +0	D: ±1	D: +0
Desc.	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4 Finge	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.					ernuili			
_	[7:0]	FingerNum	1		0: 无手扌	<u> </u>	 毛指	
	[1.0]	Tingcinum	·	1 11 1 300	0. 0111	H 1. 1	1 11	
XposH		@0x03						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	Even	t Flag				Xpos[	11:8]	
_	位	名称		描述				
	[7:6]	Event Fla	g	手指触摸料	犬态			
				00: 按下				
				01: 抬起				
				10: 保持				
	[0 0]	WD		11: (保留				
	[3:0]	XPos		X坐标高4位	<u>M</u>			
XposL		@0x04						
Apost	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	DICI	Ditto	DI to	Xpos		DICZ	DICI	DICO
_ zeset	位	名称		描述				
_	[7:0]	XPos		X坐标低8位	<u> </u>			
YposH		@0x05						
	D: 47	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Bit7	DITU	DICO	Diti	Ditt			Ditt
Desc.			DITO		Bito	Ypos[		Bito
Desc.	位 [3:0]	名称 YPos	DITO	描述 Y坐标高4f				DIV

YposL $@0x06$
---------------

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	Ypos[7:0]							
	位	名称		描述				
•	[7:0]	YPos		Y坐标低8位	<u> </u>			

ChipID @0xA7

_`	7111 P 1 D		0011111						
I		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Desc.	ChipID							
		位	名称		描述				
		[7:0]	ChipID		芯片型号				

Pro iID @0xA8

110110		GOMIO						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.				Pro	jID			
	位	名称		描述				
	[7:0]	ProiID		工程编号				

FwVersion @0xA9

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	FwVersion							
	位	名称		描述				
•	[7:0]	FwVersion		软件版本學	号			

FactoryID @OxAA

ractoryr	D	@UXAA						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.				Facto	oryID			
	位	名称		描述				
	[7:0]	FactoryID	1	TP厂家ID				

SleepMode @0xE5

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
Desc.				SLEEF	PMODE					
	位	名称		描述						
	[7:0]	SleepMode 值为0x03时进入休眠状态(无触摸唤醒功能)								

ErrResetCt1 @0xEA

 TINCBCCC	001	GONDII						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.						EnLTRst	EnFatRst	En2FRst
	位	名称		描述				
	[2]	EnLTRst		使能长按约	夏位功能			
	[1]	EnFatRst		使能大面积	识触摸复位	功能		
	[0]	En2FRst		使能双指领	复位功能			

MotionMask @0xEC

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.								EnDC1ick
	位	名称		描述				
	[0]	EnDC1ick	_	使能双击的	的动作	_	_	<u> </u>

IrqPluseWidth @0xED

<u> </u>	,	UUIIIDD						
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.		IrqPluseWidth						
	位	名称		描述				

[7:0] IrqPluseWidth 中断低脉冲输出宽度。

单位1ms,可选值:1~5。默认值为1。

IrqCt1 @0xFA

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	EnTest	EnTouch	EnChange	EnMotion				
	位	名称		描述				
	[7]	EnTest		中断引脚沟	则试,使能	后自动周期	朝性发出低	脉冲。
	[6]	EnTouch		检测到触热	莫时,周期	性发出低層	脉冲。	
	[5]	EnChange		检测到触热	莫状态变化	1时,发出位	低脉冲。	
	[4]	EnMotion		检测到手势	势时,发出	低脉冲。		

DisAutoSleep @0xFE

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Desc.	DisAutoSleep							
	位	名称		描述				

[7:0] DisAutoSleep 默认为0,使能自动进入低功耗模式。 为非0值(<0xf0)时,禁止自动进入低功耗模式。