# Rockchip Linux应用开发基础

文件标识: RK-FB-YF-358

发布版本: V1.1.0

日期: 2020-06-04

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

本文档提供Linux应用开发基础说明。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109	Linux 4.19
RK1806	Linux 4.19

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Fenrir Lin	2020-04-28	初始版本
V1.1.0	Fenrir Lin	2020-06-04	增加ispserver和onvif_server部分

#### Rockchip Linux应用开发基础

- 1 简介:
  - 1.1 应用
  - 1.2 库
  - 1.3 应用框架
- 2 数据流
  - 2.1 GET
  - 2.2 PUT
- 3 ipcweb-ng
  - 3.1 开发基础
  - 3.2 开发环境
  - 3.3 在线调试
  - 3.4 代码框架
- 4 ipcweb-backend
  - 4.1 开发基础
  - 4.2 编译环境
  - 4.3 调试环境
- 5 ipc-daemon
  - 5.1 开发基础
  - 5.2 对外接口
- 6 storage\_manager
  - 6.1 开发基础
  - 6.2 对外接口
- 7 netserver
  - 7.1 开发基础
  - 7.2 对外接口
- 8 dbserver
  - 8.1 开发基础
  - 8.2 对外接口
  - 8.3 调试环境
- 9 mediaserver
  - 9.1 开发基础
- 10 libIPCProtocol
  - 10.1 开发基础
  - 10.2 对外接口
  - 10.3 注意事项
- 11 ispserver
  - 11.1 开发基础
- 12 onvif server
  - 12.1 开发基础
  - 12.2 开发环境
  - 12.3 调试环境
  - 12.4 注意事项
- 13 应用框架开发流程

# 1 简介:

## 1.1 应用

主要应用路径位于SDK工程的app路径下,对应功能如下:

应用名称	模块功能
ipcweb-ng	web前端工程
ipcweb-backend	web后端工程
ipc-daemon	系统管理及守护以下应用
storage_manager	存储管理
netserver	网络服务
mediaserver	多媒体服务
dbserver	数据库服务
ispserver	图像信号处理服务端
onvif_server	onvif协议服务端


## 1.2 库

主要库路径位于SDK工程的app路径下,采用dbus的进程间通信机制。主要开发libIPCProtocol即可。

库名称	主要功能	
libIPCProtocol	基于dbus,提供进程间通信接口,以便跨进程调用函数。	
librkdb	基于sql,提供对数据库操作的接口。	
libgdbus	提供dbus支持。	

## 1.3 应用框架

应用框架如下:



#### 目前支持以下两种方式:

- 1. web前端根据用户的操作,使用GET/PUT/POST/DELETE四种方法,调用不同的web后端接口。web 后端中,使用libIPCProtocol提供的函数,通过dbus进行跨进程间通信,来调用相应的服务。
- 2. onvif客户端或支持onvif协议的NVR,通过onvif标准协议,可以直接调用onvif\_server的接口,使用libIPCProtocol提供的函数,来调用相应的服务。

具体服务中,会根据传入的参数,进行相应的操作,从而使用户的操作生效。

除了以上两种方式外,还可新增GB28181协议等其他方式。此框架可以兼容不同应用,可以不耦合。

### 2数据流

数据流主要为web前后端之间的http协议和dbus总线上的通信数据。统一使用JSON格式。

#### **2.1 GET**

以获取当前网卡信息为例,首先web端在进入配置-网络-基础设置时,会自动刷新,并向web后端发送一条请求,摘要如下:

```
Request URL: http://{{板端IP地址}}/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
Request Method: GET
```

web后端收到这条Request后,会判断URL和Method的信息,调用libIPCProtocol提供的 netserver get networkip函数,向dbus总线发送一条如下的消息(可使用dbus-monitor工具监控):

```
method call time=1588045737.411643 sender=:1.371 ->
destination=rockchip.netserver serial=2 path=/;
interface=rockchip.netserver.server; member=GetNetworkIP
    string "eth0"
```

netserver服务收到这条消息后,去获取当前eth0网卡的IP地址,再通过dbus进行回复。

```
method return time=1588045737.419339 sender=:1.4 -> destination=:1.371
serial=357 reply_serial=2
   string "[ { "link": { "sInterface": "eth0", "sAddress": "72:94:20:67:b4:b8",
   "iNicSpeed": 1000, "iDuplex": 1, "sDNS1": "10.10.10.188", "sDNS2": "58.22.96.66"
   }, "ipv4": { "sV4Address": "172.16.21.204", "sV4Netmask": "255.255.255.0",
   "sV4Gateway": "172.16.21.1" }, "dbconfig": { "sV4Method": "dhcp", "sV4Address":
   "", "sV4Netmask": "", "sV4Gateway": "", "sDNS1": "", "sDNS2": "" } } ]"
```

web后端对dbus消息进行处理后,通过http发送以下信息给web前端,进而显示在网页界面上。

```
response:
{
    "ipv4": {
        "sV4Address": "172.16.21.204",
        "sV4Gateway": "172.16.21.1",
        "sV4Method": "dhcp",
        "sV4Netmask": "255.255.255.0"
    },
    "link": {
        "sAddress": "72:94:20:67:b4:b8",
        "sDNS1": "10.10.10.188",
        "sDNS2": "58.22.96.66",
        "sInterface": "eth0",
        "sNicType": "1000MD"
    }
}
```

#### **2.2 PUT**

以设置IP地址为例,web前端发送如下请求:

```
Request URL: http://172.16.21.204/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
Request Method: PUT
Request Payload:
{
    "ipv4": {
        "sv4Address": "172.16.21.205",
        "sv4Gateway": "172.16.21.1",
        "sv4Method": "manual",
        "sv4Netmask": "255.255.255.0"
    },
    "link": {
        "sAddress": "72:94:20:67:b4:b8",
        "sInterface": "eth0",
        "sNicType": "1000MD",
        "sDNS1": "10.10.10.188",
        "sDNS2": "58.22.96.66"
    }
}
```

web后端调用libIPCProtocol提供的dbserver network ipv4 set函数,向dbus总线发送如下消息

```
method call time=1588054078.249193 sender=:1.447 ->
destination=rockchip.dbserver serial=3 path=/; interface=rockchip.dbserver.net;
member=Cmd
   string "{ "table": "NetworkIP", "key": { "sInterface": "eth0" }, "data": {
   "sV4Method": "manual", "sV4Address": "172.16.21.205", "sV4Netmask":
   "255.255.255.0", "sV4Gateway": "172.16.21.1" }, "cmd": "Update" }"
```

该消息发往的interface是**rockchip.dbserver.net**,将会update数据库中NetworkIP这张表的数据。同时 netserver会监听到此interface的广播,根据消息中的IP地址去进行设置。

web后端的部分接口会再获取一次最新值,返还给前端。

### 3 ipcweb-ng

### 3.1 开发基础

web前端,采用Angular 8框架。

开发语言: Typescript, JavaScript, HTML5, CSS3

参考文档:

Angular官方入门教程

TypeScript中文网

w3school

代码路径: app/ipcweb-ng

编译命令:

```
#在app/ipcweb-ng目录下
ng build --prod
#将编译生成在app/ipcweb-ng/dist目录下的文件,都移动到device/rockchip/oem/oem_ipc/www路
径下
#在SDK根目录下
make rk_oem-dirclean && make rk_oem #重新编译oem
./mkfirmware.sh #打包oem.img,再进行烧写
```

### 3.2 开发环境

```
sudo apt update
sudo apt install nodejs
sudo apt install npm
sudo npm install -g n # 安装 n 模块
sudo n stable # 用 n 模块升级
npm npm --version # 确认 npm 版本
sudo npm install -g @angular/cli # 安装 Angular 命令行工具
```

### 3.3 在线调试

启动webpack开发服务

```
ng serve
```

成功的话, 可见以下log

```
** Angular Live Development Server is listening on 0.0.0.0:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **
```

随后使用chrome浏览器访问 http://localhost:4200/, 即可在线调试。

也可使用 ng build --prod 命令编译,将生成在dist目录下的文件,推送到板端,替换/oem/www下的文件。如果浏览器访问页面未更新,需要清理浏览器图片和文件的缓存。

### 3.4 代码框架

```
src/
--- app
│ ├── about # 关于页面,项目说明文字
├── app.component.html # 应用主入口
├── app.component.scss # scss 样式文件
├── app.component.spec.ts # 测试 spec 文件
├── app.component.ts # app 组件
├── app.module.ts # app 模块
│ ├── app-routing.module.ts # 主路由
├── auth # 认证模块,包括登录页面,用户认证
├── config # 配置模块,包含所有配置子组件
├── config.service.spec.ts # 配置模块测试 spec 文件
├── config.service.ts # 配置模块服务,用于与设备通信以及模块间通信
│ ├── footer # footer 模块,版权声明
├── header # header 模块, 导航路由, 用户登录/登出
│ └── preview # 预览模块,主页面码流播放器
- assets
│ ├── css # 样式
│ ├── i18n # 多国语言翻译
│ └── json # 调试用 json 数据库文件
— environments # angular 发布环境配置
- environment.prod.ts
| L- environment.ts
├── favicon.ico # 图标
├── index.html # 项目入口
— main.ts # 项目入口
— polyfills.ts
├── styles.scss # 项目总的样式配置文件
  - test.ts
14 directories, 16 files
```

#### 详细模块位于 src/app/config

```
$ tree -L 2 src/app/config
├── config-audio # 音频配置
- config-audio.component.html
- config-audio.component.scss
- config-audio.component.spec.ts
config-audio.component.ts
— config.component.html # config组件主页面
├── config-event # 事件配置
  - config-image # ISP图像配置
├── config-intel # Intelligent智能分析配置
-- config.module.ts # 配置模块
├── config-network # 网络配置
├── config-routing.module.ts # 配置模块子路由
├── config-storage # 存储配置
├── config-system # 系统配置
— config-video # 视频编码配置
-- MenuGroup.ts # 菜单数据类
  — NetworkInterface.ts # 网络接口数据类
L— shared # 一些共享子模块,可复用,方便后面主模块调整
   - abnormal
   - alarm-input
   - alarm-output
   - center-tip
```

— cloud
— ddns
— email
- encoder-param
├─ ftp
— hard-disk-management
info
intrusion-detection
intrusion-region
├─ isp
— motion-arming
— motion-detect
— motion-linkage
— motion-region
├─ ntp
├─ osd
— picture-mask
├─ port
— pppoe
— privacy-mask
├── protocol
- region-crop
├─ roi
— save-tip
— screenshot
├── smtp
— tcpip
— time-table
— upgrade
— upnp
└─ wifi

### 4 ipcweb-backend

### 4.1 开发基础

```
web后端,采用ngingx+fastcgi,调试可以使用curl、postman或者直接与web前端联调。
```

开发语言: C++

参考文档:

HTPP协议知识

RESTful API 规范

Nginx + CGI/FastCGI + C/Cpp

**POSTMAN** 

代码路径: app/ipcweb-backend

编译命令:

```
#在SDK根目录下
make ipcweb-backend-dirclean && make ipcweb-backend
make rk_oem-dirclean && make rk_oem #重新编译oem
./mkfirmware.sh #打包oem.img, 再进行烧写
```

#### 配置文件:

nginx配置文件位于buildroot/board/rockchip/puma/fs-overlay/etc/nginx/nginx.conf, 部分摘要如下:

```
location /cgi-bin/ {
   gzip off;
   # 网页根目录
   root /oem/www;
   fastcgi_pass unix:/run/fcgiwrap.sock;
   fastcgi index entry.cgi;
   fastcgi param DOCUMENT ROOT /oem/www/cgi-bin;
   # CGI 应用唯一入口
   fastcgi param SCRIPT NAME /entry.cgi;
   include fastcgi_params;
   # 解决PATH INFO变量问题
   set $path info "";
   set $real_script_name $fastcgi_script_name;
   if ($fastcgi script name ~ "^(.+?\.cgi)(/.+)$") {
       set $real script name $1;
       set $path info $2;
   fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
   fastcgi param SCRIPT FILENAME $document root$real script name;
   fastcgi_param SCRIPT_NAME $real_script_name;
```

### 4.2 编译环境

可以在SDK根目录下使用make ipcweb-backend编译,也可以使用以下命令编译。

```
mkdir build && cd build
【可选】该项目使用Google Test作为测试框架。初始化googletest子模块以使用它。
git submodule init
git submodule update

cmake .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=
cpath_of_sdk_root>/buildroot/output/rockchip_puma/host/share/buildroot/toolchain
.cmake
make
```

### 4.3 调试环境

1. 将编译出的entry.cgi文件推送到设备端的/oem/www/cgi-bin/路径下,确保entry.cgi文件的权限和用户组如下:

```
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 235832 Apr 26 20:51 entry.cgi
```

2. 确保设备端nginx服务已经启动,可使用ps命令查看。

```
538 root 12772 S nginx: master process /usr/sbin/nginx 539 www-data 13076 S nginx: worker process
```

- 3. 使用ifconfig -a命令获取设备端的IP地址。
- 4. 使用curl命令进行调试,示例如下:

```
$ curl -X GET http://172.16.21.217/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
{"ipv4":
{"sV4Address":"172.16.21.217", "sV4Gateway":"172.16.21.1", "sV4Method":"dhcp", "sV4
Netmask":"255.255.255.0"}, "link":
{"sAddress":"84:c2:e4:1b:66:d8", "sDNS1":"10.10.10.188", "sDNS2":"58.22.96.66", "sI
nterface":"eth0", "sNicType":"10MD"}}
```

5. 由于CGI不能使用标准输出流,所以log保存在以下路径。

```
$ cat /var/log/messages
# 调试log输出到syslog
$ cat /var/log/nginx/error.log
# 网页服务器错误log
$ cat /var/log/nginx/access.log
# 网页服务器访问log
```

## 5 ipc-daemon

## 5.1 开发基础

系统守护服务,提供系统维护相关服务,初始化和确保dbserver/netserver/storage\_manager/mediaserver的运行。

开发语言: C

代码路径: app/ipc-daemon

编译命令: 在SDK根目录下, make ipc-daemon-dirclean && make ipc-daemon

## 5.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/system\_manager.h中。

函数名称	函数功能
system_reboot	系统重启
system_factory_reset	恢复出厂设置
system_export_db	导出数据库
system_import_db	导入数据库
system_export_log	导出调试日志
system_upgrade	OTA固件升级

## 6 storage\_manager

## 6.1 开发基础

存储管理服务,提供文件查询、硬盘管理、录像抓图配额等功能。

开发语言: C

代码路径: app/storage\_manager

编译命令: 在SDK根目录下, make storage\_manager-dirclean && make storage\_manager

## 6.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/storage\_manager.h中。

函数名称	函数功能
storage_manager_get_disks_status	获取硬盘状态
storage_manager_get_filelist_id	根据ID获取文件列表
storage_manager_get_filelist_path	根据路径获取文件列表
storage_manager_get_media_path	获取媒体文件路径信息
storage_manager_diskformat	硬盘格式化

### 7 netserver

## 7.1 开发基础

网络服务,提供获取网络信息,扫描Wi-Fi, 配网等功能。

开发语言: C

代码路径: app/netserver

编译命令: 在SDK根目录下, make netserver-dirclean && make netserver

## 7.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/netserver.h中。

函数名称	函数功能
netserver_scan_wifi	扫描Wi-Fi
netserver_get_service	获取Wi-Fi或以太网的service信息
netserver_get_config	获取service对应的配置信息
netserver_get_networkip	获取eth0或wlan0的网卡信息

### 8 dbserver

### 8.1 开发基础

数据库服务, 对数据库进行初始化, 提供对数据库相关操作接口。

开发语言: C

代码路径: app/dbserver

编译命令: 在SDK根目录下, make dbserver-dirclean && make dbserver

### 8.2 对外接口

接口位于app/libIPCProtocol/dbserver.h中,主要对数据库不同table进行select、update、delete等操作。

### 8.3 调试环境

修改完代码,重新编译后,设备端需要执行以下操作:

```
killall dbserver
rm /data/sysconfig.db
#将新编译的dbserver推送进来替换
dbserver&
```

可使用以下命令,发送dbus消息来查询数据是否正常。

```
# dbus-send --system --print-reply --dest=rockchip.dbserver /
rockchip.dbserver.net.Cmd \
> string:"{ \"table\": \"ntp\", \"key\": { }, \"data\": \"*\", \"cmd\":
\"Select\" }"

method return time=1588123823.096268 sender=:1.5 -> destination=:1.6 serial=7
reply_serial=2
    string "{ "iReturn": 0, "sErrMsg": "", "jData": [ { "id": 0, "sNtpServers":
"122.224.9.29 94.130.49.186", "sTimeZone": "posix\/Etc\/GMT-8", "iAutoMode": 1,
"iRefreshTime": 60 } ] }"
```

## 9 mediaserver

## 9.1 开发基础

提供多媒体服务的主应用,具体开发请参考《MediaServer开发基础》

开发语言: C++

代码路径: app/mediaserver

编译命令: 在SDK根目录下, make mediaserver-dirclean && make mediaserver

### 10 libIPCProtocol

### 10.1 开发基础

基于dbus,提供进程间通信的函数接口。

开发语言: C

代码路径: app/LibIPCProtocol

编译命令: 在SDK根目录下, make libIPCProtocol-dirclean && make libIPCProtocol

### 10.2 对外接口

其中接口为对dbus通信的封装,各个服务的对外接口均在此库中提供。 核心都是通过dbus调用其他应用的method,但交互方式主要有两种:

第一种方式:通过dbus调用dbserver的method,将数据写入数据库,同时广播出去。关心此参数的应用可以通过监听,来进行实时处理。

优点: 当有多个应用关心同一个参数时,不必调用多个应用的接口,而是让应用自己通过监听处理。且 状态保存在数据库中,应用可以调用 get结尾的函数,来读取数据进行初始化。

缺点:应用需要增加监听dbus的部分。

样例如下:

```
char *dbserver media get(char *table);
* 传入数据库表名, char *table = "audio"
 * 返回值格式化后如下
*/
   "iReturn": 0,
   "sErrMsg": "",
   "jData": [
       {
           "id": 0,
          "sEncodeType": "AAC",
          "iSampleRate": 16000,
           "iBitRate": 32000,
          "sInput": "micIn",
           "iVolume": 50,
           "sANS": "close"
       } ]
}
char *dbserver media set(char *table, char *json, int id);
* 传入数据库表名, char *table = "audio"。
* 传入数据库表索引, id = 0。
* 传入数据, char *json = "{\"iVolume\":50}", 可以同时传多个参数, 只要此表中有这些参数即
* 其他监听此表数据变化的应用,将收到如下的dbus消息
*/
{
   "table": "audio",
```

```
"key": {
        "id": 0
},

"data": {
        "iVolume": 50
},
        "cmd": "Update"
}
```

第二种方式:通过dbus直接远程调用具体应用的method,大多数为不需要保存状态在数据库中的操作。如拍照、硬盘格式化、系统重启等。

优点:应用不需要进行监听,只需要提供远程调用的接口,节省代码量。

缺点:操作的状态无法保存。且如果某参数涉及多个应用,则每个修改者在修改参数的同时,还需要调用多个函数。

以系统重启为例,通过dbus相关函数,远程调用rockchip.system.server接口的Reboot方法。相应接口的应用收到消息后,就会执行对应此方法的函数。核心代码如下:

### 10.3 注意事项

- 1. 由于返回字符串的长度不固定, 所以某些函数中动态申请了内存, 要注意内存释放问题。
- 2. mediaserver目前没有监听参数变化,所以音视频相关参数除了写入数据库外,还需要再调用 mediaserver.h提供的接口进行配置。

## 11 ispserver

## 11.1 开发基础

图像信号处理服务端,具体开发请参考《ISP IPC模块框架说明及接口规范》

开发语言: C

代码路径: external/isp2-ipc

编译命令: 在SDK根目录下, make isp2-ipc-dirclean && make isp2-ipc

### 12 onvif server

### 12.1 开发基础

onvif协议服务端。

开发语言: C

参考文档:

WSDL教程

SOAP教程

Web Services教程

#### onvif规范

代码路径: app/onvif server

编译命令: 在SDK根目录下, make onvif\_server-dirclean && make onvif\_server

### 12.2 开发环境

- 1. 下载gSOAP工具包,并编译安装。
- 2. 根据onvif官网各个profile的要求,确定所需的wsdl文件。使用wsdl2h工具,wsdl文件,转换为纯C 风格的头文件onvif.h。typemap.dat文件位于gSOAP工具包解压目录的gsoap文件夹下。

```
wsdl2h -c -s -t typemap.dat -o onvif.h
http://www.onvif.org/onvif/ver10/network/wsdl/remotediscovery.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/device/wsdl/devicemgmt.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/analytics/wsdl/analytics.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/analyticsdevice.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/media/wsdl/media.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/media/wsdl/media.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/deviceio.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/display.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/event/wsdl/event.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/imaging/wsdl/imaging.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/recording.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/replay.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/search.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/receiver.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/ptz/wsdl/ptz.wsdl
```

3. 使用soapcpp2工具,用onvif.h头文件生成服务端开发需要的.h和.c文件

```
soapcpp2 -s -2 onvif.h -x -I ../gsoap/import/ -I ../gsoap/
```

- 4. 选取其中需要的部分,移到app/onvif server的目录下,注意不要覆盖已实现的函数。
- 5. 根据具体需求,实现server\_operation.c中的函数。输入参数和输出参数的结构体已经有详细定义在 soapStub.h中,按规范填充实现即可。

### 12.3 调试环境

1. 确保运行onvif\_server的设备,和需要对接的NVR或个人电脑,位于同一局域网内。

- 2. 运行NVR的发现设备,或个人电脑上运行ONVIF Device Manager、ONVIF Device Test Tool等工具来发现设备,再进行调试操作。
- 3. 调试具体功能时,可观看打印log,判断是否调用了相应函数。
- 4. 如果使用ONVIF Device Test Tool或其他抓包工具,可看到以下样式的数据流。

#### Request:

#### Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: gSOAP/2.8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: 2109
Connection: close
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
    xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"
    xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"
    xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
    xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd"
    xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
    xmlns:ns1="http://www.onvif.org/ver20/analytics/humanface"
    xmlns:ns2="http://www.onvif.org/ver20/analytics/humanbody"
    xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema"
    xmlns:wsrfbf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2"
    xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1"
    xmlns:wsrfr="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2"
    xmlns:ns3="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl"
    xmlns:tad="http://www.onvif.org/ver10/analyticsdevice/wsdl"
    xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl"
    xmlns:tdn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl"
    xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"
    xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"
    xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"
    xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"
    xmlns:tls="http://www.onvif.org/ver10/display/wsdl"
    xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"
    xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"
    xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"
```


```
xmlns:trp="http://www.onvif.org/ver10/replay/wsdl"
    xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"
    xmlns:trv="http://www.onvif.org/ver10/receiver/wsdl"
   xmlns:tse="http://www.onvif.org/ver10/search/wsdl">
    <SOAP-ENV:Body>
       <tds:GetDNSResponse>
           <tds:DNSInformation>
                <tt:FromDHCP>true</tt:FromDHCP>
                <tt:DNSFromDHCP>
                    <tt:Type>IPv4</tt:Type>
                    <tt:IPv4Address>10.10.10.188</tt:IPv4Address>
                </tt:DNSFromDHCP>
                <tt:DNSFromDHCP>
                   <tt:Type>IPv4</tt:Type>
                    <tt:IPv4Address>58.22.96.66</tt:IPv4Address>
                </tt:DNSFromDHCP>
            </tds:DNSInformation>
        </tds:GetDNSResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

### 12.4 注意事项

- 1. 所有指针都需要先直接或间接地调用soap malloc进行申请内存。
- 2. 结构体在申请内存后,还需要调用soap\_default\_tt\_\_开头的函数赋默认值,或手动给每一个成员赋值或NULL。注意不要遗漏,否则虽然编译能过,函数内部也不会报错,但是检查response结构体时的时候会直接退出,且难以排查。

### 13 应用框架开发流程

从数据库到web应用的开发,自底向上的开发流程如下:



- 1. dbserver: 建表,并对数据进行初始化。
- 2. libIPCProtocol: 封装对这张表进行读写操作的函数。调试可参考demo路径下的代码,编写测试程序,也可以用dbus-monitor工具,监控dbus总线。测试时,将编译生成的libIPCProtocol.so和测试程序推送到设备端即可。
- 3. ipcweb-backend: 在相应的ApiHandler下,调用封装好的函数。用curl或postman测试对该URL进行get/put正常。测试时,将编译生成的entry.cgi推送到设备端即可。
- 4. ipcweb-ng: 开发相应界面和注册回调,确保web前端可以正常地读写数据库。测试时,可在PC端直接指定URL中的IP地址为设备端IP地址进行调试,也可以将编译生成的文件夹推送到设备端,直接访问设备端IP地址进行调试。
- 5. onvif server: 封装符合onvif协议规范的接口函数,供其他符合onvif协议的客户端设备调用。

具体应用的开发,可以在以上第二步完成后并行开发。如果该操作无需保存状态,可以省去第一步。

应用主动获取配置信息有两种方式,一种是去读数据库的配置,另一种是监听相应的dbus接口。

前者通常用于进行初始化,可以在重启后读数据库的配置来进行初始化。

后者通常用于实时配置,当web端的命令转换为dbus总线上的消息时,可以一对多地广播。写入数据库保存配置的同时,也可以让监听到此消息的服务进行实时配置。

应用也可以提供dbus远程调用的接口,由上层来调用,而不主动获取配置信息。