# Rockchip MiniGUI Desktop开发指南

文件标识: RK-KF-CS-001

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-03-09

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

# 前言

#### 概述

本文档主要介绍MiniGUI Desktop的功能、常用的接口和内部工作原理,通过实例介绍MiniGUI Desktop的开发过程以及注意事项。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK3126C	4.4
RK3308	4.4

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.0.1	WJJ	2019-06-26	初始版本
V1.0.0	Ruby Zhang	2020-03-09	正式发布, 更新了文档格式

# 景目

### Rockchip MiniGUI Desktop开发指南

前言

目录

- 1 MiniGUI Desktop
  - 1.1 概述
  - 1.2 功能描述
    - 1.2.1 文件浏览
    - 1.2.2 系统设置
  - 1.3 编译配置
  - 1.4 开发指引
    - 1.4.1 创建窗体
    - 1.4.2 窗体事件处理
    - 1.4.3 控件的绘制和按下判断
  - 1.5 常见问题

# 1 MiniGUI Desktop

## 1.1 概述

MiniGUI是一款面向嵌入式系统的高级窗口系统和图形用户界面支持系统,目前我们在MiniGUI的基础上编写了MiniGUI Desktop,用以实现音频播放、视频播放、图片浏览等功能,支持按键或触屏控制,便于二次开发。

## 1.2 功能描述

#### 1.2.1 文件浏览

表 1-1支持的文件类型

文件类型	文件格式
图片	jpg、bmp、png
音频	wav、mp3
视频	mp4

文件浏览均由browser\_dialog窗体处理,通过判断文件后缀名创建对应的音频播放窗体、视频播放窗体或图片预览窗体。

在音频、视频播放窗体中,支持播放/暂停、上一曲/下一曲以及快进退。

在图片预览窗体中,支持上一张/下一张以及双击屏幕退出。

## 1.2.2 系统设置

图 1-1系统设置层级关系



通用设置:支持中文、英文、日文、韩文四种语言设置;支持音量设置;支持两种主题风格,可根据需求再拓展;可设置5、10、15、30、60s关屏或常亮;可设置四个等级背光亮度。

WiFi 设置: 可打开或关闭WiFi; 显示附近热点信息,上下滑动可翻页,点击可进入密码输入界面。

Airkiss: 暂不支持。

系统时间:可选用NTP对时;开启自动对时后日期设置、时间设置项无效;点击日期设置、时间设置、定时开关机可进入对应的输入界面,点击确定后会将对应时间日期写入系统,并同步到RTC;可设置12/24小时制显示。

恢复默认设置:将系统设置恢复为默认值。

系统信息:显示模组型号;显示固件版本号;点击系统升级会判断是否有固件可更新。

## 1.3 编译配置

板级配置:

在根目录运行make menuconfig找到如下项并使能:

```
BR2_PACKAGE_MINIGUI=y

BR2_PACKAGE_MINIGUI_ENABLE_FREETYPE=y

BR2_PACKAGE_MINIGUI_ENABLE_PNG=y

BR2_PACKAGE_MINIGUI_DESKTOP=y
```

#### 可选配置:

其中FFMPEG和SDL2用于支持音视频播放,NTP用于支持网络对时。

```
BR2_PACKAGE_FFMPEG_FFPLAY=y
BR2_PACKAGE_SDL2_KMSDRM=y
BR2_PACKAGE_SDL2_OPENGLES=y
BR2_PACKAGE_NTP=y
BR2_PACKAGE_NTP_NTPDATE=y
BR2_PACKAGE_NTP_NTPTIME=y
```

#### minigui desktop编译配置:

编辑external/minigui\_desktop/config.mk,修改如下项可开启或关闭电池、WiFi编译,用于适配部分板子可能没有电池或不支持WiFi。可参考Makefile和config.mk添加其他编译开关。

```
1 ENABLE_WIFI=1
2 ENABLE_BATT=1
```

## 1.4 开发指引

#### 1.4.1 创建窗体

函数DialogBoxIndirectParam用于创建窗体并设置对应的事件处理函数,一般情况下,每个窗体都有单独的dialog文件,例如audioplay\_dialog.c,每个窗体都有自己的创建函数和事件处理函数,以audioplay\_dialog为例,其创建窗体的函数为creat\_audioplay\_dialog,主要工作为指定窗体的位置以及一些参数的传递和初始化,最后调用DialogBoxIndirectParam创建窗体。

## 1.4.2 窗体事件处理

在创建一个窗体时,会绑定对应事件处理函数,以audioplay\_dialog.c为例,其处理函数为audioplay\_dialog\_proc,系统触发某一事件后,就会上发至该函数进行处理。常用事件如下:

表 1-2窗体事件

事件名	描述
MSG_INITDIALOG	初始化事件,窗体被创建时触发
MSG_TIMER	定时器事件,可在初始化事件中创建定时器,则系统会定时触发该事件,可根据wParam(ID)判断是哪个定时器触发
MSG_KEYDOWN	按键事件,可通过wParam判断是哪个按键已按下
MSG_DISPLAY_CHANGED	判断图形输出设备是否改变,例如插拔HDMI会触发该事件
MSG_PAINT	绘图事件,函数InvalidateRect会触发该事件,进行画面重绘,可指 定重绘区域,降低不必要的开销
MSG_MEDIA_UPDATE	媒体播放更新事件,由播放器上发,例如获取媒体总时间、当前 播放时间、通知播放结束等
MSG_DESTROY	销毁事件,窗体完全退出时触发,执行反初始化函数
MSG_LBUTTONDOWN	鼠标左键是否按下/手指是否接触触屏判断
MSG_LBUTTONUP	鼠标左键是否松开/手指是否离开触屏判断

注: 更多事件的触发和处理可参考MiniGUI官方文档说明。

#### 1.4.3 控件的绘制和按下判断

按钮等控件的绘制本质上是绘制图片,使用FillBox、FillBoxWithBitmap、DrawText等函数实现,按下判断则是在触发MSG\_LBUTTONDOWN、MSG\_LBUTTONUP事件后记录对应的坐标,调用各个窗体的check button函数去判断是哪个控件被触发,从而执行对应的操作。

绘制时的坐标等参数由ui\_1024x600.h、ui\_480x272.h、ui\_480\_320.h分别指定对应分辨率下的数值,目前 ui\_1024x600.h中的支持较完善,另外两种分辨率,或其他分辨率的头文件还需要进行适配。在common.h 中通过#include的方式指定使用哪个分辨率的头文件。

# 1.5 常见问题

请参考常见问题FAQs:https://github.com/VincentWei/minigui/wiki/FAQs-in-Chinese