

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

# RK3399\_Firefly\_DS5使用文档

(技术部,产品三部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	Caesar Wang
[√] 正式发布		<wxt@rock-chips.com></wxt@rock-chips.com>
	完成日期:	2018-03-26
	审核:	Eddie Cai
	完成日期:	2018-03-26

福州瑞芯微电子有限公司
Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)

# 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
2018-03-26	V1.0	第一版发布	王晓腾	

# 目 录

RK3399 Firefly固件		
搭建ARM DS-5 STREAMLINE		
(1) 安装Ds-5软件	5	
(2) 编译和安装gator	5	
a) 把上gatord.ko和gatord放到firefly机器,然后加载ko	5	
(这里放到/usr/local)	5	
b) 检查下是否成功:	6	
c) 打开安装好的DS-5软件	6	
d) 运行gatord	7	


# 1 RK3399 Firefly固件

rk3399 firefly编译方法可以参考 rockchip开源网站,这边编译好固件放到百度网盘.

### 百度网盘:

链接: https://pan.baidu.com/s/1KgCgf30f4Zwgfn6vOygEMw 密码: b528

如果之前板子没有更新过固件,默认rockchip提供的工具会识别到是maskrom状态.例如下,然后选择完固件运行Run.(固件和工具共享如上网盘里)



### 2 搭建ARM DS-5 STREAMLINE

ARM DS-5 (Development Studio 5)是ARM公司为应用程序开发人员、设置制造商和芯片供应商提供的软件开发套件。除了编译,链接工具之外,ARM还提供了一个非常酷的性能调试工具:Streamline。由于Streamline可以监视ARM CPU和Mali GPU的负载,我们选择的设备端是RK3399 firefly ((4A72+2A53) CPU + Mali T860 GPU)

## (1) 安装Ds-5软件

这边有linux/window的版本:

https://developer.arm.com/products/software-development-tools/ds-5-development-studio/downloads

这边使用Windows 64-bit

File: DS500-BN-00022-r5p0-28rel1.zip (1.57 GB)

#### (2) 编译和安装gator

gator有两部分,driver和daemon

这个都在DS-5安装目录里可以找到

C:\Program Files\DS-5 v5.28.1\sw\streamline\gator\

其中driver需要放到kernel编译,daemon需要自己编译可执行文件gatord.

gator.ko和gatord这边编译好,共享在百度网盘:

https://pan.baidu.com/s/1GDwWSGKAavpQ7eFDwsGnoQ

# a) 把上gatord.ko和gatord放到firefly机器,然后加载ko

## (这里放到/usr/local)

root@linaro-alip:/usr/local# insmod gator.ko

[ 18.949172] gator: Detected CPUID for 4 as 0x41d08

[ 18.949256] gator: Detected CPUID for 0 as 0x41d03

. . .

# b) 检查下是否成功:

root@linaro-alip:/usr/local# Ismod


Module Size Used by

gator 98304 0

# c) 打开安装好的DS-5软件


这里check下Help--->Arm License Manager是否有可以用的license.

(试用和收费的licanse,具体申请可以参考软件里面ds-5\_license\_management\_guide)




注意比如上面有个打勾才表示可以使用.

我们打开DS-5的eclipse,选择Window=>Show View=>Other=>Streamline = >Streamline Data。



#### 点击Launch Streamline



这边通过统一局域网链接,172.16.22.233是firefly连上以太网的ip地址.

## d) 运行gatord

确保gator.ko已经加载了,然后运行gatord root@linaro-alip:/usr/local# ./gatord -d &

...INFO:main(/home/jenkins/workspace/tools.streamline.nightly.master/OS/streamline-linux/native/gator/daemon/main.cpp:692): Waiting on connecting.

