

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# PX3-SE Linux 开机 Logo 和关机充电 Logo 开发指南

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.2
[]正在修改	作 者:	王剑辉、李凯鸽
[√] 正式发布	完成日期:	2017-09-13
	审核:	邓训金、陈海燕
	完成日期:	2017-09-13

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



## 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	王剑辉	2017.08.30	正式发布	
V1.1	李凯鸽	2017.09.13	改 u-boot logo 为 kernel logo	



# 目 录

1.1 U	J-Boot 开启关机充电功能	1
1.2 K	Kernel logo 替换	1
1.2.1	准备工作	2
1.2.2	制作 PPM 格式 logo	2
1.2.3	替换 logo	7



## 1.1 U-Boot 开启关机充电功能

为了实现充电动画,需要在 uboot/include/configs/rk30plat.h 中打开如下开关,默认该功能是关闭的。

```
#define CONFIG_UBOOT_CHARGE

#define CONFIG_SCREEN_ON_VOL_THRESD 3400//3.4v

#define CONFIG_SYSTEM_ON_VOL_THRESD 3500//3.5v
```

其中 CONFIG\_SCREEN\_ON\_VOL\_THRESD 是系统点亮屏幕的电压门限,低于这个电压,禁止系统亮屏。 CONFIG\_SYSTEM\_ON\_VOL\_THRESD 是系统正常启动的电压门限,低于这个电压,禁止 uboot 启动内核。这两个电压可以根据具体的产品设计灵活调整。

产品板级 dts 中如下节点进行充电模式开关配置,可以灵活配置使用 uboot 的关机充电模式:

```
uboot-charge {
    compatible = "rockchip,uboot-charge";
    rockchip,uboot-charge-on = <1>;
};
```

rockchip,uboot-charge-on 开关 uboot 阶段的充电动画,内核常见配置。

如果选择使用 uboot 阶段的充电动画,即 rockchip,uboot-charge-on = <1>时,还需要将动画图片资源文件打包在 resource.img,方法如下: pack\_resource.sh 脚本可以新增资源文件到现有的镜像: ./pack\_resource <resources dir> <old image> <dst image> <resource\_tool path>如在 uboot 根目录下执行:

sudo ./tools/resource\_tool/pack\_resource.sh
tools/resource\_tool/resources/ ../kernel/resource.img resource.img
tools/resource\_tool/resource\_tool 将 tools/resource\_tool/resources/目录下的动画图片

资源打包在../kernel/resource.img, 生成新的 resource.img 在 uboot 根目录。



## 1.2 Kernel logo 替换

#### 1.2.1 准备工作

● 要替换的 logo

● 格式转换工具: GIMP

下载地址: https://www.gimp.org/downloads/

### 1.2.2制作 PPM 格式 logo

安装 GIMP 完成后,双击打开软件,耐心等待一会儿出现如下图 2.1:




图 2.1

选择文件->打开

选择你将要替换的 logo,如 rk logo 打开后如下图 2.2:





图 2.2

选择色彩度,选择方法:图像-模式-索引(注:如果默认选中的是索引,则选择后没有反应,解决办法,选择图像-模式-RGB,然后再选择图像-模式-索引即可)如下图 2.3。




图 2.3

选择成功后,会弹出如下图 2.4 所示:





图 2.4

选择生成优化色板,并选择最大颜色数量为 224, 然后点击转换,即可成功转换色彩度。最后我们保存为 PPM 格式。保存方法如下:

选择文件->另存为,弹出如下图 2.5,点击+号找到 PPM 图像选中然后点击保存:




图 2.5



如果没有 PPM 图像选项,自己填写 xxx.ppm,如下图 2.6。




图 2.6

点击保存会弹出如下图 2.7。



图 2.7

点击 take me to the exports dialog,会弹出图 2.5,点击+号,选择 PPM 图像,会出现如下图 2.8 所示:






图 2.8

#### 点击导出,弹出如图 2.9:



图 2.9

选择 ASCII 再点击导出即完成 PPM 格式 log 制作。



## 1.2.3 替换 logo

将制作的 PPM 文件名称修改为 logo\_linux\_clut224.ppm,然后复制该文件到工程目录下的如下所示目录: kernel/drivers/video/logo/,替换 logo\_linux\_clut224.ppm 文件,还要删除该文件夹下的 logo\_linux\_clut224.o 文件。最后重新编译内核打包烧写即完成 logo 替换。