Лабораторна робота №4. Передача даних інтерфейсом I2C

Дана робота виконується на основі мікроконтролера <u>STM32F407VG</u>, що входить до складу відлагоджувальної плати Discovery 1.

1. Підготовка

- 1. Для вибору даної плати після створення проекту у вікні «Target selection» відкрийте вкладку «Board selector».
- 2. У списку «MCU/MPU Series» оберіть опцію «STM32F4" (рис.1).
- 3. Зі списку плат, що відкриється в нижній частині вікна, оберіть плату «STM32F407VG-DISC1"
- 4. Після виконання наведених вище пунктів та визначення імені та попередніх налаштувань проекту, у спливаючому вікні обрати варіант «No". (рис.2)
- 2. Ініціалізація периферії
- 1. Підключити інтерфейс <u>I2C1.</u> Параметри сигналу залишити за замовченням.
- 2. Підключити інтерфейс <u>USART2.</u> Параметри сигналу:

Швидкість: 9600 бод

Довжина повідомлення – 8 біт;

Біт парності – відсутній;

Стоп-біт -1.

Завдання:


Створити програмний продукт, що буде запускати зовнішній модуль годинника реального часу DS 1307 на відлік секунд від 0 до величини рівної номеру Вашого варіанту помноженого на 8. Після цього данні обнульовуються, та відлік починається спочатку з нульового значення. Процес відліку передається за допомогою інтерфейсу USART у термінал.

Алгоритм роботи з зовнішнім модулем годинника реального часу DS 1307 наступний:

- Спочатку визначається <u>адреса пристрою</u> з яким буде встановлено зв'язок за допомогою інтерфейсу I2C. Доречно перевірити дану адресу вбудованою функцією бібліотеки HAL.
- Потім в одному повідомленні передається <u>адреса реєстру</u> в який буде відбуватися запис та повідомлення, що має бути туди записано. Необхідно переслати початкове значення часового інтервалу.
- Зчитувати стан секундного регістру та передавати його інтерфейсом USART. За досягнення верхньої межі розрахунку визначеної завданням обнулити значення секундного регістру модуля та перезапустити рахунок.

Інше завдання:

1. Створити проект у STM32CubeMX+STM32CubeIDE активувавши з периферії світлодіоди, I2C1 та I2C2. Зверніть увагу, щоб виводи обох I2C були такими ж, як і на скріншоті.




- 2. Використавши код, який дає викладач запустити LCD-дисплей та вивести на нього довільний рядок. Перевірити, вивантаживши на плату.
- 3. Запустити магнітометр та вивести його покази на дисплей. Перевірити, вивантаживши на плату. Рядок, на який виводити, має відповідати R=N %6+1, де N номер варіанту.
- 4. Визначити мінімальну та максимальну частоти роботи I2C як для магнітометра, так і для дисплею.


5. Змінити чутливість магнетометру відповідно до номеру бригади, вивести його покази на дисплей. Перерахувати покази, довести, що вони відповідають дійсності. Перевірити, вивантаживши на плату.

Порядок виконання роботи

1. Створити проект у STM32CubeMX+STM32CubeIDE активувавши з периферії шини I2C для екрану і магнітометра. На даній платформі існує дві таких шини. За основу можна використовувати старі проекти лабораторних робіт. Для цього необхідно дозволити його тактування виконавши пункт меню Connectivity → I2C1 → I2C.



Та вмикаємо другу шину у пункті меню Connectivity → I2C2 → I2C.



- 2. Підключаємо LCD-дисплей та вивести на нього довільний рядок. Для цього використовуємо код с файлу, що дає викладач(14_Code.txt). Перевірити, вивантаживши на плату.
 - 1. Ініціалізація дисплея.

Вказуємо адресу LCD – дисплею за допомогою директиви **#define** 0LED_ADDRESS0x78

Об'являємо функцію WriteCmd():

WriteCmd(0x00) – це запис одного байту на шині I2C за внутрішньою адресою пристрою 0x00.

Опишемо функцію I2C_WriteByte:

```
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
{
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, OLED_ADDRESS, addr, 1, &data, 1, 1000);
}
```

Ця функція буде працювати через функцію HAL та I2C_Mem_Write. Тобто обмін даними з дисплеєм буде проходити так само, як обмін даними загалом з будь-якою пам'яттю I2C.

Функція HAL I2C Mem Write приймає наступні аргументи:

&hi2c1 - посилання на шину I2C;

OLED ADDRESS – адреса дисплея на шині I2C;

addr – внутрішня адреса

1 – те, що адреса займає 1 байт. Відповідно адреси будуть від 0 до 255;

&data – вказівник на данні;

1 - те, що в нас передається 1 байт даних;

1000 – тайм-аут виконання цієї задачі.

Увесь код для ініціалізації дисплея матиме наступний вигляд:

3 детальним описом команд WriteCmd() можна ознайомитись в даташиті.

2. Вивід інформації на дисплей.

Для виводу інформації на екран використовується функція запису WriteDat().

Вмикаємо екран и засвічуємо його повністю засвічуємо. Для цього ініціалізуємо екран за допомогою функції OLED_Init та вмикаємо всі пікселі за допомогою функції OLED_Fill(0xFF):

```
168 MX_GPIO_Init();
169 MX_TIM5_Init();
170 MX_USART1_UART_Init();
171 MX_I2C1_Init();
172 MX_I2C2_Init();
173 /* USER CODE BEGIN 2 */
174 OLED_Init();
175 OLED_Fill(0xFF);
176 /* USER CODE END 2 */
```

Для того, щоб вивести текст на дисплей, потрібно створити масив шрифтів:

```
126°void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //встановлення позиції курсору на екрані
127 {
128
         WriteCmd(0xb0+y);
WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
130
1330 void OLED_CLS(void)//функція стирання
          OLED_Fill(0x00);
136 }
                       for(i=0;i<8;i++)
170
                            WriteDat(F8X16[c*16+i]);
                       OLED_SetPos(x,y+1);
                       for(i=0;i<8;i++)
    WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);</pre>
173
174
175
                       x += 8:
              }break;
180 }
181
137° void OLED ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)//функція виводу рядка
         unsigned char c = 0, i = 0, j = 0;
140
         switch(TextSize)
142
              case 1:
144
                   while(ch[j] != '\0')
                       if(x > 126)
148
149
150
152
153
                       OLED_SetPos(x,y);
                       for(i=0;i<6;i++)
     WriteDat(F6x8[c][i]);</pre>
              }break;
              case 2:
                   while(ch[j] != '\0')
162
163
                       if(x > 120)
164
                        OLED_SetPos(x,y)
```

```
Функція виводу рядка void OLED_ShowStr() буде приймати такі аргументи: unsigned char x — встановлення позиції; unsigned char y — встановлення позиції; unsigned char ch[] — масив; unsigned char TextSize — розмір тексту. Далі з файлу, що дає l4_Code.txt вставляємо в код два масиви: F6x8[][6] та F8X16[].
```

Виводимо текст «Hello!» на екран, наприклад, на 4 рядок, з розміром тексту 2:

```
MX_GPIO_Init();

424
MX_TIMS_Init();

MX_USART_UMART_Init();

426
MX_I2C1_Init();

427
MX_I2C2_Init();

428
/* USER CODE BEGIN 2 */

429
OLED_Init();

430
OLED_Fill(0x0);

6431
OLED_ShowStr(1, 4, "Hello1", 2);

432
/* USER CODE END 2 */
```

3. Запустити магнітометр та вивести його покази на дисплей. Перевірити, вивантаживши на плату. Рядок, на який виводити, має відповідати R=N %6+1, де N – номер варіанту.

4. Визначити мінімальну та максимальну частоти роботи I2C як для магнітометра, так і для дисплею.

Максимальну та мінімальну частоту роботи I2C визначається експериментально при зміні значення частоти шини I2C: Connectivity → I2C1 → Master Features → I2C Clock Speed. Рекомендується змінювати змінну шляхом множення\ділення на 2.

5. Змінити чутливість магнетометру відповідно до номеру варіанту, вивести його покази на дисплей. Перерахувати покази, довести, що вони відповідають дійсності. Перевірити, вивантаживши на плату.

Чутливість змінюється через зміну регістра для магнітометру:

Необхідний регістр, можна взяти з даташиту до магнітометру, який використовується в даній лабораторній роботі:

Table 18. Control Register 1

Addr	7	6	5	4	3	2	1	0
09H	OSR[1:0]		RNG[1:0]		ODR[1:0]		MODE[1:0]	
Reg.	Definition		00		01		10	11
Mode	Mode Control		Standby		Continuous		Reser	e Reserve
ODR	Output Data Rate		10Hz		50Hz		100Hz	200Hz
RNG	Full Scale		2G		8G		Reser	e Reserve
OSR	Over Ratio	Sample	512		256		128	64

Або інше завдання: Переслати код АЦП по інтерфейсу I2C на 16х2 LCD дисплей

Теоретичні відомості.

Порти що підтримують обробку даних за протоколом І2С наведено на рис.1



Рис. 1. Характеристики портів

Для створення проекту необхідно мати програми: STM32CubeMX, Keil µVision та Бібліотку HAL для роботи з дисплеєм.

Порядок виконання роботи:

В STM32CubeMX створюємо проект, рис.2.




Рис 2 Вікно STM32CubeMX перед початком роботи

Обираємо перший АЦП та 5 вхід, рис.3




Рис 3 Вікно STM32CubeMX після вибору АЦП

Вигляд вікна програми після вибору входу АЦП наведено на рис.4




Рис.4

На цей вхід підключимо середній вивід потенцометра, інші 2 вивода - до +3V та GND. Меню конфігурації матиме вигляд, представлений на рис. 5 та рис.6.




Рис.5





Рис.6

Налаштування АЦП здійснемо, клікнувши по ньому – відкриється меню підлаштувань (рис.7)



Далі потрібно в Keil µVision створити необхідні змінні та згенерувати проект

```
35 int main (void)
 36 ₽ {
 37
 38
      /* USER CODE BEGIN 1 */
      float u;
 39
     uint16 t i=0;
 40
 41
     char str[9];
      /* USER CODE END 1 */
 42
 43
      /* MCU Configuration-----
 44
 45
      /* Reset of all peripherals, Initiali
 46
 47
      HAL Init();
 48
       /+ HODD GODD DEGTH T-14 +/
float u;
uint16 t i=0;
char str[9];
```

Наприклад так оформити виведення тексту.

```
66
      LCD_ini();
67
      LCD_SetPos(5, 0);
      sprintf(str, "Hello");
69
      LCD_String(str);
      HAL_Delay(500);
70
71
      LCD_SetPos(1, 1);
      sprintf(str, "Test 12bit ADC");
72
      LCD_String(str);
73
     HAL_Delay(3000);
74
      LCD_Clear ();
75
76
      LCD SetPos(2, 0);
77
      sprintf(str, "Stm32f407VG");
78
      LCD_String(str);
      HAL_Delay(2000);
79
80
      LCD Clear ();
      LCD_SetPos(0, 1);
81
      sprintf(str, "4095 -MAX Number");
82
83
     LCD String(str);
84
     LCD SetPos(0, 0);
      sprintf(str, "0000 -Now Number");
85
86
      LCD_String(str);
      HAL_Delay(3000);
87
88
      LCD Clear ();
      LCD_SetPos(5, 0);
89
      sprintf(str, "-Now Number");
90
91
     LCD String(str);
92
     LCD SetPos(5, 1);
      sprintf(str, "-Real Volt");
93
94
     LCD_String(str);
95
```

```
LCD ini();
LCD_SetPos(5, 0);
sprintf(str,"Hello");
LCD String(str);
HAL Delay(500);
LCD_SetPos(1, 1);
sprintf(str,"Test 12bit ADC");
LCD_String(str);
HAL_Delay(3000);
LCD_Clear ();
LCD_SetPos(2, 0);
sprintf(str,"Stm32f407VG");
LCD_String(str);
HAL_Delay(2000);
LCD_Clear ();
```

```
LCD_SetPos(0, 1);
sprintf(str,"4095 -MAX Number");
LCD_String(str);
LCD SetPos(0, 0);
sprintf(str,"0000 -Now Number");
LCD_String(str);
HAL_Delay(3000);
LCD_Clear ();
LCD_SetPos(5, 0);
sprintf(str,"-Now Number");
LCD String(str);
LCD SetPos(5, 1);
sprintf(str,"-Real Volt");
LCD_String(str);
```

Також описуємо саму функцію АЦП та виводу зображення на дисплей.

```
\ , NORK COME REGIN MUTTE .\
while (1)
HAL ADC Start (&hadc1);
HAL ADC PollForConversion(&hadc1,100);
i=HAL ADC GetValue(&hadc1);
u=((float)HAL ADC GetValue(&hadc1)*3/4096);
HAL ADC Stop (&hadc1);
sprintf(str, "%04d", i);
LCD SetPos (0,0);
LCD String(str);
HAL Delay (500);
sprintf(str, "%2.fv", u);
LCD SetPos (0,1);
LCD String(str);
/* USER CODE END 3 */
   HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,100);
    i=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    u=((float)HAL ADC GetValue(&hadc1)*3/4096);
    HAL ADC Stop(&hadc1);
    sprintf(str,"%04d",i);
    LCD SetPos (0,0);
    LCD_String(str);
    HAL Delay(500);
    sprintf(str,"%2.fv",u);
```

LCD_SetPos (0,1);

LCD_String(str);

Далі скомпілювавши проект та записав його в ядро, можна побачити, що при зміні опору потенціометра будуть змінюватися рівні напруги. Потенціометр варто взяти не менше 50К Ом.