
串行通信的基本知识

基本通信方式

计算机系统与外设的基本通信方式有两种:并行通信和串行通信。例如:IDE(ATA)硬盘接口、PCI接口等是并行通信接口,而RS232接口、USB接口、SATA硬盘接口等是串行通信接口。



串行通信的基本知识

两种通信方式的优缺点

- 并行通信的优点是传送速度快;缺点是传输线多,通信线路费用较高。并行通信适用于近距离、传送速度高的场合。
- 串行通信的优点是传输线少,传送通道费用低;缺点 是传送速度较低。串行通信适合长距离数据传送。




串行通信的基本知识

串行通信的制式

<u>单工方式</u>——通信双方只有一条单向传输线,只允许数据由一方发送, 另一方接收。

<u>半双工方式</u>——通信双方只有一条双向传输线,允许数据双向传送,但每个时刻只能有一方发送,另一方接收,这是一种能够切换传送方向的单工方式,


<u>全双工方式</u>——通信双方只有两条传输线,允许数据同时双向传送, 双方通信设备应具有完全独立的收发功能。





串行口的结构

- MCS-51单片机内部有一个全双工的串行异步通信口,也称UART(通 用异步接收发送器,Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。
- MCS-51的串行口有两个独立的发送、接受缓冲器,发送和接受缓冲器是同一个字节地址(99H),但是两个物理上独立的缓冲器。
- 发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入。



配工サ大学 Iniversity of Technology

串行口的结构

- 每当向发送缓冲器写一个字节数据时,就自动启动串口,将这个数据 发送出去。当在发送完毕时,将TI置1,申请中断。
- 每当串口接收到一个字节数据,就将它放置在接受缓冲器中,准备读取。同时将RI置1,申请中断。
- MCS-51单片机的串行口控制寄存器有两个: SCON(串行口控制寄存器)和 PCON(电源控制寄存器)。



串行口的结构

串行口控制寄存器SCON

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO DO	
SCON		SMO	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

SCON的字节地址为98H,可位寻址,位地址为98H~9FH。用来设定串行口的工作方式、控制串行口的接收/发送以及状态标志。复位时为00H。

■ SM0、SM1: 串行□工作方式选择

SM0	SM1	方式	功能说明			
. 0	0	0	同步移位寄存器方式(用于扩展 I/O 口)			
0	1	1	8 位异步收发,波特率可变(由定时器控制)			
1	0	2	9 位异步收发,波特率为 fosc/64 或 fosc/32			
1	1	3	9位异步收发,波特率可变(由定时器控制)			

串行口的结构

串行口控制寄存器SCON

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO DO	
SCON		SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

■ SM2:多机通信控制位

在工作方式2和方式3中:

若SM2=1: 当接收到第9位数据(RB8)为1,才将接收到的前8位数据装入SBUF,并置位RI;否则将接收到的数据丢弃。

若SM2=0:不论第9位数据(RB8)是否为1,都将接收到的前8位数据装数据装入SBUF,并置位RI。

<u>在方式1中</u>: 若SM2=1,则只有接收到有效的停止位时,才置位RI。 <u>在方式0中</u>: 必须使SM2=0



串行口的结构

串行口控制寄存器SCON

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO DO	
SCON		SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9СН	9BH	9AH	99H	98H	

- REN:允许串行接收位 REN=1,允许串行口接收数据;REN=0,禁止串行口接收数据。
- TB8: 发送的第9位数据

在工作方式2或方式3时,TB8为发送的第9位数据,可由软件置位或清零。在 双机通信中,该位可作为奇偶校验位。在多机通信中,TB8用来表示发送的是地址 帧还是数据帧。TB8=0时为数据帧,TB8=1时为地址帧。

■ RB8:接收到的第9位数据

在工作方式2或方式3时,RB8存放接收到的第9位数据;在方式1中,RB8是已接收到的停止位;在方式0中,RB8未用。



串行口的结构

串行口控制寄存器SCON

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
SCON		SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
	位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

■ TI: 发送中断标志

TI在一帧数据发送结束时由硬件置1,表示一帧数据发送结束,此时可向SBUF写入下一帧要发送的数据。TI可供软件查询,也可申请中断。TI必须由软件清0。

■ RI:接收中断标志

RI在接收完一帧有效数据时由硬件置1,表示一帧数据接收结束,并申请中断,要求CPU从接收SBUF取走数据。RI可供软件查询。RI必须由软件清0。



串行口的结构

电源控制寄存器PCON: 只能字节寻址(87H),不能位寻址。

PCON	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D 0
FCON	SMOD				GF1	GF0	PD	IDL

■ SMOD: 串行□波特率选择位。

当SMOD=1时,串行口波特率加倍。复位时,SMOD=0。

工作方式1、方式3时:
$$次持率=$$
 $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times$ 定时器T1溢出率

工作方式2时: 定转率 = fosc
$$\times$$
 $\frac{2^{\text{SMOD}}}{64}$


■ GF1、GF0位通用标志位,PD为掉电方式位,IDL为休眠方式位。PD和 IDL被置位后,CPU将分别进入掉电保持方式和休眠运行方式。(P40-P42)

串行口的4种工作方式

方式0

串行口的工作方式0为同步移位寄存器输入输出方式,常用于外界移位寄存器,以扩展I/O口。

- 8位数据为一帧,无起始位和停止位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据输入/输出端。
- TXD: 同步脉冲输出端,每个脉冲对应一个数据位。
- 固定波特率 B = fosc/12




方式0的帧格式



串行口的4种工作方式

方式0

发送过程: CPU执行将数据写入SBUF的指令,启动发送;串行口开始将SBUF中的数据以fosc/12的波特率从RXD引脚输出,TXD引脚输出同步移位脉冲。一帧发送结束,TI置1。




方式0发送时序



串行口的4种工作方式

方式0


接收过程:写入控制字SCON置方式0、REN=1及RI=0,启动接收;串行口开始将RXD引脚的数据以fosc/12的波特率输入SBUF,TXD引脚输出同步移位脉冲。一帧接收完毕,RI置1。




方式0接收时序



串行口的4种工作方式



方式0发送接口示例



方式0接收接口示例

Hefei University of Technology

+5V

串行口的4种工作方式

方式1

串行口的工作方式1为异步串行通信方式。

- 10位数据为一帧,1个起始位,8个数据位,1个停止位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据接收端; TXD: 数据发送端。


		The state of the s	2-8	1.000000	September 1			Land of the land o	1 13
起始位	IM	DI	m	D3	IM	D5	106	D7	10111

方式1的帧格式

串行口的4种工作方式

方式1

发送过程: CPU执行将数据写入SBUF的指令,启动发送;串行口开始将SBUF中的数据以波特率从TXD引脚输出。8位数据位发送结束时,TI置1。



方式1发送时序




串行口的4种工作方式

方式1

接收过程: REN=1时允许接收。数据从RXD引入。当检测到起始位时开始接收。接收完一帧,若同时满足下列两个条件时接收有效:

1) RI=0; 2) SM2=0或停止位为1。

接收有效时,将接收数据装入SBUF,停止位装入RB8,并置RI为1; 否则丢弃接收数据,不置位RI。




方式1接收时序

串行口的4种工作方式

方式1

接收过程: 位检测器的数据采样速率为波特率16倍频,在数据位中间,用第7、8、9个脉冲采样3次数据位,并3中取2保留采样值。当检测到RXD端从1到0的负跳变时就启动位检测器。



方式1接收时序



串行口的4种工作方式

方式2和方式3

串行口的工作方式2和方式3都为异步串行通信方式。两者除了波特 率的确定方式不一样之外,其余都是相同的。

- 11位数据为一帧,1个起始位,8个数据位,1个第9位,1个停止 位。发送/接收时,低位在先。
- RXD: 数据接收端; TXD: 数据发送端。

■ 方式2的**波特**率 =
$$fosc \times \frac{2^{SMOD}}{64}$$

■ 方式3的**波持率**=
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times$$
 定时器T1溢出率

起始位 DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 停止位


方式2和方式3的帧格式

Hefei University of Technology

串行口的4种工作方式

方式2和方式3

发送过程: 先根据通信协议设置TB8(第9位), 然后CPU执行将8位数据写入SBUF的指令, 启动发送; 串行口开始将SBUF中的8位数据和TB8以波特率从TXD引脚输出。TB8发送结束时, TI置1。



方式2和方式3发送时序

串行口的4种工作方式


方式2和方式3

接收过程: REN=1时允许接收。数据从RXD引入。当检测到起始位时开始接收。接收完一帧,若同时满足下列两个条件时接收有效:

1) RI=0; 2) SM2=0或第9位为1。

接收有效时,将接收的8位数据装入SBUF,第9位装入RB8,并置RI为1;否则丢弃接收数据,不置位RI。

位检测器的工作过程同方式1。



方式2和方式3接收时序

Hefei University of Technolog

串行口的4种工作方式

例1 (P142例6-1):方式2和方式3发送在双机通信中的应用, TB8作为奇偶校验位。

PIPTI: PUSH PSW

PUSH ACC

CLR RS0

SETB RS1

CLR TI

MOV A, @R0

MOV C, P

MOV TB8, C

MOV SBUF, A

INC R0

POP ACC

POP PSW

RETI

,现场保护

;选择第2组工作寄存器区

;发送中断标志清0

,取数据

;校验位送TB8,采用偶校验

;置第9位

;数据写入发送缓冲区,启动发送

;数据指针加1

; 恢复现场

; 中断返回

在主程序中需

要在中断允许的前

提下,通过设置TI

为1来启动首次串

行中断服务程序。

串行口的4种工作方式

例2 (P143例 6-2):方式2 和方式3接收 在双机通信中 的应用

; 现场保护 PIRI: **PUSH PSW PUSH** ACC **SETB** RS₀ : 选择第1组工作寄存器区 CLR RS₁ ;接收中断标志清0 CLR RI ; 取接收到的8位数据 **MOV** A. SBUF ; 取校验位 MOV C. P JNC **L.1 JNB** RB8, ERP : ERP为出错处理程序编号 **AJMP L.2** L1: JB RB8, ERP : 保存数据 L2: MOV @R0, A ;数据指针加1 INC $\mathbf{R0}$ **SJMP** LO ; 出错处理 ERP: L0: : 恢复现场 **POP ACC POP PSW** 中断返回 **RETI**

波特率的制定方法

波特率的定义

串行口每秒钟发送(或接收)的位数成为波特率。设发送一位所需要的时间为T,则波特率为1/T。

方式0: 波特率 = fosc/12

方式1: **波季**
$$=$$
 $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times$ 定时器T1溢出率

方式2: 波棒 =
$$fosc \times \frac{2^{SMOD}}{64}$$

方式3: 波持率=
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times$$
 定时器T1溢出率

方式1和方式3的波特率和定时器T1的溢出率有关。



波特率的制定方法

定时器T1产生波特率的计算

通常定时器T1在作为波特率发生器时,采用定时器/计数器的工作方式2(自动装初值),即TL1为8位计数器,TH1存放重装初值。溢出率的计算公式为:

定时器T1的溢出率 =
$$\frac{\text{fosc/12}}{(256 - \text{TH1})}$$

所以,串行方式1、方式3的波特率 =
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times \frac{\text{fosc}}{12 \times (256 - \text{TH1})}$$



串行口的编程和应用

例3(P159-

例6-7): 串

行口方式3应

用编程(双机

通信)

甲机发送程序

page 1

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0023H

LJMP C_INT

ORG 1000H

MAIN: MOV SP, #53H

MOV 78H, #20H

MOV 77H, #00H

ACALL TRANS

SJMP \$

TRANS: MOV TMOD, #20H

MOV TH1, #0FDH

MOV TL1, #0FDH

SETB TR1

MOV SCON, #0E0H

SETB TB8

MOV IE, #00H

MOV SBUF, 78H

; 设置堆栈指针

; 设置存放数据单元的首地址

: 调用发送子程序

,设置定时器/计数器工作方式

;设置波特率为4800

; 开定时器

;设置串行工作方式3

;设置第9位数据位

; 关中断

;查询方式发送首地址高8位

串行口的编程和应用

例3 串行口方 式3应用编程 (双机通信) WAIT: JNB TI, WAIT

CLR TI

MOV SBUF, 77H ; 发送首地址低8位

WAIT2: JNB TI, WAIT2

CLR TI

MOV IE, #90H ; 开中断

CLR TB8

MOV A, #00H

MOV SBUF,A ; 开始发送数据

WAIT1: CJNE A, #0FFH, WAIT1; 判断数据是否发送完毕

CLR ES ; 发送完毕则关中断

RET

C INT: CLR TI ; 中断服务子程序

INC A ; 要发送的数据值加1

MOV SBUF,A ; 发送数据

RETI ; 中断返回

END

甲机发送程序

page 2

串行口的编程和应用

例4 串行口方 式3应用编程 (双机通信)

乙机接收程序 page 1 ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP C_INT
ORG 1000H

MAIN: MOV SP, #53H ; 设置堆栈指针

MOV R0, #0FEH

ACALL RECEI

SJMP \$

RECEI: MOV TMOD, #20H

MOV TH1, #0FDH

MOV TL1, #0FDH

SETB TR1

MOV IE, #90H

MOV SCON, #0F0H

,开定时器

: 开中断

; 设置串行工作方式, 允许接收

; REN=1, SM2=1

;设置标志位,位地址00H

; 设置地址接收计数器初值

,设置定时器/计数器工作方式

: 调用接收子程序

: 设置波特率为4800

,等待接收

SETB 00H

WAIT: JB 00H, WAIT

RET

串行口的编程和应用

例7.5 串行口 方式3应用编 程(双机通信) C INT: CLR RI

MOV C, RB8

JNC PD2

INC R0

MOV A, R0

JZ PD

MOV DPH, SBUF

SJMP PD1

PD: MOV DPL, SBUF

CLR SM2

SJMP PD1

PD2: MOV A, SBUF ;接收数据

MOVX @DPTR, A

INC DPTR

CJNE A, #0FFH, PD1

SETB SM2

CLR 00H

CLR ES

PD1: RETI

; 判断是否为最后一帧数据

: 置下一次接收地址数据

; 清标志位, 数据接收结束

;接收完毕关中断

; 清接收中断标志位

: 清地址接收标志位

: 是数据则进入数据存储

: 对第9位进行判断是数据或地址

,中断返回


乙机接收程序 page 2

机与信息学院

串行口的编程和应用

串行通信硬件接口

根据MCS-51单片机的通信距离、抗干扰性的要求,常见的串行通信的硬件接口包括TTL电平传输、RS232C接口传输、RS422A接口传输和RS485总线传输等。



1)TTL电平传输




串行口的编程和应用

串行通信硬件接口

2) RS232C接口传输

逻辑 $1 = -5V \sim -15V$; 逻辑 $0 = +5 \sim +15V$ 。传输距离: 15m



串行口的编程和应用

串行通信硬件接口

3) RS422总线传输

RS-422 采用平衡传输模式(差分信号)负逻辑, +0.2V~+6V表示"0", -6V~-0.2V表示"1"。最大传输距离约1200米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双 绞线的长度与传输速率成反比。




Figure 3. MAX489E/MAX491E Pin Configuration and Typical Operating Circuit





串行口的编程和应用

串行通信硬件接口

4) RS485总线传输

RS-485和RS422有相同的传输模式和电气参数。区别在于,RS422的接收器和发送器采用不同的总线,可以全双工通信;而RS485的收发采用一条总线,只能半双工通信。总线挂接节点的数量为32~128个(依据收发器的阻抗特性)。





RS422收 发器对比

RS485和








Figure 2. MAX488E/MAX490E Pin Configuration and Typical Operating Circuit


多机通信

MCS-51串行通信的方式2和方式3可以实现同一条串行总线的多机通信过程。基本原理如下:

1) <u>发送方:</u>发送地址信息时,将多机通信位SM2置1,并将第9位置为1表示是地址帧;

发送数据信息时,将第9位置为0表示是数据帧;

2) 接收方: 接收地址帧时,将多机通信位SM2置1;接收数据帧时,将多机通信位SM2置0。



多机通信

发送/接收字节	发送主机	接收从机	其他从机
地址字节=DA	TB8=1, 数据=DA	① SM2=1,接收到第9位=1,产 生接收中断; ② DA→SBUF; ③ DA符合本机地址,将SM2置为 0,准备接收数据字节。	① SM2=1,接收到第9位=1,产 生接收中断; ② DA→SBUF; ③ DA不符合本机地址,维持 SM2=1。
数据字节1=DD1	TB8=0, 数据=DD1	① SM2=0,产生接收中断; ② DD1→SBUF。	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃DD1,不产生接收中断。
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
数据字节n=DDn	TB8=0, 数据=DDn	① SM2=0,产生接收中断; ② DDn→SBUF。	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃DDn,不产生接收中断。
校验字节=CRC	TB8=0, 数据=CRC	① SM2=0,产生接收中断; ② CRC→SBUF; ③ 检查校验是否正确,本轮接收 结束,SM2=1。	① SM2=1,接收到第9位=0; ② 放弃CRC,不产生接收中断。

Hefei University of Technology

作业

第七部分 作业

- 一、51 单片机的串行口有几种工作方式?有几种帧格式(画出每种方式的帧格式)?各种工作方式的波特率如何确定?
- 二、若晶体振荡器为 11.0592MHz, 串行口工作于方式 3 的数据帧接收状态,波特率为 1200bit/s, T1 采用定时器方式 2,请写出与串行口及 T1 设置相关的初始化程序。 (T1 计数初值要有计算过程)
 - 三、编写串口方式 3 下的接收程序(包括主程序和中断服务程序)。设波特率为2400bps, fosc=11.0592 MHZ,接收数据采用偶校验。接收数据存放在片外 RAM,起始地址为3080H,数据块长度为40 字节。

