
中断的概念

当CPU正在处理某事件的时候,外部发生的某一事件请求CPU迅速去处理,于是CPU暂时中止当前的工作,转去处理所发生的事件。中断服务处理完该事件后,再返回到原来被中止的地方继续原来的工作,这样的过程称为中断。

保护现场,恢复现场,中断返回



中断作用:


- 1)中断系统提高了CPU对外界异步事件的处理能力,解决了快速CPU与慢速的外部设备之间的矛盾,大大提高了CPU的利用率。
- 2)中断系统使CPU能够及时地处理内部和外部的随机信息,提高了响应的实时性和故障处理能力。

Helei University of Technolog

中断系统结构

- ◆ 8031系列单片机有5个中断源——2个外部中断源INT0和INT1,2个片内定时器/计数器(T0和T1)溢出中断源,1个片内串行口中断源。8032系列单片机有6个中断源,增加了一个定时器/计数器T2中断源。
- ◆ 每一个中断源都可独立设置为开/关中断。
- ◆ 分为两级——高级中断和低级中断。其中任何一个中断源的优先级均可由软件设定为高级或低级,能实现两级中断服务程序嵌套。

中断系统结构





中断请求源

- 1) <u>外部中断0请求</u>,由P3.2(INTO) 引脚输入。可由用户设定为两种触发方式: 电平触发或边沿触发。一旦输入信号有效,则向CPU申请中断,并且将中断标志IEO 置1。
- 2) <u>外部中断1请求</u>,由P3.3(INT1) 引脚输入。亦可由用户设定为电平触发方式还是边沿触发方式。一旦输入信号有效,则向CPU申请中断,并将中断标志IE1置1。
- 3) 片内定时器T0溢出中断请求。当定时器T0产生溢出时,T0中断请求标志TF0置
- 1,请求中断处理。
- 4) <u>片内定时器T1溢出中断请求</u>。当定时器T1产生溢出时,T1中断请求标志TF1置I,请求中断处理。
- 5) <u>片内串行口发送 / 接收中断请求</u>。当通过串行口发送或接收完一帧串行数据时,串行口中断请求标志TI或RI置1,请求中断处理。
- 6) <u>片内定时器T2的中断请求。</u>含有计数溢出(TF2)和"捕捉"(EXF2)两种中断请求标志,经或门共用一个中断矢量。两种中断触发是由T2的两种不同工作方式决定的。

中断请求源

特殊功能寄存器TCON

TCON是专用寄存器,字节地址为88H,它锁存了外部的中断请求标志及T0和T1的溢出中断请求标志。复位后TCON为00H。

,		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
	TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	88H
	位地址	8FH		8DH		8BH	8AH	89H	88H	

- ◆ IT0: 选择外部中断0 (INT0) 触发方式控制位。IT=0, INT0 低电平触发中断; IT0=1, INT0 负跳沿触发中断。
- ◆ IE0:外部中断0请求标志位。IE0=1,外部中断0向CPU申请中断。
- ◆ IT1: 选择外部中断1 (INT1) 触发方式控制位。操作功能类似IT0位。
- ◆ IE1:外部中断1请求标志位。IE1=1时,外部中断1向CPU申请中断。



中断请求源

特殊功能寄存器TCON

TCON是专用寄存器,字节地址为88H,它锁存了外部的中断请求标志及T0和T1的溢出中断请求标志。复位后TCON为00H。

,		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
	TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	88H
	位地址	8FH		8DH		8BH	8AH	89H	88H	

- ◆ TF0: 片内定时器T0溢出中断请求标志。T0被启动后,从初始值开始进行加1计数,当最高位产生溢出时置TF0=1,向CPU申请中断。
- ◆ TF1: 片内定时器T1溢出中断请求标志, 其操作功能与TF0类同。

中断请求源

特殊功能寄存器T2CON

T 2 C O N 是 专 用 寄 存 器 , 字 节 地 址 为 0 C 8 H , 可 位 寻 址 (0C8H~0CFH)。复位后T2CON为 00H。

_	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
T2CON	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2	C8H

T2CON中的最高两位为定时器/计数器T2的中断请求标志位TF2和EXF2。

■ TF2: 当T2的计数器(TL2、TH2)计数计满溢出回0时,由内部硬件 置位TF2,向CPU发出中断请求。但是当RCLK位或TCLK位为1时将不 予置位。本标志位必须由软件清0。



中断请求源

特殊功能寄存器T2CON

_	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
T2CON	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2	С8Н

■ EXF2: 当由引脚T2EX(P1.1脚)上的负跳变引起"捕捉"或"重新装载"且EXEN2位为1,则置位EXF2标志位(寄存器T2CON.6),向 CPU发出中断请求。

上述两种中断请求,在满足中断响应条件时,CPU都将响应其中断请求,转向同一个中断矢量地址进行中断处理。因此,必须在T2的中断服务程序中对TF2和EXF2两个中断请求标志位进行查询判别,然后正确转入对应的中断处理程序。

中断结束后,中断请求标志位TF2或EXF2必须由软件清0。



中断请求源

特殊功能寄存器SCON

SCON是串行口控制寄存器,与中断有关的是它的低两位TI和RI。


				D4			-	-	
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
位地址							99H	98H	

- ◆ TI (SCON.1): 串行口发送中断请求标志位。CPU每将一个字节写入发送缓冲器SBUF, 启动发送完一个串行帧数据时,由硬件置位TI,请求中断。
- ◆ RI(SCON.0): 串行口接收中断请求标志位,当允许串行口接收数据时,每接收完一个串行帧数据,由硬件置位RI,请求中断。
- ◆ CPU在响应串行中断时,并不自动清零标志位TI和RI,需在中断服务程序中通 过软件清零。

中断控制

中断允许寄存器IE

中断允许寄存器IE对中断的开放和关闭实现两级控制,第一级是总的开关中断控制位EA,另一级是个中断源对应的中断请求允许位。






中断控制


中断优先级寄存器IP

MCS-51单片机的中断系统有两个中断优先级,每一个中断请求源可以由软件设置为高优先级中断或低优先级中断。可实现两级中断嵌套,执行低优先级中断服务程序时,可被高优先级中断请求所中断。





中断控制



中断控制

中断优先基本规则

- 1) 低优先级可被高优先级中断,反之则不能。
- 2)任何一种中断(不管是高级还是低级),一旦得到响应,不会再被同级中断源中断。
- 3) 同时收到几个同级的中断请求时,哪一个中断请求能获得响应,取决于内部的硬件查询顺序(同级顺序)。

表 4-1 同一优先级中断的查询次序

中断源	中断级别				
外部中断 0	最高				
TO 溢出中断					
外部中断1					
T1 溢出中断					
串行口中断	↓				
T2 中断	最低				

响应中断请求的条件

中断响应的必要条件

- 1) CPU开中断,即IE寄存器中的中断总允许位EA=1。
- 2) 该中断源的中断允许位为"1",即该中断没有被屏蔽。
- 3) 该中断源发出中断请求,即该中断源对应的中断请求标志为"1"。
- 4)无同级或更高级的中断正在被服务,并且无同级顺序更高的中断源正在请求中断。 表 4-2 中断入口地址表

右表是各中断服务程序入口地址

通常在各中断服务程序入口地 址处放置一条无条件转移指令, 使程序转向中断服务程序。

以10 14//C元型以						
中断源	中断入口地址					
外部中断 0	0003H					
定时器/计数器 T0	000BH					
外部中断1	0013H					
定时器/计数器 T1	001BH					
串行口中断	0023H					
定时器/计数器 T2 (T2+EXF2)	002BH					

响应中断请求的条件

中断被推迟响应的条件 (中断封锁条件)

- 1) CPU正在处理同级或更高优先级的中断;
- 2)现行机器周期不是正在执行的指令的最后一个机器周期,即现行指令完成前.不响应任何中断请求;
- 3)正在执行的是中断返回指令RETI或访问专用寄存器IE或IP的指令。 也就是说,在执行RETI或是访问IE、IP的指令后,至少需要再执行 一条其他指令,才会响应中断请求。

中断查询在每个机器周期中的S5P2重复执行,在S6进行优先级排序。如果某中断标志被置位,但因上述三种情况未能即时响应中断,该中断将继续等待。但是若封锁条件撤消后该中断的标志位已不再存在(被软件清零),被拖延的中断将不再被响应。

外部中断的响应时间

MCS-51单片机对于外部中断的响应时间是3~8个机器周期,具体时间取决于中断请求时正在执行的指令。

外部中断的触发方式选择

- <u>低电平方式:</u>外部中断采用低电平触发方式时,中断服务程序返回 之前,外部中断请求的电平必须恢复到高电平,否则CPU返回主程 序后将再次响应中断。
- <u>负跳沿触发方式</u>: 外部中断采用负跳沿触发方式时,负脉冲的低电平至少保持12个时钟周期。中断请求触发器能锁存中断输入线上的负跳变,即使CPU暂时不能响应,中断请求标志也不会丢失; 直到CPU响应此中断,该标志才自动清零。

中断请求的撤销

1) 定时器/计数器T0、T1中断请求的撤销:中断响应后,硬件自动清除中断请求标志位TF0或TF1,中断请求自动撤销。


2) 外部中断请求的撤销

<u>跳沿方式:</u>中断响应后,硬件自动清除中断请求标志位IE0或IE1,外部中断的负跳沿信号是瞬态过程,不会维持。所以外部中断请求是自动撤销。

<u>电平方式:</u> 硬件自动清除中断请求标志位IE0或IE1,但中断请求的低电平信号可能继续维持。可在系统中增加硬件电路解决(参见P97)。



中断请求的撤销





中断请求的撤销

- 3) 串行口中断请求的撤销: CPU响应后,硬件不能自动清除TI和RI标志位,因此CPU响应中断后,必须在中断服务程序中,用软件来清除相应的中断标志位,以撤消中断请求。
- 4) 定时器2中断请求的撤销:定时器2的中断请求是由TF2或EXF2产生,它们被置位后不能由硬件清除,必须在中断服务程序中,用软件来清除TF2或EXF2的中断标志位,以撤消中断请求。



中断服务程序的设计

中断服务程序设计的任务:

- 1)设置中断允许控制寄存器IE,允许相应的中断请求源中断
- 2)设置中断优先级寄存器IP,确定并分配所使用的中断源的优先级。
- 3)若是外部中断源,还要设置中断请求的触发方式IT1或IT0,以决定采用电平触发方式还是跳沿触发方式。

例: SETB EA ; EA位置"1", CPU开中断

SETB EX0 ; EX0位置"1",允许外部中断0产生中断

SETB PX0 ; PX0位置"1",外部中断0为高级中断

SETB ITO ; ITO位置"1",外部中断0为跳沿触发方式



中断服务程序的设计

中断时的主程序结构:

- 1) 主程序从起始地址0000H开始执行,通常在0000H处采用无条件跳转指令进入主程序。主程序初始化中要设置堆栈指针。
- 2) 各中断服务程序的入口地址是固定的,通常在各中断服务程序的 入口地址采用无条件跳转指令进入各自的中断服务程序。

例: ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 中断入口地址

LJMP INT

MAIN: 主程序


INT: 中断服务程序



中断服务程序的设计

中断服务程序的流程:

- 1)现场保护和现场恢复。
 - ◆<u>现场</u>: 中断服务程序<u>内部</u>使用的通用寄存器、存储器的数据和状态。
 - ◆ 进入中断服务程序立即保护现场,中断返回之前恢复 现场。
 - ◆ 现场保护的顺序和现场恢复的顺序相反,PUSH和POP 指令成对使用。
- 2) 中断处理
- 3)中断返回。必须用RETI指令,不能用RET指令。






举例

通过外部中断1,在中断服务中将B寄存器里的内容左环移一位。 已知:(B)=01h,要求采用边沿触发,低优先级。

此例的实际意义:在INT1引脚接一个按钮开关到地,每按一下按钮就申请一次中断,中断服务则是:依次点亮八盏灯中的一盏。



ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0013H ;中断矢量

LJMP INT

ORG 0100H

MAIN: MOV SP,#60H

SETB EA ; CPU开中断

SETB EX1 ;外部中断1中断允许

CLR PX1 ;0 优先级(复位状态,可省略)

SETB IT1 ; 边沿触发

MOV P1, #00H ;初始化将所有灯熄灭

MOV B, #01H ;给 B 寄存器赋初值

HERE:

SJMP HERE ;等待中断申请

INT: PUSH ACC

PUSH B

MOV A, B;自B寄存器中取数

(MOV P1, A) ;输出到P1口

RL A ;左环移一次

MOV B, A ;存回B

POP B

POP ACC

RETI ;中断返回

中断服务程序



多外部中断源系统设计

定时器/计数器作为外部中断源的方法

- 51系列单片机中的定时器/计数器T0和T1可以扩展为外部中断源。
- 定时器/计数器T0和T1具有2个内部中断标志和外部计数输入引脚。当定时器设置为计数方式、工作在模式2(自动恢复常数方式)时,若计数初值设为0FFH,一旦外部信号从计数器引脚输入一个负跳变信号,计数器加1产生溢出中断。
- 可以把定时器/计数器T0和T1外部中断源做为边沿触发输入信号,接至定时器的T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚上,利用该定时器的溢出中断标志及中断服务为外部中断源服务。



多外部中断源系统设计

定时器/计数器作为外部中断源的方法

ORG 0000H

AJMP IINI ; 跳到初始化程序

ORG 000BH

AJMP TO P

•••••

IINI: MOV TMOD, #06H ;设置T0的工作方式寄存器

MOV TL0, #0FFH ;设置计数器重装值

MOV TH0, #0FFH ;设置计数器初值

SETB EA ;CPU开中断

SETB ETO ;允许T0中断

SETB TR0 ;启动T0计数

•••••

SJMP \$

T0_P:




多外部中断源系统设计

中断和查询结合的方法

■ 外设IR0为高优先级中断,低电平或者负跳沿触发中断。

- 外设IR1~IR4为低优先级 中断,高电平触发中断, 并且能够通过软件撤除中 断电平信号。
- 外设IR1~IR4都可引发中断,具体是哪一个中断源需通过中断服务程序中检查P1.0~P1.3上的电平信号判断。



相当于

"或非门"

多外部中断源系统设计

中断和查询结合的方法

ORG 0013H

LJMP INT1

•••••

ORG 0100H

INT1: MOV P1, #0FFH

MOV A, P1

JB ACC.0, IR1

JB ACC.1, IR2

JB ACC.2, IR3

JB ACC.3, IR4

INTIR: RETI

IR1: IR1的中断处理

LJMP INTIR

IR2: IR2的中断处理

LJMP INTIR

IR3: IR3的中断处理

LJMP INTIR

IR4: IR4的中断处理

LJMP INTIR


在IR1~IR4中,IR1具有较高的同级中断响应优先权。



作业

第五部分 作业

- 一、MCS-51 有哪些中断源? 各中断标志是如何产生的? 又是如何清除的?
- 二、MCS-51 单片机响应外部中断的典型时间是多少?在哪些情况下,CPU 将推迟对外部中断请求的响应?
- 三、某系统有三个外部中断源 IR1、IR2、IR3,当某一中断源低电平时,便要求 CPU 进行处理,它们的优先处理次序由高到低为 IR3、IR2、IR1。三个外部中断源 IR1、IR2、IR3 对应的中断处理程序的入口地址分别为 1000H, 1100H, 1200H。试画出电路连接示意图,并编写主程序及中断服务子程序(转至相应的中断处理程序的入口即可)。
- 四、如下图所示,外部数据经 P1 口输入单元,每准备好一个数据,便发出选通信号,使触发器输出"1",再经非门得"0",输入至 INT0,向 CPU 发出中断请求,CPU 响应中断请求后,在中断处理程序中先撤除中断请求信号(通过 P3.0=0,使 INT0=1),再由 P1 口输入数据到单片机内部。请写出初始化程序和中断服务程序。



提示: 若用到相对 跳转的指令,请注 意指令的跳转范围。