## 机器语言、汇编语言和高级语言

机器语言:用二进制代码表示指令和数据,CPU可直接识别。

<u>汇编语言</u>用助记符表示指令操作功能,直接面向机器硬件。用 汇编语言编写的程序称为汇编语言程序。

把汇编语言转换为机器语言的过程称为"汇编",完成这种 转换的程序称为汇编程序。汇编得到的机器语言称为目标程序。

<u>高级语言:</u>独立于具体的机器,面向过程,接近自然语言和数学表达式。

把高级语言转换为机器语言的过程称为"编译",完成这种 转换的程序称为编译程序。

### 汇编语言语句的种类和格式

#### MCS-51单片机汇编语言,包含两类指令语句。

- (1) 指令语句: 是机器能够执行的指令,每一条指令都有对应的机器码。
- (2) <mark>伪指令语句:</mark> 汇编时用于控制汇编的指令,是机器不执行的指令,无机器码。

#### 汇编语言的语句格式

汇编语言源程序是由汇编语句组成的,汇编语言语句一般由四部分组成。

标号: 操作码 操作数 ; 注释

START: MOV A, 30H ;  $A \leftarrow (30H)$ 

## 汇编语言语句的种类和格式

标号段 —— 标号是用户根据需要设定的符号地址。通常是在一段程序的入口或程序的转向点设置一个标号。

- 标号由英文字母开头的1~8个字母数字串组成;
- 标号以":"结束,但第一个字符必须是字母;
- 同一个标号名在一个程序中只能使用一次,不能重复定义;
- 不能使用汇编语言已经定义的符号,如指令助记符、伪指令以及寄存器名称等;
- 语句中标号不是一定要有的,可以没有标号。

操作码段 —— 即指令系统中的助记符。它规定了语句执行的操作属性,是唯一不可缺少的部分。



## 汇编语言语句的种类和格式

操作数段 —— 操作数用于给指令的操作提供具体数据和地址。 操作数可以是一项或用逗号分开的两项、三项,也可以是空白。

- 十六进制数需后缀加"H";二进制数需后缀加"B";十制数需后缀加"D", 也可以省略。
- 若十六进制数以A—F开头,前面需要加一个0,如: 0B5H;
- 允许采用工作寄存器符号、SFR的符号、位符号来表示操作数,也可以用它们的地址来表示操作数。如: MOV 0E0H, #05H 和 MOV A, #05H 是一样的操作。
- 标号可以作为地址操作数, 伪指令定义的操作数符号可以表示操作数;
- ■符号"\$"表示当前指令所在的地址。

注释段 —— 用于对语句或一段程序进行解释和说明。注释与操作数之间用";"分开。

### 伪指令

1. ORG ——汇编起始地址伪指令

\_指令格式: ORG m

m为十六进制或十进制数。它规定了下面的程序或数表应从ROM的m地址处开始存放。

一个汇编语言源程序中,可以多次使用ORG命令,地址一般应从小到大,且不能使各程序段出现重叠现象。

例如: ORG 0000H

LJMP MAIN

;本指令从0000H开始存放

**ORG** 0030H

MAIN: MOV R0, #40H ; 本指令从0030H开始存放

defei University of Technology

## 伪指令

#### 2. END —— 汇编结束伪指令

指令格式: END

END指令用于终止源程序的汇编工作。一般一个源程序只能有一个 END,且位于程序的最后。

#### 3. EQU —— 赋值伪指令

指令格式: 标号名称 EQU 汇编符号或数

EQU右边的数或汇编符号(地址或常数)赋给左边的标号名称,在整个程序有效,必须先定义后使用。

LONG EQU 50H

ZZ EQU R0

MOV A, @ZZ ; R0间接寻址单元的内容送A

MOV R1, #LONG ; 立即数50H送R1



# 伪指令

#### 4. DB —— 定义字节伪指令

指令格式: 标号 DB 字节常数或数表。

表明从该标号地址单元开始定义一个或若干个字节的数。10进制数自动转换为16进制数,字母按ASCII码存储。

例如: ORG 1000H

TAB: DB 30H, 40H, 24, "C", "B"

表示从1000H单元开始存放数,汇编后:

(1000H) = 30H

(1001H) = 40H

(1002H) = 18H (10进制数24)

(1003H) = 43H (字符 "C"的ASCII码)

(1004H) = 42H (字符"B"的ASCII码)



## 伪指令

#### 5. DW — 定义字伪指令

指令格式: 标号: DW 字常数或字数表

类似DB,DW指从该标号地址单元开始,存放一个或若干个字的数,高8位在前。

例如: ORG 2000H

TAB1: DW 1234H, 9AH, 10

#### 伪指令DW定义2000H~2005H单元的内容依次为:

(2000H) = 12H, (2001H) = 34H

(2002H) = 00H, (2003H) = 9AH

(2004H) = 00H, (2005H) = 0AH



## 伪指令

6. DS — 预留空间伪指令

指令格式: 标号 DS 表达式

DS指定从标号地址单元开始,保留若干字节单元备用。

例如: TAB2: DS 100

通知汇编程序从TAB2开始保留100个字节单元,以备源程序另用。

7. BIT —— 位地址符号伪指令

指令格式: 标号名称 BIT 位地址

一般用来将位地址赋给标号名称,以用户编程和程序阅读。

例如: M0 BIT 20H.0

MOV C, M0

## 汇编语言程序设计步骤

用汇编语言编写程序,一般可分为以下几个步骤:

- (1) 分析问题,确定算法;
- (2) 根据算法,设计程序框图以及流程图;
- (3)确定数据结构,合理地选择和分配内存单元、工作寄存器、I/O、中断、定时器等资源;
- (4) 编写源程序;
- (5) 上机调试程序。



## 汇编语言源程序的汇编

- 手工汇编:人工将指令翻译为机器代码。
- 机器汇编:利用专门的汇编程序生成及其代码。

机器汇编中,汇编语言程序必须经过汇编、链接,生成机器语言程序方可被单片机执行。有关文件的后缀为:

- \*.ASM -- 汇编语言源程序, ASCII码文件
- \*. OBJ -- 汇编语言源程序经过汇编后形成的浮动目标代码文件。
- \*. HEX -- 浮动目标代码经过链接后形成的绝对地址目标文件,可以被大多数编程器所读取,直接写入到EPROM、EEPROM和单片机中,也就是机器代码。
- \*.LST -- 汇编语言源程序经过汇编后形成的列表文件。

16:02:30

## 汇编语言程序的基本结构形式

<u>汇编语言程序的基本结构</u>:顺序结构、分支结构和循环结构、子程序、中断服务子程序。

- 1) 顺序结构;
- 2) 分支结构;

程序中含有转移指令,分为:无条件分支,有条件分支。有条件分支又分为:单分支结构和多分支结构。

- 3) 循环结构;
- 4) 子程序;
- 5)中断服务子程序。



# 子程序的设计


- 一、子程序设计原则和应注意的问题
  - 一种能完成某一特定任务的程序段。其资源要为所有调用程序共享
  - 。因此,子程序在结构上应具有独立性和通用性,在编写子程序时应注意以下问题:
  - 1)子程序的第一条指令的地址称为子程序的入口地址。该指令前必须有标号。
    - 2) 主程序通过调用指令调用子程序。
      - (1) 短调用指令: ACALL addr11
      - (2) 长调用指令: LCALL addr16



# 子程序的设计

- 3) 注意设置堆栈指针和现场保护。
- 4) 最后一条指令必须是RET指令。
- 5) 子程序可以嵌套,即子程序可以调用子程序。
- 6) 在子程序调用时,还要注意参数传递的问题。

#### 二、子程序的基本结构



; MAIN为主程序或调用程序标号

;调用子程序SUB



# 子程序的设计

**SUB: PUSH PSW** 

,现场保护

**PUSH ACC** 

子程序处理程序段

**POP ACC** 

,现场恢复

**POP PSW** 

**RET** 

: 最后一条指令必须为RET

#### 例 单字节有符号数的加减法子程序

本例中程序功能是(R2) ± (R3), R2、R3是有符号数, R7存放计算结果。

参数传递是通过累加器A完成的,主程序将被转换的数送到A中,子程序将A中的有符号数求补后再存回A中。

若需要,该子程序需要补充保护现场。



# 子程序的设计

```
MAIN: ; 主程序入口
LCALL SUB1 ; 调用减法子程序
i
LCALL ADD1 ; 调用加法子程序
```

SUB1: MOV A, R3

CPL ACC.7 ;符号位取反

MOV R3, A

ADD1: MOV A, R3

LCALL CMPT ; 求补子程序

MOV R3, A

MOV A, R2

LCALL CMPT ; 求补子程序

ADD A, R3

JB OV, OVER

LCALL CMPT ; 求补子程序

MOV R7, A

**OVER: RET** 

# 查表程序设计

数据补偿、修正、计算、转换等各种功能,具有程序简单、执行速度快等优点。

查表就是根据自变量x,在表格中寻找y,使y=f(x)。

在MCS-51的指令系统中,给用户提供了两条极为有用的查表指令:

- 1) MOVC A, @A+DPTR
- 2) MOVC A, @A+PC

指令"MOVC A, @A+DPTR"完成把A中的内容作为一个无符号数与DPTR中的内容相加,所得结果为某一程序存储单元的地址,然后把该地址单元中的内容送到累加器A中。

该指令执行完后,DPTR的内容不变。



# 查表程序设计

指令"MOVC A, @A+PC"以PC作为基址寄存器,PC的内容和A的内容作为无符号数,相加后所得的数作为某一程序存储器单元的地址,根据地址取出程序存储器相应单元中的内容送到累加器A中。

- 指令执行完,PC的内容不发生变化,仍指向查表指令的下一条指 令。
- <u>优点</u>: 预处理较少且不影响其它特殊功能寄存器的值,所以不必保护其它特殊功能寄存器的原先值。
- <u>缺点</u>: 该表格只能存放在这条指令的地址之后的00~FFH字节范围 之内。表格所在的程序空间受到了限制。



# 查表程序设计

例 子程序的功能为:根据累加器A中的数x(0~9之间)查x的平方表y,根据x的值查出相应的平方y。x和y均为单字节数。

地 址 子程序

**Y3Y2Y1Y0 ADD A,** #01H

Y3Y2Y1Y0+2 MOVC A, @A+PC

**Y3Y2Y1Y0+3 RET** 

Y3Y2Y1Y0+4 DB 00, 01, 04, 09, 16

DB 25, 36, 49, 64, 81

第1条指令 ADD A, #01H 的作用是加上偏移量,可以根据A的内容查出x对应的平方。



# 查表程序设计

MOVC A, @A+DPTR 这条指令的应用范围较为广泛,使用该指令时不必计算偏移量,表格可以设在64K程序存储器空间内的任何地方,而不像 MOVC A, @A+PC那样只设在PC下面的255个单元中,使用较方便。

前例的程序可改成如下形式:

**PUSH DPH** 

,保存DPH

PUSH DPL

,保存DPL

MOV DPTR, #TAB1

MOVC A, @A+DPTR

POP DPL

:恢复DPL

POP DPH

,恢复DPH

RET

TAB1: DB 00, 01, 04, 09, 16

DB 25, 36, 49, 64, 81



# 查表程序设计

例 在一个以MCS-51为核心的温度控制器中,温度传感器输出的电压与温度为非线性关系,传感器输出的电压已由A/D转换为10位二进制数。根据测得的不同温度下的电压值数据构成一个表,表中放温度值y,x为电压值数据。设测得的电压值x放入R2R3中,根据电压值x,查找对应的温度值y,仍放入R2R3中。本例的x和y均为双字节无符号数。

程序如下:



# 查表程序设计

```
LTB2: MOV DPTR, #TAB2
      MOV A, R3; (R2R3) \times 2 \rightarrow (R2R3)
      CLR C
      RLC A
      MOV R3, A
      XCH A, R2
      RLC A
      XCH R2, A
      ADD A, DPL; (R2R3) + (DPTR) \rightarrow (DPTR)
      MOV DPL, A
      MOV A, DPH
      ADDC A, R2
      MOV DPH, A
```

16:02:31

# 查表程序设计

CLR A

MOVC A, @A+DPTR

MOV R2, A

CLR A

INC DPTR

MOVC A, @A+DPTR

MOV R3, A

RET

TAB2: DW 0004H, 0026H, .....

 $\begin{array}{cccc} & & & \\ y & (0) & y & (1) \end{array}$ 

; 查第一字节

;第一字节存入R2中

; 查第二字节

;第二字节存入R3中

; 温度值表



# 查表程序设计

例 设有一个巡回检测报警装置,需对16路输入进行检测,每路有一最大允许值,为双字节数。运行时,需根据测量的路数,找出每路的最大允许值。根据上述要求,编一个查表程序。

取路数为 x, y 为最大允许值,放在表格中。设进入查表程序前,路数 x 已放于R2中,查表后最大值 y 放于R3R4中。本例中的x 为单字节数, y 为双字节数。查表程序如下:

TB3: MOV A, R2

ADD A, R2

MOV R3, A

**ADD** A, #6

 $(R2)*2\rightarrow(A)$ 

,保存表内位置指针

;加偏移量



# 查表程序设计

MOVC A, @A+PC

XCH A, R3

ADD A, #3

MOVC A, @A+PC

MOV R4, A

RET

TAB3: DW 1520, 3721, 42645, 7580 ; 最大值表

DW 3483, 32657, 883, 9943

DW 10000, 40511, 6758, 8931

DW 4468, 5871, 13284, 27808

; 查第一字节

; 单字节指令

,双字节指令

; 查第二字节, 单字节指令

; 单字节指令

;单字节指令

Hefei University of Technology

# 关键字查找程序设计

关键字查找就是在表中查找关键字的操作,也称数据检索。主要有两种方式:顺序检索和对分检索。

#### 一、顺序检索

从第1项开始逐项顺序查找,判断所取数据是否与关键字相等。

例 从50个字节的无序表中查找一个关键字"××H"。若找到,将关键字所 在地址存入R2R3; 若找不到,将0000H存入R2R3。

#### ORG 1000H

MOV 30H,  $\#\times\times$ H

MOV R1, #50

MOV A, #22

MOV DPTR, #TAB4

; 关键字××H送30H单元

; 查找次数送R1

;修正值送A

; 表首地址送DPTR

# 关键字查找程序设计

LOOP: PUSH ACC

MOVC A, @A+PC

CJNE A, 30H, LOOP1

MOV R2, DPH

MOV R3, DPL

?????????

DONE: RET

LOOP1: POP ACC

INC A

INC DPTR

DJNZ R1, LOOP

; 查表结果送A

;不等于(30H)中的关键

; 字则转LOOP1

; 已查到关键字,把该字

; 的地址送R2,R3

; 少一条语句

; 修正值弹出

 $A+1\rightarrow A$ 

;修改数据指针DPTR

; R1≠0, 未查完, 继续查找



# 关键字查找程序设计

MOV R2, #00H

MOV R3, #00H

AJMP DONE

TAB4: DB ..., ..., ...

; R1=0, 清 "0" R2 和`R3

; 表中50个数已查完

: 从子程序返回

;50个无序数据表

#### 二、对分检索(二分检索)

#### 对分检索的前提是数据表已经排好序。检索方法如下:

- 取数据表中间位置的数与关键字比较,如相等,则查找到;
- 如果大于关键字,则下次对分检索范围是从数据表起点到本次取数点;
- 如果小于关键字,则下次对分检索范围是从本次取数点到数据表 终点;
- 以此类推,逐步缩小检索范围,直至查找到关键字。




## 数据极值查找程序设计

在指定的数据区中找出最大值(或最小值)。

进行数值大小的比较,从这批数据中找出最大值(或最小值)并存于某一单元中。

例 片内RAM中存放一批数据,查找出最大值并存放于首地址中。设R0中存首地址, R2中存放字节数,程序框图如图4-1所示。

程序如下:



# 数据极值查找程序设计

MOV A, RO

MOV R1, A

MOV A, @R1

DEC R2

LOOP: MOV R3. A

INC R1

CLR C

SUBB A, @R1

JNC LOOP1

MOV A, @R1

SJMP LOOP2

LOOP1: MOV A. R3

DJNZ R2, LOOP ; 是否比较结束? LOOP2:

MOV @R0, A

RET

MOV R2, #n : n为要比较的数据字节数

: 存首地址指针

:循环次数=字节数-1

; R3存放的是当前最大的数

: 地址上移

;两个数比较

;Cy=0,A中的数大,跳LOOP1

**; Cy=1**,则大数送A

;存最大数

## 作业4-1

- 一、用于程序设计的语言分为哪几种?它们各有什么特点?
- 二、试编写程序,查找在内部RAM的20H~50H单元中出现 "55H"这一数据的次数,并将查找到的结果存入51H单 元。
- 三、课件PPT-P26页的例子:从50个字节的无序表中查找一个 关键字"××H",查表语句改用:

MOVC A, @A+DPTR

请重新编写该程序。



# 数据排序程序设计

升序排,降序排。仅介绍无符号数据升序排。

<u>冒泡法</u>: 相邻数互换的排序方法,类似水中气泡上浮。排序时从前向后进行相邻两个数的比较,次序与要求的顺序不符时,就将两个数互换;顺序符合要求不互换。

<u>假设有7个原始数据的排列顺序为: 6、4、1、2、5、7、3</u>。第一轮冒泡的过程是:

6, 4, 1, 2, 5, 7, 3

; 原始数据的排列

4, 6, 1, 2, 5, 7, 3

; 逆序, 互换

4, 1, 6, 2, 5, 7, 3

; 逆序, 互换

4, 1, 2, 6, 5, 7, 3

; 逆序, 互换

4, 1, 2, 5, 6, 7, 3

; 逆序, 互换



# 数据排序程序设计

4, 1, 2, 5, 6, 7, 3

; 正序,不互换

4, 1, 2, 5, 6, 3, 7

; 逆序, 互换, 第一轮冒泡结束

#### 如此进行,各轮冒泡的结果如下:

第1轮冒泡结果: 4、1、2、5、6、3、7

第2轮冒泡结果: 1、2、4、5、3、6、7

第3轮冒泡结果: 1、2、4、3、5、6、7

第4轮冒泡结果: 1、2、3、4、5、6、7 ; 已完成排序

第5轮冒泡结果: 1、2、3、4、5、6、7

第6轮冒泡结果: 1、2、3、4、5、6、7

对于n个数,理论上应进行(n-1)轮冒泡,有时不到(n-1)轮就已完成排序。




# 数据排序程序设计

如何判定排序是否已完成,看各轮冒泡中是否有互换发生,如果有数据互换,则排序还没完成。

在程序设计中,常使用设置互换标志的方法,该标志的状态表示在一轮冒泡中是否有互换进行。

例 一批单字节无符号数,以R0为首地址指针 ,R2中为字节数,将这批数进行升序排列。程 序框图如图4-2所示。

程序如下:



## 数据排序程序设计

SORT: MOV A, R0

MOV R1, A

;R1作为取数据的地址指针

MOV A, R2

;字节数送入R5

MOV R5, A

CLR F0

;互换标志位F0清零

MOV A, @R1

;取冒泡比较的第1个数

DEC R5

;每一轮比较次数=字节数-1

LOOP: MOV R3, A

INC R1

: 指向冒泡比较的第2个数

CLR C

MOV A, @R1

; 比较大小

SUBB A, R3

;

JNC LOOP1

; ≧跳转

SETB F0

;第2个数小于第1个数,置标志位F0

## 数据排序程序设计

MOV A, R3

XCH A, @R1

DEC R1

MOV @R1, A

INC R1

LOOP1: MOV A, @R1

DJNZ R5, LOOP

DEC R2

JB FO, SORT

**RET** 

;

;第1个数放到第2个数的位置

;第2个数暂存到A

; 地址指针指向第1个数

;第2个数放到第1个数的位置

; 取数指针指回第2个数

;取下一轮冒泡比较的第1个数

;本轮最大值已拍到最后,排序数减1

;F0若为1,冒泡尚未结束,继续



# 分支转移程序设计

分支转移程序的特点是程序中含有转移指令,根据 指令转移条件可分为无条件分支转移程序和有条件分支 转移程序。有条件分支转移程序又分为单分支转移结构 和多分支转移结构。

一、单分支转移结构: 仅有两个出口,两者选一。

例 求单字节有符号数的二进制补码。参考程序如下:

CMPT: JNB Acc.7, RTN

; (A) >0, 不需转换

MOV C, Acc.7

; 符号位保存

CPL A


; (A) 求反, 加1

ADD A, #1

MOV Acc.7, C


;符号位存A的最高位


RTN: RET



## 分支转移程序设计

此外,单分支选择结构还有如图4-4、图4-5等所示的几种形式:





## 分支转移程序设计

二、多分支转移结构:程序的判别部分有两个以上的出口流向。

多分支转移结构一般使用以下两种多分支选择指令实现:

(1) <u>间接转移指令:</u> JMP @A+DPTR;

(2) 比较不相等转移指令: CJNE A, direct, rel;

CJNE A, #data, rel;

CJNE Rn, #data, rel;

CJNE @Ri, #data, rel;

第 (1) 种多分支转移方式是由 DPTR指针决定转移程序的首地址,由A 的内容选择对应的分支程序。第 (2) 多分支转移方式是通过比较内容,根据 比较结果选择对应的分支程序。



# 分支转移程序设计

多分支转移结构常见的两种形式。如图4-6和图4-7

例: 求如下符号函数的值, X存放在40H, Y 存放在41H:

SIGNFUC: MOV A, 40H

CJNE A, #00H, NZEAR

**AJMP: NEGT** 

NZEAR: JB ACC.7, POSI


MOV A, #01H


AJMP NEGT

POSI: MOV A, #81H : A=-1

NEGT: MOV 41H, A

**END** 






4-6

## 分支转移程序设计

例:根据寄存器R2的内容,转向各个处理程序PRGx(x=0~n)。

```
(R2) =0, 转PRG0;
(R2) =1, 转PRG1;
......
(R2) =n, 转PRGn;
```



根据某一单元的内容是0,1,……,n,来分别转向处理程序0,处理程序1,……,处理程序n。对于这种情况,可用直接转移指令(LJMP或AJMP指令)组成一个转移表,然后把该单元的内容读入累加器A,转移表首地址。放入DPTR中,再利用间接转移指令实现分支转移。

16:02:33

# 分支转移程序设计

#### 程序如下:

JMP6: MOV DPTR, #TAB5

MOV A, R2

MOV B, #03H

MUL AB

MOV R6, A

MOV A, B

ADD A, DPH

MOV DPH, A

MOV A, R6

JMP @A+DPTR

•••••

TAB5: LJMP PRG0

LJMP PRG1

•••••

LJMP PRGn

;转移表首地址送DPTR

: 分支转移参量送A

;乘数3送B

;分支转移参量乘3

; 乘积的低8位暂存R6

; 乘积的高8位送A

;乘积的高8位加到DPH中

;多分支转移选择

;多分支转移表,LJMP为3字节指令

## 分支转移程序设计

#### 程序如下:

JMP6: MOV DPTR, #TAB5

MOV A, R2

MOV B, #03H

MUL AB

MOV R6, A

MOV A, B

ADD A, DPH

MOV DPH, A

MOV A, R6

JMP @A+DPTR


•••••

TAB5: LJMP PRG0

LJMP PRG1

•••••

LJMP PRGn



;多分支转移表,LJMP为3字节指令

# 循环程序设计

循环程序的特点是程序中含有可以反复执行的程序段,该程序段 通常称为循环体。

- ■可大大缩短程序长度
- 使程序所占的内存单元数量少
- 使程序结构紧凑和可读性变好。

#### 一、循环程序的结构

循环结构程序主要由以下四部分组成。

#### 1. 循环初始化

循环初始化程序段用于完成循环前的的准备工作。例如,循环控制计数初值的设置、地址指针的起始地址设置、为变量预置初值等。



## 循环程序设计

#### 2. 循环处理

循环程序结构的核心部分,完成实际的处理工作,是需反复循环 执行的部分,故又称循环体。这部分程序的内容,取决于实际处理 问题的本身。

#### 3. 循环控制

在重复执行循环体的过程中,不断修改循环控制变量,直到符合结束条件,就结束循环程序的执行。循环结束控制方法分为循环计数控制法和条件控制法

#### 4. 循环结束

这部分是对循环程序执行的结果进行分析、处理和存放。



## 循环程序设计

#### 二、循环结构的控制


#### 1. 计数循环结构

计数循环控制结构是依据计数器的值来决定循环次数,一般为减"1"计数器,计数器减到"0"时,结束循环。计数器的初值是在初始化时设定。

MCS-51提供的循环控制指令:

DJNZ Rn, rel ; 工作寄存器作控制计数器

DJNZ direct, rel ; 以直接寻址单元作控制计数器。





# 循环程序设计

例如: n个单字节数  $x_i$  (i=1,...,n), 按 i 顺序存放在内部RAM从50H开始的 单元中, n 放在R2中 (n ≤255), 现将它们的求和 (双字节) 放在R3R4中 程序如下:

ADD1:

MOV R3, #0

MOV R0, #50H ; 置取数首地址

LOOP:

ADD A, @R0

MOV R4, A

CLR A

ADDC A, R3

MOV R3. A

INC RO

DJNZ R2, LOOP **TAB5:** 

**END** 

MOV R2, #n ; 循环次数=单字节数的个数

: 求和单元清零(高位)

MOV R4, #0 ; 求和单元清零(低位)

MOV A, R4 , 取求和值的低8位

: 取数地址指针+1

: 当前的求和值加上一个单字节数



## 循环程序设计

#### 2. 条件控制结构

只有在循环次数已知的情况下才适用。对循环次数未知的问题,不能用循环次数来控制。往往需要根据某种条件来判断是否应该终止循环。

例:设有一串字符,依次存放在内部RAM从30H单元开始的连续单元中,该字符串以0AH为结束标志,编写测试字符串长度的程序。

本例采用逐个字符依次与"0AH"比较的方法。为此设置一个长度计数器和一个字符串指针。长度计数器用来累计字符串的长度,字符串指针用于指定字符。如果指定字符与"0AH"不相等,则长度计数器和字符串指针都加1,以便继续往下比较;如果比较相等,则表示该字符为"0AH",字符串结束,长度计数器的值就是字符串的长度。



## 循环程序设计

#### 程序如下:

MOV R4, #0FFH ; 长度计数器初值送R4

MOV R1, #2FH ; 字符串指针初值送R1

NEXT: INC R4

INC R1

CJNE @R1, #0AH, NEXT ; 比较,不等则进行下一个字符比较

**END** 

多重循环:循环体中还包括其他循环。

例: 软延时子程序, 假设一个机器周期为1us。(前面举过的例子)

DELAY: MOV R5, #200 ; 1个机器周期指令

D1: MOV R6, #250 ; 1个机器周期指令

**DJNZ R6**, \$ ; 2个机器周期指令

**DJNZ R5, D1** ; 2个机器周期指令

RET