Biblioteca LCD para a Caixa Preta

Versão 1.0, 13/04/2020

Funções

		Tunções
void	lcd_gps_data	(byte lin, byte col)
void	lcd_gps_hora	(byte lin, byte col)
void	lcd_gps_lat	(byte lin, byte col)
void	lcd_gps_long	(byte lin, byte col)
void	lcd_gps_vel_kph	(byte lin, byte col)
void	lcd_gps_dado	(byte lin, byte col, byte qual)
void	lcd_float	(byte lin, byte col, float fx, byte prec)
void	lcd_dec32	(byte lin, byte col, long dt)
void	lcd_dec32u	(byte lin, byte col, long dt)
void	lcd_dec32nz	(byte lin, byte col, long dt)
void	lcd dec32unz	(byte lin, byte col, long dt)
void	lcd hex32	(byte lin, byte col, long dt)
	<u> </u>	, , , , , ,
void	lcd dec16	(byte lin, byte col, int dt)
void	lcd_dec16u	(byte lin, byte col, word dt)
void	lcd_dec16nz	(byte lin, byte col, int dt)
void	lcd_dec16unz	(byte lin, byte col, word dt)
void	lcd hex16	(byte lin, byte col, byte dt)
		(2,22, 2,12 22., 2,122 22.)
void	lcd dec8	(byte lin, byte col, byte dt)
void	lcd_dec8u	(byte lin, byte col, byte dt)
void	lcd_dec8nz	(byte lin, byte col, byte dt)
void	lcd_dec8unz	(byte lin, byte col, byte dt)
void	lcd hex8	(byte lin, byte col, byte dt)
		(2) (2) (2) (2) (2) (2)
void	lcd_spc	(byte lin, byte col, byte qtd)
void	lcd_spc	(byte lin, byte col, char *pt)
void	lcd_char	(byte lin, byte col, char dt)
void	lcd_apaga_lin	(byte lin)
void	lcd_apaga_iiii	(void)
void	lcd_apaga	(void)
VOIG	ica_comig	(**************************************
void	lcd cmdo	(byte dt)
void	lcd_busy_hold	(void)
byte	lcd_status	(void)
void	lcd_pinos	(void)
void	lcd_pinos	(void)
void	lcd_nib_wr	(byte nib)
* O.G	100_1110_1111	(2) (2) (110)
void	lcd e	(void)
void	lcd E	(void)
void	lcd_rs	(void)
void	lcd_rs	(void)
void	lcd_rw	(void)
void	lcd_rw	(void)
void	lcd_kvv	(void)
volu	icu_bi	(voiu)

void	lcd_BL	(void)
void	lcd_Bl	(void)

• void lcd_gps_data (byte lin, byte col)

Imprimir data (DD/MM/AA) do GPS no LCD a partir de (lin,col).

• void lcd_gps_hora (byte lin, byte col)

Imprimir HH:MM:SS no LCD a partir de (lin,col).

• void lcd_gps_lat (byte lin, byte col)

Imprimir Latitude DD MM.MMMMM N/S no LCD a partir de (lin,col).

void lcd_gps_long (byte lin, byte col)

Imprimir Longitude DDD MM.MMMMM E/W no LCD a partir de (lin,col).

• void lcd_gps_vel_kph (byte lin, byte col)

Imprimir velocidade kph a partir de (lin,col).

void lcd_gps_dado (byte lin, byte col, byte qual)

Imprimir um determinado dado do GPS. Argumento qual indica a posição no vetor gps_dados.

void lcd_float (byte lin, byte col, float f, byte prec)

No Arduino, double e float têm a mesma precisão

Escreve no LCD (posição lin,col) o float fx com prec casas após a vírgula e apresenta o sinal.

Formato = + xxx xxx xxx , ddd ddd ddd ddd (usar char msg[24])

Limite da parte inteira = 9 dígitos. Limite da parte fracionária = 12 dígitos.

Caso ultrapasse esses os limites imprime ###, ###

O máximo é 999.999.999,9999999. Se ultrapassar o máximo, escreve ###,###.

Na verdade, o máximo é 999.999.999,99967. Exemplos:

999.999.99,0 → imprime 999.999.936,000000 (por causa da precisão da representação)

876.543.210,123456789 → imprime 876543232,000000 (por causa da precisão da representação)

void lcd_dec32 (byte lin, byte col, long dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 32 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

void lcd_dec32u (byte lin, byte col, long dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 32 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

• void lcd_dec32nz (byte lin, byte col, long dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 32 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

void lcd_dec32unz (byte lin, byte col, long dt)

Escrever no LCD 32 (posição lin,col) bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

void Icd_hex32 (byte lin, byte col, long dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 32 bits em hexadecimal.

• void lcd_dec16 (byte lin, byte col, word dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 16 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

void lcd_dec16u (byte lin, byte col, word dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 16 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

void Icd_dec16nz (byte lin, byte col, word dt)
 Escrever no LCD (posição lin,col) 16 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

• void **lcd_dec16unz** (byte lin, byte col, word dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 16 bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

• void lcd_hex16 (byte lin, byte col, word dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 16 bits em hexadecimal.

• void **lcd_dec8** (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 8 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

• void **lcd_dec8u** (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 8 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

• void lcd_dec8nz (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 8 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

• void lcd_dec8unz (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 8 bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

• void **lcd_hex8** (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever no LCD (posição lin,col) 8 bits em hexadecimal.

• void **lcdb_spc** (byte lin, byte col, byte qtd)

Escrever uma qtd de espaços a partir da posição (lin,col)

• void **lcdb_str** (byte lin, byte col, char *msg)

Escrever uma string a partir da posição (lin,col)

• void **lcdb_char** (byte lin, byte col, byte dt)

Escrever um char, na posição (lin,col)

• void lcdb_apaga_lin (byte lin)

Escrever brancos na linha indicada.

void lcdb_apaga (void)

Apagar todo o LCD - Escreve brancos. Por segurança, acerta os caractes para posicionar cursor.

• void **lcdb_config** (void)

Configurar o buffer para o LCD

• void **lcd_cmdo** (byte dt)

Escrever um comando. Espera Busy = 0. Usa lcd_busy_hold().

• void Icd_busy_hold (void)

Só retorna com BUSY = 0.

• byte Icd_status (void)

Retorna status em 8 bits BAAAAAA (Busy + endereço).

void lcd_pinos (void)

Configura pinos (PC3,2,1,0 e PA7,6,5,4) para serem usados com o LCD.

void lcd_inic (void)

Executa a sequência descrita no manual para inicializar o LCD. Usa a função lcd_nib_wr ().

void lcd_nib_wr (byte nib)

Escreve nibble = 0000 xxxx B no LCD. Não altera RS e RW Não checa o Busy, por isso faz uso de delays.


---- Funções para alterar estado de RW (PC2), RS (PC1) e E (PC0)- Sinais de controle do LCD

- void lcd_e (void) $\rightarrow E=0$
- void Icd_E (void) → E=1
- void Icd_rs (void) → RS=0 Cmdo
 void Icd_RS (void) → RS=1 Dado
- void Icd_RS (void) → RS=1 Dado
 void Icd_rw (void) → RW=0 Escrita
- void lcd_RW (void) → RW=1 Leitura

Controlar o Back Light do LCD (BL = PC3): Apagar / Acender / Inverter

- void **lcd_bl** (void) → BL = Apagado
- void Icd_BL (void) → BL = Aceso
- void Icd_BI (void) → BL = Invertido

----- Sobre o LCD -----



Port A - Dados			Port C - Controle				
PA7	PA6	PA5	PA4	PC3	PC2	PC1	PC0
D7	D6	D5	D4	BL	R/#W	R/#W RS	

#define NRL 4 //Quantidade de linhas do LCD, numeradas de 0, 1, 2, 3
#define NRC 20 //Quantidade de colunas do LCD, numeradas de 0, 1, 2, ..., 20

Acesso ao LCD SEMPRE é feito via um buffer!

A escrita no LCD é lenta e há a incerteza de quanto tempo que se gasta esperando o BUSY = 0. Para ficar mais rápido e facilitar o acesso ao LCD, foi criada matriz **Icd_buf [NRL] [NRC]**. As escritas acontecem nesse buffer, sendo que cada escrita marca, na variável **Icd_mudou**, a linha do LCD que foi alterada. O Timer 1 (100 Hz) monitora essa variável e habilita a interrupção do Timer 2, para atualizar uma linha de cada vez. As linhas são independentes, ou seja, a escrita para quando chega ao fim da linha.

Os bits da variável **lcd_mudou** indicam quais linhas necessitam ser atualizadas. Assim, se **lcd_mudou** = 0, significa que nenhuma linha precisa de alteração.

```
Lcd_mudou = 0000 0000 → nenhuma linha para atualizar;
```

```
Lcd_mudou = 0000 0010 → atualizar a linha 1
```

Lcd_mudou = $0000\ 0110 \rightarrow$ atualizar as linhas 1 e 2.

O Timer 1 sempre consulta **Icd_mudou** para saber se deve habilitar a interrupção do Timer 2. Se for ligado, o Timer 2 atualiza a linha a partir do endereço indicado na variável global **Icd_lin**.

Para facilitar o trabalho, foi criada a função **lcd_linha_alterou(lcd_rr)**, onde **lcd__rr = 0**, 1, 2 ou 3 indica a linha a ser verificada, na verdade, qual bit de **lcd_mudou** deve ser consultado. Por exemplo, **lcd_linha_alterou(2)** vai consultar o bit 2 da variável **lcd_mudou**.

A função **lcd_linha_alterou(lcd_rr)** faz as seguintes operações, caso o bit indicado esteja em 1:

- 1) Atualiza Icd_lin com o endereço da linha a ser transferida para o LCD,
- 2) Apaga, na variável **Icd_mudou**, o bit que foi testado e
- 3) Retorna TRUE

Existe ainda variável **Icd_busy** que indica que uma atualização do LCD está acontecendo que uma nova não deve ser iniciada.

A interrupção do Timer 1, (se **lcd_busy = FALSE**) chama a função **lcd_linha_alterou(lcd_rr)** indicando qual linha consultar e caso retorne TRUE, habilita a interrupção do Timer 2.

Numa versão, a consulta era sempre feita da linha 0 até a última. Acontecia que se a linha 0 era alterada com uma frequência muito grande, as demais linhas nunca eram atualizadas. Para corrigir esse problema, a ordem de verificação é circular.

O Timer 1 usa a variável **Icd_rr** para monitorar as linhas dando prioridade rotativa (?Round Robin). A ordem de busca muda a cada interrupção

```
Na 1ª vez examina na sequência: 0,1,2,3
Na 2ª vez examina na sequência: 1,2,3,0
Na 3ª vez examina na sequência: 2,3,0,1
Na 4ª vez examina na sequência: 3, 0,1,2
```

Abaixo está o trecho da rotina de interrupção do Timer 1 que busca por uma linha do LCD a ser atualizada. Ela sempre altera a sequência de busca. Notar o **for()** com NRL repetições, sendo **lcd_rr** incrementado a cada repetição. Ao sair do **for, lcd_rr** é novamente incrementada.

Isso não foi feito na versão anterior. Essa versão sempre busca na ordem 0,1,2,3. A linha 0 tinha a maior prioridade. Assim, se a linha 0 mudava com muita frequência, as demais linhas não eram mostradas.

```
if (lcd_mudou) {
   if (lcd_busy==FALSE) {
    for (i=0; i<NRL; i++) {
      if (lcd_linha_alterou(lcd_rr)==TRUE) {
      lcd_fase=0;
      lcd_ix=0;
}</pre>
```

Variáveis usadas:

Byte lcd_buf [NRL] [NRC+1]; → matriz que funciona como buffer do LCD. Notar que na primeira coluna de cada linha está o endereço para reposicionar o cursor. O BIT8 já está colocado em 1.

	0	1 (col=0)	2 (col=0)	3 (col=0)	•••		20 (col=19)
Linha=0	0x80	Α	В	С	•••	•••	D
Linha=1	0xC0	E	F	G	•••		Н
Linha=2	0x94	1	J	K			L
Linha=3	0xD4	М	N	0			Р

Byte lcd_mudou; → indicar qual linha precisa de atualização, faixa de 0, ..., 16.

- BIT0 = 1, (0000 0001) → linha 0 necessita de atualização
- BIT1 = 1, (0000 0010) → linha 1 necessita de atualização
- BIT2 = 1, (0000 0100) → linha 2 necessita de atualização
- BIT3 = 1, (0000 1000) → linha 3 necessita de atualização

O Timer 1 (10 mseg) monitora a variável **lcd_mudou**. Se ela ficar diferente de zero, ele atualiza o ponteiro **lcd_lin** e habilita a interrupção do Timer 2 que transfere toda a linha para o LCD.

- **Icd_busy** → TRUE indica que o LCD está sendo atualizado pelas interrupções do Timer 2, o Timer 1 não pode ativar atualização de linha enquanto a atualização atual não terminar.
- Icd_lin → ponteiro que aponta para o início da linha a ser escrita no LCD. Timer 1 inicializa essa variável.
- **Icd_fase = 0;** → fase da atualização. Conta 0, 1, 2, 3, 2, 3, Fases 0 e 1 para o cursor, fases 2 e 3 (repetidadas 20 vezes) para letras. Timer 1 inicializa essa variável com 0.
- Icd_ix=0; → indexador da linha da matriz. Vai de 0, 1, ..., 20. Timer 1 inicializa essa variável com 0.

O timer2 gerando uma interrupção a cada 1 mseg é o responsável por atualizar uma linha.