
Experiment 2

IIR 数字滤波器设计



1. 实验目的



- (1) 熟悉用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的原理与方法。
- (2) 掌握数字滤波器的计算机仿真方法。
- (3) 通过观察对实际心电图信号的滤波作用,获得数字滤波的感性知识。

2. 实验内容



• 用双线性变换法设计一个低通 IIR 数字滤波器;

以 0.02π
[0, π]

为间隔,画出数字滤波器在频率区间的幅频响应特性曲线;

- 用所设计的滤波器对心电图信号采样序列进行滤波处理, 并分别画出滤波前后的心电图信号波形图, 观察总结滤 波作用与效果。
- 利用滤波器设计分析工具 FDATool 来设计 IIR 滤波器。

滤波器设计指标:

通带 $[0,0.2\pi]$ 内,最大衰减小于 1dB,

阻带 $[0.3\pi,\pi]$ 内,最小衰减大于 15dB。

Wp=0.2*pi; Ws=0.3*pi; Rp=1; Rs=15;


巴特沃斯滤波器

[N,Wn]=buttord(Wp/pi,Ws/pi,Rp,Rs); [b,a]=butter(N,Wn);



画出滤波器的频率响应:

figure(1); freqz(b,a,50);





心电图信号采样序列 x[n]




- 心电图信号在测量过程中往往受到高频干扰,所以必须 经过低通滤波处理后,才能作为判断心脏功能的有用信息。
- 给出一实际心电图信号采样序列样本 x[n], 其中存在高频干扰。

 ${x[n]} = {-4, -2, 0, -4, -6, -4, -2, -4, -6, -6, -6, -4, -4, -6, -6, -2, 6, 12, 8, 0, -16, -38, -60, -84, -90, -66, -32, -4, -2, -4, 8, 12, 12, 10, 6, 6, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, -4, 0, 0, 0, -2, -2, 0, 0, -2, -2, -2, 0}$

心电图信号采样序列 x[n] 经过滤波器滤波

y=filter(b,a,x);





切比雪夫 型滤波器

[N,Wn]=cheb1ord(Wp/pi,Ws/pi,Rp,Rs); [b,a]=cheby1(N,Rp,Wn);


切比雪夫型滤波器


[N,Wn]=cheb2ord(Wp/pi,Ws/pi,Rp,Rs); [b,a]=cheby2(N,Rs,Wn);

椭圆滤波器


[N,Wn]=ellipord(Wp/pi,Ws/pi,Rp,Rs); [b,a]=ellip(N,Rp,Rs,Wn);







利用 FDATool 来设计 IIR 滤波器





滤波器结构




- Current Filter Information-Structure: Direct-Form II Transposed Order: Stable: Yes Source: Converted Store Filter ... Filter Manager

- Current Filter Information -Structure: Direct-Form II Transposed, Second-Order Sections Order: Sections Stable: Yes Source: Converted Store Filter ... Filter Manager


转换滤波器结构



Edit-Convert Structure...



用设计好的滤波器对心电图数据进行处理



File-Export...

把设计得到的滤波器系数导出到 Matlab 的工作空间(Workspace)或者存为文件。

• 使用设计得到的滤波器对心电图信号做滤波。

y=filter(b,a,x);

切比雪夫 型滤波器 切比雪夫 型滤波器 椭圆滤波器