

实验报告

课程:嵌入式系统 A

第一次实验

姓 名_		凌智城		
学	号 _	201806061211		
专业班级		通信工程 1803 班		
老	师 _	黄国兴		
学	院 _	信息工程学院		

提交日期 _ 2021年5月9日

1

实验1:	ADS1.2 集成开发环境练习	4
—,	实验目的	4
_,	实验内容	4
三、	实验步骤	4
四、	心得与体会	9
五、	附录	9
实验2:	汇编指令实验1	- 10
-,	实验目的	10
_,	实验内容	10
三、	实验步骤	10
四、	心得与体会	12
五、	附录	12
实验3:	汇编指令实验2	- 13
—,	实验目的	13
_,	实验内容	13
三、	实验步骤	13
四、	/心得与体会	14

五、	附录	-15
实验4:	汇编指令实验3	16
-,	实验目的	-16
_,	实验内容	-16
三、	实验步骤	-16
四、	心得与体会	-19
五、	附录	-20
实验5:	ARM 微控制器工作模式实验	21
—,	实验目的	-21
_,	实验内容	-21
三、	实验步骤	-21
四、	心得与体会	-23
7 7、	附录	-23

实验 1: ADS1.2 集成开发环境练习

一、实验目的

了解 ADS1.2 集成开发环境的使用方法。

二、实验内容

- 1. 建立一个新的工程。
- 2. 建立一个 C 源文件, 并添加到工程中。
- 3. 建立编译链接控制选项。
- 4. 编译链接工程。

三、 实验步骤

步骤 1: 正确连接实验箱及 PC 机

将 Multi-ICE 的一端与 PC 机 USB 口正确链接,另一端与开发板正确连接。将开发板的电源线正确连接,插上电源、串口线,先不要打开开发板的电源开关。

步骤 2: 建立工程

启动 CodeWarrior for ARM Developer Suite,选择 File->New 命令,使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程,工程名称为 ADS,如图 1-1 所示。




图 1-1 简历 ARM 指令代码的工程

步骤 3: 在工程中创建一个新文件

选择 File→New 命令,建立一个新文件 TEST1.S,直接添加到项目中,如图 1-2 所示。输入代码并保存,添加了 TEST1.S 的工程管理窗口如图 1-3 所示。



图 1-2 新建文件 TEST1.S

图 1-3 添加了 TEST1.S 的工程管理窗口

步骤 4: 设置地址

选择 Edit→DebugRel Setting 命令,在 DebugRel Setting 的对话框的左侧选择 ARM Linker 选项,然后再 Output 选项卡中设置链接地址,如图 1-4 所示;在 Options 选项卡中设置调试入口地址,如图 1-5 所示。




图 1-4 工程链接地址设置




图 1-5 工程调试入口地址设置

步骤 5: 编译工程

选择 Project→Make 命令,将编译、链接整个工程。如图 1-6 所示编译错误与警告对话框。




图 1-6 编译错误和警告对话框

步骤 6: 单步运行程序

选择 Project → Debug 命令或 F5 将打开 AXD 进行调试。

1) 起始状态,如图 1-7 所示。




图 1-7 起始状态

2) 写入 R0, 如图 1-8 所示。




图 1-8 写入 R0

3) 写入R1,如图 1-9 所示。




图 1-9 写入 R1

4) 将相加后的值写入 R0, 如图 1-10 所示。




图 1-10 相加后的值写入 R0

步骤 7: 强行重新编译工程

若想重新编译程序,选择 Project→Remove Object Code 命令,删除工程重点*.obj 文件,即可重新 Make 编译,如图 1-11 所示。




图 1-11 强行重新编译工程

四、 心得与体会

ADS 全称是 ARM Developer Suite,是一款由 ARM 公司提供的专门用于 ARM 相关应用开发和调试的综合性软件,这次试验主要用到了 CodeWarrior 和 AXD Debugger 两部分,在软件的安装时参照了网络上多个版本的教程,再次感谢老师与前辈们的付出与努力。

由于目前使用的是 Win10,若在应用列表中未出现一系列程序,可在安装目录的 Bin 中将 IDE.exe 和 AXD.exe 发送快捷键至桌面即可。

出现 "error starting external process, Process error code 87(0x57)参数错误",运行 ADS1.2 需要设置兼容性,将上述两个模块均以兼容模式运行 Windows XP (Service Pack2),在此处不选"以管理员模式运行此程序",实测若选中仍然出现问题。

进行 Debug 调试时打开了 AXD 程序,但不会 Load Image,此处需要手动设置。Options→Config Target 命令,选中 ARMUL,OK 即可。Target 中出现 ARM7TDMI,重新进行 Debug 将进入调试步骤。

```
AREA Example,CODE,READONLY ; Pseudo-instruction, code snippet name

ENTRY ; Program entry point

CODE32 ; 32-bit ARM instructions

START MOV R0,#15 ; START is a label,15->R0

MOV R1,#8 ; 8->R1

ADDS R0,R0,R1 ; R0=R0+R1

B START ; Jump to the START label

END ; End of the source program
```

实验 2: 汇编指令实验 1

一、 实验目的

- 1. 了解 ADS1.2 集成开发环境及 ARMulator 仿真软件。
- 2. 掌握汇编指令的用法,并能编写简单的汇编指令。
- 3. 掌握指令的条件执行和使用 LDR/STR 指令完成存储器的访问。

二、实验内容

- 1. 使用 LDR 指令读取 0x40003100 地址上的数据,将数据加 1。若结果小于 10,则使用 STR 指令把结果写回原地址;若结果大于等于 10,则把 0 写回原地址。
- 2. 使用 ADS1.2 仿真软件,单步、全速运行程序,设置断点,打开寄存器窗口 (Processor Registers)监视 R0 和 R1 的值,打开存储器观察窗口 (Memory) 监视 0x40003100 地址上的值。

三、 实验步骤

步骤 1: 正确连接试验箱及 PC 机

将 Multi-ICE 的一端与 PC 机 USB 口正确链接,另一端与开发板正确连接。将开发板的电源线正确连接,插上电源、串口线,先不要打开开发板的电源开关。

步骤 2: 建立工程

启动 CodeWarrior for ARM Developer Suite,选择 File->New 命令,使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程,工程名称为 Instrustion1。

步骤 3: 在工程中创建一个新文件

选择 File→New 命令,建立一个新文件 TEST2.S,直接添加到项目中,输入代码并保存。

步骤 4: 设置地址

选择 Edit → DebugRel Setting 命令,在 DebugRel Setting 的对话框的左侧选择 ARM Linker 选项,然后再 Output 选项卡中设置链接地址,RO Base 为 0x4000000,RW Base

为 0x4003000; 在 Options 选项卡中设置调试入口地址 Image entry point 为 0x4000000。

步骤 5: 编译工程并仿真调试

选择 Project→Make 命令,将编译、链接整个工程,代码及错误和警告对话框如图 2-1 所示;然后选择 Project→Debug 命令,启动 AXD 进行软件仿真调试。




图 2-1 实验程序和错误警告对话框

步骤 6: 观察监视寄存器和存储器上的值

打开寄存器窗口(Processor Registers),选择 Current 选项监视 R0 和 R1 的值。打开存储器观察窗口(Memory),设置观察地址为 0x4003100,显示方式 Size 为 32Bit,监视 0x4003100 地址上的值。

步骤 7: 调试程序

可以单步运行程序,也可以设置/取消断电,或者全速运行程序,停止程序运行,调试时观察寄存器和 0x4003100 的地址上的值,运行结果如图 2-2 所示。




图 2-2 程序运行结果

四、 心得与体会

本程序是将 0x4003100 处的值加载给 R1,再将立即数 0 给 R0,之后将 R0 数据(此处为 0)存储到 R1 所在的地址(此处为 0x4003100),完成 START 部分。紧接着开始 LOOP,一直循环往复执行 R0=R0+1,CMP 和 MOVHS 两段代码是判断 R0 是否大于等于 10,如果大于等于 10则执行 $0\rightarrow R0$,否则不执行,即完成了需求 $0\rightarrow 1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 4\rightarrow 5\rightarrow 6\rightarrow 7\rightarrow 8\rightarrow 9\rightarrow 10\rightarrow 0\rightarrow 1\cdots$

```
COUNT
       EQU
               0X4003100
               Example2,CODE,READONLY ; Pseudo-instruction,code snippet name
       AREA
       ENTRY
                                       ; Program entry point
       CODE32
                                       ; 32-bit ARM instructions
START
               R1,=COUNT
       MOV
               R0,#0
                                       : 0->R0
               R0,[R1]
L00P
       LDR
               R1,=COUNT
               R0,[R1]
                                       : Load R1 to R0
       LDR
       ADD
               R0,R0,#1
                                       ; R0=R0+1
       CMP
                                       ; RO is compared with 10, set the relevant flag bit
               R0,#10
       MOVHS
               R0,#0
                                       ; If >=, then 0->R0
               R0,[R1]
       В
               L00P
       END
                                      ; End of the source program
```

实验 3: 汇编指令实验 2

一、 实验目的

- 1. 了解 ARM 数据处理指令的使用方法。
- 2. 了解 ARM 指令的第二个操作数。

二、实验内容

- 1. 使用 MOV 和 MVN 指令访问 ARM 通用寄存器。
- 2. 使用 ADD、SUB、ORR、CMP 和 TST 等指令完成数据加减运算及逻辑运算。

三、 实验步骤

步骤 1: 正确连接试验箱及 PC 机

将 Multi-ICE 的一端与 PC 机 USB 口正确链接,另一端与开发板正确连接。将开发板的电源线正确连接,插上电源、串口线,先不要打开开发板的电源开关。

步骤 2: 建立工程

启动 CodeWarrior for ARM Developer Suite,选择 File->New 命令,使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程,工程名称为 Instrustion2。

步骤 3: 在工程中创建一个新文件

选择 File→New 命令,建立一个新文件 TEST3.S,直接添加到项目中,输入代码并保存。

步骤 4: 设置地址

选择 Edit→DebugRel Setting 命令,在 DebugRel Setting 的对话框的左侧选择 ARM Linker 选项,然后再 Output 选项卡中设置链接地址,RO Base 为 0x4000000,RW Base 为 0x4003000;在 Options 选项卡中设置调试入口地址 Image entry point 为 0x4000000。

步骤 5: 编译工程并仿真调试

选择 Project→Make 命令,将编译、链接整个工程,代码及错误和警告对话框如图 3-1 所示;然后选择 Project→Debug 命令,启动 AXD 进行软件仿真调试。




图 3-1 实验程序和错误警告对话框

步骤 6: 监视各寄存器的值

打开寄存器窗口(Processor Registers),选择 Current 选项监视各寄存器的值。

步骤 7: 单步运行程序,观察寄存器值的变化,如图 3-2 所示。

tips: 有变化的寄存器会以红色显示。




图 3-2 寄存器值的变化

四、 心得与体会

MVN R0,#0xA0000007 段代码是将#0xA0000007 取反后给 R0, A 取反是 5, 0

取反是 F, 7 取反是 8; 经过这各实验后对 ADD、SUB、ORR、CMP 和 TST 等数据加减及逻辑运算有了更深刻的认识。

Χ	EQU	11	; Define a name X=11
Υ	EQU	8	; Define a name Y=8
BIT23	EQU	(1<<23)	; Define a name BIT23=1<<23
	AREA	Example3,CODE,READONLY	; Pseudo-instruction,code snippet name
	ENTRY		; Program entry point
	CODE32		; 32-bit ARM instructions
START			
	MOV	R0,#X	; X(there is 11)->R0
	MOV	R1,#Y	; Y(there is 8)->R1
	ADD	R3,R0,R1	; R3=R0+R1
	MOV	R8,R3	; R3->R8
	MVN	R0,#0×A0000007	; Store the inversion result of #0xA00000007 in R0
	SUB	R5,R0,R8,LSL#2	; R5=R0-R8<<2
	MOV	R0,#Y	; Y(there is 8)->R0
	ADD	R0,R0,R0,LSL#2	; R0=R0+R0<<2=R0*5
	MOV	R0,R0,LSR#1	; R0>>1 -> R0
	MOV	R1,#X	; X(there is 11)->R1
	MOV	R1,R1,LSL#1	; R1<<1 -> R1
	CMP	R0,R1	; R0 is compared with R1, set NZCV bit
	LDRHI	R2,=0xFFFF0000	; If R0>R1, then R2 load 0xFFFF0000R2
	ANDHI	R5,R5,R2	; If R0>R1, then R5=R5&R2
	ORRLS	R5,R5,#0x000000FF	; If R0<=R1(else),then R5=R5 #0x000000FF
	TST	R5, <i>#BIT23</i>	; RO and R1 Bitwise logical AND operation, set NZC
V bit			
	BICNE	R5,R5,#0x00000040	; If z=0,then Save the logical AND result of R5 an
d #x006	000040 inver.	se code to R5	
	В	START	; Jump to the START label
	END		; End of the source program

实验 4: 汇编指令实验 3

一、 实验目的

- 1. 掌握 ARM 乘法指令的使用方法。
- 2. 了解子程序编写及调用。

二、实验内容

使用 STMFD / LDMFD、MUL 指令编写一个整数乘法的子程序,然后使用 BL 指令调用子程序计算 X^n 的值。

三、 实验步骤

步骤 1: 正确连接试验箱及 PC 机

将 Multi-ICE 的一端与 PC 机 USB 口正确链接,另一端与开发板正确连接。将开发板的电源线正确连接,插上电源、串口线,先不要打开开发板的电源开关。

步骤 2: 建立工程

启动 CodeWarrior for ARM Developer Suite,选择 File->New 命令,使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程,工程名称为 Instrustion3。

步骤 3: 在工程中创建一个新文件

选择 File→New 命令,建立一个新文件 TEST4.S,直接添加到项目中,输入代码并保存。

步骤 4: 设置地址

选择 Edit→DebugRel Setting 命令,在 DebugRel Setting 的对话框的左侧选择 ARM Linker 选项,然后再 Output 选项卡中设置链接地址,RO Base 为 0x4000000,RW Base 为 0x4003000;在 Options 选项卡中设置调试入口地址 Image entry point 为 0x4000000。

步骤 5: 编译工程并仿真调试

选择 Project → Make 命令,将编译、链接整个工程,代码及错误和警告对话框如图

4-1 所示; 然后选择 Project→Debug 命令,启动 AXD 进行软件仿真调试。




图 4-1 程序及错误和警告对话框

步骤 6: 监视寄存器的值

打开寄存器窗口(Processor Registers),选择 Current 项监视寄存器 R0、R1、R13(SP)和 R14(LR)的值,如图 4-2 所示。




图 4-2 写入 X 与 n 值后的截图

步骤 7: 观察存储器的值

打开存储器观察窗口(Memory),设置观察地址为 0 x 4003EA0,显示方式 Size

为 32bit, 监视从 0x4003F00 起始的满递减堆栈区, 如图 4-3 所示。




图 4-3 将 R1~R12 及 R14 的值写入

步骤 8: 单步运行程序,观察寄存器值的变化

单步运行程序,跟踪程序执行的流程,观察寄存器值的变化和堆栈区的数据变化, 判断执行结果是否正确。

步骤 9: 调试程序

调试程序时,改变参数 X 和 n 来测试程序,观察是否得到正确的结果。例如,先复位程序(选择 File→Reload Current Image 命令),接着单步执行到 BL POW 指令,在寄存器窗口中将 R0 和 R1 的值进行修改,然后继续运行程序。两种结果如图 4-2 和图 4-3 所示。




图 4-4 $X^n = 9^8 = 43046721$

Register	Value				<1\Instruction3\TEST4.S
E-Current	{}		X n	EQU EOU	4 5
-r0	1024	3	11	EQU	3
-rl	0x00000005	4		AREA	Example4, CODE, READONLY
-r2	0x00000000	5		ENTRY	
-r3	0x00000000	6		CODE32	
-r4	0x00000000	7			
-r5	0x00000000	8	START	LDR	SP,=0x4003F00
-r6	0x00000000	9		LDR LDR	R0,=X R1,=n
-r7	0x00000000	10		BL	RI,=n POW
-r8	0x00000000	12		DL	EOW .
-r9	0x00000000	→ 13	HATL	В	HATL
-r10	0x00000000	14			
-r11	0x00000000	15	POW		
-r12	0x00000000	16		STMFD	SP!, {R1-R12, LR}
-r13	0x04003F00	17		MOVS	R2,R1
-r14	0x04000038	18 19		MOVEO	R0,#1
рс	0x04000010	20		BEO	POW END
cpsr	nZCvqIFt SVC	21		CMP	R2,#1
spsr	nzcvqift Res	22		BEQ	POW END
⊞-User/Svstem	{}	23		_	
⊞-FIO	{}	24		MOV	R1,R0
⊞-IRO	{}	25		SUB	R2,R2,#1
⊞-svc		26	POW_L1	BL	DO_MUL
	{}	27		SUBS	R2,R2,#1
# Abort	{}	28		BNE	POW_L1
⊞-Undef —	{}	29			
⊞-Debug Comms Channel	{}	30	POW_END	LDMFD	SP!, {R1-R12, PC}
		31 32	DO MUL	MUL	R0,R1,R0
		33	Do_Hon	MOV	PC.LR
		34		END	20,200

图 4-5 $X^n = 4^5 = 1024$

四、 心得与体会

先将 X 和 n 定义赋值,初始化加载 SP 指针为 0x4003F00,用 BL 跳转指令会在 R14 (LR) 存储下一条指令的地址(即指令 HATL 的地址 0x04000010)以方便幂运算结束后返回,用满递减堆栈存储 $R0^{\sim}R12$ 和 LR 的值,由于是使用满递减堆栈进行现场保护的,故最后的栈顶在 0x04003F00,!表示 SP 的值将更新,最后更新为 SP=0x04003ECC。

MOVS R2, R1 中的 S 表示将影响 CPSR 中的值,对下面的几条判断指令产生影响。MOVEQ R0, #1 和 BEQ POW_END 均在检查 Z=1,若 R1=0 即 n=0,此时 Z=1,运算结果 R0 将直接赋 1,并且跳转到 POW_END 程序段准备恢复现场后结束运算程序;若 Z \neq 0,将继续向下运行 CMP R2, #1 即比较 n 和 1 的值, 此时结果为 Z=0 表示运算结果非 0,C=1 表示减法运算 R2-#0 时未产生借位。BEQ POW_END 接上一段 CMP 指令,若 Z=1 则跳转至 POW_END。

向下运行 MOV R1, R0,将 R0 即未进行幂运算前的 X 保存至 R1,此时幂次 n 已经由前指令 MOVS R2, R1 转存至 R0,故不会产生影响。SUB R2, R2, #1 将幂次-1,表示准备开始进行下面的幂运算。

POW_L1 和 DO_MUL 为幂运算的主要程序。在 POW_L1 中,先 BL 跳转至 DO_MUL,L 表示将复制下一条指令(此处的 SUBS 指令)的地址到链接寄存器 R14(LR)以方便返回 POW_L1。MUL R0, R1, R0 进行一次 R0=R0×R1,即结果=结果×底数;MOV PC, LR 将 BL 时候存下来的 LR 给 PC 寄存器,因此可以返回到 BL 跳转指令的下一条指令继续进行下一级幂运算。BL 跳转返回后下一条指令 SUBS R2, R2, #1,表示 R2=R2-1 即进行了一次幂运算后幂次-1 并且影响 CPSR,BNE POW_L1 判定 Z=0,若 Z=0 则上述运算结果非 0,幂运算还未结束,继续进行下一次幂运算跳转至 POW_L1;若 Z=1 则上述运算结果为 0,幂运算结束,不进行跳转,将继续执行下一条指令 LDMFD SP!, $\{R1-R12, PC\}$ 恢复现场,恢复LR=0x04000010,跳转回 HATL B HATL 后结束此程序。

Χ	EQU	4	; Define a name X=4
n	EQU	5	; Define a name n=5
	AREA	Example4,CODE,READONLY	; Pseudo-instruction, code snippet name
	ENTRY		; Program entry point
	CODE32		; 32-bit ARM instructions
START	LDR	SP,=0x4003F00	; Load 0x4003F00 to SP
3171111	LDR	R0,=X	; Load X to RØ
	LDR	R1,=n	; Load n to R1
	BL	POW	; Jump to POW, and copy the address of the nex
t instruct	tion to the R		, sump to ron, and copy the dad ess or the nex
HATL	В	HATL	; Jump in place
POW			
	STMFD	SP!,{R1-R12,LR}	; STM:Bulk loading FD:Full decrement
	MOVS	R2,R1	; S:Affect CPSR
	MOVEQ	R0,#1	; If Z=1,then 1->R0
	BEQ	POW_END	; If Z=1, jump to POW_END
	CMP	R2,#1	; Compare R2 with 1
	BEQ	POW_END	; If R2=1jump to POW_END
	MOV	R1,R0	; (else) R0->R1
	SUB	R2,R2,#1	; R2=R2-1
POW_L1	BL	D0_MUL	; Jump to DO_MUL, and copy the address
	SUBS	R2,R2,#1	; R2=R2-1, affect CPSR
	BNE	POW_L1	; If Z=0, jump to POW_L1
	DIL		, 11 2×0, Jump to 10n_11
POW_END	LDMFD	SP!,{R1-R12,PC}	; LDM:Bulk storage
DØ_MUL	MUL	R0,R1,R0	; R0=R1*R0
	MOV	PC,LR	; LR->PC
	END		; End of the source program

实验 5: ARM 微控制器工作模式实验

一、 实验目的

- 1. 掌握使用 MRS/MSR 指令实现 ARM 微控制器工作模式切换的方法。
- 2. 了解在各个工作模式下的寄存器。

二、实验内容

- 1. MRS/MSR 指令切换工作模式,并初始化各种模式下的对战执政。
- 2. 观察 ARM 微控制器在各种模式下寄存器的区别。

三、 实验步骤

步骤 1: 正确连接试验箱及 PC 机

将 Multi-ICE 的一端与 PC 机 USB 口正确链接,另一端与开发板正确连接。将开发板的电源线正确连接,插上电源、串口线,先不要打开开发板的电源开关。

步骤 2: 建立工程

启动 CodeWarrior for ARM Developer Suite,选择 File->New 命令,使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程,工程名称为 MODE。

步骤 3: 在工程中创建一个新文件

选择 File→New 命令,建立一个新文件 TEST7.S,直接添加到项目中,输入代码并保存。

步骤 4: 设置地址

选择 Edit→DebugRel Setting 命令,在 DebugRel Setting 的对话框的左侧选择 ARM Linker 选项,然后再 Output 选项卡中设置链接地址,RO Base 为 0x4000000,RW Base 为 0x4003000;在 Options 选项卡中设置调试入口地址 Image entry point 为 0x4000000。

步骤 5: 编译工程并仿真调试

选择 Project→Make 命令,将编译、链接整个工程,代码及错误和警告对话框如图 5-1 所示;然后选择 Project→Debug 命令,启动 AXD 进行软件仿真调试。




图 5-1 实验程序和错误警告对话框

步骤 6: 单步运行程序

打开寄存器窗口(Processor Registers),选择 Current 项监视各寄存器的值。单步运行程序,注意观察 CPSR、SPSR、R13(SP)、R14(LR)和 R15(PC)寄存器,寄存器更新示意例图如图 5-2 所示。




图 5-2 寄存器更新

四、心得与体会

标志位 NZCVQ 的条件码标志 N、Z、C、V 和 Q 可以打开 cpsr 或者 spsr 后的 Value 查看,显示为大写字母,表示该位为 1;显示为小写字母,表示该位为 0。Q 标志位在 ARM 体系结构 v5 及以上版本的 E 变量中才有效。

标志位 IFT 为 IRQ 中断禁止位 I、FIQ 终端禁止位 F 和 ARM 微控制器状态位 T,显示为大写字母,表示该位为 1;显示为小写字母,表示该位为 0。T 标志位在 ATM 体系结构 v4 及以上版本的 T 变量中才有效。

工作模式知识 ARM 微控制器当前的工作模式,包括 User (用户模式)、FIQ (FIQ 中断模式)、IRQ (IRQ 中断模式)、SVC (SVC 管理模式)、Abort (中止模式)、Undef (未定义模式)和 SYS (系统模式)。

M[4:0]	Mode
0ь10000	Usr
0ь10001	FIQ
0b10010	IRQ
0b10011	Svc
0b10111	Abt
0b11011	Und
0b11111	Sys

表 5-1 CPSR 最低五位与对应工作模式

```
USR_STACK_LEGTH
                        EOU
                               64
SVC_STACK_LEGTH
                       EQU
                               0
FIQ_STACK_LEGTH
                       EQU
                               16
IRQ_STACK_LEGTH
                       EQU
                               64
ABT_STACK_LEGTH
                        EQU
                               0
UND_STACK_LEGTH
                        EQU
                               0
                    Example7, CODE, READONLY
           AREA
                                                   : Pseudo-instruction, code snippet name
           ENTRY
```

```
CODE32
START
                                                    ; 0->R0
            MOV
                    R0,#0
            MOV
                    R1,#1
            MOV
                    R2,#2
            MOV
                    R3,#3
            MOV
                    R4,#4
            MOV
                    R5,#5
            MOV
                    R6,#6
                    R7,#7
            MOV
            MOV
                    R8,#8
            MOV
                    R9,#9
                    R10,#10
                                                    : 10->R10
            MOV
            MOV
                    R11,#11
                                                    ; 11->R11
            MOV
                    R12,#12
                                                    ; 12->R12
                    InitStack
            BL
            MRS
                    R0,CPSR
                                                    ; CPSR->R0
            BIC
                                                    ; R0 = R0 & #01111111
                    R0,R0,#0x80
            MSR
                    CPSR_cxsf,R0
            MSR
                    CPSR_c,#0xd0
                                                    ; #0xd0->CPSR_c
            MRS
                    R0,CPSR
                                                    ; CPSR->R0
            MSR
                    CPSR_c,#0xdf
                                                    ; #0xdf->CPSR_c
            MRS
                    R0,CPSR
HALT
           В
                    HALT
InitStack
            MOV
                        R0,LR
            MSR
                    CPSR_c,#0xd3
                                                    ; #0xd3(10011 svc)->CPSR_c
            LDR
                    SP, StackSvc
            MSR
                    CPSR_c,#0xd2
                                                    ; #0xd2(10010 irg)->CPSR_c
            LDR
                    SP,StackIrq
            MSR
                    CPSR_c,#0xd1
                                                    ; #0xd1(10001 fig)->CPSR_c
            LDR
                    SP,StackFiq
            MSR
                    CPSR_c,#0xd7
                                                    ; #0xd7(10111 abt)->CPSR_c
            LDR
                    SP,StackAbt
                    CPSR_c,#0xd7
            MSR
                                                    ; #0xd7(11011 und)->CPSR_c
```

```
LDR
                   SP,StackUnd
                   CPSR_c,#0xd0
                                                   ; #0xd(10000)->CPSR_c
           MSR
                   SP,StackUsr
           LDR
           MOV
                       PC,R0
StackUsr DCD
               UsrStackSpace+(USR_STACK_LEGTH)*4
StackSvc DCD
               SvcStackSpace+(SVC_STACK_LEGTH)*4
               IrqStackSpace+(IRQ_STACK_LEGTH)*4
StackIrq DCD
StackFiq DCD
               FiqStackSpace+(FIQ_STACK_LEGTH)*4
StackAbt DCD
               AbtStackSpace+(ABT_STACK_LEGTH)*4
StackUnd DCD
               UndStackSpace+(UND_STACK_LEGTH)*4
           AREA
                   MyStACK, DATA, NOINIT, ALIGN=2
UsrStackSpace
                   SPACE
                           USR_STACK_LEGTH
with 0(%)
SvcStackSpace
                   SPACE
                           SVC_STACK_LEGTH
IrqStackSpace
                   SPACE
                           IRQ_STACK_LEGTH
FiqStackSpace
                   SPACE
                           FIQ_STACK_LEGTH
AbtStackSpace
                   SPACE
                           ABT_STACK_LEGTH
UndStackSpace
                           UND_STACK_LEGTH
                   SPACE
           END
```