

《单片机原理及应用》 课程实验报告

学生姓名 _	凌智城
指导教师 _	庄婵飞
专业班级	通信工程 1803 班
- 培养类别	全日制本科
所在学院	信息工程学院

提交日期 2021年1月4日

目录

第一	一次实验:	熟悉 Keil 软件系统和软件仿真、BCD 码加法、排序等	1
	1.1 设计	要求:	. 1
	1.2 实验	代码:	.1
	1.3 遇到	的问题及解决方法:	.5
第二	二次实验:	学习使用普中仿真器进行硬件仿真,LED 流水灯驱动汇编程序,	静
态、	动态数码	B管驱动汇编程序等	6
	2.1 设计	要求:	.6
	2.2 实验	代码:	.6
	2.3 遇到	的问题及解决方法:	10
第三	三次实验:	学习使用普中仿真器进行硬件仿真,独立键盘和矩阵式键盘等:	11
	3.1 设计	要求:	11
	3.2 实验	代码:	11
	3.3 遇到	的问题及解决方法:	20
第四]次实验:	学习使用普中 ISP 自动下载软件到 STC89C516 单片机中(实验十)	,
单片	计机中断系	· 《统实验	21
	4.1 设计	要求:	21
	4.2 实验	代码:	21
	4.3 遇到	的问题及解决方法:	27
第王	ī次实验:	单片机定时器系统实验	28
	5.1 设计	要求	28
	5.2 实验	代码	28
	5.3 遇到	的问题及解决方法:	34
第六	次实验:	单片机 IO 扩展-并转串 串转并 双机通信	35
	6.1 设计	要求	35
	6.2 实验	代码	35
	6.3 遇到	的问题及解决办法	40
第十	次实验:	A/D 转换	42

浙江工业大学本科课程实践

42	7.1 设计要求
42	7.2 流程图
43	7.3 实验代码
3 47	7.4遇到的问题及解决办法

第一次实验:熟悉 Keil 软件系统和软件仿真、BCD 码加法、排序等

1.1 设计要求:

实验一: 熟悉 Keil 软件系统和软件仿真,包括:

- 1) 启动 Keil 软件;
- 2) 使用 Keil 建立一个工程;
- 3) 新建一个工程;
- 4) 建立并保存新文件;
- 5) 把文件加入工程;
- 6) 输入并保存文件内容;
- 7) 软件仿真的设置;
- 8) Keil 仿真调试技巧(编译、链接、错误修改等);
- 9) Debug 调试菜单(运行、单步、断点设置等):

实验四:编程实现 4.多字节无符号数 BCD 码加法

思考题: 试编写汇编源程序,编译后实现如下功能:

- 1) 若晶振频率是 12MHZ,轮流点亮 P1 口流水灯(从 01H-80H),间隔时间 0.5S。
- 2) 完成多字节 BCD 码加法,加数在 ROM 地址 0200H-0203H 单元中,被加数 在 ROM 地址 0204H-0207H 单元中。
- 3) 将 ROM 中 0200H---020FH 存储单元的 16 个无符号数: 22H,55H,0A0H,11H,0C0H,99H,00H,0B0H,44H,0F0H,77H,33H,0E0H,66H,88H, 0D0H 转移到片内 RAM 的 40H---4FH 单元中;
 - a) 找出其中最大数放在 R3 中;
 - b) 将 40H---4FH 中的无符号数从小到大排列。

1.2 实验代码:


1) BCD ADD.asm

	ORG	0000H
	LJMP	MAIN
	ORG	0100H
MAIN:		
	MOV	SP,#60H
	CLR	C
	MOV	R2,50H
	MOV	51H,#00H;和的字节数清零
	MOV	R0,#30H
	MOV	R1,#40H
	LCALL BC	D_ADD_BYTES
	SJMP \$	
BCD_ADL	D_BYTES:	
	MOV	A,@R0; 取被加数
	ADDC	A,@R1; 求和
	DA	A;十进制调整
	MOV	@R0,A; 保存
	INC	51H; 字节增 I
	INC	R0; 地址增 1
	INC	R1
	DJNZ	50H, BCD ADD BYTES; 所有字节未加完继续,否则向下执行
	JC	NEXT; 和的最高字节有进位则转移 next
	RET	
NEXT:		
	INC 51H	H
		20,#01H
	RET	· · · · · · · ·
	END	
4) LED		
2) LED		
	ORG	0000H
	AJMP	START
START:		
	MOV	DPTR,#TAB
LOOP1:		
	CLR	A
	MOVC	A,@A+DPTR
	CJNE	A,#00H,SHOW
	AJMP	START
SHOW:		
	MOV	P1,A

		例在工业 <u>人子</u> 平符床性失 <u>以</u>
	ACALL	DELAY
	INC	DPTR
	AJMP	LOOP1
DELAY:	MOV	R5,#25
D1:	MOV	R6,#100
D2:	MOV	R7,#100
D3:	DJNZ	R7,D3
	DJNZ	R6,D2
	DJNZ	R5,D1
	RET	-,
TAB:	DB	01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H
	DB 00H	
	END	
3) tk2.a		
ORG	0000H	
LJMP	MAIN	
ORG	0100H	
MAIN:	010011	
MOV	SP,#60H	Ī
CLR	C	
MOV	DPTR,#	#2000H
MOV	51H,#0	
MOV	R1,#301	H
MOV	R2,#04]	
MOV	R3,#041	H
LCALL	BCD A	ADD BYTES
SJMP	\$	_
BCD_AL	DD_BYTES	
MOV	A,#00H	
MOVC	A,@A+	DPTR
MOV	R0,A	
MOV	A,R3	
MOVC	A,@A+	DPTR
ADDC	A,R0	
DA	A	
MOV	@R1,A	
MOV	A,R1	
INC	A	
MOV	R1,A	
INC	DPTR	
DJNZ	R2,BCI	D_ADD_BYTES
JC	S2	
DET		

RET

```
S2:
MOV @R1,#01H
RET
END
4) tk3.asm
ORG
         0000H
LJMP
         MAIN
ORG
         0050H
MAIN:
      MOV
            SP,#60H
      MOV
            DPTR,#0200H
      MOV
            R0,#40H
      MOV
            R2,#00H
      MOV
            R3,#00H
F1:
      MOV
            A,R2
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
            @R0,A
      SUBB
            A,R3
      JC
            F2
      MOV A,R2
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
            R3,A;如果没有借位则把最大数暂存 R3
   F2:
      CLR
            C;循环十六次, 先找出最大数, 并先存入 40H--4FH
      INC
            R0
      INC
            R2
      CJNE
            R2,#10H,F1
      MOV
            R1,#40H
  PAIXU:
      MOV
            R0,#40H
      MOV
            A,@R0
      MOV
            R3,A
   F3:
      INC
            R0
      MOV
            A,@R0
      SUBB
            A,R3
      JNC
            F4;若无借位,则高位比低位大,无需交换
      MOV
            A,@R0;若有借位,交换操作
      MOV
            R2,A
```



1.3 遇到的问题及解决方法:

第一次做单片机实验还是有很多问题,虽然提前做过准备,但是实际操作起来有很多不熟悉的地方,比如说 Memory 中 RAM 和 Rom 的修改,以及调试的过程,

都比较陌生,在实验中存在一些问题,导致第一次实验的效果不佳。

第二次实验: 学习使用普中仿真器进行硬件仿真, LED 流水灯驱动汇编程序, 静态、动态数码管驱动汇编程序等

2.1 设计要求:

学习使用普中仿真器进行硬件仿真,包括:

- 1) 普中仿真器的链接(实验十三);
- 2) Keil 中设置仿真器:
- 3) 实验室五, LED 流水灯驱动汇编程序;
- 4) 实验十八,静态数码管显示驱动汇编程序(实现 0~9 循环播放或自由发挥, 也可用 T0 或 T1 控制静态数码管显示速度);
- 5) 实验十九,动态数码管显示驱动汇编程序(实现把显示缓冲区 30h~37h 的内容显示在显示器上)。

思考题:

- 1) 改变流水灯的显示顺序及速度;
- 2) 用定时器 T0 或 T1 控制静态数码管的显示速度。

2.2 实验代码:

1) liushui01.asm (使用逐个位操作和延时控制)

ORG	0000H	
	AJMP	START
	ORG	0100H
START:		
	CLR	P1.0
	ACALL	DELAY
	SETB	P1.0
	CLR	P1.1
	CLR ACALL	
	ACALL	DELAY
	ACALL SETB	DELAY P1.1 P1.2
	ACALL SETB CLR	DELAY P1.1 P1.2

	ACALL	DELAY
	SETB	P1.3
	CLR	P1.4
	ACALL	DELAY
	SETB	P1.4
	CLR	P1.5
	ACALL	DELAY
	SETB	P1.5
	CLR	P1.6
	ACALL	DELAY
	SETB	P1.6
	CLR	P1.7
	ACALL	DELAY
	SETB	P1.7
	ACALL	DELAY
	AJMP	START
DELAY:	MOV	R5,#20
D2:	MOV	R6,#20
D1:	MOV	R7,#248
D3:	DJNZ	R7,D3
	DJNZ	R6,D1
	DJNZ	R5,D2
	RET	
	END	
2) lius	shui02.as	m(通过左移操作和延时
led	EQU	P0
	ORG	0000Н
	LJMP	MAIN
	ORG	0050Н
MAIN:		
	MOV	SP,#60H
LOOP:		,
	MOV	Δ #01Η

ica	LQU	10
	ORG	0000H
	LJMP	MAIN
	ORG	0050H
MAIN:		
	MOV	SP,#60H
LOOP:		
	MOV	A,#01H
	MOV	R0,#08H
LEFTR	OTATE:	
	MOV	led,A
	LCALL	DELAY1S
	RL	A
	DJNZ	R0,LEFTROTATE
	MOV	R0,#08H
RIGHT	ROTATE:	
	RR	A

MOV	led,A
LCALL	DELAY1S
DJNZ	R0,RIGHTROTATE
	,

SJMP LOOP

DELAY1S:

MOV R7,#0A7H

DL1:

MOV R6,#0ABH

DL0:

MOV R5,#10H

DJNZ R5,\$

DJNZ R6,DL0

DJNZ R7,DL1

NOP

RET

END

3) liushui03.asm(使用查表操作)

ORG 0000H

AJMP START

ORG 0100H

START: MOV SP,#60H

MOV DPTR,#TAB

LOOP: CLR A

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFH,SHOW

AJMP START

SHOW: MOV P2,A

LCALL DELAY

INC DPTR

AJMP LOOP

DELAY: MOV R5,#20

D2: MOV R6,#20

D1: MOV R7,#50

D3: DJNZ R7,D3

DJNZ R6,D1

DJNZ R5,D2

RET

TAB:	DB	0E7H,0DBH,0BDH,7EH,7EH,0BDH,0DBH,0E7H
IAD.	DB	OFFH
	DD	01111
	END	
4) St		av acm
4) 5	taticDispla	
	ORG	0000H
	AJMP	START
	ORG	0100H
START		
	MOV	DPTR,#TAB
	MOV	R0,#00H ;COUNT
S1:	MOV	P2,#0FFH ;初始
S2:	MOV	A,R0
	MOVC	A,@A+DPTR
	MOV	P2,A
	LCALL	DELAY
	INC	R0;
	CJNE	R0,#10,S2
	MOV	R0,#00H
	LJMP	S1
DELA	Y: MOV	R5,#100
D2:	MOV	R6,#20
D1:	MOV	R7,#248
D3:	DJNZ	R7,D3
	DJNZ	R6,D1
	DJNZ	R5,D2
	RET	
TAB:	DB	0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
	DB	00H
	END	
5) D	ynamicDi	splay.asm
,	ORG	0000H
	AJMP	START
	ORG	0100H
START		
	MOV	SP,#60H
MAIN:	MOV	R7,#08H; 显示八位
		//MOV R6,#80H;1000 '0000B,第一次左移后从最低位开始显示
	MOV	R6,#0 //此处用 38 译码器,注释掉的部分是循环位移

MOV R0,#30H;显示缓存区 30H

LOOP:

//MOV A,R6;读取显示位 //RL A;显示位左移 //MOV R6,A;放回 R6 暂存显示位 //MOV P2,A;向 P2 输出显示位

MOV P2,R6
INC R6
MOV A,@R0;读取显示值
MOV P0,A;输出送入 P0 口
LCALL DELAY;调用延时子程序
INC R0;显示缓存区+1
DJNZ R7,LOOP;判断是否显示完八位,未完则继续 loop
AJMP MAIN

DELAY: MOV R2,#10;延时子程序 10*1*20*2=0.4ms

D2: MOV R3,#1
D1: MOV R4,#20
D3: DJNZ R4,D3
DJNZ R3,D1
DJNZ R2,D2
RET

END

2.3 遇到的问题及解决方法:

流水灯程序、静态数码管驱动程序编写都比较顺利,初次不清楚实验器材静态和动态数码管是共阴极还是共阳极显示,经过测试发现静态数码管是共阳极,动态数码管是共阴极的,与教材上有所不同;在动态数码管驱动程序的编写上出了一些问题,先是不清楚怎么找 30h~37h 缓冲区,然后是在延时的设置上出现了问题,不过最终通过检查程序解决了这些问题,结果第二次实验后对单片机汇编有了更深入的理解。

第三次实验: 学习使用普中仿真器进行硬件仿真,独立键盘和矩阵式键盘等

3.1 设计要求:

1) 实验二十,独立键盘

要求: 完成 8 个独立式键盘的识别并显示在 LED 灯上;

2) 实验二十一,矩阵式键盘

要求:

- ① 键值显示在静态数码管上;
- ② 实现循环动态显示的矩阵式键盘。

3.2 实验代码:

1) IndependentKeyboard_0.asm(实现独立键盘控制 LED 灯)

,	1	
	ORG	0000H
	AJMP	START
	ORG	0100H
START:	MOV	SP,#60H
MAIN:	LCALL	KEY1;跳转至 KEY1
	LJMP	MAIN;重复循环
KEY1:	MOV	P1,#0FFH;P1 口全写入 1
	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	MOV	A,P1;读入八个按键的状态,有键按下则为 0
	CPL	A;全部取反,有键按下则为1
	JZ	KEY1;如果累加器 A 全为 0,则无键按下,跳转至 KEY1 重新开始
	LCALL	D10ms;去抖动
	MOV	A,P1;读入八个按键的状态,有键按下则为 0
	CPL	A;全部取反,有键按下则为1
	JZ	KEY1;如果累加器 A 全为 0,则无键按下,跳转至 KEY1 重新开始
	JB	ACC.0,PK0
	JB	ACC.1,PK1
	JB	ACC.2,PK2
	JB	ACC.3,PK3
	JB	ACC.4,PK4
	JB	ACC.5,PK5
	JB	ACC.6.PK6

	JB	ACC.7,PK7
	RET	
PK0:	LCALL	PKEY0
	LJMP	KEY1
PK1:	LCALL	PKEY1
	LJMP	KEY1
PK2:	LCALL	PKEY2
	LJMP	KEY1
PK3:	LCALL	PKEY3
	LJMP	KEY1
PK4:	LCALL	PKEY4
	LJMP	KEY1
PK5:	LCALL	PKEY5
	LJMP	KEY1
PK6:	LCALL	PKEY6
	LJMP	KEY1
PK7:	LCALL	PKEY7
	LJMP	KEY1
PKEY0:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.0,PKEY0
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.0,PKEY0
	RET	
PKEY1:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.1,PKEY1
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.1,PKEY1
	RET	
PKEY2:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.2,PKEY2
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.2,PKEY2
	RET	
PKEY3:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.3,PKEY3
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.3,PKEY3
	DET	

RET

PKEY4:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.4,PKEY4
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.4,PKEY4
	RET	
PKEY5:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.5,PKEY5
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.5,PKEY5
	RET	
PKEY6:	MOV	B,A;
	MOV	P2,B;
	JNB	P1.6,PKEY6
	01.2	1 1.0,1 122 1 0
	LCALL	D10ms
	LCALL	D10ms
PKEY7:	LCALL JNB	D10ms
PKEY7:	LCALL JNB RET	D10ms P1.6,PKEY6
РКЕҮ7:	LCALL JNB RET MOV	D10ms P1.6,PKEY6 B,A;
PKEY7:	LCALL JNB RET MOV MOV	D10ms P1.6,PKEY6 B,A; P2,B; P1.7,PKEY7
PKEY7:	LCALL JNB RET MOV MOV JNB	D10ms P1.6,PKEY6 B,A; P2,B; P1.7,PKEY7
PKEY7:	LCALL JNB RET MOV MOV JNB LCALL	D10ms P1.6,PKEY6 B,A; P2,B; P1.7,PKEY7 D10ms

D10ms: MOV R7,#25
D1: MOV R6,#200
DJNZ R6,\$
DJNZ R7,D1
RET

END

ORG

2) IndependentKeyboard_1.asm(实现独立键盘控制静态数码管灯)

	AJMP	START
	ORG	0100H
START:	MOV	SP,#60H
MAIN:	MOV	DPTR,#TABLE
	TCATT	KEY1;跳转至 KEY1
	LCALL	KEII; 购农主 KEII
	LJMP	MAIN;重复循环
KEY1:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KEY1:	LJMP	MAIN;重复循环
KEY1:	LJMP MOV	MAIN;重复循环 P1,#0FFH;P1 口全写入 1

0000H

	MOV CPL JZ	A,P1;读入八个按键的状态,有键按下则为 0 A;全部取反,有键按下则为 1
		A, 主,即以及, 有 链 按 广则 刀 I
		KEY1;如果累加器 A 全为 0,则无键按下,跳转至 KEY1 重新开始
	MOV	D10ms;去抖动
	CPL	A,P1;读入八个按键的状态,有键按下则为 0
	JZ	A;全部取反,有键按下则为1 KEY1;如果累加器 A 全为 0,则无键按下,跳转至 KEY1 重新开始
	JB	ACC.0,PK0
	JВ	·
	JВ	ACC 2 PK2
	JВ	ACC 2 PK2
		ACC 4 PV 4
	JB	ACC.4,PK4
	В	ACC.5,PK5
	JB	ACC.7.PK7
	JB DET	ACC.7,PK7
	RET	
PK0:	LCALL	PKEY0
	LJMP	KEY1
	LCALL	
	LJMP	KEY1
PK2:	LCALL	PKEY2
	LJMP	KEY1
PK3:	LCALL	PKEY3
	LJMP	KEY1
PK4:	LCALL	PKEY4
	LJMP	KEY1
PK5:	LCALL	PKEY5
	LJMP	KEY1
PK6:	LCALL	PKEY6
	LJMP	KEY1
PK7:	LCALL	PKEY7
	LJMP	KEY1
PKEY0:	MOV	A,#01H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.0,PKEY0
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.0,PKEY0
	RET	
PKEY1:	MOV	А,#02Н
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A

	JNB	P1.1,PKEY1
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.1,PKEY1
	RET	
PKEY2:	MOV	A,#03H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.2,PKEY2
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.2,PKEY2
	RET	
PKEY3:	MOV	A,#04H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.3,PKEY3
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.3,PKEY3
	RET	
PKEY4:	MOV	A,#05H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.4,PKEY4
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.4,PKEY4
	RET	
PKEY5:	MOV	A,#06H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.5,PKEY5
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.5,PKEY5
	RET	
PKEY6:	MOV	A,#07H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.6,PKEY6
	LCALL	D10ms
	JNB	P1.6,PKEY6
	RET	
PKEY7:	MOV	A,#08H
	MOVC	A,@A+DPTR;静态显示
	MOV	P2,A
	JNB	P1.7,PKEY7
	LCALL	D10ms

JNB P1.7,PKEY7

RET

D10ms: MOV R7,#25 D1: MOV R6,#200

DJNZ R6,\$
DJNZ R7,D1

RET

TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

END

3) MatrixKeyboard 0.asm(实现矩阵式键盘控制静态数码管灯)

ORG 0000H

AJMP START

ORG 0100H

START: MOV SP,#60H

MOV DPTR,#TABLE

LCALL KEY2

LJMP START

KEY2: LCALL KS;调用键盘检测子程序 ks

JNZ K1;无键按下则 A 为 0,有键按下则跳转至 K1

LCALL D10ms

RET

K1: LCALL D10ms;去抖动 10ms

LCALL KS;再次检测

JNZ K2;仍然有键按下则跳转 K2, 否则回到 KEY2 重新开始第一遍检测

AJMP KEY2

K2: MOV R2,#0EFH;1110'1111 暂存进 R2,列 P1.4 为 0

MOV R4,#00H;0 列号送入 R4 暂存

K3: MOV P1,R2;将列扫描值送入 P1 口, P1.4 为 0

L0: JB P1.0,L1; 判 0 行线电平, P1.0 为 1 则无按下, 跳转至 L1 检测 1 行

MOV A,#00H;若检测出,则将 0 行首键盘号送进 ACC

AJMP LK;跳转至LK 计算行号+列号

L1: JB P1.1,L2

MOV A,#04H

AJMP LK

L2: JB P1.2,L3

MOV A,#08H

AJMP LK

L3: JB P1.3,NEXT;若 0~3 行均无检测出,跳入 NEXT,准备检测下一列

MOV A,#0CH

AJMP LK

NEXT: INC R4;列号加 1

MOV A,R2;将 R2 扫描值送入 A

JNB ACC.7,KEY2;判断 A 的最高位是否为 0, 即是已经 0111'0000, 若是则已

扫描完,则返回 KEY2

RL A;若不是,则A左移一位,扫描下一列

MOV R2,A;下一列的 A 返还给 R2

AJMP K3;回到K3开始扫描下一列

LK: ADD A,R4;列号 R4,行号 ACC

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

ACALL K4

K4: LCALL KS;检测是否键已经松开

JNZ K4

LCALL D10ms

JNZ K4

LCALL KEY2

KS: MOV P1,#0FH

MOV A,P1

XRL A,#0FH

RET

D10ms: MOV R7,#25

D1: MOV R6,#200

DJNZ R6,\$

DJNZ R7,D1

RET

TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H

DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH

DB 0FFH

END

4) MatrixKeyboard 1.asm(实现矩阵式键盘控制动态码管灯循环显示)

//P0 接位选, P1 接矩阵式键盘, P2 接数值

ORG 0000H

AJMP RESET

ORG 0100H

RESET: MOV SP,#60H

MOV DPTR,#TABLE

MOV R5,#80H;8'b1000 0000

MOV R0,#08H

MOV B,#00H MAIN: MOV P2,#00H LCALL KEY2 DJNZ R0,MAIN LJMP RESET KEY2: LCALL KS;调用键盘检测子程序ks K1;无键按下则 A 为 0,有键按下则跳转至 K1(非 0 转移) JNZ LCALL D10ms INC R0;如果无键按下, R0 值需要恢复 **RET** K1: LCALL D10ms;去抖动 10ms LCALL KS;再次检测 K2;仍然有键按下则跳转 K2, 否则回到 KEY2 重新开始第一遍检测 JNZ AJMP KEY2 K2: MOV R2,#0EFH;1110'1111 暂存进R2,列P1.4为0 MOV R4,#00H;0 列号送入 R4 暂存 K3: MOV P1,R2;将列扫描值送入 P1 口, P1.4 为 0 L0: JB P1.0,L1; 判 0 行线电平, P1.0 为 1 则无按下, 跳转至 L1 检测 1 行 A,#00H;若检测出,则将 0 行首键盘号送进 ACC MOV LK;跳转至LK 计算行号+列号 AJMP L1: JB P1.1.L2 MOV A,#04H AJMP LK L2: JB P1.2,L3 MOV A,#08H AJMP LK P1.3,NEXT;若 0~3 行均无检测出, 跳入 NEXT, 准备检测下一列 L3: JВ MOV A,#0CH AJMP LK NEXT: INC R4;列号加1 MOV A,R2;将 R2 扫描值送入 A JNB ACC.7,KEY2;判断 A 的最高位是否为 0, 即是已经 0111'0000, 若是则已 扫描完,则返回 KEY2 RL A;若不是,则 A 左移一位,扫描下一列 R2,A;下一列的 A 返还给 R2 MOV AJMP K3:回到 K3 开始扫描下一列 LK: ADD A,R4;列号 R4, 行号 ACC, 加到 A ACALL LEFT MOVC A,@A+DPTR

MOV	P0,B
MOV	P2,A
ACALL	K4
LCALL	DELAY
DJNZ	R0,KEY2
LJMP	RESET

K4: LCALL KS;检测是否键已经松开

JNZ K4

LCALL D10ms

JNZ K4

RET

KS:	MOV	P1,#0FH
	MOV	A,P1
	XRL	A,#0FH
	RET	

LEFT:	MOV		B,A
	MOV		A,R5
	RL	A	
	MOV		R5,A
	MOV		A,B
	MOV		B,R5
	RET		

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
DB 00H

D10ms: MOV R7,#25
D1: MOV R6,#200
DJNZ R6,\$
DJNZ R7,D1
RET

DELAY: MOV R7,#10
D2: MOV R6,#20
D3: DJNZ R6,D3
DJNZ R7,D2
RET

END

3.3 遇到的问题及解决方法:

本次实验中独立键盘显示 LED 灯以及静态数码管的显示都比较简单,但是动态数码管由于上次实验的程序还没有在仿真器上测试过,所以出现了一些小问题,扫描程序,显示程序,缓冲区程序结合的时候出现了无法循环显示的问题,经过重新改进动态显示模块,最后成功完成动态数码管与矩阵式键盘的结合与循环显示。

第四次实验: 学习使用普中 ISP 自动下载软件到 STC89C516 单片机中(实验十),单片机中断系统实验

4.1 设计要求:

学习使用普中 ISP 自动下载软件到 STC89C516 单片机中(参考实验十), 预习 AT89S51 单片机的中断系统, 完成实验包括:

- 1) 实验二十八,外部中断 0;
- 2) 实验二十九,外部中断 1;
- 3) 预习中断优先级设置,完成实验思考题。

思考题,试编写汇编源程序,编译后实现如下功能:

- 1) 主程序相邻 2 个 LED 灯循环点亮 (03H—C0H) 1S; 外部中断 0 后静态数码 管间隔 1S 轮流点亮 0-F 后返回。
- 2) 主程序相邻 2 个 LED 灯循环点亮 (03H—C0H) 1S; 外部中断 1 后 1 个 LED 灯循环点亮 (01H-80H) 后返回。
- 3) 中断优先级实验,主程序相邻 2 个 LED 灯循环点亮 (03H—C0H) 1S,外部中断 0 后静态数码管间隔 1S 轮流点亮 0-F 后返回,外部中断 1 后 1 个 LED 灯循环点亮 (01H-80H) 后返回,外部中断 0 优先级高于外部中断 1,实现中断嵌套。

4.2 实验代码:

1) tk1.asm

//P1>>	ABCDEF,	P3.2 中断接线 k1,P0 接静态数码管
	ORG	0000H
	AJMP	START
	ORG	0003H;外部中断 0 的入口是 0003H
	AJMP	INTT0
	ORG	0100H
START:	MOV	SP,#60H
	SETB	EX0;开中断
	SETB	ITO
	SETB	EA
	MOV	IP,#01H;设置优先级

MOV P3,#0FFH;先将P3全部置为高电平

MAIN: MOV DPTR,#TABLE

MOV R0,#03H

MOV R2,#08H

ACALL LOOP

LJMP MAIN

LOOP: MOV A,R0

MOV P1,A

RL A

MOV RO,A

LCALL D1S

DJNZ R2,LOOP

RET

INTTO: MOV A,P3

CPL A

JZ RETURN

LCALL D10ms ;去抖动

MOV A,P3

CPL A

JZ RETURN

JB ACC.2,Pkey0

RETI

Pkey0: MOV A,#00H

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFH,Pkey1

LJMP RETURN

Pkey1: MOV P0,A

LCALL D1S

INC DPTR

LJMP Pkey0

RETURN: RETI

TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H

DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH

DB 0FFH

D10ms: MOV R7,#25 D4: MOV R6,#200 DJNZ R6,\$ DJNZ R7,D4 RET

D1S: MOV R5,#20 D5: MOV R6,#100 D6: MOV R7,#248 D7: DJNZ R7,D7

DJNZ R6,D6 DJNZ R5,D5

RET

END

2) tk2.asm

//P3.3 接 k4, P1 接 LED 的 ABCDEF,

ORG 0000H AJMP START

ORG 0013H;外部中断 1 的入口位 0013h

AJMP INTT1

ORG 0100H

START: MOV SP,#60H

SETB EX1;开中断

SETB IT1

SETB EA

MOV IP,#04H;设置中断 1 为高优先级

MOV P3,#0FFH

MAIN: MOV R0,#03H

MOV R2,#08H

ACALL LOOP

LJMP MAIN

LOOP: MOV A,R0

MOV P1,A

RL A

MOV R0,A

LCALL D1S

DJNZ R2,LOOP

RET

INTT1: MOV A,P3

CPL A

JZ RETURN

LCALL D10ms ;去抖动

MOV A,P3

		浙江工业大学本科课程实践
	GD.	
	CPL	A
	JZ	RETURN
	JB	ACC.3,Pkey0
	RETI	
D1 0		
Pkey0:	MOV	D1 #01H
	MOV MOV	R1,#01H
		R3,#08H
	ACALL	
	LJMP	RETURN
Pkey1:	MOV	A,R1
	MOV	P1,A
	RL	A
	MOV	R1,A
	LCALL	DIS
	DJNZ	R3,Pkey1
	RET	
RETUR	N: RET	П
D10ms:	MOV	R7,#25
D4:	MOV	R6,#200
	DJNZ	R6,\$
	DJNZ	R7,D4
	RET	
D1S:	MO	
D5:	MOV	R6,#100
D6:	MOV	R7,#248
D7:	DJNZ	R7,D7
	DJNZ	R6,D6
	DJNZ	R5,D5
	RET	
	END	
3) tk3	.asm	
//P1 接 L	ED 的 AI	BCDEF,P3.2 接 K1,P3.3 接 K4,P0 接静态数码管 ABCDEF
	ORG	0000H
	AJMP	START
	ORG	0003H
	AJMP	INTT0

ORG

AJMP

0013H

INTT1

	ORG	0100H	
START:	MOV	SP,#60H	
	MOV	PSW,#00H	
	SETB	EX0	
	SETB	IT0	
	SETB	EX1	
	SETB	IT1	
	SETB	EA	
	MOV	IP,#01H	
	MOV	P3,#0FFH	
MAIN:	MOV	DPTR,#TABLE	
	MOV	R0,#03H	
	MOV	R2,#08H	
	ACALL	LOOP	
	LJMP	MAIN	
LOOP:	MOV	A,R0	
	MOV	P1,A	
	RL	A	
	MOV	R0,A	
	LCALL	D1S	
	DJNZ	R2,LOOP	
	RET		
INTT0:	PUSH	PSW	
	PUSH	ACC	
	MOV	PSW,#08H	
	MOV	A,P3	
	CPL	A	
	JZ	RETURN	
	LCALL	D10ms	//去抖动
	MOV	A,P3	
	CPL	A	
	JZ	RETURN	
	JB	ACC.2,Pkey0	
	LJMP	RETURN	
INTT1:	PUSH	PSW	
	PUSH	ACC	
	MOV	PSW,#10H	
	MOV	A,P3	
	CPL	A	

JZ

RETURN

	LCALL	D10ms //去抖动
	MOV	A,P3
	CPL	A
	JZ	RETURN
	JB	ACC.3,Pkey2
	LJMP	RETURN
/******	******	*******/
Pkey0:	MOV	A,#00H
	MOVC	A,@A+DPTR
	CJNE	A,#0FFH,Pkey1
	LJMP	RETURN
Pkey1:	MOV	P0,A
	LCALL	D1S
	INC	DPTR
	LJMP	Pkey0
/*****	******	******/
Pkey2:	MOV	R1,#01H
	MOV	R3,#08H
	ACALL	Pkey3
	LJMP	RETURN
Pkey3:	MOV	A,R1
	MOV	P1,A
	RL	A
	MOV	R1,A
	LCALL	D1S
	DJNZ	R3,Pkey3
	RET	
/*****	******	******/
RETURN	V :	
	POP	ACC
	POP	PSW
	RETI	
TABLE:	DB	0С0Н,0F9Н,0А4Н,0В0Н,99Н,92Н,82Н,0F8Н
	DB	80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH
	DB	0FFH
D10ms:	MOV	R7,#25
D4:	MOV	R6,#200
	DJNZ	R6,\$
	DJNZ	R7,D4
	RET	

D1S: MOV R5,#20

D5:	MOV	R6,#100
D6:	MOV	R7,#248
D7:	DJNZ	R7,D7
	DJNZ	R6,D6
	DJNZ	R5,D5
	RET	
	END	

4.3 遇到的问题及解决方法:

单独使用外部中断 0 和外部中断 1 的时候比较简单,虽然有发现中断返回时的延迟比较高,但没有在意,知道结合使用外部中断 1 和外部中断 0 的时候发现中断返回时需要四五秒,便开始一步步调试程序检查问题,最后发现是因为使用的延迟程序中 R5,R6,R7 的问题,便想到了最开始学的程序状态字寄存器 PSW,通过设置 PSW 中的 RS1 和 RS0 选择四组工作寄存区,上电时默认为 0 区,可以在中断中选择另外的寄存区,来将使用的寄存器分开进而不会产生高延迟现象。LED 循环闪烁要将 74HC245 模块的 J21 跳线帽拔掉或者插最左边两个,如果用74H138 译码器位选的话需要将 J15 和 J16 跳线帽插上。

第五次实验: 单片机定时器系统实验

5.1 设计要求

1) 实验三十,定时器 0

用单片机和 LED 灯,编写定时器 0 中断程序,使用单片机内部定时器实现准确延时。循环点亮 小灯 1 秒,熄灭 1 秒。

2) 实验三十一,定时器1

用单片机和静态数码管,编写定时器 1 中断程序,使用单片机内部定时器实现准确延时,静态数 码管间隔一秒循环显示 0-F。

3) 实验三十二,交通灯

用单片机、交通灯模块、动态数码管模块,利用定时器、十进制数拆分,编写交通灯控制程序,用动态数码管显示秒倒计时。

5.2 实验代码

1) timer0.asm

//P2.0 接 LED 模块 J12 的 A

ORG 0000H

RESET:

LJMP MAIN

ORG 000BH;定时器中断 0 入口

LJMP TO INT

ORG 0100H

MAIN:

MOV SP,#60H

MOV TMOD,#01H;计时工作方式 1

MOV 30H,#00H;定时器超时一百次,达到64h即一秒

;12MHz, 机器周期 1 µs, 需要 10000 个计数, 初值=65536-10000=55536=D8F0H

MOV TH0,#0D8H

MOV TL0,#0F0H

SETB P2.0

SETB ET0;开放 T0 中断和总中断

SETB EA

SETB TR0:启动 T0

JNB TF0,\$; wait for TF0

T0 INT:

PUSH PSW;保护状态字寄存器

PUSH ACC

CLR EA;关闭总中断

MOV TH0,#0D8H

MOV TL0,#0F0H

INC 30H

MOV A,30H

CJNE A,#100,CONTINUE T0

MOV 30H,#00H;定时器超时一百次,达到64h即一秒

CPL P2.0

CONTINUE T0:

SETB EA;开总中断

POP ACC

POP PSW;保护状态字寄存器

RETI

END

2) timer1.asm

//P0 用杜邦线接到静态数码管 JP3

ORG 0000H

RESET:

LJMP MAIN

ORG 001BH;定时器中断 1 入口

LJMP T1_INT

ORG 0100H

MAIN:

MOV SP,#60H

MOV DPTR,#TABLE

MOV TMOD,#10H;计时工作方式 1

MOV P0,#0FFH

MOV R0,#00H

MOV 30H,#00H;定时器超时一百次,达到64h即一秒

;12MHz, 机器周期 1 µ s, 需要 10000 个计数, 初值=65536-10000=55536=D8F0H

MOV TH1,#0D8H

MOV TL1,#0F0H

SETB ET1;开放 T1 中断和总中断

SETB EA

SETB TR1;启动 T1

JNB TF1,\$; wait for TF1

T1 INT:

PUSH PSW;保护状态字寄存器

ACC PUSH EA:关闭总中断 CLR MOV TH1,#0D8H MOV TL1,#0F0H 30H INC A,30H MOV **CJNE** A,#100,CONTINUE T0 MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFH,SHOW

MOV R0,#00H

SHOW:

MOV P0,A
INC R0
SETB EA;开总中断
POP ACC
POP PSW;保护状态字寄存器
RETI

CONTINUE T0:

SETB EA;开总中断

POP ACC

POP PSW;保护状态字寄存器

RETI

TABLE:

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H

DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH

DB 0FFH

END

3) traffic.asm

//交通灯模块、动态数码管模块,利用定时器、十进制数拆分

//用 8 根的排线连接单片机 P0 的 JP10 到动态数码管的 J12, 用 8 根的排线连接单片机 P1 的 JP8 到 交通灯模块的 JP1

//单片机的 P22、P23、P24 分别接到 74HC138 模块的 A、B、C。JP165 跳线帽一定要拔掉,插在其中一根针上,以免丢掉。

//南北绿灯 30s, 红灯 30s; 黄灯均为 5s; 东西绿灯 25s, 红灯 35s,

//人行道不显示倒计时,车道显示倒计时

ORG 0000H

RESET:

AJMP	MAIN			
ORG	000BH	//定时器中断 0 入口		
AJMP	INTIO	myCrif Har 1 5/1 0 / Crif		
ORG	0100H			
3113	010011			
MAIN:				
MOV	SP,#60H	//计时工作方式 1		
MOV	TMOD,#01H			
MOV	DPTR,#TABI	LE		
//12MHz,机器原	周期 1 μ s,需要 100	00 个计数,初值=65536-10000=55536=D8F0H		
MOV	TH0,#0D8H			
MOV	TL0,#0F0H			
SETB	ET0	//开放 T0 中断和总中断		
SETB	EA			
SETB	TR0	//启动 T0		
MOV	R0,#01	//计数器初值为01		
MOV	30H,#00H	//定时器超时一百次,达到 64h 即一秒		
MOV	31H,#30	//南北方向红黄绿时间,30,5,30		
MOV	32H,#35	//东西方向红黄绿时间,35,5,25		
MOV	P1,#11001101B	//110 东西红'011 南北绿'01 人行南北绿		
CLR	P3.0 //10	人行东西红		
SETB	P3.1			
LCALL	CALCU			
LJMP	DISPLAY			
CALCU:				
/***********南	*********南北方向倒计时计算*************/			
MOV	R1,#10	//除数为 10		
MOV	A,31H	//倒计时数字放到 A		
MOV	B,R1	//除数 10 放到 B		
DIV	AB	//A 为商, B 为余数		
MOV	R4,A	//R4 存放商		
MOV	R5,B	//R5 存放余数		
/******东西方向倒计时计算**************/				
MOV	R1,#10	//除数为 10		
MOV	A,32H	//倒计时数字放到 A		
MOV	B,R1	//除数 10 放到 B		

DISPLAY:

DIV

MOV

MOV

RET

/*********南北方向倒计时显示*************/

AB

R6,A

R7,B

//A 为商, B 为余数

//R6 存放商 //R7 存放余数

	CLR	P2.2		
	CLR	P2.3		
	CLR	P2.4		
	MOV	A,R4	//LED0 输出商	
	MOVC	A,@A+DPTR		
	MOV	P0,A		
	LCALL	D04MS		
	SETB	P2.2		
	MOV	A,R5	//LED1 输出余数	
	MOVC	A,@A+DPTR		
	MOV	P0,A		
/ * **	*******东西	方向倒计时显示**	******	
	CLR	P2.2		
	CLR	P2.3		
	SETB	P2.4		
	LCALL	D04MS		
	MOV	A,R6	//LED4 输出商	
	MOVC	A,@A+DPTR		
	MOV	P0,A		
	LCALL	D04MS		
	SETB	P2.2		
	MOV	A,R7	//LED5 输出余数	
	MOVC	A,@A+DPTR		
	MOV	P0,A		
/ * **	******	******	******/	
	JNB	TF0,DISPLAY	//wait for TF0	
INT	TIO:			
	PUSH	PSW	//保护状态字寄存器	
	PUSH	ACC		
	CLR	EA	//关闭总中断	
	MOV	TH0,#0D8H	//定时 10ms	
	MOV	TL0,#0F0H		
	INC	30H		
	MOV	A,30H		
	CJNE	A,#100,OUT		
	MOV	30H,#00H	//定时器超时一百次,	达到 64h 即一秒
	INC	R0	//计数器+1	
	DEC	31H		
	DEC	32H		

/****** <u> </u>	种状态互相转变************/
JMP5SN:	
CJNE	R0,#31,JMP30EW
MOV	P1,#11010110B //110 东西红'101 南北黄'10 人行南北红
CLR	P3.0 //10 人行东西红
SETB	P3.1
MOV	31H,#5
LCALL	CALCU
SJMP	OUT
JMP30EW:	
CJNE	R0,#36,JMP5EW
MOV	P1,#01111010B //011 东西绿'110 南北红'10 人行南北红
SETB	P3.0 //01 人行东西绿
CLR	P3.1
MOV	31H,#30
MOV	32H,#25
LCALL	CALCU
SJMP	OUT
JMP5EW:	
CJNE	R0,#66,JMP30SN
MOV	P1,#10111010B //101 东西黄'110 南北红'10 人行南北红
SETB	P3.0 //01 人行东西绿
CLR	P3.1
MOV	32H,#5
LCALL	CALCU
SJMP	OUT
JMP30SN:	
CJNE	R0,#71,OUT
MOV	R0,#1
MOV	P1,#11001101B //110 东西红'011 南北绿'01 人行南北绿
CLR	P3.0 //10 人行东西红
SETB	P3.1
MOV	31H,#30
MOV	32H,#35
LCALL	CALCU
SJMP	OUT
OUT:	
SETB	EA //开总中断
POP	ACC
POP	PSW //保护状态字寄存器
RETI	1944 // // // // // // // // // // // // /
ILII	

//延时 0.4ms

D04MS:

MOV	R3,#2
D1:	
MOV	R2,#10
D2:	
DJNZ	R2,D2
DJNZ	R3,D1
RET	

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~9 DB 7FH,6FH DB 00H /*TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~F DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H DB 00H*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9 DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/			
DB 00H /*TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~F	TABLE: D	В	3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~9
/*TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~F DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H DB 00H*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9 DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/	D.	В	7FH,6FH
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H DB 00H*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9 DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/	D.	В	00H
DB 00H*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9 DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/	/*TABLE:	DB	3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H //共阴极 0~F
/*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9 DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/		DB	7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/		DB	00H*/
DB 80H,90H DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/			
DB 0FFH*/ /*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/	/*TABLE:	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~9
/*TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/		DB	80Н,90Н
DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/		DB	0FFH*/
DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH DB 0FFH*/			
DB 0FFH*/	/*TABLE:	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H//共阴极 0~F
		DB	80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH
END		DB	0FFH*/
END			
	El	ND	

5.3 遇到的问题及解决方法:

这次实验中前两个都比较简单,在定时时长上有出现过一些小问题,后来经过调试,晶振是 12MHz,一个机器周期是 1 µ s,方式 1 最多定时 65.536ms,故采用 10ms*100 的方式来达到 1s 的定时要求;刚开始在调试过程中没有设置断点时,单步执行,发现需要很长时间,后来在判断是否达到 100 次 10ms 计时语句的后面设置断点然后全速执行,刚好为 1s 左右,达到预期效果。

交通灯系统在观看了几个教学视频之后,可以主要分为几个部分:定时器模块, 红绿灯状态转换模块,倒计时数值计算,动态显示模块,仿真器实物连接 倒计时数值计算刚开始没有考虑到有两条行车道,只做了一个倒计时,后来进行 了更改;动态显示模块由于之前几次实验都是用的杜邦线直接连接,没有使用三 八译码器,所以这次用三八译码器的时候出了点小问题,发现需要把动态显示 LED 的位选用短接帽短接,否则只有 LED 灯会亮,段码管不会亮。

第六次实验: 单片机 IO 扩展-并转串 串转并 双机通信

6.1 设计要求

- 1) 单片机 IO 扩展-并转串-74LS165 P1.6 置数, P1.7 数据, P3.6 位移时钟, JP165 跳线帽一定要街上
- 2) 单片机 IO 扩展-串转并-74HC595P3.4 串行数据输入, P3.6 移位脉冲, P3.5 数据输出, JP595 一定要接上
- 3) 甲机将内部 RAM 30h~4Fh 的内容发送给乙机
 - 波特率设置初始化: 定时器 T1 模式 2 工作, 计数常数 0F4H;
 - PCON的SMOD=1;
 - 串行口初始化:方式1工作,允许接收;
 - 内部 RAM 和工作寄存器设置: R0 存放发送的数据块首址; R7 存放发送的数据块长度; R6 为校验和寄存器。

6.2 实验代码

1) task1.asm

ORG 0000H//并转串

LJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV R0,#08H

CLR C

MOV A,#00H

ACALL GETDATA

CJNE A,#0FFH,NEXT

LJMP MAIN

NEXT:

CPL A

MOV PO,A

LJMP MAIN

GETDATA:

CLR P1.6

NOP

SETB P1.6

NOP

LOOP:

CLR P3.6

NOP

MOV C,P1.7

RLC A

SETB P3.6

DJNZ R0,LOOP

MOV R0,#08H

RET

END

2) task2.asm

ORG 0000H //串转并

LJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV A,#01H

MOV R0,#08H

NEXT:

ACALL SENDDATA

ACALL DELAY

LJMP NEXT

SENDDATA:

SETB P3.6

SETB P3.5

LOOP:

RLC A

MOV P3.4,C

CLR P3.6

NOP

NOP

SETB P3.6

DJNZ R0,LOOP

MOV R0,#08H

CLR P3.5

NOP

SETB P3.5

RET

DELAY:

MOV 20H,#100

DEL0: MOV 21H,#10

DEL1: MOV 22H,#200

DEL2: DJNZ 22H,DEL2

DJNZ 21H,DEL1

DJNZ 20H,DEL0

RET

END

3) tx.asm

ORG	0000H
LJMP	START
ORG	1000H

START:

MOV	SP,#60H	
MOV	TMOD,#20H	//定时器 0, 定时器工作模式 2工作
MOV	TH1,#0FAH	//模式2自动重装载的初值
MOV	TH1,#0FAH	
SETB	TR1	//开始计时
MOV	SCON,#50H	//方式 1 工作,允许接收>4.8kbit/s
MOV	PCON,#00H	//SMOD=0
MOV	R0,30H	//存放发送的数据块首地址
MOV	R7,#20H	//存放发送的数据块长度
MOV	R6,#00H	//校验和,长度字节与数字字节的累加和

TX_ACK:

MOV	A,#06H	//发送 06H 询问是否可以接收数据
MOV	SBUF.A	

WAIT1:

JNB	TI,WAIT1	//等待发送完一个字节
CLR	TI	//清除发送完毕 TI 标志位

RX_YES:

JNB	RI,RX_YES	//等待乙机回答是否可以接收
CLR	RI	//清除接收完毕 RI 标志位

NEXT1:

	MOV	A,SBUF	//接收到乙机发送过来的 ACK	
CJNE A,#00H,TX_ACK //若为 00H 则表示可以接收数据,往下启动发送,	CJNE	A,#00H,TX_ACK	//若为 00H 则表示可以接收数据,	往下启动发送,

否则再次询问

TX_LENGTH:

MOV	A,R7	//先发送字节长度数 R7
MOV	SBUF A	

WAIT2:

JNB	TI,WAIT2	//等待数据发送完毕
CLR	TI	//清除发送完毕 TI 标志位
MOV	R6,A	//增加校验和

TX	NEWS:	//查询发送数据
	MOV	A,@R0
	MOV	SBUF,A
TX	NEWS WAIT:	
	JNB	TI,TX NEWS WAIT
	CLR	TI //清除发送完毕 TI 标志位
	MOV	A,R6
	ADD	A,@R0
	MOV	R6,A
	INC	@R0
	DJNZ	R7,TX NEWS //如果没发送完 32 个数据,继续发送
TX	CHECK:	
	MOV	A,R6
	ADD	A,@R0
	MOV	R6,A
	MOV	A,R6 //发送校验位
	MOV	SBUF,A
WAI	IT3:	//等待发送完校验位
	JNB	TI,WAIT3
	CLR	TI
WAI	IT4:	//等待接收完校验位
	JNB	RI,WAIT4
	CLR	RI
IF 0	FH:	
	MOV	A,SBUF //将接收到校验是否正确的恢复存到累加器
	CJNE	A,#0FH,START
HER	RE:	
	SJMP	HERE
	END	
4)	rx.asm	
۳)		00007
	ORG	0000H
	LJMP	START
	ORG	0023H
	LJMP	IF_06H
	ORG	1000Н

START:

	MOV	SP,#60H	
	MOV	TMOD,#20H	//定时器 0,定时器工作模式 2工作
	MOV	TH1,#0FAH	//模式2自动重装载的初值
	MOV	TH1,#0FAH	
	SETB	TR1	//开始计时
	MOV	SCON,#50H	//方式 1,允许接收>4.8kbit/s
	MOV	PCON,#00H	//SMOD=0
	MOV	IE,#90H	
	MOV	R0,30H	//存放发送的数据块首地址
	MOV	R7,#00H	//存放发送的数据块长度
	MOV	R6,#00H	//校验和,长度字节与数字字节的累加和
HERE:			
	SJMP	HERE	
IF_06H:			
	PUSH	ACC	
	PUSH	PSW	
	CLR	RI	//清除接收完毕 RI 标志位
	MOV	A,SBUF	//核对握手信号是不是 06H
	CJNE	A,#06H,TX_15H	//如果是 06H 则发送 00H 应答,否则发送 15H 拒
绝			
TX_00H	:		
	MOV	A,#00H	
	MOV	SBUF,A	//发送出 00H 表示可以接收数据
	LJMP	HERE_RE	
TX_15H	:		
	MOV	A,#15H	//发送 15H 表示不可以接收
	MOV	SBUF,A	
	LJMP	RETURN	
HERE_R	E:		
	JNB	TI,HERE_RE	//等待发送完毕,发送完毕准备接收
	CLR	TI	
HAVE1:			
	JNB	RI,HAVE1	//等待接收数据长度
	CLR	RI	
	MOV	A,SBUF	
	MOV	R7,A	//R7 存数据长度
	MOV	R6,A	//R6 存校验和

HAVE2:			
	JNB	RI,HAVE2	//等待接收正式数据
	CLR	RI	
	MOV	A,SBUF	
	MOV	@R0,A	
	MOV	A,R6	
	ADD	A,@R0	
	MOV	R6,A	
	INC	@R0	
	DJNZ	R7,HAVE2	//如果没接收完完 20 个数据,继续接收
RX_CH	ECK:	//接	收校验和
	JNB	RI,RX_CHECK	
	CLR	RI	
	MOV	A,SBUF	
	MOV	39H,A	
	CJNE	A,39H,TX_ERR	//如果校验正确,则继续向下 ok,错误则发送#F0H
TX_OK:		//校	验正确,发送 0FH
	MOV	A,#0FH	
	MOV	SBUF,A	
	LJMP	HERE_END	
TX_ERR:			//校验错误,发送 F0H
	MOV	A,#0F0H	
	MOV	SBUF,A	
HERE_H			待发送完毕
	JNB	TI,HERE_END	
	CLR	TI	
RETURN:			
	POP	PSW	
	POP	ACC	
	RETI		
	END		
	END		

6.3 遇到的问题及解决办法

提前写好了双机通信的发送和接收模块,但是现场一个人在调试两台仪器有点手足无措。同时一开始接收模块没有设定中断接收,导致一直接收不到发送机发送出来的握手信号,浪费了比较多的时间。RI和TI标志位清除一开始使用不习惯,

后来慢慢的在每个子程序段都差不多使用。DJNZ 自减 Ri 并判断的语句使用,一开始先把 R7 放到了累加器,然后累加器自减,再是判断是否为 0,增加了代码的繁琐程度。

第七次实验: A/D 转换


7.1 设计要求

实验三十七,AD 模数转换器


提示: 1、AD 转换器 XPT2046 是 12 位的串行口(SPI)输出的可编程控制 AD 芯片,转换时间约 10uS,控制字分别为 94H 可调电位器、0A4H 光敏电阻、0D4H 热敏电阻。

- 2、采用 LED(4位)动态显示,千位、百位、十位和个位。动态显示源程序要准备好。
- 3、000H-FFFH 的温度数据需要转换成十进制数的仟佰拾个位,事先准备转换源程序,提示:可采用循环减法,千位数循环减3E8H,百位数循环减64H。
- 4、电压采集约 1S 采集一次。

7.2 流程图



主程序



7.3 实验代码

//连接单片机的 JP10 到动态数码管的 J12

//分别连接单片机的 P20、P21、P22 到 74HC138 模块的 A、B、C。

//分别连接单片机的 P34、P35、P36、P37 到 AD/DA 模块的 DI、CS、CLK、DO。

//将 NE555 模块的跳线帽 J11 跳开,跳线帽安装在其中一根上,以免丢掉。

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0200H

MAIN:

MOV	SP,#60H	
ACALL	AD_CHANGE	
MOV	DPTR,#D_table	//动态显示四位
MOV	A,#00H	//38 译码器动态显示四位
MOV MOV	A,#00H A,R0	//38 译码器动态显示四位 //放个位
	,	
MOV	A,R0	

	ACALL	Delay
	MOV	A,#00H
	MOV	A,R1 //放十位
	MOVC	A,@A+DPTR
	MOV	P2,#02
	MOV	P0,A
	ACALL	
	ACALL	Delay
	MOV	A,#00H
	MOV	A,R2 //放百位
	MOVC	A,@A+DPTR
	MOV	P2,#01
	MOV	P0,A
	ACALL	
		•
	MOV	A,#00H
	MOV	A,R3 //放千位
	MOVC	A,@A+DPTR
	MOV	P2,#00
	MOV	P0,A
	ACALL	Delay
	MOV	P0,#00H
	LJMP	MAIN
$AD_{\underline{}}$	_CHANG	E: //获取 AD 转换结果, 共 12 位, 串行读入单片机内, 用 SPI 总线
	INC	R7
DEL	L:	
	DJNZ	R6,DELL
	CJNE	R7,#0FFH,RETURN
	MOV	R7,#00H
	MOV	R6,#0FFH
	MOV	R0,#0d4H //R0 控制字 0X94 或 0XB4 电位, 0XD4 热敏, 0XA4
光敏		
	CLR	P3.5 //片选 CS 为低电平,选中 XPT2046
	CLR	P3.6 //时钟脚 I/O CLOCK 位低电平
	MOV	R2,#08H //设置循环读入的次数为 8
	MOV	A,R0 //下一次转换的命令从 R0 送入 A
LOC		
	RLC	A
	MOV	P3.4,C
	CLR	P3.6

```
NOP
         P3.6
   SETB
   NOP
         R2,LOOP0
  DJNZ
         A,#00H
  MOV
   MOV
         R2,#04H
   NOP
  NOP
  NOP
   NOP
LOOP1:
   MOV
         C,P3.7
                     //读入上一次的转换结果中的1位
  RRC
         A
                     //带进位位的循环右移
   SETB
         P3.6
                  //一个 CLK 时钟
   NOP
  CLR
         P3.6
  NOP
   DJNZ
         R2,LOOP1
                     //是否完成8次转换结果读入和命令输出?未完成则继续
  RRC
        A
  RRC
        A
        A
  RRC
   RRC
         A
   MOV
         R1,A
                     //R1 存高 4 位数据
   MOV
         A,#00H
                     //A 清 "0"
                     //设置 R2 循环次数为 8, 为移入 8 位数据准备
   MOV
         R2,#08H
LOOP2:
   MOV
         C,P3.7
                     //读入上一次的转换结果中的1位
   RRC
                     //带进位位的循环右移
         A
         P3.6
                  //一个 CLK 时钟
  CLR
  NOP
         P3.6
   SETB
   NOP
                     //是否完成8次转换结果读入和命令输出?未完成则继续
  DJNZ
         R2,LOOP2
  SWAP
        A
                     //R0 存低 8 位
  MOV
         R0,A
        P3.6
  SETB
        DATA HEX DEC
  LJMP
RETURN:
  RET
```

```
DATA HEX DEC:
                     //将获取的12位2进制数转换为十进制存在R3 R2 R1 R0;
千位 百位 十位 个位里
// R0-->TL0
// R1-->TH0
  MOV
        A,R1
         A,#0FH
   ANL
  MOV
       R1,A
  CLR
        Α
         R2,A
                     //先清零
   MOV
   MOV
         R3,A
  MOV
        R4,A
         R5,#16
                  //共转换十六位数
   MOV
LOOP:
         \mathbf{C}
  CLR
   MOV
         A,R0
                     //从待转换数的高端移出一位到 Cy
   RLC
         A
   MOV
         R0,A
   MOV
        A,R1
   RLC
         A
        R1,A
   MOV
   MOV
         A,R4
                     //送到 BCD 码的低端
   ADDC
                     //带进位的自身相加,相当于左移一位
        A,R4
                     //十进制调整,变成 BCD 码
  DA
         A
   MOV
         R4,A
   MOV
         A,R3
  ADDC A,R3
  DA
         A
   MOV
        R3,A
   MOV
        A,R2
  ADDC A,R2
   MOV
        R2,A
  DJNZ R5,LOOP
//已经把 TH1 TL1 中的数字,转换成 BCD 码,送到了 R2 R3 R4
//**********************************
//分别存入 R3 R2 R1 R0; 千位 百位 十位 个位
   MOV
            A,R4
```

MOV

B,#16

DIV AB MOV R₁,A MOV R₀,B MOV A,R2 MOV R4,A MOV A,R3 B.#16 MOV DIV AB MOV R₃,A MOV R2,B RET //定时 0.4ms Delay: MOV 30H,#10 DEL0: MOV 31H,#1 DEL1: MOV 32H,#20 DEL2: DJNZ 32H,DEL2 DJNZ 31H,DEL1 DJNZ 30H,DEL0 RET D table: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH//共阴极 0~9

7.4遇到的问题及解决办法

END

动态显示包括延时模块使用之前实验已经写好的模块,采用 R6 和 R7 的自减判断来采集模拟信号而没有采用中断定时采集信号;写控制字时刚开始不知道怎么弄,之后看了实验指导书上的 C 语言例程和芯片手册,将控制字循环左移八位写入;模拟信号十二位分两次读出,第一次高四位读到 R1,第二次低八位读到 R0;二字节十六进制转化十进制模块参考网上代码修改,经过验证可以使用,主要是先将二字节十六进制经过十六次循环移位变换出 3 位 BCD 码然后再转换成十进制存在 R3~R0 四个寄存器中,最后返回主程序动态显示数值。