

# DSP 原理及应用实验 7: ADC 采样和信号滤波实验实验报告

 姓
 名:
 林宇航

 班
 级:
 自动化 1901

 学
 号:
 201906060308

 学
 院:
 信息工程学院

设计日期 2022.4.26

# 实验七 ADC 采样和信号滤波实验

## 1. 实验目的

- 1) 了解 TMS320F28335 片上外设 AD 转换器
- 2) 熟悉片上 AD 的使用
- 3) 利用片上 AD 进行采集


# 2. 实验主要内容

- 1) 在 CCS 软件中,配置 adc 的各种属性并采集到模拟信号。
- 2)编写程序配置 ePWM,使得其以 100kHZ 的频率触发 adc 进行采样。
- 3)编写程序进行过采样,以及低通滤波。

## 3. 实验基本原理

#### 1) adc 模块

模数转换模块 ADC 有 16 个通道,可配置为 2 个独立的 8 通道模块,服务于 ePWM 模块。两个独立的 8 通道模块也可以级联构成一个 16 通道模块。尽管在模数转换模块中有多个输入通道和两个排序器,但仅有一个转换器。ADC 模块的功能框图如图所示。



#### 2) 数字滤波器原理

一阶低通滤波器的公式为:

$$G(s) = \frac{y}{x} = \frac{1}{\frac{s}{\omega_c} + 1}$$

将其离散化后,可得到:

$$y(k) = \frac{1}{1 + T_s \omega_c} y(k-1) + \frac{T_s \omega_c}{1 + T_s \omega_c} x(k)$$

根据需要采集的信号频率来计算其系数。


## 4. 实验过程和关键程序解读

- 1. 启动 CCS, 进入 CCS 的操作环境, 并导入 AD 工程。
- 2. 加载 AD 工程,添加 NewTargetConfiguration.ccxml 文件
- 3. 阅读源代码
  - 1) 初始化系统控制寄存器与要使用的 GPIO:


```
108 // Step 1. 初始化系统控制寄存器:
      InitSysCtrl();
109
111 // Step 2. 初始化10口
112
    InitGpio();
2) PIE 相关初始化:
114// Step 3. 初始化PIE控制寄存器
115
     DINT:
     InitPieCtrl();
116
117
118
     IER = 0x00000:
     IFR = 0x00000;
119
120
121 // 初始化PIE中断向量表
122
     InitPieVectTable();
3) 重映射中断向量表;
124// 重映射中断服务函数
125
     EALLOW; // 关闭寄存器写保护
      PieVectTable. ADCINT = &adc_isr;
126
127
      EDIS;
             // 开启寄存器写保护
4) 中断使能:
132 // Step 5. 中断使能
     PieCtrlRegs. PIEIER1. bit. INTx6 = 1;
133
     134
135
     ERTM:
                   // 使能全局实时 (realtime) 中断
136
5) 配置 adc 寄存器;
      AdcRegs. ADCTRL1. bit. ACQ PS = ADC SHCLK: // 采样保持时钟
      AdcRegs. ADCTRL3. bit. ADCCLKPS = ADC_CKPS; // ADC采集时钟
142
                                          // 0 双排序器; 1 级联运行
      AdcRegs. ADCTRL1. bit. SEQ_CASC = 1;
143
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. EPWM_SOCA_SEQ1 = 1; //允许EPWM触发SEQ1转换
144
145
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. INT_ENA_SEQ1 = 0x1; // 中断使能
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. RST_SEQ1 = 0x1;
146
      AdcRegs. ADCCHSELSEQ1. bit. CONVOO = 0x6;
                                           //打开通道1, 下同
147
148
      AdcRegs. ADCMAXCONV. bit. MAX_CONV1 = 15;
                                           //转换次数 16
149
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. SOC_SEQ1 = 0x1;
                                           //软件触发
```

```
184 interrupt void adc_isr(void)
185 (
      Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs. ADCRESULT0 >>4;
187
        / 40次转换完成
189
      if (ConversionCount == 1024)
190
191
          ConversionCount = 0;
192
193
      else ConversionCount++;
194
195
       // Reinitialize for next ADC sequence
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. RST_SEQ1 = 1;
AdcRegs. ADCST. bit. INT_SEQ1_CLR = 1;
PieCtrIRegs. PIEACK. all = PIEACK_GROUP1;
                                                         // 复位排序器1
196
                                                        // 清除中断标志位
197
198
                                                         // 软件触发
      AdcRegs. ADCTRL2. bit. SOC\_SEQ1 = \overline{0}x1;
199
200
      return;
201
```

其中值得注意的是在中断中也有软件触发,所以 DSP 不停得进入中断并触发采集。在实验箱上配置信号发送器输出正弦波,幅值 1V,频率 300Hz。将程序烧录进入后,进入 debug 模式,点击 Tool 选项中的 Graph,选择 signle Time 单变量观察,将记录 adc 采样结果的数组(Voltage1)地址写入,选择 16 位无符号数,选择数据量与显示的量为 1024,理论上可以看到有 3 个周期的正弦波。



这里波形出现撕裂的原因是数据变换太快,波形来不及显示,我们将断点打在中断中结束采集 1024 次的条件中即可观察到较为正常的波形:



#### 7) 配置 ePWM 触发 ADC

```
169
      EPwm3Regs. ETSEL. bit. SOCAEN = 1;
                                         // 使能epwm触发adc中断
                                         // 选择当前计数器递增至CMPA作为触发事件
170
      EPwm3Regs. ETSEL. bit. SOCASEL = 4;
                                            在第一个触发事件后即产生触发脉冲
      EPwm3Regs. ETPS. bit. SOCAPRD = 1;
                                         //增计数模式
173
      EPwm3Regs. TBCTL. bit. CTRMODE = 0;
      EPwm3Regs. TBCTL. bit. HSPCLKDIV = 1;
      EPwm3Regs. TBCTL. bit. CLKDIV = 0;
      EPwm3Regs. TBPRD = 749;
                                          /设置周期
                                                      150M / 2 / 1 / (749+1)
      EPwm3Regs. CMPA. half. CMPA = EPwm3Regs. TBPRD / 2; //占空比50%
```

为了验证 ePWM 成功触发 adc, 应关闭主循环与中断中的软件触发, 结果也是能采集到与软件触发相似的波形, 说明 ePWM 成功触发。

#### 8) 过采样

简单理解就是取 16 次的平均

```
Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs. ADCRESULT0 >>4;


Voltage2[ConversionCount] = AdcRegs. ADCRESULT0 >>4/16 + AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT2>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT3>>4/16

**AdcRegs. ADCRESULT4>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT3>>4/16

Voltage2[ConversionCount] += AdcRegs. ADCRESULT5>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT5>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT7>>4/16

Voltage2[ConversionCount] += AdcRegs. ADCRESULT3>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT11>>4/16+AdcRegs. ADCRESULT1|
```

除了观察波形外,CCS 还可以将数据导出,在波形图右键,选择 Data 选项,导出为 csv 文件,利用 excel 画图工具,生成波形图:




#### 9) 对 300Hz 信号进行低通滤波

用相同的方法导出数据,画图得:

经过计算可以得出,y(k-1)前的系数为 0.9814779794226468,x(k)即 1 - y(k-1)前的系数。

$$y(k) = \frac{1}{1 + T_s \omega_c} y(k-1) + \frac{T_s \omega_c}{1 + T_s \omega_c} x(k)$$

```
Voltage2[ConversionCount] = Voltage2[ConversionCount] /16;
if(ConversionCount>1)
{
    Voltage2[ConversionCount] = k1 * Voltage2[ConversionCount-1] + k2 * Voltage1[ConversionCount];
}
else
{
    Voltage2[ConversionCount] = k1 * Voltage2[1024] + k2 * Voltage1[ConversionCount];
}
```



很明显可以看出采样前的信号有较多的高频噪声,即毛刺,采样后就变得十分的平滑,利用电路原理中的低通滤波器也可以得到滤波后的信号幅值衰减到 0.707 倍,相位滞后 45°,所以实验结果是很完美的。

# 5. 实验总结与思考

这次实验是 DSP 最后的一次实验,做的量也相较以往的更多,我们深入实践了如何用 DSP 中的片上外设 AD 转换器来采集外部输入的信号,并且对信号做数字上的处理使其的特性更好,更接近真实的波形。想起了上学期的电子系统设计大作业,我们设计了一个语言存储与回放系统,将麦克风中的微小信号进行放大,滤波,加偏置传到单片机的 DA 管脚,再通过 AD 输出,经过一系列处理给扬声器,当时为了更好的还原声音,我们不停得加单片机的采样频率,做了这次实验又想到了可以不仅仅在模拟滤波上做文章,也可以在单片机里进行数字滤波,没准效果会更好。