在掺杂浓度 $N_D=10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$, 少子寿命为 $10~\mu\mathrm{s}$ 的 Si 中。

- (1)少子在经过30微秒后将衰减到原来的百分之几?
- (2)少子在外界作用下被清除时,电子-空穴的产生率是多大?

解: (1)由 $\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$,

$$\frac{\Delta p(t)}{(\Delta p)_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-\frac{30}{10}} = \frac{1}{e^3} = 4.98\%$$
(2)
$$\Delta p = p - p_0 = -p_0 = -\frac{n_1^2}{N_D} = -2.25 \times 10^3 (\text{cm}^{-3})$$

$$U_d = \frac{1}{\tau} \Delta p = \frac{-2.25 \times 10^3}{10 \times 10^{-6}} = -2.25 \times 10^8 (\text{cm}^{-3} \text{s}^{-1})$$

 $U_{\rm d}$ 为负值,表示有净的电子-空穴的产生。所以,电子-空穴的产生率是 2.25× $10^8{\rm cm}^{-3}{\rm s}^{-1}$ 。

少子被抽取,产生大于复合,净产生

例题

一束恒定光源照在n型硅单晶样品上,其平衡载流子浓度 $n_0 = 10^{14}$ cm⁻³,且每微秒产生电子一空穴为 10^{13} cm⁻³。如 $\tau_n = \tau_p = 2$ μ s,试求光照后少数载流子的浓度。(已知本征载流子浓度 $n_i = 9.65 \times 10^9$ cm⁻³)

解: 平衡态下,已知多子浓度 n_0 = 10^{14} cm⁻³,本征载流子浓度 n_i = 9.65×10^9 cm⁻³,根据质量作用定律,可得: $p_0 = n_i^2/n_0 = 9.31\times10^5$ cm⁻³

非平衡态下, 因光照产生过剩载流子的速率:

$$G_{\#} = 10^{13} \,\mathrm{cm}^{-3} \cdot \mu \mathrm{s}^{-1}$$

非平衡稳态下(光照后):

非平衡态下(撤去光照瞬间):

$$\begin{cases}
U = R - G_{A} & \cdots & \cdots & \cdots \\
\tau_p = \Delta p_{(0)} / U & \cdots & \cdots & \cdots \\
\end{cases} (3)$$

由(1)、(3)、(4)得,光照后过剩少子浓度: $\Delta p_{(0)} = \tau_p G_{\mathcal{H}} = 2 \times 10^{13} \,\mathrm{cm}^{-3}$ 代入(2) 得,光照后少子浓度: $p = p_0 + \Delta p_{(0)} \approx 2 \times 10^{13} \,\mathrm{cm}^{-3}$

试证明: p型半导体

$$E_F - E_F^p < E_F^n - E_F$$

证:对于p型半导体

平衡态:
$$\begin{cases} n_0 = N_c e^{-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}} \\ p_0 = N_v e^{-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}} \end{cases}$$

非平衡态: $\begin{cases} n = N_c e^{-\frac{E_C - E_F^n}{k_0 T}} \\ p = N_v e^{-\frac{E_F^p - E_v}{k_0 T}} \end{cases} \Rightarrow E_F^n - E_F > E_F - E_F^p$

$$E_{c}$$

$$E_{F}$$

$$E_{V}$$

$$E_{V}$$

$$E_{r}$$

$$\pm \frac{n}{n_0} > \frac{p}{p_0} \Longrightarrow E_F^n - E_F > E_F - E_F^p$$

施主浓度为 10^{15} cm $^{-3}$ 的均匀半无限长Si棒,其x=0端受到光照产生过剩空穴。光只照在表面,并形成稳态的过剩空穴浓度分布:

$$\Delta p(x) = \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$

已知光照表面处 $\Delta p_0 = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。已知表面小注入条件成立。已知处于室温。已知 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

(1) 写出光照稳态时载流子浓度分布的关系式。

解: (1) n型半导体中表面小注入, 故

$$n_0 \gg \Delta p_{(x=0)} \gg p_0$$

$$\exists : \Delta p_{(x=0)} \ge \Delta p(x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n(x) = n_0 + \Delta p(x) \approx n_0 \\ p(x) = p_0 + \Delta p(x) = p_0 + \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \end{cases}$$

施主浓度为 10^{15} cm $^{-3}$ 的均匀半无限长Si棒,其x=0端受到光照产生过剩空穴。光只照在表面,并形成稳态的过剩空穴浓度分布:

$$\Delta p(x) = \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$

已知光照表面处 $\Delta p_0 = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。已知表面小注入条件成立。已知处于室温。已知 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

- (1) 写出光照稳态时载流子浓度分布的关系式。
- (2) 分别建立光照稳态时电子和空穴准费米能级的关系式。

(2)

$$\begin{cases} n(x) \approx n_0 \\ n = n_i e^{-\frac{E_i - E_F^n}{k_0 T}} \end{cases} \longrightarrow E_F^n \approx E_i + k_0 T \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right)$$

$$\begin{cases} p(x) = p_0 + \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \\ p = n_i e^{-\frac{E_F^p - E_i}{k_0 T}} \end{cases}$$

$$E_F^p = E_i - k_0 T \ln\left[\frac{p_0}{n_i} + \left(\frac{\Delta p_0}{n_i}\right) e^{\left(-\frac{x}{L_p}\right)}\right]$$

施主浓度为 10^{15} cm $^{-3}$ 的均匀半无限长Si棒,其x=0端受到光照产生过剩空穴。光只照在表面,并形成稳态的过剩空穴浓度分布:

$$\Delta p(x) = \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$

已知光照表面处 $\Delta p_0 = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。已知表面小注入条件成立。已知处于室温。已知 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

- (1) 写出光照稳态时载流子浓度分布的关系式。
- (2) 分别建立光照稳态时电子和空穴准费米能级的关系式。
- (3) 说明当 $\Delta p(x) >> p_0$ 时, 空穴的准费米能级是x的线性函数。

$$E_F^p = E_i - k_0 T \ln \left[\frac{p_0}{n_i} + \left(\frac{\Delta p_0}{n_i} \right) e^{\left(-\frac{x}{L_p} \right)} \right]$$

$$= E_i - k_0 T \ln \left[\frac{p_0}{n_i} + \frac{\Delta p(x)}{n_i} \right]$$

$$\approx E_i - k_0 T \ln \left[\frac{\Delta p(x)}{n_i} \right]$$

$$= E_i - k_0 T \ln \left[\left(\frac{\Delta p_0}{n_i} \right) e^{\left(-\frac{x}{L_p} \right)} \right]$$

$$= E_i - k_0 T \ln \left(\frac{\Delta p_0}{n_i} \right) + k_0 T \left(\frac{x}{L_p} \right)$$

当 $\Delta p(x) >> p_0$, 空穴准费米能级是x的线性函数

施主浓度为 10^{15} cm⁻³的均匀半无限长Si棒,其x=0端受到光照产生过剩空穴。光只照在表面,并形成稳态的过剩空穴浓度分布:

$$\Delta p(x) = \Delta p_0 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$

已知光照表面处 $\Delta p_0 = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。已知表面小注入条件成立。已知处于室温。已知 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

- (1) 写出光照稳态时载流子浓度分布的关系式。
- (2) 分别建立光照稳态时电子和空穴准费米能级的关系式。
- (3) 说明当 $\Delta p(x) >> p_0$ 时, 空穴的准费米能级是x的线性函数。
- (4) 利用(1) 和(2) 的结果,分别画出在平衡和光照稳态条件下该 Si半导体样品的能带图(假设在样品中E=0)。


$$\begin{pmatrix}
N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\
n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\
\Rightarrow \\
n_0 \approx N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}
\end{pmatrix}$$


$$E_F^p = E_i - k_0 T \left[\ln \left(\frac{\Delta p_0}{n_i} \right) + \left(\frac{x}{L_p} \right) \right]$$

$$E_F^p = E_i - k_0 T \left[\ln \left(\frac{\Delta p_0}{n_i} \right) + \left(\frac{x}{L_p} \right) \right]$$

- \succeq 在x = 0时, $\Delta p_0 = n_i$ **一** $E_E^p(x=0) = E_i$
- $\rightarrow ex >> 0$ 时,半导体趋于热平衡, $E_F^p \longrightarrow E_F^n = E_F$

$$E_F^n - E_i \approx E_F^p - E_i = E_F - E_i = k_0 T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) = 0.30 \text{ (eV)}$$





$$E_{v}$$
 —

0