若PN结,一边为均匀掺杂,另外一边为线性缓变掺杂,怎么办呢?

现有一硅PN结,N区一侧为均匀掺杂,杂质浓度为 1×10^{15} cm⁻³,P区一侧为线性缓变区,杂质浓度梯度 α 为 4×10^{18} cm⁻⁴。假设P区一侧足够厚,而N区一侧的厚度为 10μ m,在N、P区外侧有重掺的N+区和P+区以制作低接触电阻的金半欧姆接触,并且已知硅材料的最大电场Emax= 3.2×10^5 V/cm,介电常数 ϵ_{si} 为 1.0×10^{-12} F/cm。试求(基于耗尽近似,不考虑内建电势 V_{hi} ,不考虑中性区压降):

- (1) 击穿时N区耗尽区内的电场强度分布函数; $E_n(x)=1.6(x-20)$
- (2) 击穿时P区耗尽区内的电场强度分布函数; $E_n(x)=0.32(x^2-100)$
- (3) 求此PN结的击穿电压;
- (4) 求当P区厚度和N区厚度均为5μm时击穿电压。

- 练习题2:在硅中当最大电场接近 10^6 V/cm时发生击穿。假设在P 侧 N_A = 10^{20} cm-3,为要得到2V的击穿电压,采用单边突变近似,求 N侧的施主浓度。
- 练习题3: 用二极管恢复法测量 P^+N 二极管空穴寿命。对于 $I_f=1mA$ 和 $I_r=2mA$,在具有0.1ns下降时间的示波器上测定 $t_s=3ns$,求 τ_p

在某偏置于放大区的NPN晶体管中,从发射区注入基区的电子电流为2mA,从基区注入发射区的空穴电流为15μA,基区中的复合电流为10μA。试求该晶体管的发射结注入效率、基区输运系数、共基极电流放大系数和共发射极电流放大系数。


- 一个均匀掺杂的NPN型硅双极管, $W_{\rm B}$ =1.0 μ m, $W_{\rm C}$ =20.0 μ m。晶体管掺杂浓度为 $N_{\rm B}$ =2.5 \times 10¹⁶/cm³, $N_{\rm C}$ =1.0 \times 10¹⁵/cm³,硅材料的雪崩击穿临界电场强度 $E_{\rm C}$ =3.2 \times 10⁵ V/cm, $\epsilon_{\rm si}$ =1.0 \times 10⁻¹²F/cm。试计算:
- 1、该双极管的 BV_{CBO} ;
- 2、基区厚度不变,集电区厚度变为 $10\mu m$ 时的 BV_{CBO} ;
- 3、集电区厚度不变,基区厚度变为 $0.4 \mu m$ 时的 V_{pt}

答案: 1、332.8V 2、252.8V 3、83.2V

如右下图所示为一零偏压时MOS晶体管的能带图,假设外加电压的

1/2降在栅介质层上,1/2降在半导体上。试回答 $(n_i=1\times10^{10}/\text{cm}^3)$:

- 1、这是NMOS管还是PMOS管?
- 2、这是增强型FET还是耗尽型FET?为什么?
- $3、求平带电压<math>V_{FB}$;
- 4、求本征电压 V_i (即此时半导体表层的电子浓度=空穴浓度=本征载流子浓度 n_i);
- 5、求阈值电压 V_{T} ;
- 6、求衬底浓度N。




解答:


- 1、这是NMOS管。因为衬底为P型(根据费米能级位置或衬底费米势>0)
- 2、这是增强型FET。因为外加栅压等于0时还没达到强反型
- 3、平带电压 $V_{\rm FB}$ 即为让半导体表面能带水平的电压,此时需要在半导体表面有压降 (0.3-0.1) eV/-e=-0.2V,所以平带电压 $V_{\rm FB}$ =-0.2×2= -0.4V
- **4、本征电压V_i即为**让半导体表面的本征费米能级 $E_i=E_F$ 的外加栅压,此时需要能带往下继续弯曲0.1eV,因此需要半导体表面有额外压降-0.1eV/-e=0.1V,所以本征电压 $V_i=0.1\times 2=0.2V$
- **5、阈值电压V_T即为**让半导体表面的本征费米能级 E_i 比 E_F 还要低1个衬底费米势的外加栅压,此时需要能带往下继续弯曲(0.1+0.3)=0.4eV,因此需要半导体表面有额外压降-0.4eV/-e=0.4V,所以阈值电压 V_T = 0.4×2 =0.8V
- 6、衬底费米势=0.3eV, 所以衬底浓度 $N=n_i \times e^{(0.3/0.026)} \approx 1 \times 10^{15} / cm^3$


设 $V_{\text{FB}} = 0$, $V_{\text{DS}} = 0$, $V_{\text{BS}} = 0$, 请分别画出n沟道MOSFET在 $V_{\text{GS}} = 0$ 、 $V_{\text{GS}} = V_{\text{i}} \ , \quad V_{\text{GS}} = V_{\text{T}}$ 的情况下,


- (1) 沿源区-沟道区-漏区方向 $(N^+ \boxtimes P \boxtimes N^+ \boxtimes)$ 的能带图;
- (2) 沿金属栅电极-栅介质-沟道(M-O-S)方向的能带图。


解答:












一个多晶硅栅n沟道MOSFET,衬底掺杂浓度 $N_{\rm A}$ =1.0×10¹⁷cm⁻³,多晶硅栅掺杂浓度 $N_{\rm D}$ =1.0×10¹⁸cm⁻³, $t_{\rm ox}$ =6nm,栅氧化层内的电荷面密度 $Q_{\rm ox}$ =0。硅和多晶硅的电子亲和势 χ 相等且禁带宽度相等($E_{\rm g}$ =1.12eV), $n_{\rm i}$ =1×10¹⁰/cm³, $\varepsilon_{\rm s}$ (Si)=1.0×10⁻¹² F/cm, $\varepsilon_{\rm ox}$ (SiO₂) = 3.453×10⁻¹³ F/cm 。

- (1) 计算多晶硅栅-半导体功函数差 $q\phi_{MS}$;
- (2) 当 $V_{BS} = 0V$,计算该MOSFET的阈电压 V_{T} ;
- (3) 当 V_{GS} =1V, V_{DS} = 1V, Z/L=1, μ_n =300 cm²/Vs, 计算该 MOSFET 管的漏极电流 I_D 。

(1) 衬底费米势
$$\Phi_{Fp} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.026 \times 7 \times \ln 10 = 0.4191V$$

多晶硅栅费米势 $\Phi_{Fn} = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_D}{n_i} = -0.026 \times 8 \times \ln 10 = -0.4790V$
∴ 对多晶硅栅而言, $E_F - E_i = q |\Phi_{Fn}| = 0.4790eV$
 $q\Phi_{MS} = q(\Phi_M - \Phi_S)$
$$= \chi + \left(\frac{E_g}{2} - (E_F - E_i)\right) - \left[\chi + \frac{E_g}{2} + q\Phi_{Fp}\right] - q\phi$$

$$= -\frac{(E_F - E_i)}{q} - \Phi_{Fp} = -0.4790 - 0.4191 = -0.8981eV$$



4.05eV

(3)
$$V_{Dsat} = V_{GS} - V_T = 1 - 0.2246 = 0.7754V$$

 $V_{DS} = 1V > V_{Dsat} = 0.7754V$,所以MOSFET工作在饱和区
 $I_D = I_{Dsat} = \frac{1}{2}\beta(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{Z}{L}\mu_n C_{ox}(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 300 \times 5.755 \times 10^{-7} \times 0.7754^2 = 5.19 \times 10^{-5} A$