
思考题

1. 定性说明半导体功函数随掺杂浓度的变化趋势。

答: n 型半导体,随着掺杂浓度的增大,费米能级更靠近导带,所以功函数随着掺杂浓度的增加而减少。

P 型半导体,随着掺杂浓度的增加,费米能级更靠近价带,所以功函数随着掺杂浓度的增加而增加。


2. 画出金属和 n 型以及 p 型半导体接触形成肖特基结在无外加偏压时平衡状态的能带图。答:




3. 以金属-n型半导体形成的肖特基势垒为例,解释肖特基结的整流特性,并画出能带图。 答: 零偏压时,从半导体进入金属的电子流和从金属进入半导体的电子流大小相等,方向相反,无净电流。

答:正向偏压时,半导体侧的势垒高度降低,金属端的肖特基势垒高度不变,因此从半导体到金属的电子数目超过从金属到半导体的电子数,形成的正向电流方向从金属到半导体。正向电压越大,势垒下降越多,正向电流越大。

在金属端加负向偏压时,半导体侧的势垒高度增高,而金属端的肖特基势垒高度不变,从半导体到金属的电子数目减少,金属到半导体的电子流占优势,形成从半导体到金属的反向电流。反向电流很小且恒定。





4. 比较热电子发射理论和扩散理论。

答:热电子发射理论:适用于迁移率较大的半导体,反向饱和电流对温度敏感,与外加偏压 无关。


$$J = J_{s \to m} + J_{m \to s} = A^* T^2 \exp(-\frac{q\varphi_{ns}}{k_0 T}) [\exp(\frac{qV}{k_0 T}) - 1]$$
$$= J_{ST} [\exp(\frac{qV}{k_0 T}) - 1]$$

扩散理论:适用于迁移率较小的半导体,反向饱和电流对电压敏感。

$$J = \frac{q^2 D_{\rm n} N_{\rm c}}{k_0 T} \left\{ -\frac{2q N_{\rm D}}{\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0} \left[(V_{\rm s})_0 + V \right] \right\} \left[\exp \left(\frac{q V}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$

5. 用能带图简要说明镜像力引起肖特基势垒的降低的原理。

答:如图所示,曲线 a 为不考虑镜像力的电子势能,曲线 b 为镜像力引入的附加势能,所以考虑了镜像力后,电子势能降低,势垒高度下降值用 $q\Delta\phi$ 表示。



6. 解释欧姆接触的形成原理。

答:上主要采用金属和重掺杂半导体接触,利用隧道效应形成欧姆接触。半导体材料重掺时,势垒区宽度很薄,由隧道效应产生的隧道电流占主导地位时,金属-半导体的接触电阻很小,可以用作欧姆接触。

7. 如何测试肖特基二极管的肖特基势垒高度。列出实验方法,并说明测试原理。

答:可通过测试基二极管的电流-电压特性和电容-电压特性来求得二极管的肖特基势垒 高度。

电流-电压特性如下: $J_{\rm ST}=A^*T^2\exp(-rac{qarphi_{
m ns}}{k_0T})$,通过变温测试 I-V 特性,可得到

$$\ln(\frac{J_{\mathit{ST}}}{T^2}) = \ln A^* + \frac{q \varphi_{\mathit{ns}}}{k_{\scriptscriptstyle 0} T}$$
。 由图 $\ln(\frac{J_{\mathit{ST}}}{T^2})$ \Box $\frac{1}{T}$ 可以得到肖特基势垒高度。

电容-电压测试:
$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V} = \left[\frac{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_{\mathrm{0}}qN_{\mathrm{D}}}{2(V_{\mathrm{D}}-V)}\right]^{1/2}$$
, 可得到 $\frac{1}{C^2} = \frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_{\mathrm{0}}qN_{\mathrm{D}}}(V_{\mathrm{D}}-V)$, 作图 $\frac{1}{C^2}-V$ 为一条直线, 延长 $\frac{1}{C^2}-V$ 直线与 V 轴相交, 即 $\frac{1}{C^2}=0$ 时, 得到 V_{D} 。 $q\varphi_{\mathrm{ns}}=qV_{\mathrm{D}}+E_{\mathrm{n}}-q\Delta\phi$ 可求得 $q\phi_{\mathrm{ns}}$,其中 $q\Delta\phi$ 为由于镜像力或隧道效应所引起的势垒降低量。


习题

1、施主浓度为 $N_{\rm D}=5\times10^{16}$ / cm³ 的 n 型硅,室温下功函数为多少?忽略表面态的影响,它分别同 Al,Au 和 Mo 接触时,形成阻挡层还是反阻挡层?硅的电子亲合能取 4.05eV。设 $W_{\rm Al}=4.18{\rm eV},W_{\rm Au}=5.20{\rm eV},~W_{\rm Mo}=4.21{\rm eV}$ 。

解:设室温下杂质全部电离,则

$$n_0 = N_{\rm D} = N_c \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T})$$
所以 $E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{16}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.165 ({\rm eV})$
 $n - Si$ 的功函数为 $W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.165 = 4.215 ({\rm eV})$
已知: $W_{\rm Al} = 4.18 ({\rm eV})$, $W_{\rm Al} < W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层 $W_{\rm Au} = 5.20 ({\rm eV})$, $W_{\rm Au} > W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层 $W_{\rm Mo} = 4.21 ({\rm eV})$, $W_{\rm Mo} < W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层

能带图见:




2、受主浓度为 $N_{\rm A}=5\times10^{16}$ / cm³ 的 p 型锗,室温下功函数为多少?忽略表面态的影响,它分别同 Al, Au 和 Pt 接触时,形成阻挡层还是反阻挡层?Ge 的电子亲合能取 4.13eV。设 $W_{\rm Al}=4.18{\rm eV},W_{\rm Au}=5.20{\rm eV},~W_{\rm Pt}=5.43{\rm eV}$ 。

解:设室温下杂质全部电离,则

$$p_0=N_{\rm A}=N_{\rm v}\exp(-rac{E_{\rm F}-E_{
m v}}{k_0T})$$
所以 $E_{\rm F}=E_{
m v}+k_0T\lnrac{N_{
m v}}{N_{\rm A}}=E_{
m v}+0.026\lnrac{3.9 imes10^{18}}{5 imes10^{16}}pprox E_{
m v}+0.11({
m eV})$
 $p-Ge$ 的功函数为 $W_{
m s}=\chi+(E_{
m c}-E_{
m F})=\chi+E_{
m g}-(E_{
m F}-E_{
m v})=4.13+0.67-0.11=4.69({
m eV})$
已知: $W_{
m Al}=4.18({
m eV})$, $W_{
m Al}< W_{
m s}$, 二者形成阻挡层 $W_{
m Au}=5.20({
m eV})$, $W_{
m Au}>W_{
m s}$, 二者形成反阻挡层 $W_{
m Pt}=5.43({
m eV})$, $W_{
m Pt}>W_{
m s}$, 二者形成反阻挡层

能带图见:



- 3、掺杂浓度为 $N_D=10^{16}$ cm⁻³ 的 n 型单晶硅材料和金属 Au 接触,忽略表面态的影响,已知: $W_{Au}=5.20$ eV, $\chi=4.05$ eV, $N_c=10^{19}$ cm⁻³,ln $10^3=6.54$ 在室温下 $k_0T=0.26$ eV,半导体介电常数 $\varepsilon_r=12$,试计算:
 - (1) 半导体的功函数;
 - (2) 在零偏压时,半导体表面的势垒高度,并说明是哪种形式的金半接触,半导体表面能带的状态;
 - (3) 半导体表面的势垒宽度。

解: (1)由
$$N_{\rm D} = n_0 = N_{\rm c} \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T})$$

$$E_{\rm c} - E_{\rm F} = k_0 T \ln \frac{N_{\rm c}}{N_{\rm D}} = 0.026 \ln \frac{10^{19}}{10^{16}} = 0.17 \text{eV}$$

$$\therefore W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.17 = 4.22 \text{eV}$$

(2) 在零偏压下, 半导体表面的势垒高度为:

$$qV_{\rm D} = W_{\rm m} - W_{\rm s} = 5.20 - 4.22 = 0.98 {\rm eV}$$

对 \mathbf{n} 型半导体,因为 $W_{\mathbf{m}}>W_{\mathbf{s}}$,所以此时的金半接触是阻挡层接触,半导体表面能带向上弯曲。

(3) 势垒的宽度为:

$$x_{\rm d} = \left(\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}V_{\rm D}}{qN_{\rm D}}\right)^{1/2}$$


$$= \left(\frac{2\times12\times8.85\times10^{-14}\times0.98}{1.6\times10^{-19}\times10^{16}}\right)^{1/2}$$

$$= 3.61\times10^{-5} (\rm cm)$$

4、考虑室温 Au 与 n 型 Si 接触,掺杂浓度为 $N_{\rm D}=10^{17}\,{\rm cm}^{-3},$ $T=300{\rm K}$ 。(a)画出两种材料接触前的能带图;(b)画出接触后零偏时的理想能带图;(c)计算(b)中的 $q\phi_{\rm ns}$, $x_{\rm d}$ 和 $E_{\rm max}$ 。 硅的电子亲合能取 4.05eV。设 $W_{\rm Au}=5.20{\rm eV}$, $\varepsilon_{\rm r}({\rm Si})=11.9$ 。

解: (a)设室温下杂质全部电离,则

$$n_0 = N_{\rm D} = N_c \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T})$$
所以 $E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{10^{17}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.147 ({\rm eV})$
 $n - Si$ 的功函数为 $W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.147 = 4.197 ({\rm eV})$
已知: $W_{\rm Au} = 5.20 ({\rm eV})$, $W_{\rm Au} > W_{\rm s}$, 二者形成阻挡层



金属Au $硅 N_D = 1 \times 10^{17}$ $qV_D \approx 1.0 \text{ eV}$

(c)
$$q\phi_{ns} = qV_D + E_n = -qV_s + E_n = W_m - W_s + E_n = W_m - \chi = 5.2 - 4.05 = 1.15 (eV)$$

$$\begin{aligned} qV_D &= -qV_s = W_m - W_s = 5.2 - 4.197 = 1.003 (\text{eV}) \\ x_d \Big|_{V=0} &= x_{d0} = \left[-\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (V_s)_0}{qN_D} \right]^{1/2} = \left[\frac{2 \times 11.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 1.003}{1 \times 10^{17} \times 1.6 \times 10^{-19}} \right]^{1/2} = 0.115 \text{um} \\ \Big| E_{\text{max}} \Big| &= \frac{qN_D}{\varepsilon_r \varepsilon_0} x_d = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{17} \times 0.115 \times 10^{-4}}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}} = 1.75 \times 10^5 \text{V/cm} \end{aligned}$$

5、PtSi 肖特基二极管在 T=300K 时生长在掺杂浓度为 $N=10^{16}$ cm⁻³ 的 n 型<100>Si 上。肖特基 势垒高度为 0.89eV。计算 1) $E_n=E_c-E_F$,2) qV_D ,3)忽略势垒降低时的 J_{ST} ,4)使 $J=2A/cm^2$ 时的外加偏压 V。

解: 1)
$$N_D = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T})$$

$$\Rightarrow E_c - E_F = k_0 T \ln \frac{N_c}{N_D}$$

$$\Rightarrow E_{c} - E_{F} = 0.026 \times \ln \frac{2.8 \times 10^{19}}{10^{16}} = 0.206 \text{eV}$$

$$2) qV_D = \varphi_{ns} - E_n = 0.684eV$$

3)
$$J_{ST} = A^* T^2 \exp(-\frac{q \varphi_{ns}}{k_0 T})$$

=
$$2.1 \times 120 \times 300^{2} \exp(-\frac{0.89}{0.026}) = 3.09 \times 10^{-8} A / cm^{2}$$

4)
$$J = J_{ST} \left[\exp(\frac{qV}{k_0 T}) - 1 \right]$$

$$\Rightarrow V = \frac{k_0 T}{q} \ln(\frac{J}{J_{ST}} + 1) = 0.026 \times \ln(\frac{2}{3.09 \times 10^{-8}} + 1) = 0.467V$$

6、有一块施主浓度 $N_{\rm D}=10^{16}\,{\rm cm}^{-3}$ 的 n 型锗材料,在它的(111)面上与金属接触制成肖特基势垒二极管。已知: $V_{\rm D}=0.4{\rm V}$,求加上 $0.3{\rm V}$ 电压时的正向电流密度。

解: 镜像力影响使得势垒高度降低量为

$$q\Delta\phi = \frac{1}{4} \left[\frac{2q^{7}N_{D}}{\pi^{2}\varepsilon_{r}^{3}\varepsilon_{0}^{3}} (V_{D} - V) \right]^{1/4} = \frac{1}{4} \left[\frac{2\times(1.6\times10^{-19})^{7}\times10^{16}}{3.14^{2}\times16^{3}\times(8.85\times10^{-14})^{3}} \times (0.4 - 0.3) \right]^{1/4}$$
$$= \frac{1}{4} \left[\frac{2\times26.84\times10^{-133}\times10^{16}\times10^{-1}}{4\times10^{4}\times6.9\times10^{2}\times10^{-42}} \right]^{1/4} = 9.3\times10^{-22} (J) = \frac{9.3\times10^{-22}}{1.6\times10^{-19}} \approx 0.006(V)$$

所以实际势垒高度 $qV_{\rm D}^{'} = qV_{\rm D} - q\Delta\phi = q(0.4 - 0.006) = 0.394 (eV)$

因为
$$E_{\rm n} = E_c - E_{\rm F} = k_0 T \ln \frac{N_{\rm c}}{N_{\rm D}} = 0.026 \ln \frac{1.05 \times 10^{19}}{10^{16}} = 0.181 ({\rm eV})$$

实际肖特基势垒高度 $q\phi_{_{\mathrm{nS}}} = qV_{_{\mathrm{D}}} + E_{_{\mathrm{n}}} = 0.394 + 0.181 = 0.575 (eV)$

正向电流密度为

$$J = A^*T^2 \exp(-\frac{q\varphi_{\text{ns}}}{k_0 T}) \left[\exp(\frac{qV}{k_0 T}) - 1\right] = 1.11 \times 120 \times 300^2 \times e^{-\frac{0.574}{0.026}} \left(e^{\frac{0.3}{0.026}} - 1\right) = 317.6 (A/\text{cm}^2)$$

- 7、某金-半接触构成的阻挡层,其中半导体中施主浓度为 2.5×10¹⁶cm⁻³,半导体一边的势垒 高度为 0.64eV,金属一边的势垒高度为 0.67eV。计算
- (1) 分别加上 0.44V 的正向电压和 3V 的反向电压时, 半导体一边的势垒宽度之比;
- (2) 室温下的反向饱和电流。

已知: $A*=114 \text{ A/} (\text{cm}^2 \cdot \text{K}^2)$, $q=1.602 \times 10^{-19}\text{C}$, $1\text{eV}=1.602 \times 10^{-19}\text{J}$ 。

解: (1)

曲
$$x_{\rm d} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm o}\varepsilon_{\rm s}(V_{\rm D} - V)}{qN_{\rm D}}}$$
得到 $\frac{x_{\rm d1}}{x_{\rm d2}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm o}\varepsilon_{\rm s}(V_{\rm D} - V_{\rm 1})}{qN_{\rm D}}} = \sqrt{\frac{V_{\rm D} - V_{\rm 1}}{V_{\rm D} - V_{\rm 2}}} = \sqrt{\frac{0.64 - 0.44}{0.64 + 3}} = \sqrt{\frac{20}{364}} = \sqrt{\frac{5}{91}}$
(2)

$$J_{\text{ST}} = A^* T^2 e^{\frac{-q\varphi_{\text{ns}}}{k_0 T}} = 114 \times 300^2 \times e^{-\frac{0.67}{0.026}} = 6.6 \times 10^{-5} \left(\text{A/cm}^2 \right)$$

8、Au-Si 结的掺杂浓度为 $N_{\rm D}=5\times10^{15}\,{\rm cm}^{-3}$,接触面积为 $A=5\times10^{-4}\,{\rm cm}^2$,T=300K。(a) 求出 $V_{\rm R}=4{\rm V}$ 时的结电容;(b)如果掺杂浓度变为 $N_{\rm D}\!\!=\!\!5\times10^{16}{\rm cm}^{-3}$,重复(a)。已知 $\varepsilon_{\rm r}({\rm Si})\!\!=\!\!11.9$ 。


解: (a) $N_D=5\times10^{15}$ cm⁻³时,设室温下杂质全部电离,则

$$\begin{split} n_0 &= N_{\rm D} = N_c \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T}) \\ \text{所以} \qquad E_{\rm F} &= E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{15}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.224 ({\rm eV}) \\ n - Si 的功函数为 \qquad W_s &= \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.224 = 4.254 \\ qV_D &= -qV_s = W_m - W_s = 5.2 - 4.254 = 0.946 ({\rm eV}) \\ C &= \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V} = [\frac{\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 q N_{\rm D}}{2(V_{\rm D} - V)}]^{1/2} = [\frac{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15}}{2 \times (0.946 + 4)}]^{1/2} = 9.23 \times 10^{-9} \, \mathrm{F/cm^2} \\ (\mathrm{b}) \ N_{\rm D} &= 5 \times 10^{16} \mathrm{cm^{-3}} \, \mathrm{fr} \\ E_{\rm F} &= E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{16}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.165 (\mathrm{eV}) \end{split}$$

$$E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{16}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.165 ({\rm eV})$$
 $n\text{-Si}$ 的功函数为 $W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.165 = 4.215$
 $qV_D = -qV_s = W_m - W_s = 5.2 - 4.215 = 0.985 ({\rm eV})$

$$C = \left[\frac{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_0 qN_{\rm D}}{2(V_{\rm D} - V)}\right]^{1/2} = \left[\frac{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16}}{2 \times (0.985 + 4)}\right]^{1/2} = 2.91 \times 10^{-8} \,{\rm F/cm^2}$$

9、功函数为 $q\varphi_{ns} = 4.2 \text{eV}$ 的金属沉积在 n 型硅半导体上,半导体的电子亲合能为 4.05 eV,禁带宽度 $E_g = 1.12 \text{eV}$ 。假定不存在表面态的影响,T=300 K。(a)当结中不存在耗尽区时,大致绘出零偏压时的能带图。(b)计算满足步骤(a)中条件的 N_D 值。解:(a)




由题意 $E_{\rm c}-E_{\rm F}=0.15{\rm eV}$, 假定杂质全部电离


$$N_{\rm D} = N_c \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T}) = 2.8 \times 10^{19} \exp(-\frac{0.15}{0.026}) = 8.74 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

测试题及参考解答


1. 画出下列各种情况的能带图,并说明对下列各种情况,重掺杂的半导体是否必要。

- 1) P+-Si 和 Al 形成欧姆接触
- 2) N+-Si 和 TiSi₂形成欧姆接触
- 3) P-Si 和 Al 形成整流接触,加反向偏压 0.3V。
- 解: 1) 和 2) 非常有必要重掺杂,主要利用隧道效应形成欧姆接触。






3) 不需要重掺杂



2. 如图所示为金属-半导体接触后的平衡能带图。



- 1) 判断图 a(肖特基势垒)和图 b(欧姆接触)中半导体的掺杂浓度之间的关系并定性分析 其原因。
- 2) 分别画出 a 和 b 两种掺杂情况下外加偏压下的对应的 I-V 特性。


答:

$$1, \ N_{\rm a} < N_{\rm b}$$

原因:

$$\Rightarrow N_a < N_b$$

2、分别具有如下的 I-V 特性



3. 1)金属和 n 型 Si 接触形成肖特基势垒,金属功函数为 4.8eV,Si 掺杂浓度为 $10^{16} {\rm cm}^{-3}$ 。 画出加 $0.4 {\rm V}$ 正向偏压的能带图(包括真空能级),并在能带图上标明金属功函数 $W_{\rm m}$ 、肖特

基势垒高度 $q\phi_{ns}$ 、 $q(V_D-V)$ 、 χ_{si} 具体数值。

2) 画出第一问中所描述器件的电荷 ρ 、电场 E 以及电势 V 分布图。每个图画两条曲线:平 衡态以及正向偏压 0.4V 时两种情况。不需要标明具体数值,画出相对值即可。

解: 1) 对于掺杂浓度为 10¹⁶cm⁻³ 的 Si 半导体


$$E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{10^{16}}{2.8 \times 10^{19}} = E_{\rm c} - 0.206 (\text{eV})$$

:: 半导体功函数
$$W_s = \chi_{Si} + (E_c - E_F) = 4.05 + 0.206 = 4.256eV$$

肖特基势垒高度 $q\phi_{ns} = W_{m} - \chi_{Si} = 4.8 - 4.05 = 0.75 eV$

$$q(V_D - V) = qV_D - qV = W_m - W_s - qV = 4.8 - 4.256 - 0.4 = 0.144eV$$

能带图为




2) 采用耗尽层近似 无外加电压时:

$$x_{\text{d0}} = \left[-\frac{2\varepsilon_{\text{r}}\varepsilon_{0}(V_{\text{s}})_{0}}{qN_{\text{D}}} \right]^{1/2} = \left[\frac{2\varepsilon_{\text{r}}\varepsilon_{0}V_{\text{D}}}{qN_{\text{D}}} \right]^{1/2}$$

因为加的是正向偏压, $x_{d0} > x_{d}$

$$|E(x)| = \frac{qN_{\rm D}}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}(x-x_{\rm d})$$

$$V(x) = \frac{qN_{\rm D}}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}(x_{\rm d}x - \frac{x^2}{2}) - \varphi_{\rm ns}$$



- 4. 设 p 型硅的掺杂浓度 $N_{\rm A}=10^{17}/{\rm cm}^3$,已知: $W_{\rm Ag}=4.18{\rm eV}$, $W_{\rm Pt}=5.36{\rm eV}$, $N_{\rm V}=10^{19}/{\rm cm}^3$, $E_{\rm g}=1.12{\rm eV}$, 硅半导体的电子亲合能 $x=4.05{\rm eV}$,试求:
- 1)室温下费米能级 $E_{\rm F}$ 的位置和功函数 $W_{\rm s}$;
- 2)不计表面态的影响,该 p 型硅半导体和 Pt、Ag 接触能否形成阻挡层?
- 3)若能形成阻挡层,求半导体一边势垒高度 qV_{D} 。

解:

1)
$$p_0 = N_A = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$$

$$\Rightarrow E_F - E_v = k_0 T \ln \frac{N_v}{N_A} = 0.026 \times \ln \frac{10^{19}}{10^{17}} = 0.12eV$$

$$W_s = \chi + E_c - E_F = \chi + E_g - (E_F - E_v) = 4.05 + 1.12 - 0.12 = 5.05eV$$

2) 对 $Ag: W_m = 4.18eV < W_s$ 阻挡层 对 $Pt: W_m = 5.36eV > W_s$ 反阻挡层

3)
$$qV_D = W_s - W_m = 5.05 - 4.18 = 0.87 \text{eV}$$

- 5. 理想情况下由 Cr 与 n 型硅半导体形成的肖特基二极管,T=300K。假定半导体均匀掺杂, $N_D=5\times 10^{15} cm^{-3}$ 。($W_{Cr}=4.54 eV, \times =4.05 eV, N_c=2.8\times 10^{19} cm^{-3}$),求:
- 1) 理想肖特基势垒高度
- 2) 内建电势差 V_D
- 3) 加 V_R=5V 反向偏压时的电场强度的峰值
- 4)加 V_R=5V 反向偏压电压时的单位面积结电容。

解: 1)
$$E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{15}}{2.8 \times 10^{19}} = E_{\rm c} - 0.224 (eV)$$

:. 半导体功函数
$$W_s = \chi_{Si} + (E_c - E_F) = 4.05 + 0.224 = 4.274eV$$

肖特基势垒高度
$$q\phi_{ns} = W_m - \chi_{Si} = 4.54 - 4.05 = 0.49eV$$

2) 内建电势差为:
$$V_{\rm D} = \frac{W_{\rm m} - W_{\rm s}}{q} = \frac{4.54 - 4.274}{q} = 0.266 \text{V}$$

3) 电场强度为:
$$|E(x)| = \frac{qN_D}{\varepsilon_r \varepsilon_0} (x - x_d)$$

$$x_{\rm d} = \left\{ -\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}[(V_{\rm s})_{\rm 0} + V]}{qN_{\rm D}} \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}[V_{\rm D} - V]}{qN_{\rm D}} \right\}^{1/2}$$
$$= \left[\frac{2\times11.9\times8.854\times10^{-14}\times5.266}{1.6\times10^{-19}\times5\times10^{15}} \right]^{1/2} = 1.17\times10^{-4} \,\text{cm}$$

$$\therefore |E(x)|_{\text{max}} = \frac{qN_{\text{D}}x_{\text{d}}}{\varepsilon_{\text{r}}\varepsilon_{0}} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15} \times 1.17 \times 10^{-4}}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}} = 8.88 \times 10^{4} \text{ V/cm}$$

4) 单位结面积电容为:

$$C = \frac{dQ}{dV} = \left[\frac{\varepsilon_{r} \varepsilon_{0} q N_{D}}{2(V_{D} - V)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15}}{2 \times (0.266 + 5)} \right]^{\frac{1}{2}} = 8.95 \times 10^{-9} \,\text{F/cm}^{2}$$

- 6. 有[100]晶向的 n 型 Si 和某一金属接触形成肖特基二极管,其相关参数为 $W_{\rm m}$ =4.7eV, x $S_{\rm i}$ =4.05eV, $N_{\rm c}$ =2.8×10¹⁹cm⁻³, $N_{\rm D}$ =10¹⁵cm⁻³, $\varepsilon_{\rm c}$ (Si) =11.9。忽略表面态,室温下:
- 1) 计算零偏压下的势垒高度和接触电势差;
- 2) 用高斯定理求零偏压下的势垒宽度;

3) 计算正偏 0.3V 下的热发射电流密度。(有效理查逊常数取 240A/cm² K²)

解: 1)
$$E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{10^{15}}{2.8 \times 10^{19}} = E_{\rm c} - 0.266 (\text{eV})$$

∴ 半导体功函数
$$W_s = \chi_{Si} + (E_c - E_F) = 4.05 + 0.266 = 4.32eV$$

半导体侧的势垒高度:
$$qV_D = W_m - W_s = 4.7 - 4.32 = 0.38eV$$

肖特基势垒高度:
$$q\phi_{ns} = W_m - \chi = 4.7 - 4.05 = 0.65 \text{eV}$$

接触电势差: $V_{\rm D} = 0.38 \rm V$

2) 在 x 处作一高斯面, 耗尽区由电离施主提供正电荷。

$$E(x) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}} = -\frac{qN_{\rm D}(x_{\rm d} - x)}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}$$

$$\varepsilon_{\rm r} = -\frac{qN_{\rm D}(x_{\rm d} - x)}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}}$$

$$V_{s} = \int_{0}^{x_{d}} E(x) dx = \int_{0}^{x_{d}} \frac{q N_{D}(x - x_{d})}{\varepsilon_{r} \varepsilon_{0}} dx = \frac{q N_{D}}{2\varepsilon_{r} \varepsilon_{0}} x^{2} \Big|_{0}^{x_{d}} - \frac{q N_{D} x_{d}}{\varepsilon_{r} \varepsilon_{0}} x\Big|_{0}^{x_{d}} = -\frac{q N_{D}}{2\varepsilon_{r} \varepsilon_{0}} x_{d}^{2}$$

$$\Rightarrow x_{d} = \sqrt{\frac{2|V_{s}|\varepsilon_{r} \varepsilon_{0}}{q N_{D}}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.38 \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15}}} = 7.07 \times 10^{-5} \text{ cm}$$


3)
$$J|_{V=0.3} = A^*T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{\text{ns}}}{k_0 T}\right) [\exp(\frac{qV}{k_0 T}) - 1]$$

= $240 \times 300^2 \exp(-\frac{0.65}{0.026}) [\exp(\frac{0.3}{0.026}) - 1] = 30.77 \text{A/cm}^2$

7. (111)面的 n 型 Si 与金属接触形成肖特基二极管。已知肖特基势垒高度 $q\phi_{\rm ns}$ =0.78eV,计算室温下的反向饱和电流 $J_{\rm ST}$ 。

解:
$$J_{ST} = A^*T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_0T}\right) = 240 \times 300^2 \exp\left(-\frac{0.78}{0.026}\right) = 2.02 \times 6^{-6} \text{ A/cm}^2$$

8. 一金属/n 型半导体形成的肖特基二极管具有如图所示的 C-V 特性。



- 1) 求 n 型半导体的掺杂浓度。
- 2) 求半导体侧内建电势差。

解: 1) 由
$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 q N_{\rm D}} (V_{\rm D} - V)$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_0 q N_{\rm D}} = \frac{6 \times 10^{14}}{5}$$

$$\exists 1 \frac{2}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19} \times N_{\mathrm{D}} } = \frac{6 \times 10^{14}}{5}$$

求得
$$N_{\rm D}$$
=9.89×10¹⁶ cm⁻³

2)由 V=0 时的 $1/C^2$ 可求得 V_D 。

$$\begin{split} \frac{1}{C^2} &= \frac{2V_{\rm D}}{\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 q N_{\rm D}} = 2 \times 10^{14} \\ &\Rightarrow V_{\rm D} = \frac{2 \times 10^{14} \varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 q N_{\rm D}}{2} \\ &= 10^{14} \varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 q N_{\rm D} \\ &= 10^{14} \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 9.89 \times 10^{16} \\ &= 1.67 \text{V} \end{split}$$