## 复习提示:

- ▶课件必看
- $\triangleright$ 符号要写对,比如 $E_{\rm F}E_{\rm c}$ 等等
- ▶画的图要标注清楚
- ▶基本常数、核心公式、重要物理图像要牢记
- ▶各个物理概念、基础物理常识要熟悉
- ▶重在物理层面理解
- ▶该理解的自己推导一遍
- >考试的时候最好带上计算器

## 具体分析半导体材料的物理参数对器件特性的影响。

Parameter	Material					
	SI	GaAs	4H-SIC	6H-SIC	GaN	
Band gap energy (eV)	1.12	1.4	3.26	3	3.39	
Mobility (cm²/V·s)	1350	8500	940	370	900	
Saturated velocity (10 <sup>7</sup> cm/s)	1.0	2.0	2.0	2.0	2.5	
Critical breakdown field (MV/cm)	0.3	0.4	3	2	3.3	
Thermal conductance (W/cm·k)	1.7	0.5	4.9	4.9	1.3	
Dielectric constant (ε)	11.8	12.8	9.8	9.7	9.0	

	Si	SiC	GaN	Property affected by the parameter	
Band gap [eV]	1.1	3.2	3.4	Operation temperature Operation voltage	
Critical field strength [MV/cm]	0.3	3.0	3.0	Operation voltage On-resistance	
Carrier concentration × 10 <sup>12</sup> [cm <sup>-2</sup> ]	1	1	10	Current density	
Carrier mobility [cm²/V·s]	1,300	600	1,500	Operation speed Operation frequency	
Saturable velocity × 10 <sup>7</sup> [cm/s]	1.0	2.0	2.7		

- 能带
- 本征以及掺杂半导体载流子浓度的计算
- 半导体中载流子的运动
- MOS电容理想以及非理想C-V特性 Si-SiO<sub>2</sub>系统的性质
- 总结器件物理中所学的各种效应,以及对应的物理,对电学性能如何影响,如何抑制。
- 总结各种器件的电学I-V特性,直至击穿。

简要分析半导体器件物理的三组基本方程的物理含义,并结合具体器件 谈谈它们的具体应用。

$$\frac{dE}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_{s}} (p - n + N_{D} - N_{A})$$

$$J_{n} = q\mu_{n}nE + qD_{n} \frac{dn}{dx}$$

$$J_{p} = q\mu_{p}pE - qD_{p} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \cdot \frac{\partial J_{n}}{\partial x} - U_{n}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \cdot \frac{\partial J_{p}}{\partial x} - U_{p}$$

利用在平衡状态下,净的空穴电流密度为零,由空穴的电流密度方程可得  $J_{\rm p} = -qD_{\rm p}\frac{{\rm d}p}{{\rm d}x} + q\mu_{\rm p}pE = 0$ 

从上式可解出内建电场,  $E(x) = \frac{D_p}{\mu_p} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{dp}{dx} = \frac{kT}{q} \frac{d \ln p}{dx}$ 

并可进一步求出内建电势为

$$V_{\text{bi}} = -\int_{-x_{\text{p}}}^{x_{\text{n}}} E(x) \, dx = \frac{kT}{q} \int_{p_{\text{no}}(x_n)}^{p} d \ln p \qquad p_{p0}(-x_p) = N_A(-x_p)$$

$$= \frac{kT}{q} \left( \ln p_{p0}(-x_p) - \ln p_{n0}(x_n) \right) = \frac{kT}{q} \ln \frac{p_{p0}(-x_p)}{p_{n0}(x_n)}$$


$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A(-x_p)N_D(x_n)}{n_i^2} \qquad p_{no}(x_n) = \frac{n_i^2}{n_{no}(x_n)} = \frac{n_i^2}{N_D(x_n)}$$


根据PN结中性区的少子浓度 分布,推导出PN结的扩散电流表 达式,并对 $J_0$ 进行讨论。

求解耗尽区的问题采用 泊松方程+边界条件。


击穿电压: 电场包围的 面积。

二极管能带的分析(正偏反偏零偏)





#### 实际Si二极管的电流-电压特性




- (a) 势垒区复合电流区
- (b) 扩散电流区
- (c) 大注入区
- (d) 串联电阻效应
- (e) 反向产生电流和表面 效应引起的反向泄漏电流


- 二极管的电容特性: 扩散电容 势垒电容
- PN结三种击穿(热击穿 雪崩击穿 齐纳击穿)的机理,击穿电压的计算,区别。
- PN结的瞬变特性, 机理, 实际应用中如何减少瞬变时间。
- 了解半导体器件中噪声的种类以及来源。
- 二极管在实际生活中的应用。


分析较快恢复二极管的结构特点,并通过结构特点分析快恢复二极管能够快速关断的原因。


快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很少,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。



根据下图中,双极性晶体管的掺杂特点,总结提高双极性晶体管电流放大系数的方法。







In::发射结注入的电子扩散电流

 $I_{nc}$ :到达集电区的电子扩散电流


 $I_{nB}$ :(= $I_{nE}$ - $I_{nC}$ )基区电子复合电流

 $I_{\mu E}$ :发射结空穴扩散电流


 $I_{e}:$ 反射结复合电流

Ico:集电结反向电流

共发射极静态增益 $h_{\text{FE}}$ 随集电极电流变化。



# 发射区禁带变窄



$$\Delta E_{\rm G} = \frac{3q}{16\pi\varepsilon_{\rm s}} \left(\frac{q^2 N_{\rm E}}{\varepsilon_{\rm s} kT}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\gamma = 1 - \frac{R_{\Box E}}{R_{\Box B1}} \exp\left(\frac{\Delta E_{G}}{kT}\right)$$

随着  $N_{\rm E}$  的增大, $\frac{R_{\rm DE}}{R_{\rm DB1}}$  减小, $\exp\left(\frac{\Delta E_{\rm G}}{kT}\right)$ 增大, $\gamma$  随  $N_{\rm E}$ 

增大而先增大。但当 $N_E$ 超过 $(1\sim5)\times10^{19}$  cm<sup>-3</sup>后, $\gamma$ 反而随

 $N_{\rm E}$  增大而下降,从而导致  $\alpha$  与  $\beta$  的下降。

## 3.3.7 异质结双极晶体管(HBT)

若选择不同的材料来制作发射区与基区,使两区具有不同的禁带宽度,则,

$$\gamma_{\Box} = 1 - \frac{R_{\Box E}}{R_{\Box B1}}$$

$$\gamma_{\Xi} = 1 - \frac{R_{\Box E}}{R_{\Box B1}} \exp\left(\frac{\Delta E_{G}}{kT}\right)$$

式中,
$$\Delta E_{\rm G} = E_{\rm GB} - E_{\rm GE}$$
, 当  $E_{\rm GE} > E_{\rm GB}$  时, $\Delta E_{\rm G} < 0$  , 则

$$\exp\left(\frac{\Delta E_{\rm G}}{kT}\right) < 1$$

$$\gamma_{\rm ph} > \gamma_{\rm ph}$$

• 如何提高双极晶体管的频率特性?

$$f_T \approx \left\{ 2\pi \left[ \frac{kT(C'_{par} + C'_{DE} + C'_{DC})}{qI_C} + \frac{W^2}{\zeta D_n} + \frac{W_E W}{\theta D_N} + \frac{W_{DC}}{2v_s} + R_C C'_{DC} \right] \right\}^{-1}$$


由上式可以看出,第一组延迟时间与电流有关,随着电流的增大而增大。因此,在高频应用中,为了得到较高的 $f_T$ ,在不发生不良的大电流效应的条件下,双极性晶体管的工作电流要尽可能的大。

同时,为了提高截止频率,晶体管应该由很窄的基区宽度和集电结耗尽区。


#### 简要分析提高双极性晶体管开关特性的方法。

提高开关速度的方法:


- 1、减少超量电荷的存储;
- 2、缩短少子寿命;
- 3、选择负载和偏置以使开态时不工作在饱和区。



通过MOS电容电荷变化随外加电压的变化分析其C-V特性曲线的变化原因。 理想和非理想情况的C-V曲线。



• MOSFET器件阈值电压 $V_{\rm T}$ 的推导以及计算。




请给出跨导和亚阈值栅源电压摆幅(S)的定义,并分析提高跨导和减小S的方法。

#### Subthreshold (below threshold)

Weak inversion ( $\psi_s < 2\psi_B$ )

 The charge sheet model is only applicable to a MOSFET biased in strong inversion (V<sub>qs</sub> > V<sub>th</sub>). Is the drain current zero if V<sub>qs</sub> ≤




对于作为开关管使用的 MOSFET,要求 S 的值要尽量小。


减小S的措施:  $N_A$ 减少,d减少,工作温度和陷阱密度减少

#### 短沟道MOSFET器件的阈电压随着沟道长度的减小而减小,请解释原因。

#### 1. Charge Sharing Model


#### 2. Drain induced barrier lowering (DIBL)





MOSFET器件的C-V特性曲线在强反型后电容随着多晶硅栅掺杂浓度的减小而减小,请简要解释原因,并提出相应的解决方法。


Best observed in the low-frequency C-V curves.....



N<sub>p</sub> denotes the doping of the polysilicon gate.

Capacitance in inversion does not return to  $C_{ox}$ ; it first decreases and then increases again especially for low gate doping  $N_p$ .


(After Y. Taur and T. H. Ning, 1998.(Fig. 2.32))



小尺寸效应带来一系列效应。(速度饱和,弹道输运,源漏电荷 共享,漏致势垒降低)

## **Non-Scalability**

Threshold voltage




This factor does not scale!

This factor does not scale much because of log dependence:


$$\psi_{\rm B} = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{kN_{\rm A}}{n_{\rm i}} \right)$$

This factor only scales  $\sim$  by  $k^{1/2}$ 


### 分析SOI器件的优缺点,并简要说明原因。



请画出JFET器件的输出特性曲线,并简要说明三个工作区的工作原理。



根据已学的知识,分析下图所示GaN-HEMT的结构特点及其原因。



MODFET二维电子气的形成机制、什么常开常关器件、以及设计需要考虑的因素。