
1、施主浓度为 $N_{\rm D}=5\times10^{16}$ / cm³ 的 n 型硅,室温下功函数为多少? 忽略表面态的影响,它分别同 Al, Au 和 Mo 接触时,形成阻挡层还是反阻挡层? 硅的电子亲合能取 4.05eV。设 $W_{\rm Al}=4.18{\rm eV},W_{\rm Au}=5.20{\rm eV},~W_{\rm Mo}=4.21{\rm eV}$ 。

解:设室温下杂质全部电离,则

$$n_0 = N_{\rm D} = N_c \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T})$$
所以 $E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_c} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{5 \times 10^{16}}{2.8 \times 10^{19}} \approx E_{\rm c} - 0.165 ({\rm eV})$
 $n - Si$ 的功函数为 $W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.165 = 4.215 ({\rm eV})$
已知: $W_{\rm Al} = 4.18 ({\rm eV})$, $W_{\rm Al} < W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层 $W_{\rm Au} = 5.20 ({\rm eV})$, $W_{\rm Au} > W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层 $W_{\rm Mo} = 4.21 ({\rm eV})$, $W_{\rm Mo} < W_{\rm s}$, 二者形成反阻挡层

能带图见:




2、受主浓度为 $N_{\rm A}=5\times 10^{16}$ / cm³ 的 p 型锗,室温下功函数为多少?忽略表面态的影响,它分别同 Al, Au 和 Pt 接触时,形成阻挡层还是反阻挡层?Ge 的电子亲合能取 4.13eV。设 $W_{\rm Al}=4.18{\rm eV},\,W_{\rm Au}=5.20{\rm eV},\,\,W_{\rm Pt}=5.43{\rm eV}$ 。

解:设室温下杂质全部电离,则

$$p_0=N_{\rm A}=N_{\rm v}\exp(-rac{E_{
m F}-E_{
m v}}{k_0T})$$
所以 $E_{
m F}=E_{
m v}+k_0T\lnrac{N_{
m v}}{N_{
m A}}=E_{
m v}+0.026\lnrac{3.9 imes10^{18}}{5 imes10^{16}}pprox E_{
m v}+0.11({
m eV})$
 $p-Ge$ 的功函数为 $W_{
m s}=\chi+(E_{
m c}-E_{
m F})=\chi+E_{
m g}-(E_{
m F}-E_{
m v})=4.13+0.67-0.11=4.69({
m eV})$
已知: $W_{
m Al}=4.18({
m eV})$, $W_{
m Al}< W_{
m s}$,二者形成阻挡层 $W_{
m Pl}=5.20({
m eV})$, $W_{
m Pl}>W_{
m s}$,二者形成反阻挡层 $W_{
m Pl}=5.43({
m eV})$, $W_{
m Pl}>W_{
m s}$,二者形成反阻挡层

能带图见:



- 3、掺杂浓度为 N_D = 10^{15} cm- 3 的 n 型单晶硅材料和金属 Au 接触,忽略表面态的影响,已知: W_{Au} =5.20eV, χ =4.05eV, N_c = 10^{19} cm- 3 , $\ln 10^3$ =6.54 在室温下 k_0T =0.26eV,半导体介电常数 ε_r =12,试计算:
 - (1) 半导体的功函数;
 - (2) 在零偏压时,半导体表面的势垒高度,并说明是哪种形式的金半接触,半导体表面能带的状态;
 - (3) 半导体表面的势垒宽度。

解: (1)由
$$N_{\rm D} = n_0 = N_{\rm c} \exp(-\frac{E_{\rm c} - E_{\rm F}}{k_0 T})$$

$$E_{\rm c} - E_{\rm F} = k_0 T \ln \frac{N_{\rm c}}{N_{\rm D}} = 0.026 \ln \frac{10^{19}}{10^{16}} = 0.17 \text{eV}$$

 $\therefore W = 2 + (E_{\rm c} - E_{\rm c}) = 4.05 + 0.17 = 4.22 \text{eV}$

$$\therefore W_{\rm s} = \chi + (E_{\rm c} - E_{\rm F}) = 4.05 + 0.17 = 4.22 \,\text{eV}$$

(2) 在零偏压下,半导体表面的势垒高度为:

$$qV_{\rm D} = W_{\rm m} - W_{\rm s} = 5.20 - 4.22 = 0.98 \text{eV}$$

对 \mathbf{n} 型半导体,因为 $W_{\mathbf{n}} > W_{\mathbf{s}}$,所以此时的金半接触是阻挡层接触,半导体表面能带向上弯曲。

(3) 势垒的宽度为:

$$x_{\rm d} = \left(\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_{\rm 0}V_{\rm D}}{qN_{\rm D}}\right)^{1/2}$$

$$= \left(\frac{2\times12\times8.85\times10^{-14}\times0.98}{1.6\times10^{-19}\times10^{16}}\right)^{1/2}$$

$$= 3.61\times10^{-5} (\rm cm)$$

- 7、某金-半接触构成的阻挡层,其中半导体中施主浓度为 2.5×10^{16} cm⁻³,半导体一边的势垒 高度为 0.64 eV,金属一边的势垒高度为 0.67 eV。计算
- (1) 分别加上 0.44V 的正向电压和 3V 的反向电压时, 半导体一边的势垒宽度之比;

(2) 室温下的反向饱和电流。

已知: $A*=114 \text{ A/} (\text{cm}^2 \cdot \text{K}^2), \text{ q}=1.602 \times 10^{-19} \text{C}, \text{ 1eV}=1.602 \times 10^{-19} \text{J}.$

解: (1)

曲
$$x_{\rm d} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{\rm s}(V_{\rm D} - V)}{qN_{\rm D}}}$$
得到 $\frac{x_{\rm d1}}{x_{\rm d2}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{\rm s}(V_{\rm D} - V_1)}{qN_{\rm D}}} = \sqrt{\frac{V_{\rm D} - V_1}{V_{\rm D} - V_2}} = \sqrt{\frac{0.64 - 0.44}{0.64 + 3}} = \sqrt{\frac{20}{364}} = \sqrt{\frac{5}{91}}$
(2)

$$J_{\text{ST}} = A^* T^2 e^{\frac{-q\varphi_{\text{ns}}}{k_0 T}} = 114 \times 300^2 \times e^{-\frac{0.67}{0.026}} = 6.6 \times 10^{-5} \left(\text{A/cm}^2 \right)$$

测试题第6题

- 6. 有[100]晶向的 n 型 Si 和某一金属接触形成肖特基二极管,其相关参数为 $W_{\rm m}$ =4.7eV, x si=4.05eV, $N_{\rm c}$ =2.8×10¹⁹cm⁻³, $N_{\rm D}$ =10¹⁵cm⁻³, $\varepsilon_{\rm c}$ (Si) =11.9。忽略表面态,室温下:
- 1) 计算零偏压下的势垒高度和接触电势差;
- 2) 用高斯定理求零偏压下的势垒宽度;
- 3) 计算正偏 0.3V 下的热发射电流密度。(有效理查逊常数取 240A/cm²·K²)

解: 1)
$$E_{\rm F} = E_{\rm c} + k_0 T \ln \frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}} = E_{\rm c} + 0.026 \ln \frac{10^{15}}{2.8 \times 10^{19}} = E_{\rm c} - 0.266 (\text{eV})$$

:: 半导体功函数
$$W_s = \chi_{Si} + (E_c - E_F) = 4.05 + 0.266 = 4.32eV$$

半导体侧的势垒高度:
$$qV_D = W_m - W_s = 4.7 - 4.32 = 0.38eV$$

肖特基势垒高度:
$$q\phi_{ns} = W_m - \chi = 4.7 - 4.05 = 0.65 \text{eV}$$

接触电势差: $V_{\rm D} = 0.38 \rm V$

2) 在 x 处作一高斯面, 耗尽区由电离施主提供正电荷。

$$E(x) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} = -\frac{qN_{D}(x_{d} - x)}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}$$

$$V_{s} = \int_{0}^{x_{d}} E(x)dx = \int_{0}^{x_{d}} \frac{qN_{D}(x - x_{d})}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}dx = \frac{qN_{D}}{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}x^{2}\Big|_{0}^{x_{d}} - \frac{qN_{D}x_{d}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}x\Big|_{0}^{x_{d}} = -\frac{qN_{D}}{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}x^{2}$$

$$\Rightarrow x_{d} = \sqrt{\frac{2|V_{s}|\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}{qN_{D}}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.38 \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15}}} = 7.07 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

3)
$$J|_{V=0.3} = A^*T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{\text{ns}}}{k_0T}\right) [\exp(\frac{qV}{k_0T}) - 1]$$

= $240 \times 300^2 \exp(-\frac{0.65}{0.026}) [\exp(\frac{0.3}{0.026}) - 1] = 30.77 \text{ A/cm}^2$