7.176/2004(班際八%) 佐点:结构简单,表面无凸出部分,在微波波段可以代替振子天线阵解决振子太小,制造与馈 电困难的缺点。缺点:只能用在窄频带,单独一个天线的方向性不够尖锐,在使用大功率时容

易发生击穿。 巴俾淖原理: 求开槽天线产生于某点的电场,可由其互补天线求出该点的磁场,乘以 ŋ得出: 同理。欲求开槽天线产生于某点的磁场,可由其互补天线求出该点的电场,除以 η得出相似的,其频带特性与互补天线的频带特性相同。



(b) 波导开槽的原则:只要是在波导壁上切断电流的方向开槽就可以使波导中传输的能量向外辐射。 谐振式开槽天线的波导末端一般用活塞予以短路,因此再波导中形成驻波,两槽之间的距离应 保证他们被同相激励。非谐振式开横天线的波导末端用吸收负载进行匹配。

「株性型以限何相似的。中部成八个帽欠或的成乎本鸡用吸收以或处口它也。 槽**建无力得大线件方相页**》。 程度并在电流发大处,以保证有效量的; 拉刺槽的位置和 宽 度可以此刺輻射性量。 ■在波号宽壁开横槽时槽间距为一个食号被长,可保证问相涨 肠。但 会出现槽搬。 ■在波号宽壁升横两侧升线槽,槽间距为半个波号波长,可保证问相涨肠, 也没导窄是上开斜槽。相邻两侧斜角相反。间距为半个波号 波长,可保证问相微肠, 传统

■在设产年里上许新州、州港市與納州相以、川地方身个次等。或水、川体山州南流游、每点、 也由于是阿利德地。因及是侧射件,是从水制分方角、建筑体制方角、内上、足头 其频带等。而且显微愈多。频带愈窄。②波沙内电场最大能位于缝中心。使缝料到有效激励。 这类编除大线部户升级大线。 "这条,导轨、导导引信和可动等。 "事情那大编被天色升档原料" 又称分片波量件。如图所示,这种形式的缝料下线是在一根外端 按照形包线的形成。 绿阳可开在坡、穿壁里上,也可开在壁里上,由于海拔灰 配负载。 该导中体 始的是行波、墙路还是诺斯德郎、即量长为。ha/2。 但继问 更不明给好为地 和 ha/2 由于影响和绘物的是一种的经常是一种的经验。 和《四级制制》是在一个相价经 为 ha/2 由于影响和绘物的是一种。 机密级制制设在在一个相位在

(確認) 馈源将高频电流能量转换为电磁波辐射能量 2. 反射面: 产生所需方向性

惠更新原理:某一初级源所产生的波阵面上的任意点都是球面波的次级源。因此,从包围源的 表面所发出的场,可以看成是这一表面上所有点所编射的球面波场的点和。根据惠更斯原理; 《画历及山市场》,可以有成定这《原山上的书法印册的印序画及初印多》。1代的恋史则标注 空间某点 P 的场势,是包围天线的一个封闭面。18 者点的次级场在 P 点叠加的结果。根据等效 原理,就可将面天线口径面上的电磁场等效为电流和磁流。 几**何光学法**:■几何光学是麦克斯书方程的零波长近似,常用于光学原理的聚焦设备,如对反 空间某点 P 处的场,

因此无法计策天线的远旁躺和压骤。■几何接触法认为,构成空间的辐射场处理直射线、反射线外,还有绕射线——包括定点绕射、边缘绕射和表面绕射(爬行波),空间辐射场为上述各射线的叠加。■直射线、反射线和听射线由几何光学确定,而几何绕射线由推广的费马定理决定。

7月98日 (1923年) 日江以平忠弘、 **程序解析日巻** (お振順方会法分布時,方向阻主脚変意,口径效率降低,副脚电平减小,这是由于系陈赐从口论中心向边验递减,靠近边缘纷为减弱,边缘对场对破减小。 関形同相口径,矩形口径与圆形口径内切圆/相比,前者的波瓣变度窄。副电平高。 図它有效 面根比圆形口径的有效面积大。

面积比照形口径的有效面积大。 **口经集相企分率效应收益的影响**。方向图指向及生偏移、主脚变宽。副即电平变高、增益
下降、线性相位分相时。有效尺寸变小、主脚变宽。口径发束减小。平方分布时,与同相口。 它比较。当场、2.678 时,方向图象化不大。当场、2.674 时方向图象变数、且日处数中。 随 她,即大而降低。立方介相时,方向图。主城坡来指向下环是口经投坡方向。而偏向口 经相位潮后的一方。方向响变逐不对称形。口径发奔减小,包减小面腹比平方挥相向的 6.894 中,在口径上相位核立方律变化的方向。若场是减小个布的,则相位变化影响较


小。 **该导辐射器**: 波导开口面可以看成是最简单的口径天线。一般不会直接用作天线。通常只用在 需要较宽方向图的地方,如复杂天线的馈源和库列天线的辐射单元。这时,需要在波导开口面 上加介质片以改善匹配。在采用圆波导作为辐射器时,为了提高场的稳定性,通常用矩形波导 来游励圆波导,或者在圆波导中加管。

增大逐渐接近光速。

增大逐渐接近光速。 理情期外、最佳产生是分于 H 而和 E 面 扇形喇叭尺寸之间的某个中间值,当益给定时,最佳 即维喇叭,和最佳作馆喇叭尺寸相似。随馆喇叭,用陶波号一样容易产生场级效导输线旋转的现象。 "随是天境,用造场除于一喇叭口上长相位、郑喇叭内的球湖边变成平板。"和 中_两。 0. 则深 R₆ 喇叭口径新相位建始的处正,在喇叭口还尺寸不变的情况下,更使 步响。和 中_两。 0. 则深 R₆ 成绩,完了心境大致。空气遗迹的密度及双曲线、采用空气速度。无论增益和效率。还是主 透镜,完了心境大致。空气遗迹的密度及双曲线、采用空气速度。无论增益和效率。还是主

瓣宽度和副瓣电平均有明显提升。): 金属透镜 相位中心: 在天线上或邻近若有一参考点在给定频率下使 ψ(θ,φ) = 常数 (即与 θ,φ 无关), $q_{BLY}\Phi U: 世大84.15% 医亚名有一参考点在给定频率下使 <math>\psi(\theta, \phi) = 常数 (即与 \, \theta, \phi \, \overline{\mathcal{X}}),$ 则这个使 $\psi(\theta, \phi) = 常数的参考点称为天线的相位中心,只有少数天线的相位中心可解析求得 但是许多天线可以找到一个参考点使得在主赖的一个范围内有<math>\psi(\theta, \phi) = 常数,这条为:视在相位中心。$

角锥喇叭天线的设计。



$$\begin{split} &\mathcal{Q}_{0.5E} = 0.94 \frac{\lambda}{D_E} (\text{rad}) = 54 \frac{\lambda}{D_E} (^*) & \psi_{mH}, \psi_{mE} \leq \frac{\pi}{8} \\ &2\theta_{0.5H} = 1.396 \frac{\lambda}{D_H} (\text{rad}) = 80 \frac{\lambda}{D_H} (^*) & R_H = 2 \frac{D_H^2}{\lambda} & R_E = 2 \frac{D_E^2}{\lambda} \end{split}$$

最佳喇叭
$$S = D_E D_H = \frac{z^2 G}{05 \times 4\pi}$$
, $R_H = \frac{1}{3} \frac{D_H^2}{\lambda}$, $R_E = \frac{1}{2} \frac{D_E^2}{2}$ 失页角性喇叭: $R_E = R_H \Rightarrow D_E = \sqrt{\frac{2}{3}} D_H$ 检验条件 $\frac{R_H}{R_E} = \frac{D_H (D_E - b)}{D_E (D_H - a)}$

单反射而天然

水等到金。面电流法先求出馈覆所辐射的电磁场在反射而上激励起的电流密度,然后由此电流密度及然。日代场法,连接据几两行学师。分析情景限制到反射而的入增效。经交换运列、达及前面5个一亿亿亩、至、水平分量的自己体分布。然后由已经有少水平或至延延转分,从何元字尽有资长色于零时才正确。反射定律也又有当电磁波作用于一个导电面上才正确。因此已经验还是变得。



f/D在 0.25 处分为短,中,长焦距抛物面。其较大时,天线电特性较好。如果过大,则会发生能量泄露。

 $D_{-}(D_{-}-a)$

空间衰減是指因馈源在不同方向上的单位立体角在推物面所占面积不同,因而 改变了口径面的幅度分布。它是一种几何路径效应,与馈源形式无关。

$$\frac{f}{D} = \frac{1}{4} \mathrm{ctg} \bigg(\frac{\psi_0}{2} \bigg)$$

空间衰减因子

$$SA = \left(\frac{1+\cos y_0}{2}\right)^2 = 20 \lg \left(\frac{1+\cos y_0}{2}\right)$$
 (dB) 天機構造,最大僅在 $R_a/f = 1.3$ 左右,因此表示得到的增益为 $G = \frac{4\pi \cdot S}{2^2} \cdot g$

空间衰减: 因馈源在不同方向上的单位立体角在抛物面所占面积不同, 因而 改变了口径面的

 $g_2 = rac{$ 被抛物面截获的功率 $P}{$ 馈源辐射的总功率 P_T 总效率 $g_{max} = 0.83$ 效率最高时的边缘照射电平: $A_z = 20 \lg \left| \frac{E_z(\psi_0)}{E_z(0)} \right| = 40 \lg(\cos \frac{\psi_0}{2}) + 10 n \lg(\cos \psi_0)$

旋转抛物而天线的**情報**: 1. 有一确定的"视在相位中心"(或称等效相位中心),且置于焦点; 2. 懷藏方向图旋转却将且测膜尽可能低,且满足要求的边缘照射。如只要录量大增高,则被 露方向图弦使抛动而已容到均匀照射,用且全部水率都处封锁地面上。此时的骤波方向图 是理想的均匀照射)(大多数喷源最佳边缘电平为10d8)3、懷藏連指小、進指的影响使 G i SLI

是理想即均到照射/大多效策能最佳应靠电干净-1068 3。 演練患者小、患者的影響像 GiSL 个 4、 情態的股化、帶意 懷潔的股化、頻密 懷潔的定广 指物而天免极化布雷克。即始物面 天线的帐化和带宽完全由的碳化定。5、 功本容量、机械强度等的要求。 增額持違。1、 波等超射器 毛形波等辐射器 - 挂模 TEO。 图形波等辐射器 - 主模 TEI. 图波号 口作喷涂的优点:1图波号于大线的飞崩和互而方向阻差别不大,其立分方向阻影状接近 口作喷涂的优点:1图波号中方失能的飞崩和互而方向阻差别不大,其立分方向阻影状接近 4 未分的交叉板化分量和始物面上产生的交叉板份人是是机反的,降低铜牌,提高增造。(3)图波号的剧策和后增也比矩形设势的低。2 喇叭缆车喇叭天线,包括图像喇叭和维喇叭、3 金形 2 电路路线 用水平均隔波 1 机工程 1 电影响 多模領源 4.振子型領源 5. 开槽天线镜源-振子型馈源和开槽天线镜源的馈电结构繁凑, 遮挡小

她物面与懷源的相互影响:(1)懷源对抛物面天线的遮挡-由于懷源、懷线和支撑杆在电磁波辐

益下降。(3)偏置馈源法-这种方法是把馈源安装在反射面的反射波的作用范围之外(4)旋转极化 面法-这种方法是使馈源辐射的电磁波经反射面后极化旋转 90°,从而使馈源不能接收反射波。 使极化旋转的方法是在反射面上安装许多倾斜的平行金属片。(5)中心挖空或涂敷吸收材料。

使极收读转的方法是在反婚面上安装许多倾斜的评估金周升。(5)中心护空或淡破吸收料料。 观皮精**开关**的一类绝比约时已经分布。既可以使反射面的焦距较短,又可每证得到所需的天 线方间阳。而且使设计增加了误活性。 *空墨格克克里。由上反射部。则如即即,领面和即。优生出门的类型(2)*空页菜(30、43)减小 漏海(4)等效生胜(5)设计(灵)近个参约。 独生归则及射前的遗挡大,但对要求 G 银高的天 线水果。主反射而来大约。这个是相相对此,(2)进合条。 分析方法。口径场法、电流分布法又分两种方法。即虚资端末和等效地物面法。口径场法是等

保持傳源方向图不变,使皮對系統數性化、即采用修正亞的字響格伦天线、通常是修改國反射 而使口化场的原取均均。 德达主及自由素使口经场和相位 同利用 提高力 高效率量。 房所接等,还形波号编号器。 波纹喇叭-方向同隔。 相级专对称。 交叉极化低、前 轉低、方向阳级超频率变化小 经营一 油点。 结构比较复杂。 介质如映明。结构间前。 故 转对称。 副增低。 介质导验部-介质导验别是一一个圆帐介成 置在密源和则反对由之间。 利用 次所的均定及时,将原来源的价值是 海客报 他对主好而且。 介质导物源的优点是漏火, 善了主口伦分布。 副反射而尺寸可更小,不需要支撑杆,因此遗挡,,副增低、频带定,是一 445 246 486

交死的卡式天輪: 以通过修正主、副反射面形状来提高 效率。通常是修改副反射面使口径场 的幅度均匀,修改主反射面来使口径场的相位同相。