## [PIN DE 7 SEGMENTOS] - ENCENDER EL PIN CON NUMEROS DEL 0 AL 9

```
int latchPin = 8;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
int dt = 1000;
byte numbers[] = {. //Cracion de un arreglo para encender los numeros de acuerdo al numero de bytes que deben encender.
0b11111100, //0
0b01100000, //1
0b11011010, //2
0b11110010, //3
0b01100110, //4
0b10110110, //5
0b10111110, //6
0b11100000, //7
0b11111110, //8
0b11110110 //9
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(latchPin, LOW);
 shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST, numbers[9]); //Se pone entre [] el numero deseado
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
}
```

## [PIN DE 7 SEGMENTOS] - CONTADOR DE 0 A 9 AUTOMATICO

```
int latchPin = 8;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
int dt = 1000;
int i = 9;
byte numbers[] = { //Cracion de un arreglo para encender los numeros
0b11111100, //0
0b01100000, //1
0b11011010, //2
0b11110010, //3
0b01100110, //4
0b10110110, //5
0b10111110, //6
0b11100000, //7
0b11111110, //8
0b11110110 //9
};
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(latchPin, LOW);
                                //ABCDEFGX
 shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST, numbers[i]);
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
 i--; //Creamos un contador que va disminuyendo de 9 a 0, colocar i++ para que vaya subiendo de 0 a 9
 delay(dt);
 if (i < 0){ //Colocamos una regla para que cuando llegue 0 regrese a contar de 9
  i = 9;
```

