

第5章 阻塞延时与 空闲任务

淘宝: fire-stm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn





主讲内容

- 5.1 实现空闲任务
- 5.2 实现阻塞延时
- 5.3 main()函数
- 5.4 实验现象

参考资料:《μCOS-III内核实现与应用开发实战指南》



RTOS中的延时叫阻塞延时,即任务需要延时的时候,任务会放弃CPU的使用权, CPU可以去干其他的事情,当任务延时时间到,重新获取CPU使用权,任务继续运 行,这样就充分地利用了CPU的资源

实现空闲任务

定义空闲任务栈

空闲任务栈在os_cfg_app.c中定义



定义空闲任务TCB

任务控制块TCB是每一个任务必须的,空闲任务的TCB在os.h中定义

OS_EXT OS_TCB OSIdleTaskTCB;

定义空闲任务函数

void OS_IdleTask (void *p_arg)

空闲任务初始化

空闲任务的初始化在OSInit()在完成,意味着在系统还没有启动之前空闲任务就已经创建好,具体在os_core.c定义

OS_IdleTaskInit(p_err);



实现阻塞延时

阻塞延时的阻塞是指任务调用该延时函数后,任务会被剥离CPU使用权,然后进入阻塞状态,直到延时结束,任务重新获取CPU使用权才可以继续运行。

修改任务控制块:添加TaskDelayTicks参数


实现: void OSSched(void)



修改main()函数

main()函数和任务代码变动不大,将延时函数改为阻塞延时

实验现象









淘宝: fire-stm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺