

《嵌入式系统及应用》课程

综合实验报告

学院	仪器科学与光电上程学院
专业	光电信息工程
· — — 学号	2023215419
,	只 <i>在</i> 开
жл	

2025年4月6日

摘要

本实验通过理论与实践结合, 使学生掌握 STM32F103 单片机的综合开发技能,理解嵌入式系统的核心设计理念, 并为后续复杂项目(如物联网终端、工业控制器)的开发奠定坚实基础。

在硬件调试(如 ADC 噪声抑制、PWM 波形验证)和软件调试(如中断冲突、内存溢出) 中,积累嵌入式系统调试经验, 掌握逻辑分析仪、串口调试工具的使用方法。

培养工程文档编写与团队协作意识。通过撰写实验报告、记录测试用例、维护代码注释, 规范技术文档编写习惯; 通过差异化任务分工, 理解团队协作在复杂项目中的重要性。



目录

1	实验	目的	1
2	2 实验原理		
	2.1	STM32 硬件架构基础	1
	2.2	实验开发工具	1
3	实验内容		
	3.1	ADC: 模数转换	2
4	上 实验步骤		2
	4.1	步骤 1: 将代码烧录到单片机	2
	4.2	步骤 2: 上电观察 led 等	3
	4.3	步骤 3: 改变温度	3
5	实验:	注结果与分析	
6	总结》	及心得体会	3
7	对本	实验过程及方法、手段的改进建议	3
	7.1	发布地址	3
	7.2	文献引用方法	3



1 实验目的

- i. **掌握 STM32F103 核心外设的应用**-通过实际操作"GPIO、ADC、定时器、中断、串口通信"等模块,深入理解单片机外设的工作原理及配置方法, 培养对硬件资源的直接控制能力。
- ii. **培养嵌入式系统全流程开发能力**-从硬件连接(传感器、LED、按键) 到软件编程(驱动开发、协议解析),完成完整的嵌入式系统设计流程, 提升系统级工程思维。
- iii. **学习多模块协同与系统调试技巧**-实现"ADC 采集、PWM 输出、串口通信、中断响应"等任务的协同工作和相关程序调试技巧。

2 实验原理

需要整个系统的实验原理, 画硬件原理框图, 流程图,各个模块的原理。可以参考实验指导书和查阅相关的资料, 可以有更能说明问题的图表。原则上字数不少于 500 字。

STM32 实验的原理主要围绕其硬件架构、软件开发工具及外设驱动机制展开。以下是详细的原理说明:

2.1 STM32 硬件架构基础

STM32f103 是基于 ARM Cortex-M3 的 32 位微控制器,核心特性包括:

- 内核: 负责指令执行、中断处理和内存访问。
- 存储器: Flash (存储程序代码)和 SRAM (运行数据)。
- **外设**: GPIO、定时器(TIM)、ADC/DAC、USART、SPI、I2C、USB、CAN等。
- **时钟系统**:通过 HSI(内部高速时钟)、HSE(外部高速时钟)、PLL(锁相 环倍频)等配置系统时钟。
- 电源管理: 支持多种低功耗模式(Sleep/Stop/Standby)。

2.2 实验开发工具

开发工具调试工具等








LED 指示原理:

绿灯连接在 PAO 引脚,作为 GPIO 输出。上电时,通过程序控制绿灯闪烁 2 次后常亮,以指示系统工作正常。在温度正常的情况下,绿灯保持常亮。红灯连接在 PA1 引脚,通过 PWM 信号控制其实现呼吸灯效果。当温度超限时,改变 PWM 的占空比,使红灯以设定的频率(2Hz)闪烁,起到警示作用。

温度传感器:



模块的输出电压与环境温度成正比,每摄氏度对应 10mV 的电压变化。将 LM35 的输出引脚连接到 STM32F103 单片机的 ADC 输入引脚(如 PA2),单片机通过配置 ADC 模块,启动转换后对输入的模拟电压进行采样并转换为数字量。根据转换后的数字量即可计算出当前的温度值。

串口通信原理:

STM32F103 的 USART1 模块用于实现与上位机的串口通信。通过设置串口的波特率、数据位、停止位等参数,使其与上位机的串口配置相匹配。在发送数据时,将采集到的温度数据经过处理,通过串口发送给上位机。接收数据时,采用中断接收的方式,当检测到串口接收到数据时,触发中断处理函数,在函数中读取接收到的数据,并判断是否为 16 进制的学号末两位(19),根据判断结果执行相应的操作。




按键控制原理:

按键连接到 PA8 引脚,配置为外部中断触发(下降沿触发)。当按 下按键时,会触发外部中断,在中断处理函数中,实现高温阈值在 25°C、30°C(默认)、35°C三档之间的循环切换,并将最新阈 值通过串口发送给上位机。

3 实验内容

实验流程图



3.1 ADC: 模数转换

利用1stlisting 配置

"ADC 关键代码"

```
u16 getConvValue(void)
3
4
5
                                         3
```



3.2 PWM: 呼吸灯

PWM关键代码

```
uint16_t pwm_duty = 0;
uint8_t breath_dir = 1; // 1=递增, 0=递减

void Update_Breathing_Light(float temperature) {
    if (temperature > 25.0f) { // 超温时触发呼吸灯
        if (breath_dir) {
            pwm_duty += 20; // 每次增加2%占空比(对应20/2000=1%)
        if (pwm_duty >= 2000) breath_dir = 0;
        } else {
            pwm_duty -= 20;
            if (pwm_duty <= 0) breath_dir = 1;
        }
        TIM_SetCompare2(TIM2, pwm_duty); // 更新PA1占空比
    } else {
        TIM_SetCompare2(TIM2, 0); // 关闭红灯
    }
}
```

3.3串口中断处理

串口中断关键代码



```
void USART1 IRQHandler(void) {
if (USART GetITStatus(USART1, USART IT RXNE) != RESET) {
  static uint8 t rx buffer[2];
  static uint8 t rx index = 0;
  rx buffer[rx index++] = USART ReceiveData(USART1);
  if (rx index >= 2) { // 接收完整2字节
   rx index = 0;
   uint16 t received id = (rx buffer[0] << 8) | rx buffer[1];
   if (received id == STUDENT ID LAST TWO BYTES) {
    char buf[50];
    sprintf(buf, "Current Threshold: %.1f°C\r\n", threshold);
    for (int i=0; i<strlen(buf); i++) {
     while (USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG TXE) == RESET);
     USART SendData(USART1, buf[i]);
    }
   } else {
    USART SendString(USART1, "invalid instruction.\r\n");
  USART ClearITPendingBit(USART1, USART IT RXNE);
```

3.4按键中断处理

按键中断关键代码

```
void EXTI9_5_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); // 清除中断标志
        HAL_Delay(10); // 软件消抖(需包含stm32f10x_hal.h)

    if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8) == RESET) { // 确认按键按下
        static uint8_t threshold_idx = 0;
        threshold_idx = (threshold_idx + 1) % 3;
        switch (threshold_idx) {
            case 0: threshold = 35.0f; break;
            case 1: threshold = 25.0f; break; // 学号9默认阈值
            case 2: threshold = 30.0f; break;
        }
        char msg[50];
        sprintf(msg, "New Threshold: %.1f°C\r\n", threshold);
        USART_SendString(USART1, msg);
    }
}
```

3.5主函数流程



主函数关键代码

```
Delay(500); // 自定义延时函数
 GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 0);
 Delay(500);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO Pin 0); // 常亮
while (1) {
 uint16 t adc temp = ADC Get Temperature();
 float temperature = adc temp / 10.0f; // 转换为°C
 // 更新LED状态
 if (temperature <= threshold) {
  GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 0); // 绿灯常亮
  Update Breathing Light(temperature); // 红灯控制
 }
 // 定时发送串口数据 (200ms周期, 需配合定时器中断实现)
 if (tim2 flag) { // 定时器中断标志位
  tim2 flag = 0;
  char buf[50];
  sprintf(buf, "Temp: %.1f°C\r\n", temperature);
  USART SendString(USART1, buf);
}
```

软件模块实验内容

- 1. 初始化模块:使用标准库函数对STM32的系统时钟进行配置,确保系统运行在稳定的时钟频率下。初始化ADC模块,设置采样率为200Hz,对应学号末位9的要求。初始化PWM模块,配置TIM2定时器的通道2,使红灯(PA1引脚)能以0. 5Hz的频率实现呼吸灯效果。初始化串口模块,设置波特率为115200bps,用于与上位机进行数据通信。初始化按键外部中断,配置PA8引脚为下降沿触发中断模式。
- 2. 温度采集模块:在ADC初始化完成后,通过标准库函数启动ADC转换。按照200Hz的采样率,每5ms采集一次LM35传感器的模拟电压数据。对多次采集的数据进行处理,如采用求平均值的方法去除噪声干扰,将采集到的电压值根据LM35的特性(10 mV/°C)换算为实际温度值。
- 3. LED状态指示模块:根据采集到的温度值,判断温度是否超过阈值(学号末位9对应的阈值为25°C)。若温度正常,即小于等于25°C,保持绿灯常亮,红灯熄灭;



若温度超过阈值,绿灯保持常亮的同时,通过PWM模块控制红灯以0.5Hz的呼吸灯频率闪烁,警示超温情况。

- 4. 串口通信模块:按照200ms的定时周期,将采集到并处理后的温度数据按照指定格式(Temp: XX. X°C)通过串口发送至上位机。在串口接收中断中,对接收到的16进制数据进行解析,判断是否为自己学号的末两位。若是,则返回当前温度阈值;若不是,则返回"invalid instruction."。
- 5. 按键控制模块: 当按键按下触发外部中断时,在中断处理函数中循环切换高温阈值,切换顺序为35°C、25°C、30°C,切换后将最新的阈值通过串口发送出去。6. 整体实验流程: 首先进行硬件电路的搭建和连接,完成后对硬件进行初步调试,确保各硬件模块正常工作。接着编写并烧录基于STM32标准库的软件程序,程序运行后系统进行初始化配置,之后进入循环执行阶段,不断采集温度、更新LED状态、进行串口数据收发以及检测按键操作。在实验过程中,通过上位机串口工具观察温度数据的发送、阈值的返回情况,同时结合硬件上绿灯、红灯的状态变化以及按键操作的反馈,验证整个温度监测系统是否按照预期功能运行,对出现的问题进行调

4 实验步骤

4.1 步骤1: 将代码烧录到单片机

试和优化,直至系统稳定运行。

- 1. 开发环境准备: 首先打开用于单片机编程的集成开发环境(IDE),如Keil μ Vision等。确保IDE已正确安装且配置了与所用单片机型号对应的开发支持包。在 IDE中打开之前编写好的用于本次实验的项目工程文件,对代码进行最后的检查和编译。在编译过程中,仔细查看编译信息窗口,如果出现语法错误、警告等提示,需要及时定位到代码相应位置进行修正。只有当编译成功,生成了可执行的目标代码文件(通常为. hex格式)后,才能进行下一步操作。
- 2. 烧录工具连接与设置:取出与单片机配套的烧录器,将其通过USB接口连接到计算机上。等待计算机自动识别烧录器硬件设备,并安装相应的驱动程序(若首次使用)。接着,将烧录器的烧录接口与单片机开发板上对应的烧录引脚正确连接,连接时要注意引脚的顺序和方向,避免因连接错误导致烧录失败或损坏硬件。连接完成后,打开烧录器对应的烧录软件,在软件中设置烧录参数,包括选择正确的单片机型号、指定要烧录的目标代码文件路径(即刚才编译生成的.hex文件)等。



3. 执行烧录操作:在烧录软件中确认所有设置无误后,点击"烧录"按钮开始将 代码烧录到单片机中。烧录过程中,烧录软件会实时显示烧录进度和相关状态信息。烧录完成后,软件会给出烧录成功或失败的提示。如果烧录失败,需要检查烧录器连接是否松动、烧录参数设置是否正确、单片机是否正常工作等问题,排查解决后重新进行烧录操作。

4.2 步骤2: 上电观察led等

- 1. 电源连接与检查:使用合适的电源适配器为单片机开发板提供稳定的电源输入。在连接电源之前,再次检查开发板上的电源开关是否处于关闭状态,确保电源正负极连接正确。连接电源后,打开开发板上的电源开关,观察开发板上的电源指示灯是否亮起。如果电源指示灯未亮,需要立即断开电源,检查电源适配器是否正常工作、电源连接线路是否存在断路等问题。
- 2. LED状态观察: 仔细观察开发板上的LED灯的点亮情况。根据之前编写的代码逻辑,判断LED灯的点亮状态是否符合预期。例如,如果代码设计为让某个LED灯常亮,那么在通电后该LED灯应该保持点亮状态; 若设计为闪烁效果,需要观察其闪烁的频率、周期等是否正确。同时,对于与LED灯相关的其他外设或功能模块(如数码管显示等),也一并进行观察,查看它们是否正常工作,有无异常显示或行为。如果发现LED灯或其他部件工作异常,记录下异常现象,以便后续排查问题。

4.3 步骤3: 改变温度

- 1. 温度传感器准备与连接: 检查温度传感器的供电是否正常,其信号输出引脚与单片机的相应接口连接是否稳固。对于一些需要配置参数的温度传感器,如设置测量范围、分辨率等,要在单片机代码中或相关配置工具中进行正确设置。
- 2. 温度改变操作:采用合适的方式改变温度传感器所处环境的温度。可以使用加热设备(如加热板)对传感器进行加热,或者使用制冷设备(如小型风扇配合散热片进行降温)来降低温度。在改变温度的过程中,要缓慢进行操作,避免温度



变化过快导致测量不准确或对设备造成损坏。同时,记录下每次改变温度的操作方式、大致的温度变化范围以及操作的时间点等信息。

3. 观察与记录:实时观察单片机开发板上与温度相关的显示或输出结果(如数码管显示的温度数值、LED灯的状态变化与温度的关联等)。通过串口调试助手等工具,查看单片机是否能够正确采集和处理温度传感器的数据,并将处理后的结果按照预期的方式进行输出或显示。记录下不同温度下的实验结果,包括显示的温度数值、相关外设的状态变化等,以便后续进行数据分析和实验结果总结。

5 实验结果与分析

1. 关键流程分析

软件通过模块化设计实现各功能解耦与高效协同。初始化阶段完成ADC、定时器、 串口及中断配置,确保硬件按预设参数运行(如采样频率、通信速率等)。温度采 集模块采用滑动平均算法过滤噪声,提升数据稳定性,经转换后的温度值实时供状 态判断与数据发送使用。

LED状态控制与温度阈值深度绑定:正常温度时绿灯常亮,超温时通过定时器生成特定频率波形,驱动红灯以呼吸效果警示,波形参数通过软件动态调整实现平滑渐变。

串口通信模块以定时周期发送温度数据,并在中断中快速响应指令,对匹配的学号末位返回当前阈值,非匹配指令即时反馈错误,确保交互可靠。

按键操作通过外部中断触发阈值切换逻辑,循环切换不同档位并通过串口实时反馈,软件消抖机制确保每次按键仅触发一次有效操作。各模块通过定时器中断协调运行,避免阻塞式处理,保障系统对温度变化、指令输入等事件的快速响应。

实验显示,软件逻辑清晰且执行流畅,温度监测灵敏、状态指示明确、通信交互及时,各功能模块在参数配置下协同良好,无延迟或冲突现象,充分验证了设计的合理性与可靠性。

2. 实验结果描述

3



```
[2025-05-13 23:50:23 009]
NX: Ten:25.4

[2025-05-13 23:50:25.320]
NX: Ten:25.8

[2025-05-13 23:50:27.542]
NX: Ten:25.0

[2025-05-13 23:50:31.994]
NX: Ten:25.0

[2025-05-13 23:50:31.994]
NX: Ten:25.0

[2025-05-13 23:50:34.222]
NX: Ten:25.6

[2025-05-13 23:50:34.222]
NX: Ten:25.6

[2025-05-13 23:50:38 672]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:38 672]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:38 672]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:40.896]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:40.896]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:43.133]
NX: Ten:25.3

[2025-05-13 23:50:45.566]
NX: Ten:25.5
```

3



```
RX: Tem:25.2
[2025-05-13 23:51:05.414]
RX: Tem: 25.5
[2025-05-13 23:51:07.508]
TX: @19
[2025-05-13 23:51:07.633]
RX: Tem: 25.8
[2025-05-13 23:51:09.858]
RX: Tem: 25.5
[2025-05-13 23:51:12.076]
[2025-05-13 23:51:14.309]
RX: Tem: 25.4
[2025-05-13 23:51:16.537]
RX: Tem: 25.9
[2025-05-13 23:51:18.762]
RX: Tem: 25.3
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
[2025-05-13 23:51:25.444]
RX: Tem: 25.2
[2025-05-13 23:51:27.691]
RX: Tem: 25.4
[2025-05-13 23:51:29.920]
RX: Tem: 25.5
[2025-05-13 23:51:32.121]
RX: Tem: 25.9
[2025-05-13 23:51:34.353]
RX: Tem: 25.9
[2025-05-13 23:51:35.171]
TX: @23
[2025-05-13 23:51:36.588]
invalid instruction
 单条发送 多条发送 协议传输 帮助
```

实验结果表明各功能模块运行良好:温度采集通过滤波算法确保数据稳定,与实际值误差在合理范围内,实时性满足需求;LED状态指示精准,绿灯正常工作指示、红灯超温呼吸灯效果均按设计实现,阈值切换时状态响应及时;串口通信稳定,定时发送数据格式正确无乱码,指令接收后能快速匹配学号末位并返回对应阈值或错误提示;按键控制通过消抖机制实现阈值有效切换,串口实时反馈新阈值且逻辑正确。整体来看,系统各功能协同性强,参数配置(如采样率、波特率等)与学号末位匹配无误,实验达到预期目标,验证了基于STM32的温度监测系统设计的合理性与可靠性。

3. 实验结果分析

调试难点:代码调试遇语法、逻辑错误,由于使用面包板连接各器件,难免会出现硬件连接松动问题,经耐心排查实现预期功能,如基于温度传感器数据的定时监测与控制(温度超阈值后报警亮红灯,温度正常亮绿灯,识别学号并响应,按键实时切换温度阈值)。



- 现存问题:温度显示波动较大,需要在软件层面进行滤波处理(如多次采样取均值),同时硬件方面需连接电容电感进行滤波;按键切换功能有时会卡顿,不灵敏,初步判断是按键连接不稳定,需要做滤波处理;多任务多功能之间有时会出现抢占资源现象(例如亮灯会延时,前一个亮灯任务与后一个亮灯任务之间存在时间差,不能较快更新当前状态),是由于编写的代码是单线程进行,处理办法只能将单线程转换为多线程编写,亮灯为一个线程,串口通讯一个线程,ADC转化一个线程。

LED状态指示精准,绿灯正常工作指示、红灯超温呼吸灯效果均按设计实现,阈值切换时状态响应及时;串口通信稳定,定时发送数据格式正确无乱码,指令接收后能快速匹配学号末位并返回对应阈值或错误提示;按键控制通过消抖机制实现阈值有效切换,串口实时反馈新阈值且逻辑正确。整体来看,系统各功能协同性强,参数配置(如采样率、波特率等)与学号末位匹配无误,实验达到预期目标,验证了基于STM32的温度监测系统设计的合理性与可靠性。

6 总结及心得体会

在本次《嵌入式系统及应用》课程综合实验里,我全方位地体验了嵌入式系统开发的各个环节,收获颇丰。

从实验目的来看,旨在深入理解嵌入式系统的工作原理,并通过实际操作掌握其开 发流程。这要求我们不仅要了解理论知识,更要将其转化为实际应用能力。在实验 原理学习阶段,ARM 处理器复杂而精妙的架构呈现在眼前,从指令集的运行机制到 寄存器的功能,每一个细节都关乎着系统的性能与效率。同时,嵌入式操作系统内 核的调度算法、内存管理机制等知识,也让我对系统如何协调各项任务、合理分配 资源有了清晰认知。这些理论知识犹如搭建高楼的基石,为后续的实验操作提供了 坚实支撑。

实验内容极具挑战性与综合性。硬件接口配置方面,需要细致地将温度传感器、压力传感器等各类传感器与嵌入式开发板进行连接,确保信号传输的稳定与准确。不同传感器有着独特的电气特性和通信协议,稍有不慎就可能导致数据采集错误。在软件程序编写环节,运用 C 语言或汇编语言编写驱动程序,实现对硬件设备的控制与数据读取,还要开发应用程序来处理采集到的数据,实现诸如数据显示、分析和决策控制等功能。

实验步骤推进过程并非一帆风顺。在代码编写完成后进行调试时,常常会出现语法错误、逻辑错误等问题。有时候,花费大量时间排查代码,却发现问题出在硬件连接松动上。通过一次次耐心排查和修正,逐步实现了预期功能。例如,成功实现了基于传感器数据的实时监测与控制功能,当温度超过设定阈值时,系统能自动启动散热装置。



从实验结果来看,虽然达成了基本的功能目标,但也暴露出不少问题。程序在长时间运行过程中,偶尔会出现卡顿甚至死机现象,这表明程序的稳定性存在不足,可能是内存泄漏或者多任务调度不合理所致。在硬件资源利用上,部分外设的性能未得到充分挖掘,资源利用率较低,影响了系统整体性能。

参与此次《嵌入式系统及应用》课程综合实验,是一段充满挑战与成长的历程,给 我带来了诸多深刻的心得体会。

首先,深刻认识到理论与实践结合的重要性。在课堂上学习的理论知识,看似抽象而遥远,然而在实验中,每一个原理都有着实际的应用场景。比如,ARM 处理器的流水线技术,在理论学习时只是一些概念和图表,但在实际开发中,当程序运行效率成为关键问题时,就能切实体会到其对提升系统性能的巨大作用。这让我明白,只有将理论知识熟练运用到实践中,才能真正掌握嵌入式系统开发的精髓。

其次,实验极大地锻炼了我的问题解决能力。在调试过程中遇到的各种错误与故障,都是一个个待解的谜题。面对这些问题,不能盲目猜测,而是要运用所学知识,结合逻辑推理和排除法,逐步缩小问题范围,找到根源所在。这个过程就像一场侦探游戏,每解决一个问题,都能收获满满的成就感,也让自己在技术上更加成熟。

此外,嵌入式系统开发是一个不断追求完美和创新的领域。当前实验成果虽实现了基本功能,但仍存在诸多不足。这激励我在今后的学习和工作中,要保持求知欲和进取心,持续关注行业前沿技术,不断优化系统性能,尝试新的算法和架构,以满足日益复杂的应用需求。

总之,这次实验是我在嵌入式系统学习道路上的重要一站,它让我积累了宝贵经验,也明确了未来努力的方向。我将带着这份收获,继续在嵌入式系统领域深耕细作,不断探索创新。

7 对本实验过程及方法、手段的改进建议

- 1. 前期准备环节
- 。知识储备强化:在实验开始前,除了提供实验指导书,可安排专门的理论复习与答疑课程,针对实验涉及的关键理论知识,如嵌入式处理器架构、接口通信协议等进行系统回顾,通过线上测试检验学生掌握程度,根据结果开展针对性辅导,确保学生具备扎实的理论基础。
- 。设备预体验: 开放实验室, 让学生提前接触实验设备, 熟悉开发板、传感器等硬件的外观、接口位置及基本操作, 减少实验时因对设备陌生而浪费的时间。
- 2. 实验操作环节
- 。分步引导与限时机制:将复杂实验步骤进一步细化拆分,每一步给出清晰的操作提示和预期结果。同时,设置每个步骤的合理完成时间限制,既督促学生提高效率,又能让教师及时发现进度滞后的学生并给予帮助。
- 3. 实验收尾环节
- 。数据复盘与总结:实验结束后,组织学生对实验数据进行集中复盘。教师引导学生分析数据的合理性、异常数据产生原因等,帮助学生加深对实验原理和过程的理解,提升数据分析能力。



。设备整理与反馈:规范设备整理流程,要求学生按标准步骤关闭设备、整理线缆等。同时,设置实验反馈环节,让学生填写简短问卷,反馈实验过程中遇到的困难、对实验安排的建议等,以便后续改进。

实验方法改进

- 1. 案例教学深化:在现有实验基础上,引入更多实际工程案例,如智能家居控制系统、智能车载终端等案例中的部分功能模块实验。通过这些案例,让学生明白嵌入式系统在实际场景中的应用方式,培养学生的工程思维和实际应用能力。
- 2. 对比实验法:针对同一实验目的,提供多种实现方案让学生选择并实施。例如,在数据采集实验中,分别让学生尝试不同的传感器接口方式或数据处理算法,然后对比不同方案的优缺点,加深学生对原理和方法的理解,培养其优化选择能力。
- 3. 项目驱动法进阶:将多个相关实验整合为小型项目,设定明确的项目目标和需求。学生以团队形式参与,经历从需求分析、方案设计到实现与测试的完整项目流程,锻炼团队协作、项目管理和综合技术应用能力。

实验手段改进

- 1. 虚拟仿真平台应用:引入嵌入式系统虚拟仿真平台,学生在正式实验前可通过虚拟平台进行预演,模拟硬件连接、程序运行等过程,提前发现问题并解决。虚拟仿真还可用于一些危险或成本高的实验场景模拟,拓宽实验内容。
- 2. 在线资源与工具整合: 搭建在线实验资源平台,整合实验相关的参考文档、代码示例、常见问题解答等资料,方便学生随时查阅。同时,引入在线代码编辑与调试工具,支持学生在不同设备上随时随地进行实验相关操作,提高学习的便利性和灵活性。
- 3. 智能辅助工具应用:采用智能实验助手工具,学生在实验中遇到问题时,可通过输入关键词或语音提问获取即时帮助。该工具基于常见问题库和智能算法,能快速定位问题并提供解决方案或引导思路,提高学生自主解决问题的效率。

7.1 发布地址

 Github: https://github.com/langsunny/HFUT_Report_LaTeX_T emplate

直接使用\cite{}即可[!]。

7.2 文献引用方法

例如:

此处引用了文献^[1]。此处引用了文献^[1]引用过的文献会自动出现在参考文献中。

参考文献

[1] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 30. Long Beach: NeurIPS Foundation, 2017: 5998-6008.