

# **Rotrics DexArm**

Руководство по программированию

### СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Введение
- 2. Подготовка робота
- 3. Движение робота
- 4. Лазер
- 5. Пневматика
- 6. Конвейер
- 7. Машинное зрение
- 8. Заключение
- 9. Приложение

### ВВЕДЕНИЕ (1)

**Rotrics DexArm** — универсальный настольный робот-манипулятор для лазерной гравировки, 3D-печати и машинного зрения. Робот обладает повышенной по сравнению с другими настольными роботами точностью операций — до 0,005 мм. Данное свойство позволяет реализовать множество кропотливых операций, в которых важна точность исполнения.



Изображение 1.1

Робот программируется на языках - G-code, C++, Python. Два последних языка программирования описывают интерфейс-библиотеку для работы с роботом. Робот ориентируется в трех плоскостях — X, Y, Z. При этом, у робота существуют ограничения в координатных плоскостях из-за конструктивных особенностей (см. Таблица 1.1).

| Ось Х                      | Ось Ү      | Ось Z      |
|----------------------------|------------|------------|
| (-330: - 120) U (120: 330) | (230; 380) | (165; 127) |

Таблица 2.1

#### Спецификации:


- 1. Точность операций: 0,005 мм;
- 2. Сборочные габариты: 220 х 155 х 160 мм;
- 3. Габариты робота: 175 х 128 х 315 мм;
- 4. Вес робота: 2,4 кг.

#### Комплектация:

- 1. Робот;
- 2. Модуль «Держатель для ручки»;
- 3. Модуль «Лазер 2,5 Вт»;
- 4. Модуль «3D-печать»;
- 5. Сенсорный экран.

#### Первоначальная настройка робота:

- **Шаг 1** Скачайте с официального сайта Rotrics программное обеспечение Rotrics Studio для взаимодействия с роботом <a href="https://rotrics.com">https://rotrics.com</a>;
- **Шаг 2** Подключите робота с помощью разъема *Power Adapter* к сети 220В, и с помощью кабеля *USB Type-C <-> USB Type A*, подключите робота к компьютеру;
- **Шаг 3** После подключения робота, зайдите в меню «*Пуск*», и найдите утилиту «*Управление компьютером*» как показано на изображении ниже: (*см. Изображение 1.2*);



Изображение 1.2

**Шаг 4** — В подменю «Диспетиер устройств», нажмите на вкладку «Порты (COM и LPT)». В выпадающем меню будет показан робот с последовательным портом и номером этого порта.

## Например: «Устройство с последовательным портом USB (COM8)», где 8 — номер вашего порта. (см. Изображение 1.3);

Изображение 1.3

### ПОДГОТОВКА РОБОТА (2)

Перед взаимодействием с роботом ознакомьтесь со следующими *системными требованиями*:

- Операционная система Windows, MacOS, Linux;
- Python 3.10 и выше (Рекомендуется версия Python не ниже 3.6, однако результат может отличаться, т.к. все действия проводились на ПК с Python 3.10 (Python 3.10 не поддерживает Windows 7);
- Git 2.20 и выше;
- IDE VS Code, PyCharm (Рекомендуется использовать Visual Studio Code или PyCharm).

Начало работы:

**Шаг 1** — После установки необходимого программного обеспечения, установите утилиту рір для дополнительной установки необходимых пакетов Python:

python get-pip.py

**Шаг 2** – После установки утилиты рір, установите дополнительные пакеты для корректной работы с роботом:


pip install opencv-python
 pip install pyyaml
 pip install pyserial

**Шаг 3** — С помощью утилиты git клонируйте репозиторий по следующему адресу:

git clone https://github.com/AndreM07/dex-armbook

**Шаг 4** — Открываем IDE, во вкладке на верхней панели, щелкаем на меню «Открыть», выбираем папку с нашим клонированным репозиторием;

**Шаг 5** — В открывшемся дереве директории, увидим нашу папку с проектом, в котором есть два файла — «example.py» и «pydexarm.py»



Изображение 2.1

**Шаг 6** — Файл «example.py» - содержит своеобразный hello-world для робота, а файл «pydexarm.py» - содержит библиотеку-интерфейс для взаимодействия с роботом на языке G-code.


### ДВИЖЕНИЕ РОБОТА (3)

Рассмотрим основные правила задания движения робота по координатным осям ОХ, ОҮ, ОZ. На *Изображении 2.1*, изображены координатные оси, а именно:

- 1. Ось Х
- 2. Ось Ү
- 3. Ось Z
- 4. Вектор U
- 5. Углы α, β и γ

Вектор U — это точка в пространстве которая была задана роботу с помощью трех осей, например: (100, 300, -75). Данные координаты расшифровываются так:

- 1. 100 точка на координатной оси Х
- 2. 300 точка на координатной оси Ү
- 3. -75 точка на координатной оси Z



Изображение 2.1

Для следующего примера установите модуль «Держатель» и надежно закрепите в данном модуле канцелярскую ручку. С помощью данного модуля будет показана логика ориентирования робота в пространстве с помощью осевых координат.

#### Листинг 2.1:

```
from pydexarm import Dexarm
dexarm = Dexarm("COM8") # Подключение к Windows
# device =
Dexarm("/dev/tty.usbmodem3086337A34381") #
Подключение к MacOS/Linux

dexarm.go_home()


dexarm.move_to(135, 225, -95) # A
dexarm.move_to(120, 210, -95) # B
dexarm.move_to(105, 225, -95) # C
dexarm.move_to(120, 240, -95) # D
dexarm.move_to(135, 225, -95) # D to A

dexarm.go_home()
```

#### Рассмотрим листинг 2.1:


- 1. Строка « from pydexarm import Dexarm » включает в основной код библиотеку-интерфейс для общения с роботом при помощи связи между Python и G-code;
- 2. Строка « dexarm = Dexarm ("COM8") » отправляет скомпилированный код в робот на указанный СОМ-порт, а именно СОМ8. Номер порта можно узнать в главе «Введение», Шаг 4
- 3. Строка « dexarm.go\_home () » дает команду роботу вернуться в начальное или исходное положение. Функция не требует аргументов, так как робот настроен на начальное положение в (0; 0; 0)
- 4. Строка « dexarm.move\_to(135, 225, -95) » определяет координаты по трем осям, и отправляет роботу команду для перемещения манипулятор робота в данную точку, а именно по оси X 135; по оси Y 225; по оси Z -95.

Математическое объяснение листинга 2.1 и операций робота:



Изображение 2.2


- 1. Для того чтобы нарисовать квадрат или любую другую фигуру на бумаге, дереве или другом материале, следует помнить то, что для модуля «Ручка» установлено минимальная высота, а именно -95 (минус 95), а для модуля «Лазер» минимальная высота составляет -70 (минус 70);
- 2. Координатные оси распределены следующим образом:



Изображение 2.3

3. Таким образом, оси X и Y поменялись местами в отличие от математической модели осей, где вверху ось Y, а внизу ось X.

4. При работе с роботом, следует не забывать про конструктивные ограничения, а именно:



- Максимальный угол для движения по оси X и Y составляет 220 градусов;
- При этом максимальный радиус для операций составляет 380 мм;
- Причем, координаты в нашей программе мы принимаем за 1 мм, то есть (100, 300, -75), означает что робот по оси X перейдет в точку 100 (100 мм от начала координат 0; 0; 0), по оси Y в точку 300 (300 мм от начала координат 0; 0; 0) и по оси Z в точку -75 (-75 мм от начала координат 0; 0; 0);
- 5. При всем этом, мы должны обязательно помнить то, что нельзя выходить за рамки координат!

### ЛАЗЕР (4)

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ «ЛАЗЕР», СОБЛЮДАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, А ИМЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛАЗЕРА ОДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ ОЧКИ, ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ОБЛАСТЬ И НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

После установки модуля «Лазер» и его надежном закреплении в месте установки, включится маленький вентилятор, предназначенный для охлаждения лазерного модуля.

### КОНВЕЙЕР (6)

### МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ (7)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ (8)

### ПРИЛОЖЕНИЕ (9)

• Приложение № 1 — Полное описание библиотек-интерфейса «pydexarm.py»:

```
import serial
import re

class Dexarm:

    def __init__(self, port):
        self.ser = serial.Serial(port, 115200,
timeout=None)
        self.is_open = self.ser.isOpen()
        if self.is_open:
            print('pydexarm: %s open' %
self.ser.name)
        else:
            print('Failed to open serial port')

    def _send_cmd(self, data):
        self.ser.write(data.encode())
```

```
while True:
            str =
self.ser.readline().decode("utf-8")
            if len(str) > 0:
                if str.find("ok") > -1:
                    print("read ok")
                    break
                else:
                    print("read:", str)
    def go home (self):
        self. send cmd("M1112\r")
    def set workorigin(self):
        self. send cmd("G92 X0 Y0 Z0 E0\r")
    def set acceleration(self, acceleration,
travel acceleration, retract acceleration=60):
        cmd = "M204" + "P" + str(acceleration) +
"T"+str(travel acceleration) + "T" +
str(retract acceleration) + "\r\n"
        self. send cmd(cmd)
    def set module kind(self, kind):
        self. send cmd("M888 P" + str(kind) +
" \setminus r")
    def get module kind(self):
        self.ser.write('M888\r'.encode())
        while True:
            str =
self.ser.readline().decode("utf-8")
            if len(str) > 0:
                if str.find("PEN") > -1:
                    module kind = 'PEN'
                if str.find("LASER") > -1:
                    module kind = 'LASER'
                if str.find("PUMP") > -1:
                    module kind = 'PUMP'
                if str.find("3D") > -1:
```

```
module kind = '3D'
            if len(str) > 0:
                if str.find("ok") > -1:
                     return module kind
    def move to (self, x, y, z, feedrate=2000):
        cmd = "G1"+"F" + str(feedrate) +
"X"+str(x) + "Y" + str(y) + "Z" + str(z) +
"\r\n"
        self. send cmd(cmd)
    def fast move to(self, x, y, z,
feedrate=2000):
        cmd = "G0" + "F" + str(feedrate) +
"X"+str(x) + "Y" + str(y) + "Z" + str(z) +
"\r\n"
        self. send cmd(cmd)
    def get current position(self):
        self.ser.write('M114\r'.encode())
        while True:
            str =
self.ser.readline().decode("utf-8")
            if len(str) > 0:
                if str.find("X:") > -1:
                    temp = re.findall(r"[-
+]?\d*\.\d+|\d+", str)
                    x = float(temp[0])
                    y = float(temp[1])
                     z = float(temp[2])
                    e = float(temp[3])
            if len(str) > 0:
                if str.find("DEXARM Theta") > -
1:
                    temp = re.findall(r"[-
+]?\d*\.\d+|\d+", str)
                    a = float(temp[0])
                    b = float(temp[1])
                    c = float(temp[2])
            if len(str) > 0:
```

```
if str.find("ok") > -1:
                    return x, y, z, e, a, b, c
    """Delav"""
   def dealy_ms(self, value):
        self. send cmd("G4 P" + str(value) +
'\r')
   def dealy s(self, value):
        self. send cmd("G4 S" + str(value) +
'\r')
    """SoftGripper & AirPicker"""
   def soft gripper pick(self):
        self. send cmd("M1001\r")
   def soft gripper place(self):
        self. send cmd("M1000\r")
   def soft gripper nature(self):
        self. send cmd("M1002\r")
   def soft_gripper_stop(self):
        self. send cmd("M1003\r")
   def air picker pick(self):
        self. send cmd("M1000\r")
   def air picker place (self):
        self. send cmd("M1001\r")
   def air picker nature(self):
        self. send cmd("M1002\r")
   def air picker stop(self):
        self. send cmd("M1003\r")
    """Laser"""
   def laser on(self, value=0):
```

```
self._send_cmd("M3 S" + str(value) +
'\r')

def laser_off(self):
    self._send_cmd("M5\r")

"""Conveyor Belt"""
    def conveyor_belt_forward(self, speed=0):
        self._send_cmd("M2012 S" + str(speed) +
'D0\r')
    def conveyor_belt_backward(self, speed=0):
        self._send_cmd("M2012 S" + str(speed) +
'D1\r')
    def conveyor_belt_stop(self, speed=0):
        self. send_cmd("M2013\r")
```