


Rotrics DexArm

Руководство пользователя

Инновационный Центр «Dosti»



Автор: Мольганов Андрей

Rotrics DexArm. Руководство пользователя / Инновационный Центр «Dosti», 2021. – 50 с.: ил.

Данная книга знакомит читателя с роботом Rotrics DexArm, который помогает обучаться в различных дисциплинах и компетенциях – программирование, робототехника, мехатроника, 3D-печать и электроника.

Издание предназначено для школьников, студентов, разработчиков и преподавателей, желающих обучиться программированию, робототехнике, мехатронике и моделированию, а также обучать других с помощью данной книги.

Благодаря модульной конструкции роботизированная рука Rotrics может легко переключаться между различными функциями, такими как писание и рисование, лазерная гравировка, 3D-печать и сбор, и размещение.

Благодаря простому в использовании программному обеспечению Rotrics предоставляет вам интуитивно понятный и интерактивный способ управления и воплощения ваших идей всего за несколько кликов.

Rotrics также предоставляет опытным разработчикам API на нескольких языках, таких как Python и C++. Вы можете легко управлять роботизированной рукой с помощью программирования SDK и интегрировать ее в свой существующий проект.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

- 1. Глава 1. Руководство пользователя по работе с роботом
 - 1.1. Характеристики робота;
 - 1.2. Настройка робота;
 - 1.3. Дополнительные расширения
 - 1.4. Движение робота в пространстве
 - 1.5. Математическое объяснение операций робота в пространстве
- 2. Глава 2. Программирование на языке Scratch 21
- 3. Глава 3. Программирование на языке Python
 - 3.1. Установка программного окружения
 - 3.2. Основы языка Python 3.2.1. Последовательность операторов
 - 3.3. Движение робота
- 4. Глава 4. Дополнительные материалы
 - 4.1. Приложение №1

ВВЕДЕНИЕ

Робототехника — очень сложная наука, находящаяся на стыке математики, физики и информатики. Для реализации самого простого робота надо знать несколько законов из электротехники, иметь опыт программирования микроконтроллеров и знать математические основы движения робота в пространстве.

Но с помощью Rotrics DexArm занятия робототехникой станут увлекательнее, проще и намного разнообразнее в плане создания творческой атмосферы как для личного (семейного), так и для школьного (студенческого) творчества.

Данный робот снижает порог вхождения в робототехнику, с помощью упрощения некоторых незначительных, но одного из самых трудоемких процессов – программирования микроконтроллера.

Высокоточный манипулятор программируется на языке Scratch, понятным даже для 6 летнего ребенка с помощью простых и удобных визуальных конструкций. Язык Scratch является полностью программируемым, то есть на нем можно реализовать почти все программные теории и методы, которые применяется при разработке серьезного программного обеспечения.

Но самое главное преимущество робота – модульность. Робот был сконструирован с упором на модульность – когда пользователь можно поменять любой модуль на абсолютно другой. Это действительно очень просто и увлекательно!

Данная книга расширяет горизонты применения робота, и использует в своем арсенале такой мощный, гибкий и простой в использовании язык программирования — Python. С помощью данного языка программирования можно автоматизировать робот и придумать самые различные творческие сценарии.

Например – автоматизация производства. Вы никогда не сортировали ящики по цвету? Это просто, круто и что самое главное – доступно для всех. И все это в этой книге.

Удачного пути!

ГЛАВА 1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Рисунок 1.0 – Основные и дополнительные компоненты DexArm, а также сменные модули и насадки

Rotrics DexArm — это универсальный настольный роботманипулятор для лазерной гравировки, 3D-печати, изобразительного искусства, а также может являться наглядным пособием в процессе обучения студентов и учащихся различными направлениями программированием, робототехникой, мехатроникой, и электроникой.

Благодаря модульной конструкции роботизированная рука Rotrics может легко переключаться между различными функциями, такими как писание и рисование, лазерная гравировка, 3D-печать и сбор, и размещение.

Благодаря простому в использовании программному обеспечению Rotrics предоставляет вам интуитивно понятный и интерактивный способ управления и воплощения ваших идей всего за несколько кликов.

Rotrics также предоставляет опытным разработчикам API на нескольких языках, таких как Python и C++. Вы можете легко управлять роботизированной рукой с помощью программирования SDK и интегрировать ее в свой существующий проект.

1.1. Характеристики робота

Спецификации робота:

- Точность операций: 0,05 мм;
- Объем упаковки собранного робота: 220 х 155 х 160 мм;
- Размер полностью собранного робота: 175 х 128 х 315 мм;
- Вес: 2,4 кг (без дополнительных модулей конвейерная лента, рельсовая направляющая и т.д.);

Комплектация:

- 1. Робот;
- 2. Модуль «Держатель»;
- 3. Модуль «Лазер»;
- 4. Модуль «3D-принтер»;
- 5. Сенсорный экран;
- 6. Кабеля и сервисные инструкции;




Рисунок 1.1 - Комплектация робота

1.2. Настройка робота:

- 2. Поместите робот на чистую и ровную поверхность;
- 3. Скачайте программное обеспечение Rotrics Studio по ссылке https://www.rotrics.com/pages/downloads
- 4. Подключите робота к питанию с помощью Power Adapter, и к персональному компьютеру с помощью кабеля USB Type C <-> USB Type A



Рисунок 1.2 – (слева направо) Power Adapter, USB Type A <-> USB Type-C, Подключение кабелей к роботу

5. Не используйте двойной кабель USB Type C <-> USB Type C для подключения к персональному компьютеру. Данный кабель используется только в случае подключения дополнительных модулей к роботу:



Рисунок 1.3 – Двойной кабель USB Type C

6. После подключения робота, зайдите в меню «Пуск», и найдите утилиту «Управление компьютером», как показано на рисунке ниже:




Рисунок 1.4 – Основной вид утилиты «Управление компьютером»

7. В подменю «Диспетчер устройств», нажмите на вкладку «Порты (СОМ и LPT)». В выпадающем меню будет показан подключенный робот с последовательным портом и номером этого порта. Например: «Устройство с последовательным портом USB (СОМ8)», где 8 – номер вашего порта:




Рисунок 1.5 – Основной вид подменю «Порты (COM и LPT)»

8. Откройте программу Rotrics Studio, и выберите ниже изображенную кнопку на верхней панели:




Рисунок 1.6 - Кнопка соединения с роботом

9. В открывшемся диалоговом окне, выберите в поле «Status», доступный в данный момент СОМ-порт для соединения с роботом:




Рисунок 1.7 – Выбор СОМ-порта для подключения к роботу

10. В открывшемся диалоговом окне выбираем доступный СОМ-порт для подключения к роботу, нажимаем кнопку «Connect» для подключения:




Рисунок 1.8 – Подключение к роботу с помощью СОМ-порта

11. После подключения к роботу, в диалоговом окне, поле «Status» изменится с «Disconnected» на «Connected»:



Рисунок 1.9 – Статус подключения

12. Нажмите кнопку «Home» в правой панель управления на вкладке «Control Panel»:



Рисунок 1.10 – Начальная позиция робота

13. Управление роботом осуществляется с помощью кнопок, изображенных на рисунке 1.8:




Рисунок 1.11 – Панель управления роботом

14. Также управление роботом возможно с помощью сенсорного экрана, который реализует основные функции управления роботом на расстоянии и без использования персонального компьютера:




Рисунок 1.12 – Интерфейс сенсорного экрана

1.3. Дополнительные расширения для DexArm:

Для робота также существуют дополнительные расширения, а именно:

Nº	Название расширения	Количество
1	Конвейерная лента	1
2	Рамка	2
3	Подставка	2
4	Модуль камеры	1
5	Деревянный блок	16
6	Карта производственной линии	1
7	Кабель двигателя	1
8	Шестигранный ключ М4	1
9	Антискользящую лента	4
10	Шестигранный винт М4	16
11	Скользящая гайка М4	7

Таблица 1.2 - Дополнительные расширения

Сборка конвейерной линии:

1. Приклейте «антискользящую ленту» на заднюю часть подставок как показано на рисунке ниже:



Рисунок 1.13 – Установка подставки для конвейерной ленты

2. Для сборки конвейерной ленты используйте шестигранники, с их помощью прикрутите 6 шестигранных винтов М4 к раме конвейерной ленты с помощью скользящих гаек. Не закрепляйте винты до следующего шага (3):




Рисунок 1.14 – Подготовка рамы конвейерной ленты

3. Если вы хотите разместить конвейерную ленту на наклонном столе, вы можете использовать наклонные отверстия, которые находятся выше стационарных отверстий. С их помощью вы сможете быстро и гибко регулировать угол наклона конвейерной ленты:



Рисунок 1.15 – Подготовка рамы для использования под наклоном

4. Возьмите конвейерную ленту и закрепите по бокам рамы:




Рисунок 1.16 – Сборка верхней части конвейерной ленты

5. Соберите нижнюю часть конвейерной ленты, а именно ножкиподставки с антискользящей лентой:




Рисунок 1.17 – Сборка нижней части конвейерной ленты

6. Закрепите модуль камеры с помощью скользящей гайки в скобу, рядом с двигателем конвейерном линии:






Рисунок 1.18 – Сборка модуля камеры

7. Подключите кабель двигателя с помощью внутри комплектного кабеля:




Рисунок 1.19 – Подключение конвейерной линии

8. Если вы выполнили все вышеперечисленные пункты, можно приступать к взаимодействию с конвейерной лентой. Но перед этим, проверьте правильность подключения конвейерной ленты и робота:



Рисунок 1.20 – Подключение конвейерной ленты к роботу

9. В левом вертикальном меню Rotrics Studio, выберите вкладку «Code», далее подменю «Conveyor Belt»:




Рисунок 1.21 – Программирование конвейерной ленты с помощью Scratch

1.4. Движение робота в пространстве

Рассмотрим основные правила движения робота в пространстве по координатным осям ОХ, ОҮ, ОZ. На рисунке 1.22, изображены координатные оси, по которым робот с помощью встроенного акселерометра ориентируется в пространстве и выполняет все команды оператора.




Рисунок 1.22 - Координатные векторы и оси робота

На рисунке 1.22 четко видны следующие векторы и координатные оси:

- Ось X (ОХ) ось абсцисс;
- Ось Y (ОY) ось ординат;
- Ось Z (ОZ) ось аппликат (от лат. applicata прилегающая);
- Вектор U;
- Углы α, β и γ.

Вектор U – это такая точка в пространстве, которая задается оператором и передается роботу с помощью трех координатных осей. Например: 100, 300, -75. Данные координаты расшифровываются так:

- 100 точка на координатной оси X (ОХ);
- 300 точка на координатной оси Y (ОY);
- -75 точка на координатной оси Z (OZ).

Основы движения робота в пространстве подчиняются математическим законам, а именно «Прямоугольной системе координат в пространстве».




Рисунок 1.23 – Прямоугольная система координат в пространстве которая применяется к роботу

Прямоугольная система координат в пространстве образуется тремя взаимно перпендикулярными осями координат – ОХ, ОҮ и ОZ. Ось координат пересекается в точке О, которая называется началом координат, на каждой оси выбрано положительное и в нашем случае – отрицательное направления. Единицы измерения в наше случае это миллиметры.

Символически – как на письме, так и в электронном виде координаты будут записываться в скобках с указанием заглавной латинской буквы – названием точки в пространстве. Например:

$$A = (x, y, z)$$
 или $A(x, y, z)$

Если же точек в пространстве очень много (соответственно и координат), то координаты дополнительно обозначают латинскими буквами в нижнем регистре. Например:

$$x_A, y_A, z_A$$

Вектор – направленный отрезок прямой, то есть отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек является началом, а какая – концом (Рисунок 1.23).




Рисунок 1.23 - Вектор АВ

1.5. Математическое объяснение операций робота:




Рисунок 1.24 – Математическое объяснение операций робота в листинге 3.1

- 1. Для того чтобы нарисовать квадрат или любую другую фигуру на бумаге, дереве или другом материале, следует помнить то, что для модуля «Ручка» установлено минимальная высота, а именно -95 (минус 95), а для модуля «Лазер» минимальная высота составляет -70 (минус 70);
- 2. Координатные оси распределены следующим образом:




Рисунок 1.25 – Координатные оси робота в 3D-проекции

- 3. Таким образом, оси X и Y поменялись местами в отличие от математической модели осей, где вверху ось Y, а внизу ось X.
- 4. При работе с роботом, следует не забывать про конструктивные ограничения, а именно:




Рисунок 1.26 - Максимальные угловые и радиальные операции доступные для робота

- Максимальный угол для движения по оси X и Y составляет 220 градусов;
- При этом максимальный радиус для операций составляет 380 мм;
- Причем, координаты в нашей программе мы принимаем за 1 мм, то есть (100, 300, -75), означает что робот по оси X перейдет в точку 100 (100 мм от начала координат 0; 0; 0), по оси Y в точку 300 (300 мм от начала координат 0; 0; 0) и по оси Z в точку -75 (-75 мм от начала координат 0; 0; 0);
- 5. При всем этом, мы должны обязательно помнить то, что нельзя выходить за рамки координат!

ГЛАВА 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ SCRATCH

ГЛАВА 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ РҮТНОN

Python – высокоуровневый язык программирования назначения с динамической строгой типизаций и



автоматическим управлением памятью, ориентированный на повышение производительности разработчика, читаемости кода и его качества путем структурного облегчения языка за счет упрощения некоторых конструкций – циклы, ветвления, массивы и т.д.

Синтаксис максимально минималистичен за счет упрощения языка. Язык портирован и работает почти на всех известных платформах – от КПК до мейнфреймов. Существуют порты под все известные архитектурные и программные платформы – от Windows и Unix до iOS, Android OS и микроконтроллерные OC.

3.1. Установка программного окружения

Перед установкой программного окружения, ознакомьтесь со следующими системными требованиями:

- 1. Операционная система Windows 7+, MacOS 10.11+, Linux 4.0+;
- 2. Python 3.10+;
- 3. Git 2.20+;
- 4. IDE Visual Studio 2022, Visual Studio Code, PyCharm, Emacs, NeoVim:

Ознакомьтесь с системными характеристиками лабораторного персонального компьютера, на котором были созданы все программы и примеры для данной книги:

- 1. Операционная система Windows 10 21H1 v19043.1165;
- 2. Python 3.10;
- 3. Git 2.31.1.windows.1;
- 4. IDE Visual Studio Code 1.62.2;
- 5. 03У 8 Гб DDR4;
- 6. ПЗУ 1 Tб HDD;

Перейдем к установке программного окружения:

1. После установки необходимого программного обеспечения, установите утилиту рір для дополнительной установки необходимых пакетов Python:

2. После установки утилиты pip, установите дополнительные пакеты для корректной работы с роботом

```
pip install opencv-python
   pip install pyyaml
   pip install pyserial
```

3. С помощью утилиты git клонируйте репозиторий по следующему адресу:

```
git clone https://github.com/AndreM07/dex-arm
```

- 4. Открываем IDE, во вкладке на верхней панели, щелкаем на меню «Открыть», выбираем папку с нашим клонированным репозиторием;
- 5. В открывшемся дереве директории, увидим нашу папку с проектом, в котором есть два файла «example.py» и «pydexarm.py»




Рисунок 3.1 – Дерево проекта

6. Файл «example.py» - содержит своеобразный hello-world для робота, а файл «pydexarm.py» - содержит библиотеку-интерфейс для взаимодействия с роботом на языке G-code.

3.2. Основы языка Python

Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python:

«Python – интерпретируемый, объектно-ориентированный высокоуровневый язык программирования с динамической семантикой. Встроенные высокоуровневые структуры данных в сочетании с динамической типизацией и связыванием делают язык привлекательным для быстрой разработки приложений.»

«Кроме того, его можно использовать в качестве сценарного языка для связи программных компонентов. Синтаксис Python прост в изучении, в нем придается особое значение читаемости кода, а это сокращает затраты на сопровождение программных продуктов. Python поддерживает модули и пакеты, поощряя модульность и повторное использование кода. Интерпретатор Python и большая стандартная библиотека доступны бесплатно в виде исходных и исполняемых кодов для всех основных платформ И могут свободно распространяться."»

Программа на языке Python может состоять из одного или нескольких модулей. Каждый модуль представляет собой текстовый файл в кодировке, совместимой с 7-битной кодировкой ASCII.

3.2.1. Последовательность операторов

Последовательные действия описываются последовательными строками программы. В программах важны отступы

3.3. Движение робота

Рассмотрим листинг 3.2.1, в котором показаны основные команды управления роботом с помощью языка программирования Python:

Листинг 3.2.1

```
from pydexarm import Dexarm
dexarm = Dexarm("COM8")
dexarm.go_home()
dexarm.move_to(135, 225, -95) # A
dexarm.move_to(120, 210, -95) # B
dexarm.move_to(105, 225, -95) # C
dexarm.move_to(120, 240, -95) # D
dexarm.move_to(135, 225, -95) # D to A
dexarm.go home ()
```

Рассмотрим подробнее листинг 3.2.1:

- from pydexarm import Dexarm включает в основной код библиотеку-интерфейс для общения с роботом при помощи связи между Python и G-code;
- dexarm = Dexarm("COM8") отправляет скомпилированный код в робот на указанный СОМ-порт, а именно СОМ8
- dexarm.go_home() дает команду роботу вернуться в начальное или исходное положение. Функция не требует аргументов, так как робот настроен на начальное положение в (0; 0; 0)
- dexarm.move_to(135, 225, -95) определяет координаты по трем осям, и отправляет роботу команду для перемещения манипулятор робота в данную точку, а именно по оси X 135; по оси Y 225; по оси Z -95.

ГЛАВА 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение №1 – Полное описание библиотек-интерфейса:

Группа команд	Команда	Описание
06	def init()	Инициализация
Общие	<pre>def _send_cmd()</pre>	Отправка команды
	<pre>def go_home(self)</pre>	Перемещение в начальную позицию (X = 0, Y = 300, Z = 0)
	<pre>def set_workorigin()</pre>	Сброс рабочей высоты (Z = 0)
Движение	<pre>def set_acceleration()</pre>	Включение акселерометра
движение	<pre>def move_to()</pre>	Перемещение в заданную позицию
	<pre>def fast_move_to</pre>	Быстрое перемещение в заданную позицию
	<pre>def get_current_position()</pre>	Вычисление текущей позиции
225000////4	<pre>def dealy_ms()</pre>	Задержка в миллисекундах
Задержки	<pre>def dealy_s()</pre>	Задержка в секундах
Молупи	<pre>def set_module_kind()</pre>	Инициализация модуля
Модули	<pre>def get_module_kind()</pre>	Распознавание модуля
	<pre>def soft_gripper_pick()</pre>	Сжать щупальцу
	<pre>def soft_gripper_place()</pre>	Разжать щупальцу
Щупальца	<pre>def soft_gripper_nature()</pre>	Возврат в исходное состояние или разжатие щупальцы
	<pre>def soft_gripper_stop()</pre>	Остановка подачи воздуха
	<pre>def air_picker_pick()</pre>	Сжать присоску
	def air picker place	Разжать присоску
Присоска	<pre>def air_picker_nature</pre>	Возврат в исходное состояние или разжатие присоски
	<pre>def air_picker_stop</pre>	Остановка подачи воздуха
Посор	<pre>def laser_on()</pre>	Включить лазер
Лазер	<pre>def laser_off()</pre>	Выключить лазер
	<pre>def conveyor_belt_forward</pre>	Прокрутить конвейер вперед
Конвейер	<pre>def conveyor_belt_backward</pre>	Прокрутить конвейер назад
	<pre>def conveyor_belt_stop</pre>	Остановить конвейер

Приложение №2 – Список литературы:

- [1] https://itlectorium.com/video/Dexarm/rotrics-firststart
- [2] https://itlectorium.com/competition/kidskills