
# 实验二电路元器件的认识和测量

### 实验目的

- 1、认识电路元、器件的性能和规格,学会正确选用元、器件。
- 2、掌握电路元、器件的测量方法,了解特性和参数。

## 电阻器









(a)碳膜电阻


(b)金属膜电阻

(c)片状电阻

(d)线绕电阻



序号(用数字表示) 分类特征(用数字或字母表示) 电阻体材料(用字母表示) 主称



型号	名称	色环	额定 功率	标称 阻值	容许误差	测量 值
RT	碳膜电阻		1/4W			



A B C D 红 红 棕 金 表示 220Ω±5%

#### 注意:

- 四色色环从左至右的顺序,最后一位一般是金
- 测量时不能双手接触电阻引线,防止人体电阻与被测电阻并联
- 1欧电阻测量时要减去万用表的内阻

为了防止小数点磨损,电路图上的电阻和有些电阻表面常用K、R或m等符号标记在小数点位置。如3K6表示3.6kΩ,R200表示0.200Ω,4m70表示4.70mΩ。

## 电位器

- 实验箱
- 独立器件
- 电中调压音质信整态频衡电电分节音视调制操作点节等电电级调、电量管微和。电中调压音质信整态频衡的, 电量管微和。



(a)旋转电位器



(b)双联电位器



(c)精密可调电位器



(d)直线电位器



(e)带刻度电位器




(f) 步进电位器

### 易损器件,需时常检查性能

- 根据电位器的标称阻值大小适当选择万用表测量电位器两固定端的电阻值是否与标称值相符。测量可变端与任一固定端之间阻值变化情况,慢慢移动可变端,若数字变动平稳,没有跳动和跌落现象,表明电位器电阻体良好,可变端接触可靠。测量可变端与固定端之间阻值变化时,开始时的最小电阻越小越好,即零位电阻要小。旋转转轴或移动可变端时,应感觉平滑且无过紧过松的感觉。电位器的输出端和电阻体应接触牢靠。
- 由于电位器是可调元件,在频繁使用过程中容易损坏,在实验中,若需要用到电位器,则在使用之前,必须对电位器的好坏进行检查,检查方法如上所述。若经检查确认是坏的,则需更换该电位器。

## 电容器



序号(用数字表示,以区别产品外形尺寸和性能指标) 分类特征(用数字表示,个别也用字母,区别产品特征) 材料(用字母表示,以区别产品的介质材料) 主称(用字母表示产品全称,电容器字母为 C)













(a)铝电解电容

(b) 贴片铝电解电容

(d)涤纶电容




(e)瓷介电容



(f) 独石电容



(g) 胆电容



(h) 云母电容

### • 1. 瓷介电容



型号	名称	直流工作电压	标称容量	容许误差
CC	瓷介电容	100V		20%


### 电容标称容量值的读法

- 1. 直标法:将主要参数和技术指标直接标注在电容器表面上,容许误差用百分比表示。如1p2表示1.2p,33n表示0.033μF;
- 2. 数码标法: 不标单位,直接用数码表示容量,如: 4700表示4700 pF; 0.068表示0.068μF。用三位数码表示容量大小,单位为pF,前两位为容量的有效数字,后一位为乘10°。如103表示10000 pF; 若第三位为9,则成10⁻¹,如: 339表示33×10⁻¹=3.3 pF。
- 3. 色标法

瓷介电容的数码标法:

直接用数码表示容量: 68 为 68pF

用三位数码表示: 103为10\*10³pF; 224



• 2.涤纶电容


型号	名称	直流工作电压	标称 容量	容许误差
CL	涤纶电容	100V		5%

• 标注举例: 2A104J 2A厂家标; 104容量; J容许误差

• 3.电解电容

极性: 腿的长短;

负号标记



型号	名称	直流工 作电压	标称 容量	容许误差
CD	电解电容	见标示		20%

### 二极管







管子类型: 硅管 锗管0.7V 0.3V








用万用表测量二极管极性及性能好坏: 当万用表调至"十"档时,两支表笔之间有2.8V的开路电压(红表笔正、黑表笔负)。当PN结正偏时,约有1mA电流通过PN结,此时表头显示为PN结的正向压降(硅管约为700mV左右,锗管约为300mV左右)。当PN结反偏时,反向电流极小,PN结上反向电压仍为2.8V,表头显示"1"(表示溢出)。通过上述两次判断,可得出PN结正偏时红表笔接的管脚为正极;若测量值不在上述范围,说明二极管损坏。

### 二极管极性

- 4004 黑色银环(负极)
- 4148 玻璃质红色黑环




### 三极管


- 类型判别: PNP、NPN, 硅、锗
- · 管脚判别: EBC
- 首先找到B极:用万用表PN结档测量每两个管脚的正反向电压,(正向导通电压0.5-0.7V为硅管, 0.2-0.3V为锗管)若对应某管脚都呈正向导通然,反向截止特性,则该管脚为B极,该管脚接的是红表笔,黑笔接另两脚都导通,则管子为NPN,反之为PNP.

后判定类型;

$$V_{BE} > V_{BC}$$











# 搭接电路测量9011的beta值














• 作业: +4.设计测量三极管管子类型和管脚判别的实验方法