
## Рекомендации по замене ПЗУ в ПЭВМ "ВЕКТОР-06Ц"



Существует два метода замены:

- (1) выпаять м/с D9(D23) и на ее место впаять новую м/с
- (2) новую м/с припаять прямо на D9(D23).

Рекомендуемая последовательность действий при замене :

(1) (2)

1. Выпаять м/с **D9**, перерезать дорожку, идущую на **21** вывод, разорвать связь между **18** и **19** выводами

Выводы **18,19,21,22** м/с **РФ5** или **2,20, 21,23,24** м/с **РФ4** отгибаются.

2. Впаять новую м/с. (У м/с РФ4 отогнуть 1,2,27 и 28 выводы).

На **18** и **19** ножки м/с **D9** подается Ов (корпус).

- **3.** У м/с **РФ4 1,26,28** выводы соединяются между собой и через резистор **15 Ком с 27** выводом.
- **4.** Выпаять резистор **R5**.

М/с припаивается к **D9**.

5. Ножки, помеченные как "----->", соединяются согласно схеме.

С заменой ПЗУ покончено, осталось еще соорудить следующее:

 D2/7
 соединить с
 D83/12

 D20/11
 соединить с
 D83/11

 D17/5
 соединить с
 D83/10

 D17/10
 соединить с
 D83/9

У "Вектора" - перерезать дорожку, отходящую от 1-го вывода м/с D10. 1 и 2 выводы этой м/с соединить.

Обозначения: D1/17 - 17-й вывод м/с D1 у "Вектора" D1 - KP580BA87, D2 - K155ИД4, D9 - KP556PT5, D10 - K155ЛА1, D17 - K155TM2, D20 - K155TM8, D83 - K155TM2.

**Примечание:** если Вы выбрали вариант "новую м/с припаять сверху на старую", не убирайте питание с D9. Ее разогрев ничуть не мешает работе новой ПЗУ. И почему-то часто путаются с 18 (20) выводом ПЗУ-2(8). На него должен прийти сигнал, идущий на 21-й вывод D9. Если D9 выпаивается, то и дорожка, идущая на ее 21-й вывод, должна быть перерезана.