# 第五章:控制系统的性能

2022年10月7日

# 知识点回顾

控制系统的多种数学模型

动态响应的数学解析

$$Y(s) = G(s)R(s)$$
  $y(t) = L^{-1}(Y(s))$ 

# 数学解析远远不够!

工程目标: 性能可接受的控制系统



# 本章的基本要求:

- ●掌握二阶系统时域性能指标的定义与计算
- ●掌握极点位置与性能指标之间的对应关系
- ●掌握稳态误差的计算方法

# 能力要求:

对二阶系统性能了如指掌,调控自如

# 内容安排

| 5.1 | 时域响应概述            |   |
|-----|-------------------|---|
| 5.2 | 瞬态响应和瞬态性能指标       |   |
| 5.3 | 一阶系统的时域响应性能分析     | 牀 |
| 5.4 | 二阶系统的时域响应性能分析     | 大 |
| 5.5 | 高阶系统的时域响应性能分析     |   |
| 5.6 | 系统的稳态性能分析         | 推 |
| 5.7 | MATLAB在时域响应分析中的应用 |   |

2022/10/3





图5.1 闭环控制随动系统框图—稳压器等

控制目的: y(t) = r(t)


# 如何衡量输出信号对输入信号的跟踪品质?




时域响应:系统在输入信号作用下,输出


随时间的变化过程

又称时间响应



# 温控箱的时域响应





# 时域响应能直观地反映系统性能

### 时域响应的求取:

$$\begin{array}{c}
R(s) \\
G(s)
\end{array}$$

$$Y(s) = G(s)R(s)$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}[G(s)R(s)]$$

时域响应(函数)等于系统传递函数与输入信号的象函数之积取拉普拉斯反变换。

# 典型系统在典型输入信号下的时域响应


| 典型系统  | 典型输入信号   |
|---|--|
| 一阶系统 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 二阶系统 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ | 单位脉冲信号 $1$<br>单位阶跃信号 $\frac{1}{s}$<br>单位斜坡信号 $\frac{1}{s^2}$<br>单位加速度信号 $\frac{1}{s^3}$<br>正弦信号 $\frac{\omega}{s^2+s^2}$ |
|   | $S + \omega$   |

# □ 单位脉冲信号 $\delta(t)$

# f(t) **1** 单位脉冲信号


$$L[\delta(t)] = 1$$

# □ 单位阶跃信号 **1**(*t*)




$$L[1(t)] = \frac{1}{s}$$

# □ 单位速度(斜坡)信号



$$L[t \cdot 1(t)] = \frac{1}{s^2}$$


# □单位加速度信号



单位加速度信号

$$L\left[\frac{1}{2}t^2\cdot 1(t)\right] = \frac{1}{s^3}$$

### □正弦信号



脉冲信号、阶跃信号、斜坡信号和加速度信号常用于分析系统的时域瞬态响应;


正弦输入信号常用于分析系统的频率响应特性。

# 内容安排

| 5.1 | 时域响应概述            |
|-----|-------------------|
| 5.2 | 瞬态响应和瞬态性能指标       |
| 5.3 | 一阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.4 | 二阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.5 | 高阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.6 | 系统的稳态性能分析         |
| 5.7 | MATLAB在时域响应分析中的应用 |

2022/10/3

<u>时域分析法</u>:在时间域内研究控制系统性能的方法。




### 时域响应由两部分组成:

瞬态响应:

系统在输入信号的作用下,输出量从 初始状态到稳定状态的响应过程。 也称瞬态过程、过渡过程。 能反映系统的稳定性、快速性。

稳态响应:系统在输入信号作用下,当时间t趋于 无穷大时,系统输出量的表现方式。 表征输出量最终复现输入量的程度。 也称稳态过程,能反映系统的准确性。 <u>瞬态性能指标</u>:一组刻画瞬态过程快速、平稳等 动态特性的定量指标。




# 1. 上升时间(Rise Time) $t_r$


有超调的系统

响应曲线从零时刻首次到达稳态值的时间。

或从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。


无超调的系统





# 2. 峰值时间(Peak Time) $t_p$


响应曲线从零时刻上升到第一个峰值点所需要的时间。



上升时间和峰值时间: 主要衡量了系统响应的敏捷性。

# 3. 调节时间(Settling Time) $t_s$


响应曲线达到并一直保持在允许误差范围内的最短时间。



该指标标志着过渡过程的结束,衡量了系统响应的快速性。

# 4. 超调量(Percent Overshoot) P. O.

响应曲线的最大峰值与稳态值 1 的差。




注:超调量为相对值,用百分比表示。

$$P. O. = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \cdot 100\%$$


该指标衡量了系统响应的平稳性。


# 5. 振荡次数(Oscillation Number)

在调节时间 $t_s$ 内响应曲线振荡的次数。



瞬态性 能 指标 欠阻 尼)







# 内容安排

| 5.1 | 时域响应概述            |
|-----|-------------------|
| 5.2 | 瞬态响应和瞬态性能指标       |
| 5.3 | 一阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.4 | 二阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.5 | 高阶系统的时域响应性能分析     |
| 5.6 | 系统的稳态性能分析         |
| 5.7 | MATLAB在时域响应分析中的应用 |


2022/10/3

# 典型一阶系统框图与零极点图





### 典型的例子是RC低通滤波器



# 一阶系统的数学模型

微分方程模型: 
$$T\frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$$

开环传递函数: 
$$G(s) = \frac{1}{Ts} = \frac{k}{s}, k = \frac{1}{T}$$

闭环传递函数: 
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts+1}$$

其中,T称为时间常数,是一阶系统唯一的性能参数。

# 一阶系统的单位脉冲响应

单位脉冲输入 
$$r(t) = \delta(t)$$
 其象函数  $R(s) = 1$ 


输出信号的拉普拉斯变换:

$$Y(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot 1 = \frac{\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}}$$

时域响应函数(脉冲响应函数):

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \left(\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}\right) \cdot 1(t)$$

$$y(t) = \left(\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$$



# 一阶系统的单位阶跃响应

单位阶跃输入 r(t) = 1(t) 其象函数为  $R(s) = \frac{1}{s}$ 

### 输出信号的拉普拉斯变换:

$$Y(s) = \Phi(s) \cdot R(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$$


$$= \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts+1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{1}{Ts+1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

## 单位阶跃的时域响应函数:

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \left(1 - e^{-\frac{1}{T}t}\right) \cdot 1(t)$$

$$y(t) = \left(1 - e^{-\frac{1}{T}t}\right) 1(t)$$



$$y(0) = 0$$

$$y(\infty)=1$$

$$y(T) = 1 - e^{-1} = 0.632$$


$$y(3T) = 1 - e^{-3} = 0.950$$

$$y(4T) = 1 - e^{-4} = 0.982$$

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T}$$

### 特点:

- (1) 单调的指数曲线,稳定,无振荡,稳态误差为 0;
- (2) 经过时间 T, 曲线上升到稳态值的 63.2%;
- (3)调节时间为 $(3\sim4)T$ ;
- (4) 在 t = 0 处,响应曲线的切线斜率为 1/T;
- (5) *T*越小,过渡过程持续时间越短,表明系统惯性越小,系统的快速性能越好。



T越小,系统的快速性能越好

# 一阶系统的单位斜坡响应


单位斜坡输入 $r(t) = t \cdot 1(t)$  其象函数为 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 

### 输出信号的拉普拉斯变换:

$$Y(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s^2}$$
$$= \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s}$$

单位斜坡的时域响应函数:

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \left(t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}\right) \cdot 1(t)$$



# 一阶系统的单位加速度响应

任务复杂时,有更恶劣的性能。

$$R(s) = \frac{1}{s^3},$$

$$Y(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{Ts+1} \bullet \frac{1}{s^3} = \frac{1}{s^3} - \frac{T}{s^2} + \frac{T^2}{s} - \frac{T^2}{s+1/T}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2 - Tt + T^2(1 - e^{-t/T}), \quad t \ge 0$$

无限偏差!

性能分析 与评价



性能调节与改进: 调参数、调结构等等


# 控制工程的循环主题

- 一阶系统功能简单,改善性能的空间和手段有限:
- 1、选择元器件,以减小时间常数

$$R$$
 $i$ 
 $C$ 
 $u_c$ 

$$\Phi(s) = \frac{1}{RCs + 1} \qquad T = RC$$

2、引入反馈,以减小时间常数。




注意: 反馈有功率损失的副作用。

# 例 5.1 系统原有的传递函数为:

$$G(s) = 10/(0.2s+1)$$

为了加速过渡过程,需要将时间常数降低为原有值的10%,同时保持系统稳态输出不变。试设计确定合适的放大器 $K_0$ 和反馈放大器 $K_H$ 。



解:满足性能要求的闭环传递函数应该为:

$$\Phi(s) = \frac{10}{(0.2s/10+1)}$$

$$\overline{\text{TII}} \qquad \Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_o G(s)}{1 + K_H K_o G(s)} = \frac{10K_o}{0.2s + 1 + 10K_H K_o}$$

$$= \frac{\frac{10K_o}{1+10K_H K_o}}{(\frac{0.2}{1+10K_H K_o}s+1)}$$

# 比较系数有:

$$\begin{cases} \frac{10K_o}{1+10K_HK_o} = 10\\ 1+10K_HK_o = 10 \end{cases}$$

于是 
$$K_H = 0.09$$
  $K_o = 10$ 

例 5.2 (复习,系统辨识)系统对输入信号

$$r(t) = (1+t)1(t)$$

的零初始响应为:

$$y(t) = (t+0.9) - 0.9e^{-10t}, t \ge 0$$

试确定系统的传递函数。

解: 
$$Y(s) = L[y(t)] = \frac{1}{s^2} + \frac{0.9}{s} - \frac{0.9}{s+10} = \frac{10(s+1)}{s^2(s+10)}$$


$$R(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} = \frac{s+1}{s^2}$$

于是有:


$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{0.1s+1}$$

简单的一阶系统


小结



1. 单位脉冲响应



2. 单位阶跃响应



3. 单位斜坡响应

稳定性、快速性和准确性均与系统固有特性有关。稳定性、快速性与输入信号的形式无关;而准确性与输入信号的形式有关。

# 小结

性能分析 与评价



性能调节与改进: 调参数、调结构等等

控制工程的循环主题

- 一阶系统功能简单,性能改善的空间和手段 有限:
  - 1、选择元器件以减小时间常数,
  - 2、引入反馈以减小时间常数。