# 一、wifi\_camera目录下的C文件说明

### (1) apps/wifi\_camera目录下

①apps/wifi\_camera

app\_database.c : 主要是保存在flash vm区的数据。

app\_main.c:系统任务名字和优先级、堆栈空间配置,应用层入口等。

get\_yuv\_data.c:获取摄像头的YUV数据。

jpeg2yuv.c:jpeg解码成YUV

simple\_avi\_unpkg.c: AVI简单解码器

spi\_video.c:SPI摄像头

usb\_hid\_keyboard.c: USB HID键盘

video\_rec.c: SD卡录像的事件处理和视频打开关闭处理接口

yuv2jpeg\_thumbnail.c:YUV编码大分辨率的JPEG,而且带上小分辨率的缩略图

②apps/wifi\_camera/board/wl82或者apps/wifi\_camera/board/wl80

board\_config.h:板级配置,选择不同的板级,和板级的一些配置。

board xxx.c:板级配置,包括格式外设和设备、打印等。

③apps/wifi\_camera/include,公共头文件

@apps/wifi\_camera/ui\_camera\_demo

camera\_demo.c:UI的摄像头测试例子

camera\_lcd\_only\_show\_demo:摄像头显示到屏幕例子

key\_demo.c: UI的按键例子 ui\_demo.c: UI主工程例子

@apps/wifi\_camera/wifi

ctp\_cmd.c:与APP通信的CTP命令

ftpd\_vfs\_reg.c: FTP的文件操作接口,主要用在OTA升级net\_fs\_update.c: 网络升级,与ftpd\_vfs\_reg.c配合使用

net\_video\_rec.c:与APP图传的事件处理和视频打开关闭处理接口network\_mssdp.c:量产测试配置,详情可看:量产测试说明文档

stream\_protocol.c:视频流的协议转发,与user\_video\_rec.c、stream/video\_rt\_xxx.c配合使用

user\_video\_rec.c:用户自定义的视频操作接口,与stream\_protocol.c、stream/video\_rt\_xxx.c配合使用

wifi\_app\_task.c:wifi启动和wifi的速率配置等。

stream/video\_rt\_tcp.c:与APP通信的TCP socket初始化、数据传输、关闭等stream/video\_rt\_udp.c:与APP通信的UDP socket初始化、数据传输、关闭等

stream/video\_rt\_usr.c:用户自定义协议的初始化、数据传输、关闭等

# 二、app\_config.h配置宏说明

## (1)视频相关宏

```
#define CONFIG_OSC_RTC_ENABLE //外接RTC32768使能
#define CONFIG_OSD_ENABLE //视频图像的时间OSD使能
#define CONFIG_VIDEO_REC_PPBUF_MODE //视频应用层的buffer 乒乓模式,屏蔽则使用lbuf模式
#define CONFIG_VIDEO_SPEC_DOUBLE_REC_MODE //视频双录使能功能,VGA+VGA/720P
#define RTOS_STACK_CHECK_ENABLE //启用定时检查任务栈打印

#define CONFIG_ROOT_PATH CONFIG_STORAGE_PATH"/C/" //sd卡根目录路径
#define CONFIG_REC_PATH_0 CONFIG_STORAGE_PATH"/C/"CONFIG_REC_DIR_0//sd0录像路径

#define CONFIG_UDISK_STORAGE_PATH "storage/udisk0" //USB主机U盘盘符路径
```

```
#define CONFIG_UDISK_ROOT_PATH CONFIG_UDISK_STORAGE_PATH"/C/"//USB主机U盘盘符根目录路径

#define CONFIG_UVC_VIDEO2_ENABLE //usb主机UVC模式使能
#define TCFG_UDISK_ENABLE 0 //1主机读取U盘功能使能,0不使用
#define TCFG_PC_ENABLE 0 //1打开连接PC电脑模式,0不使用

#define CONFIG_VIDEO_720P //使用720p摄像头,屏蔽则是VGA摄像头
#define VIDEO_REC_AUDIO_SAMPLE_RATE 8000 //视频流的音频采样率,注意:硬件没MIC则为0
#define VIDEO_REC_FPS 20 //录像SD卡视频帧率设置,0为默认
#define CONFIG_USR_VIDEO_ENABLE //用户VIDEO使能,自定义接收数据流,详情demo_video
```

### (2)音频相关宏

```
#define VIDEO_REC_AUDIO_SAMPLE_RATE 8000 //视频流的音频采样率,注意: 硬件没MIC则为0
```

音频配置说明部分详情demo\_audio\使用说明的 DEMO AUDIO readme.md .

### (3)网络相关宏

```
#define CONFIG_MASS_PRODUCTION_ENABLE //量产测试模式使能(STA wifi出图)
#define AP_WIFI_CAM_PREFIX "wifi_camera_wl8x_"//AP模式热点名字(后面跟随mac地址)
#define AP_WIFI_CAM_WIFI_PWD "12345678"//AP模式的默认密码
#define CONFIG_WIFI_STA_MODE
                                    //打开:STA连接固定路由器
#define STA_WIFI_SSID "GJ1" //STA连接路由器名称,量产模式的路由器名称
#define STA_WIFI_PWD
                        "888888899" //STA连接路由器密码,也为量产模式的路由器密码
#define CONFIG_NET_UDP_ENABLE //与DVrunning2的APP图传协议才有UDP(UDP和TCP只能使用一种)
//#define CONFIG_NET_TCP_ENABLE //与DVrunning2的APP图传协议才有TCP(UDP和TCP只能使用一种)
/*----与APP数据传输的网络端口-----*/
#define CTP_CTRL_PORT 3333
#define CDP_CTRL_PORT
                       2228
#define NET_SCR_PORT
                        2230
#define VIDEO_PREVIEW_PORT 2226
#define VIDEO_PLAYBACK_PORT 2223
#define HTTP_PORT
                      8080
#define RTSP_PORT
                        554
/*----与APP图传的视频库内使用-----*/
#define _DUMP_PORT
                      2229
#define _FORWARD_PORT
                        2224
#define _BEHIND_PORT
                      2225
#define NET_VIDEO_BUFF_FRAME_CNT 2 //TCP和UDP图传缓冲区帧数,超过则丢弃 #define NFT_VIDEO_RFC_EPSO 20//前视图传帧率,图传帧率与摄像头输出质
#define NET_VIDEO_REC_FPS0
                                  20//前视图传帧率,图传帧率与摄像头输出原始帧率有关
#define NET_VIDEO_REC_FPS1
                                  20 //后视图传帧率(暂不使用)
```

#### (4)其他相关宏

# 三、board\_config.h配置宏说明

### (1) SD、KEY、RTC、音频接口等配置

```
#ifdef CONFIG_BOARD_7916A
#define __FLASH_SIZE__ (8 * 1024 * 1024)
#define __SDRAM_SIZE__ (8 * 1024 * 1024)

//#define CONFIG_VIDEO1_ENABLE //spi video

#define TCFG_SDO_ENABLE 1
#define TCFG_ADKEY_ENABLE 1 //AD按键
#define CONFIG_OSC_RTC_ENABLE //RTC时钟开关
//#define CONFIG_PRESS_LONG_KEY_POWERON //长按开关机功能
```

```
#define TCFG_DEBUG_PORT
                                     IO_PORTB_08
#define TCFG_DAC_MUTE_PORT
                                     0xff
#define TCFG_DAC_MUTE_VALUE
                                     0
#define TCFG_SD_PORTS
                                     'A'
                                              //SD0/SD1的ABCD组(默认为开发板SD0-D),注意:IO占用问题
#define TCFG_SD_DAT_WIDTH
                                              //1:单线模式, 4:四线模式
#define TCFG_SD_DET_MODE
                                     SD_CLK_DECT //检测模式:命令检测,时钟检测, IO检测
#define TCFG_SD_DET_IO
                                     IO_PORTB_08 //SD_DET_MODE为SD_IO_DECT时有效
#define TCFG_SD_DET_IO_LEVEL
                                              //IO检卡上线的电平(0/1),SD_DET_MODE为SD_IO_DECT时有效
#define TCFG_SD_CLK
                                                  //SD时钟
                                     30000000
//***********************************
                        AUDIO_ADC应用的通道配置
//***********************************
//#define CONFIG_AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE
                                     AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE_MIC
// #define CONFIG_AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE_PLNK0
#if CONFIG_AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE == AUDIO_ENC_SAMPLE_SOURCE_PLNK0
#define TCFG_MIC_CHANNEL_MAP
                                    LADC_CH_MIC3_P_N
#define TCFG_MIC_CHANNEL_NUM
                                     1
#else
#define TCFG_MIC_CHANNEL_MAP
                                     (LADC_CH_MICO_P_N | LADC_CH_MIC1_P_N | LADC_CH_MIC3_P_N)
#define TCFG_MIC_CHANNEL_NUM
#endif
#define TCFG_LINEIN_CHANNEL_MAP
                                     (LADC_CH_AUX1 | LADC_CH_AUX3)
#define TCFG_LINEIN_CHANNEL_NUM
#define CONFIG_AISP_DIFFER_MIC_REPLACE_LINEIN
                                           //用差分mic代替aec回采
#define CONFIG_ASR_CLOUD_ADC_CHANNEL
                                           //云端识别mic通道
#define CONFIG_VOICE_NET_CFG_ADC_CHANNEL
                                           //声波配网mic通道
                                           //本地唤醒左mic通道
#define CONFIG_AISP_MICO_ADC_CHANNEL
                                     1
#define CONFIG_AISP_MIC_ADC_GAIN
                                     80
                                           //本地唤醒mic增益
                                    3 //本地唤醒LINEIN回采DAC通道0 //本地唤醒右mic通道
#define CONFIG_AISP_LINEIN_ADC_CHANNEL
#define CONFIG_AISP_MIC1_ADC_CHANNEL
                                           //混响mic通道
#define CONFIG_REVERB_ADC_CHANNEL
                                    1
#define CONFIG_PHONE_CALL_ADC_CHANNEL
                                    1
                                           //通话mic通道
#define CONFIG_UAC_MIC_ADC_CHANNEL
                                    1 //UAC mic通道
#define CONFIG_AISP_LINEIN_ADC_GAIN
                                           //本地唤醒LINEIN增益
#endif
//***************************
                     SD 配置(暂只支持打开一个SD外设)
//
//SDO cmd, clk, data0, data1, data2, data3
      PB6 PB7
                PB5
                      PB5 PB3
//A
//B
      PA7 PA8 PA9
                      PA10 PA5
                                  PA6
//c
                                  PH5
      PH1 PH2 PH0
                      PH3 PH4
//D
      PC9 PC10 PC8
                      PC7
                            PC6
                                  PC5
//SD1
      cmd, clk, data0, data1, data2, data3
           PH7
                PH5
                      PH4
                           PH3
//A
      PH6
//B
      PC0 PC1 PC2
                      PC3
                            PC4
                                  PC5
#if (TCFG_SD0_ENABLE || TCFG_SD1_ENABLE)
#if (defined CONFIG_BOARD_7911B_DEVELOP_AERIAL)
                                    'D'
                                               //SD0/SD1的ABCD组(默认为开发板SD0-D,用户可针对性更改,注意:IO占用问题)
#define TCFG_SD_PORTS
#define TCFG_SD_DAT_WIDTH
                                    1
                                              //1:单线模式, 4:四线模式
#define TCFG_SD_DET_MODE
                                    SD_CMD_DECT //检测模式
#define TCFG SD DET IO
                                    IO_PORTA_01 //SD_DET_MODE为SD_IO_DECT时有效
#define TCFG_SD_DET_IO_LEVEL
                                               //IO检卡上线的电平(0/1),SD_DET_MODE为SD_IO_DECT时有效
                                              //SD时钟
#define TCFG_SD_CLK
                                    24000000
#endif
#endif
```

# 四、图传、录卡或者UVC显示的摄像头-高帧率说明

摄像头高帧率:20帧以上,则需要修改工程配置才能达到高帧率传输或显示,以下修改为:wifi\_camera工程,其他工程大同小异。

#### (1) 修改app\_config.h的VIDEO\_REC buffer模式和输出帧率

注释乒乓buff模式,恢复使用lbuf(lbuf详情 readme.md),如下:

```
// (1) buffer模式: 注释CONFIG_VIDEO_REC_PPBUF_MODE。
//#define CONFIG_VIDEO_REC_PPBUF_MODE

// (2) 图传或UVC显示的输出帧率: 如设置25。
#define NET_VIDEO_REC_FPS0 25 //不使用0作为默认值,写具体数值

// (3) 音频数据: 有则采样率为8000,没有则为0,如下为0。
#define VIDEO_REC_AUDIO_SAMPLE_RATE 0

// (4) SD卡录像的帧率: 没有SD卡则0或不修改,如25帧。
#define VIDEO_REC_FPS 25
```

### (2)确定工程没有开CONFIG\_NO\_SDRAM\_ENABLE宏,工程使用sdram

windows环境,coldblocks:打开cbp工程,右键工程,build options--->compiler--->#define选项,查看是否含有:CONFIG\_NO\_SDRAM\_ENABLE,有则说明不需要sdam,没有则需要sdram。在高帧率情况下,都是需要sdram,内存才足够,否则是无法满足高帧率。因此需要去掉:CONFIG\_NO\_SDRAM\_ENABLE。

linux环境, makefile:关闭CONFIG\_NO\_SDRAM\_ENABLE宏。

### (3) 修改video\_buf\_config.h的应用层视频缓冲区大小

video\_buf\_config.h对应内存配置说明如下,一般修改图传和UVC显示:NET\_VRECO\_FBUF\_SIZE为300K即可。

```
#define VIDEO0_REC_FORMAT VIDEO_FMT_AVI
#define VIDEO1_REC_FORMAT VIDEO_FMT_AVI
#define VIDEO2_REC_FORMAT VIDEO_FMT_AVI
#ifdef CONFIG_PSRAM_ENABLE
#define VREC0_FBUF_SIZE (512*1024)
#define VREC1_FBUF_SIZE (256*1024)
#define VREC2_FBUF_SIZE (256 * 1024)
#define AUDIO_BUF_SIZE
                          (256*1024)
#else
#if (!defined CONFIG_NO_SDRAM_ENABLE && __SDRAM_SIZE__ >= (2 * 1024 * 1024))
#define VRECO_FBUF_SIZE
                         (500*1024)//开sdram, SD卡录像视频缓冲区
#define VREC1_FBUF_SIZE
                          (0)
#define VREC2_FBUF_SIZE
                          (0)
                          (64*1024)//开sdram, SD卡录像音频缓冲区,没有音频写0
#define AUDIO_BUF_SIZE
#else
#define VRECO_FBUF_SIZE
                          (150*1024)//不开sdram, SD卡录像修改这里
#define VREC1_FBUF_SIZE
                          (0)
#define VREC2_FBUF_SIZE
                          (0)
#define AUDIO_BUF_SIZE
                         (16*1024)//不开sdram, SD卡录像音频缓冲区,没有音频写0
#endif
#endif
#define USB_CAMERA_BUF_SIZE (1 * 1024 * 1024) // + 512 * 1024)
#define CAMERA_CAP_BUF_SIZE (1 * 1024 * 1024)
#if (!defined CONFIG_NO_SDRAM_ENABLE && __SDRAM_SIZE__ >= (2 * 1024 * 1024))
#define NET_VRECO_FBUF_SIZE (200*1024)//开sdram, 图传或UVC显示视频缓冲区
#define NET_VREC1_FBUF_SIZE
                             (64*1024)//开sdram,图传或UVC显示音频缓冲区,没有音频写0
#define NET_AUDIO_BUF_SIZE
#else
                             (100*1024)//不开sdram,图传或UVC显示视频缓冲区
#define NET_VRECO_FBUF_SIZE
#define NET_VREC1_FBUF_SIZE
                              (16*1024)//开sdram,图传或UVC显示音频缓冲区,没有音频写0
#define NET_AUDIO_BUF_SIZE
#endif
```

①当使用SD卡录像则可以修改:VREC0\_FBUF\_SIZE 和 AUDIO\_BUF\_SIZE大小;当需要提高视频帧率或者视频卡顿现象,改大:VREC0\_FBUF\_SIZE(一般VGA 500K ,720P 800K);当需要提高音频卡顿现象,改大:AUDIO\_BUF\_SIZE(一般128K)。

②当使用网络图传或UVC显示则可以修改:NET\_VREC0\_FBUF\_SIZE 和 NET\_AUDIO\_BUF\_SIZE大小;当需要提高视频帧率或者视频卡顿现象,改大:NET\_VREC0\_FBUF\_SIZE (一般VGA 300K, 720P 500K);当需要提高音频卡顿现象,改大:NET\_AUDIO\_BUF\_SIZE (一般128K)。

③确定user\_video\_rec.c有没有添加到工程,wifi\_camera工程默认不加

当user\_video\_rec.c添加到工程编译,则在文件中修改:USER\_VREC0\_FBUF\_SIZE 大小(一般为300K,使用音频需改善音频卡顿则修改:USER\_AUDIO\_BUF\_SIZE(一般 128K),没有音频则USER\_AUDIO\_BUF\_SIZE为0),其他demo则USER\_VREC0\_FBUF\_SIZE在对应的app\_config.h。

#### (4)修改提高摄像头源视频输出帧率,确定摄像头源输出高帧率

①例如DVP-GC0308摄像头驱动设置25帧:

#define CONFIG\_INPUT\_FPS 25

注意:摄像头输出帧率需要确保是源头帧率,不能只修改CONFIG\_INPUT\_FPS的值,如原本驱动只能15帧,修改驱动软件的CONFIG\_INPUT\_FPS为25是不能提高摄像头帧率的,需要修改摄像头寄存器配置。

## (5)使用网络图传则更换lwip库和wifi库

```
使用网络进行视频传输(图传功能)则:
①lwip_2_1_2_sfc.a换lwip_2_1_2.a;
②wl_wifi_ap_sfc.a换wl_wifi_ap.a;
或使用STA的wl_wifi_sta_sfc.a换wl_wifi_sta.a;
或者wl_wifi_sfc.a换wl_wifi.a。
```

### (6)在图传中,需要提高图片质量

在 <u>net video rec.c</u> 修改码率,适当提高码率(1000-6000),如下。

如果是SD卡录像,则修改码率在 video rec.c 的video\_rec\_get\_abr()函数。

## 五、图传卡顿问题

### wifi图传卡顿问题分析步骤

- (1) 先确定SDK的buf已经优化,修改SDK的步骤详情上一章:四、图传、录卡或者UVC显示的摄像头-高帧率说明
- (2)卡顿问题,确保天线匹配、PA参数、晶振频偏校准值都已经配置完好,先确保这些参数没有问题,才能往下一步看看。
- (3)在确保PA参数和晶振频偏参数配置好之后,增加发送设功率,包括每个速率功率和总功率。
- (4)确保上述3个步骤完成,若还是卡顿则:确定是不是干扰问题,可以先把路由器信道换到干扰比较少的信道。

以上4步骤基本上可以解决,如果上述步骤都没有解决,有可能是芯片问题,可以换芯片试试。在测试多个芯片还是没有解决,则说明干扰过大,无法解决!