
# Warsztat 6

## Cel projektu

- Stworzenie routera sieciowego z obsługą uproszczonego OSPF
  - Raspberry PI
  - Płaszczyzna przekazu danych zdefiniowana w P4 dla BMv2
  - o Płaszczyzna sterowania napisana w Pythonie
- Połączenie routerów różnych implementacji (zespołów) w jedną sieć

# Cel projektu



## Ocenianie projektu

- Punkty przyznawane na koniec projektu (ostanie zajęcia)
  - Na podstawie kodu źródłowego i działania w praktyce
  - I/lub na podstawie testów PTF (muszą zostać przygotowane)
- Sprawozdanie
  - Kod źródłowy
  - Sposób uruchomienia
  - Wydruk z testów PTF (jeśli będą)

# Projekt - płaszczyzna przekazu danych

- Ethernet
- ARP
- IPv4
- OSPF (uproszczony)
- Grupy multicast

Płaszczyzna sterowania na następnych zajęciach

#### Ethernet

- Prawidłowe adresy MAC nadawcy i odbiorcy
  - W szczególności między routerami
  - Między routerami może znajdować się switch L2
  - Docelowo nie można użyć arbitralnych (własnych) adresów MAC, tylko te zdefiniowane przez kartę sieciową
- MAC Learning
  - Uczenie się adresów MAC

#### **ARP**

- Router powinien odpowiadać na zapytania ARP o adresy IP na swoich interfejsach
  - o Tabela z kluczem: adres docelowy IP oraz nr portu
- Sposób I
  - Switch wykrywa zapytanie ARP, po czym odsyła cały pakiet do sterownika
  - Sterownik uczy się adresu MAC, IP oraz portu na podstawie pakietu
  - Sterownik wysyła do switcha pakiet, który ma zostać odesłany w odpowiedzi
- Sposób II
  - Switch wykrywa zapytanie ARP i parsuje je
  - Dalej switch wysyła informację o nowym adresie MAC do sterownika (MAC learning)
  - Switch konstruuje pakiet, który zostanie odesłany w odpowiedzi
- Wskazówka: operacje w bloku ingress lub egress można przerwać za pomocą exit lub return

# ARP - nagłówek

```
Ethernet transmission layer (not necessarily accessible to
    the user):
   48.bit: Ethernet address of destination
   48.bit: Ethernet address of sender
   16.bit: Protocol type = ether type$ADDRESS RESOLUTION
Ethernet packet data:
   16.bit: (ar$hrd) Hardware address space (e.g., Ethernet,
                    Packet Radio Net.)
   16.bit: (ar$pro) Protocol address space. For Ethernet
                    hardware, this is from the set of type
                    fields ether typ$<protocol>.
    8.bit: (ar$hln) byte length of each hardware address
    8.bit: (ar$pln) byte length of each protocol address
   16.bit: (ar$op) opcode (ares op$REQUEST | ares op$REPLY)
   nbytes: (ar$sha) Hardware address of sender of this
                    packet, n from the ar$hln field.
   mbytes: (ar$spa) Protocol address of sender of this
                    packet, m from the ar$pln field.
   nbytes: (ar$tha) Hardware address of target of this
                    packet (if known).
   mbytes: (ar$tpa) Protocol address of target.
```

- Ethernet ARP protocol: 0x0806
- ar\$hrd = 1 (Ethernet)
- ar\$pro = 0x0800 (dla IPv4)
- ar\$hln = 6 (długość adresu MAC)
- ar\$pln = 4 (długość adresu IPv4)
- ar\$op rodzaj pakietu ARP, możliwe:
  - o ar\$op = 1 (ares\_op\$REQUEST)
  - o ar\$op = 2 (ares\_op\$REPLY)
- ar\$sha adres MAC nadawcy pakietu
- ar\$spa adres IP nadawcy pakietu
- ar\$tha adres MAC odbiorcy pakietu
- ar\$tpa adres IP odbiorcy pakietu

Żądanie ARP i odpowiedź ARP to dwa różne pakiety

Źródło: RFC826

#### IPv4

- Tablica routingu
  - Obsługa następnego węzła (next hop)
- Zmniejszanie wartości TTL i odrzucanie pakietów
  - Aktualizacja sumy kontrolnej
- Pakiety, których adres docelowy IP jest na jednym z adresów na danym interfejsie switcha trzeba przekazać do płaszczyzny sterowania
  - W szczególności pakietu protokołu 89 (OSPF)
  - o Pakiety ICMP można odrzucać lub przekazać do sterownika

#### **OSPF**

- Pakiety OSPF przekazywane do sterownika
  - W programie P4 nie trzeba wprost obsługiwać protokołu OSPF i jego nagłówków
- Wartość pola protocol w nagłówku IPv4 dla protokołu OSPF: 89

#### Port CPU

- Jak korzystać z poziomu P4runtime-shell: <a href="https://github.com/p4lang/p4runtime-shell/blob/main/usage/packet\_io.md">https://github.com/p4lang/p4runtime-shell/blob/main/usage/packet\_io.md</a>
- Nagłówki z adnotacjami:

  @controller header("packet c
  - @controller\_header("packet\_out") oraz
    @controller\_header("packet\_in") służą do
    przekazywania metadanych między switchem i sterownikiem
- W parserze nagłówek packet\_out musi zostać sparsowany (np. na bazie nr interfejsu) będzie na samym początku
- W deparserze nagłówek packet\_in musi zostać dodany do pakietu na samym początku

## Grupy multicast

- W programie P4 wystarczy wpisać nr grupy do pola mcast\_grp struktury standard metada
- Dla P4Runtime-shell jest instrukcja:

https://github.com/p4lang/p4runtime-shell/blob/main/usage/pre.md

- o Zamiast funkcji multicast\_group\_entry można klasy MulticastGroupEntry
- Przy dodawaniu portu są potrzebne 2 parametry:
  - Nr interfejsu wyjściowego
  - Instancja
  - o Krotka (nr portu, instancja) nie może się powtarzać w jednej grupie