CODI L3b INTERRUPCIONS

```
#define _XTAL_FREQ 8000000
#define seed 1234
#include <xc.h>
#include <stdlib.h>
#include "config.h"
char encendre el[4] = {0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xBF}; //indica quin 7-segment tindrà el dp. Un char perqué
amb 8 bits ja tenim prou per indicar quin tindrà el dp activat
char numeros[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x67}; //números del 0 al
9 en hexadecimal, hem escollit un char ja que són 8 bits, perfectes per indicar un número
char encendre 7 segments[4] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01}; //indica quin 7-segments cal encendre, un
char perquè amb 4 dels 8 bits ja tenim prou i no cal més
uint8 t numero = 0; //indicarà quin número del 0 al 9 sortirà al 7-segments. Un uint8 t perqué ja ens
permetrà veure els número del 0 al 9 de sobres
uint8_t activat = 3; //el de més a la dreta
void interrupt service_routine_HighP (void){
 if (INTCONbits.INT0IF && INTCONbits.INT0IE) {
   INTCONbits.INT0IF=0;
   encendre_el[activat] = numeros[(0 + rand() % 9)] + 0x80;
 }
}
void interrupt low_priority service_routine_LowP (void){
 if (INTCON3bits.INT1IF && INTCON3bits.INT1IE) {
   INTCON3bits.INT1IF=0;
   if(activat == 3) {
        encendre_el[0] = encendre_el[3]; //movem el número a l'esquerra
        encendre_el[3] = 0x3F; //posem un 0
        activat = 0;
   }
   else {
        encendre_el[activat+1] = encendre_el[activat]; //movem el número a la dreta
        encendre el[activat] = 0x3F; //posem un 0
        ++activat;
   }
 }
 if (INTCON3bits.INT2IF && INTCON3bits.INT2IE) {
   INTCON3bits.INT2IF=0;
   if(activat == 0) {
        encendre el[3] = encendre el[0]; //movem el número a la dreta
        encendre_el[0] = 0x3F; //posem un 0
        activat = 3;
   }
   else {
        encendre_el[activat-1] = encendre_el[activat]; //movem el número a l'esquerra
        encendre el[activat] = 0x3F; //posem un 0
        --activat;
```

```
}
 }
 return;
}
void encendre_leds(){
 PORTD = 0x00;
   delay ms(1);
 PORTA = encendre 7 segments[3]; //per saber quin set segments encendre
 PORTD = encendre_el[3]; //posem al 7-segments les unitats
   delay ms(1);
 PORTD = 0x00;
   _delay_ms(1);
 PORTA = encendre 7 segments[2]; //per saber quin set segments encendre
 PORTD = encendre_el[2]; //posem al 7-segments les decenes
   delay ms(1);
 PORTD = 0x00:
  __delay_ms(1);
 PORTA = encendre_7_segments[1]; //per saber quin set_segments encendre
 PORTD = encendre_el[1]; //posem al 7-segments les centenes
    delay ms(1);
 PORTD = 0x00;
   _delay_ms(1);
 PORTA = encendre_7_segments[0]; //per saber quin set_segments encendre
 PORTD = encendre el[0]; //posem al 7-segments els milers
   delay ms(1);
 PORTD = 0x00;
}
void configPIC(){
 ANSELA = 0x00; // Tots els bits a digital
 ANSELD = 0x00;
 TRISA = 0x00; //RA0, RA1, RA2, RA3 output
 TRISD = 0x00; //tots són outputs
 PORTA = 0x00; //netejem els ports
 PORTD = 0x00;
 //interrupcions
 ANSELB &= 0xF8; //INT0, INT1, INT2 digital
 TRISB |= 0x07; //INT0, INT1, INT2 inputs
 RCONbits.IPEN = 1; //activem interruptor de prioritat
 INTCON = 0xD0; //activem el bit 7 'GIEH', el bit 6 'GIEL' i el bit 4 'INT0IE'
 INTCON3 = 0x18; //activem bit 4 'INT2IE' i el bit 3 'INT1IE'
 INTCON2 |= 0x81; // configura INT1 per ser flanc de pujada i configura INT2 per ser flanc de pujada
}
```

```
void main(void){
  configPIC();
  srand(seed);
  while(1) {
    encendre_leds();
    __delay_ms(15);
  }
}
```