

C언어 - HW1

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 07. 24 박성환

1. 간단요약정리

1. 컴파일러

- 각기 다른 프로세서에서 해석하는 명령어(기계어 형태)로 우리가 프로그램 짠 Source Code를 중간에 해석해주는 역할
- CPU가 사용하는 ISA(Instruction Set Architecture)라고 부른다.

2. 어셈블러

- 기계어와 1:1 대응이 되는 언어로 형태는 비슷하나 프로세서 제조사마다 쓰는 명령어 체계가 다르기에 저마다 조금씩 그 형태를 달리함
- 컴파일러가 사실은 Source Code를 Assembly Code로 변경해주는 것이고 어셈블러가 Assembly Code를 기계어로 바꿔주는 역할을 함

3. Microprocessor VS Microcontroller

- Microcontroller는 원하는 동작에 특화되어 필요한 명령어 Set과 주변 메모리, 모듈 controller 등이 내장되어 있음
- Microprocessor는 범용적으로 사용되며 많은 명령어 Set으로 구성되어 있음, 여러 다중작업 처리에 유리함




2. HW1

- Q. C의 결과값이 136이 아닌 이유?
- A. Char Data Type은 signed 변수로 -128 ~ 127 범위까지임 당연하게도 125+10은 127을 초과했기 때문에 Overflow가 발생함 컴파일 결과 127을 넘어서 -128 -127 -126 ... -121이 나옴



1. 폰노이만 구조


1) 폰노이만 구조



- 폰 노이만이 고안한 내장 메모리 순차처리 방식이다.
- 데이터 메모리와 프로그램 메모리가 구분되어 있지 않아 하나의 버스를 가지고 있는 구조를 말한다.
- CPU는 메모리로부터 명령을 읽고, 메모리로부터 데이터를 데이터를 읽고 쓰기도 하는데, 명령과 데이터는 같은 신호 버스와 메모리를 사용하기 때문에 동시에 접근하는 것은 불가능하다.
- 폰 노이만 구조는 소프트웨어(프로그램)만 교체하면 되기 때문에, 그 이전의 컴퓨터들보다 범용성이 크게 향상된다.
- CPU, 메모리, 프로그램 구조를 갖는 프로그램 내장방식 컴퓨터 아이디어를 처음 제시하였고, 그 이후에 나온 컴퓨터는 대부분 폰 노이만의 설계를 기본 구조로 한다.



- 1. 폰노이만 구조
 - 2) 폰노이만 구조의 단점 병목현상



- 기억장소의 지연현상을 일컫는데, 나열된 명령을 순차적으로 수행하고, 그 명령은 일정한 기억장소의 값을 변경하는 작업으로 구성되는 폰 노이만 구조에서 병목현상은 나타날 수 밖에 없다.
- 메모리의 값을 읽고 쓰는 구조이기 때문에 명령과 데이터를 접근할때 병목현상이 생길 수 밖에 없다.
- 이러한 문제를 완화하기 위해 하버드 구조가 나타나게 되었다.




- 1. 폰노이만 구조
 - 3) 폰노이만 구조의 단점 대책

해결방안	설명
병렬처리 개념 도입	- 다중 프로세서/다중 데이터 스트임 처리가 가능한 병렬처리 컴퓨터 등장 - 명령어 병렬처리 기술(Pipeline, Super scalar 등) 적용 - SMP(Shared Memory Processor), MPP(Massively Parallel Processor)형태의 병렬처리 - 하나의 Processor에서 여러개의 thread를 처리하는 multi-core 및 hyper-threading 기술 출현
주기억 장치 병목 해결	- Bus를 instruction용과 data용으로 분리 - CPU에 Memory Controller를 내장하는 방식 도입 - CPU와 주기억장치사이에 고속의 cache memory 구성 - 최근에는 Bus를 읽기용과 쓰기용으로 세분화하는 Hyper transport 기술 출현
와 병해 사용	최근 폰 노이만과 하버드 구조를 함께 사용한 고성능 CPU 개발 - Harvard Architecture: 칩에 내장된 캐시 메모리는 명령어 캐시와 데이터 캐시로 분리 - Von Neumann Architecture: Cache가 적중하지 못한 경우 데이터와 명령어가 구분되지 않는 메모리에서 데이터를 로딩




2. 하버드 구조1) 하버드 구조



- 폰 노이만 구조와 가장 큰 다른점은 명령용 버스와 데이터용 버스가 물리적으로 분할되어 있다는 점이다.
- 하버드 구조에서는 명령을 메모리로부터 읽는 것과 데이터를 메모리로부터 읽는 것을 동시에 할 수 있다.
- 폰 노이만 구조에서 생기는 병목현상이 적어 명령의 처리를 끝내자마자 다음의 명령을 읽어들일 수 있기 때문에 더 빠른 속도를 낼 수 있다.
- 하지만 이러한 처리 속도를 높이려면 많은 전기 회로가 필요하다는 것이 단점이다.
- 이러한 문제를 완화하기 위해 수정된 하버드 구조가 도입되었다.



- 2. 하버드 구조
 - 2) 수정된 하버드 구조




- 하버드 구조에서 사용했던 통합 캐시 메모리를 분리하여 하나의 클록 사이클에서 적재(Load)와 저장(Store) 명령어를 동시에 실행할 수 있도록 해준다.
- 캐시 메모리 장치는 명령용과 데이터용으로 구분되어 있다.
- 하버드 구조를 캐시메모리 장치의 적용하였고, 폰 노이만 구조를 CPU 외부(주 메모리)에 적용하였다.
- 성능이 좋은 CPU 설계에서는 수정된 하버드 구조를 도입하고 있다.



3. 구조 한눈 비교

Von Neumann vs. Harvard Architecture



구분	Von Neumann	Harvard
목적	CPU는 한번에 하나의 명령어만 실 행가능	병렬처리를 위해 메모리 구분
메모리	- 하나의 메모리 공유 - 단일 read-write memory 사용	- 명령어, 데이터 메모리 분리 - 명령어 메모리는 read-only memory도 사용가능
프로세스	메모리 -> FI -> 메모리 -> DI -> 메모리 -> EI -> Store(메모리) 순차 적으로 수행	- 명령어 메모리 -> FI - Store -> 데이터 메모리 - 동시에 명령어와 데이터 처리 가능
장점		파이프라이닝 기술 사용을 위한 최적의 환경 제공
단점	파이프라이닝 시 메모리 공유 문 제 발생	- 별도 메모리 사용으로 구현 비용 증가 - 회로 구조 복잡
적용사례	일반적인 범용 CPU	- Microchip Technology의 PIC - Atmel AVR



4. 출처

https://sangcho.tistory.com/entry/%ED%8F%B0-%EB%85%B8%EC%9D%B4%EB%A7%8C-%EA%B5%AC%EC%A1%B0-vs-%ED%95%98%EB%B2%84%EB%93%9C-%EA%B5%AC%EC%A1%B0

http://www.jidum.com/jidums/view.do?jidumId=394





감사합니다.

