


**C – HW5** 

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 08. 29 강경수


#### 1. PULLUP & PULL DOWN

- Pullup 저항 & Pulldown 저항
- 1.Pullup 저항, Pulldown저항의 의미
- 디지털레벨 1or0을 위하여 디지털IC PIN외부에 달아주는 저항
- 2. Pullup 해주는 법



- HIGH로 띄워야 하는 핀에 저항과 Vcc를 연결
- 저항값은 포트 내부의 임퍼던스의 값을 고려함
- 풀업저항이 너무 작을 경우 소비전류가 커짐
- 너무 클경우에는 포트 내부의 임피던스 보다 값이 커져 HIGH신호를 인식하지 못함.
- 풀업저항이 큰경우 RC충방전 시간이 길어져 응답 속도가 느려짐
- 일반적으로 MCU는 자체적으로 풀업저항기능 지원함

3. Pulldown 해주는 법



- PORT와 GND를 VCC를 통해 연결
- 저항을 두는 이유는 PORT가 HIGH가 됐을때 SHORT로 큰전류가 흐름을 방지 하기위함.



#### 1. PULLUP & PULL DOWN

4. MCU자체 지원 내부 풀업 저항

R<sub>PU</sub> I/O Pin Pull-up Resistor

- 자체적으로 내부 풀업저항을 USE/UNUSED 할 수 있는 레지스터를 갖고 있음.
- 5. 실제 풀업저항 선정 방법
- 내부 임피던스의 값보다 풀업 저항이 클 경우, 값을 읽을때 외부 풀업저항에 많은 전압이 할당되어 제대로 측정 불가 따라서 내부임피던스1/10이하로 설계(ATMEGA328 DATA SHEET내에선 확인하지 못하였음)
- 6. 실제 풀다운 저항 선정 방법

DC Current V<sub>CC</sub> and GND Pins. . . . . . . . . . 200.0mA


I/O PORT PULLDOWN 저항 40mA 넘지않게 설계

- → 3.3V 기준 대략 10옴이상이어야 MAX값 이내. 실제 설계시 이보다 훨씬 큰 값사용
- → MCU총 출력전류가 제한되어 있는 경우가 많다. 꼭 DATASHEET 확인할것.




#### 1. PULLUP & PULL DOWN

- 7. PULLUP PULLDOWN 저항이 없을경우 생겨나는 현상
- 해당 포트는 HI-Z(하이 임피던스 즉, 공기로 인한 높은 임피던스를 갖는 개방) 상태가 되어, 얼만큼의 전압에 포트내에서 읽혀지는지 알 수 없음. 이를 **floating** 상태라 함.
- 8. HI-Z상태란?
- 하이 임피던스 즉 높은 임피던스 상태를 이야기함.
   일반적으로 공기중에 Digtial pin이 개방되어 있는 상태를 이야기 한다.
   이 상태에서는 Digital pin이 1(High) 인지 0인지 보증 할 수 없다.
- 9. Digital pin의 High Low 기준





■ ATMEGA 328 DIGITAL I/O 1. I/O PIN 등가 회로



- 2개의 다이오드
- → 정격이상 혹은 이하의 전압 인가될시 port보호하기 위함.
- Cpin
- → parastic C 기생
- Rpu 게이트에 신호를 주어 풀업저항 on/off



Figure 14-2. General Digital I/O(1) **DDRX** PUD WDx **PULL UP** RESET RDx **PORTX** DATA BUS - SLEEP schmitt SYNCHRONIZER trigger PINX WRITE DDRx READ DDRx WRITE PORTx READ PORTx REGISTER READ PORTx PIN WDx: RDx: WRx: RRx: RPx: WPx: PUD: SLEEP: clk<sub>vo</sub>: PULLUP DISABLE SLEEP CONTROL I/O CLOCK WRITE PINX REGISTER



#### 2. 핀 구성


- 모든 핀은 레지스터 DDxn, PORTxn, PINxn으로 구성되어 있음.
- DDxn 레지스터는 핀의 방향을 결정한다.
- DDxn이 1이면 Pxn은 output으로, 0이면 Pxn은 input으로 된다.
- PORTxn이 1이고 input(즉 DDxn이 0)이면 내부 풀업저항이 활성화 된다.
- DDxn이 1이고 PORTxn이 1이면, hihg신호를 출력한다.
- DDxn이 1이고 PORTxn이 0이면, low신호를 출력한다.



# 3. Tri-state buffer - 3 State Buffer를 통해서 Pxn이 컨트롤됨을 확인 할 수 있음 DDRxn → CE PORTXN → 출력

#### - 3 State Buffer 진리표

- SLEEP



E(Enable)	A	Y	
1.0-6	Low	High	
High	High	Low	
	Low	tilet lesesteres	
Low	High	High-Impedance	




- 4. Toggling the pin
- PINxn은 PORTxn을 토글할 수 있다. DDRxn의 값과 상관없음.
- 5. Switching Between Input and Output
- DDxn,PORTxn = 0b00 → 0b11 전환시 0b10 or 0b01로 전환된 이후 전환되어야 함.
- 위와같은 순서를 따르지 않으면 MCUCR의 PUD비트가 모든 포트의 풀업저항을 비활성화 함.
- 마찬가지로 DDxn,PORTxn = 0b00 →0b10 전환시 중간단계로 0b00 or 0b11을 사용해야함.

Table 14-1. Port Pin Configurations

DDxn	PORTxn	PUD (in MCUCR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	×	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	0	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
0	1	1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	×	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	×	Output	No	Output High (Source)



- 6. Reading the Pin Value
- 데이터 방향비트 DDxn과 별개로 포트핀은 PINxn레지스터 비트를 통해 읽을 수 있음.
- PINxn레지스터와 비트와 선행래치가 싱크로나이징(동기화)함.




- 이유는 내부클록 근처에서 핀이 값을 바꿀때 metasability를 피하기 위함. (metasability = 1인지 0인지 모르는 상태) 이로 인하여 metasability를 피할 수 있지만, 지연시간이 발생한다.



#### 7. Reading an Externally Applied Pin value

#### Synchronization when Reading an Externally Applied Pin value




- 래치신호는 클록 하강신호일때 래치된다.
- 싱크로나이징 회로로 인하여 래치 신호 이후 PINxn값이 변한다.
- 화살표에서 보듯이 PINxn 변화는 2/1 그리고 1+1/2 시스템클록만큼 늦어진다.



8. Reading a Software Assigned Pin Value

Synchronization when Reading a Software Assigned Pin Value



- 소프트웨어적으로 할당된 Pin값을 읽을때에는 반드시 nop 명령어를 삽입해야 한다.
- out 명령어 이후 래치신호는 클록 상승에지일때 변화되며 이때 싱크로나이저를 통한 지연은 1system clock만큼 지연된다.
- 16Mhz 기준 주기는 62.5ns이므로 외부 핀변화 감지는 약 31.25ns~ 87.5ns 지연 소프트웨어로 인한 핀변화 감지는 62.5ns만큼 지연된다.



- 9. Digital Input Enable and Sleep Mode
- 디지털입력신호는 Schmitt trigger buffer 입력측에서 접지로 고정될 수 있다.
- MCU슬립컨트롤러가 SLEEPMODE들을 설정하여 floating상태의 신호, VCC/2레벨 입력신호를 무시하여 저전력 모드를 구현할 수 있다.
- 외부 인터럽트 신호에 의하여 SLEEP MODE는 갱신됨 (아마 일반모드로?)
- 외부 인터럽트가 활성화 되지 않으면 SLEEP MODE는 계속 활성화 상태

#### 10. Unconnected Pin

- 모든 포트는 1 혹은 0으로 정의 되는게 좋다.
- 플로팅된 input pin의 경우 sleep mode때 비 활성화 된다고 하더라도 Reset, Active,idle모드때 전류소모를 야기 할 수 있으므로 피해야 한다.
- 가장 추천하는 방법은 사용하지 않는 핀에 대하여 내부 풀업저항 사용 할것.
- Reset시에 내부 풀업저항이 잠시 비활성화 되는데 이때의 전력소모도 고려하여야 한다면 그냥 외부 풀업저항 달아서 사용할 것.




# 3. ATMEGA328 Pin Configurations

- ATMEGA 328 Pin Configurations
- 1. Vcc : 전원공급
- 2. GND : 기준전위
- 3. PORTB: DIGITAL I/O / PB6 PB7 외부 Oscilator로 사용 가능 / 내부 RC Oscialtor 사옹시 PB7..6은 TOSC2..1으로서 동기화 타이머로서 사용됨.
- 4. PORTC: Digital I/O
- 5. PC6/RESET₩ : DIGITIAL I/O / RSTDISBL Fuse 세팅에 따라서 reset input으로 사용 가능 일정 시간의 low pulse 인가시 reset이 발생한다. Clock이 발생하고 있지 않더라도.
- 6. PORTD : Digital I/O 다른 포트에 비해 높은 전류를 drive 및 sink 할 수 있음.
- 7. AVcc : A/D컨버터를 위한 전원공급 핀. PC3:0 그리고 ADC7:6은 외부 VCC에 연결. ADC를 사용하지 않는경우에도. ADC를 사용하는 경우에 외부 LOW PASS FILTER를 거치도록 설계.
- 8. AREF : 아날로그 레퍼런스 전압
- 9. ADC7:6 10bit ADC INPUT




#### 4. AVR CPU CORE

#### AVR CPU CORE





#### 4. AVR CPU CORE





#### 4. AVR CPU CORE

#### 4. Register

- 32X8bit의 매우 빠른 범용목적의 레지스터를 갖고 있다.(레지스터 접근 시간 1cycle)
- 32개의 레지스터중 6개를 2개씩 사용하여 16bit의 X,Y,Z 레지스터로 사용

#### 5. ALU

- ALU는 상수와 레지스터간 혹은 레지스터간의 산술 및 논리 연산을 지원함.
- 레지스터 단 하나 단독 동작은 ALU내부에서 해결
- 산술 연산후 상태 레지스터를 업데이트하며 연산 결과에 대한 정보를 반영함.

#### 6. Program Flash Memory


- 플래쉬 프로그램 메모리는 book section 과 application code section으로 나뉘어져 있음. 즉 AVR시리즈 사용시 작성한 코드는 application code section에 저장됨.




#### 5. Arduino

#### ■ Arduino 실습

```
int trig = 6;
int echo = 5;
void setup() (
 pinHode (3, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode (trig, OUTFUT);
  pinMode (echo, INFUT);
void loop() (
  digitalWrite (trig, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite (trig, LOW);
  int distance = pulseIn(echo, HIGH) * 340/3/10000;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(100);
  if (distance < 20)
    digitalWrite(3, HIGH);
  01.00
    digitalWrite (3, Low);
   26cm
   30cm
   31cm
   35cm
   33cm
   33cm
   33cm
   32cm
   32cm
   32cm
  27cm
   33cm
  33cm
   31cm
   31cm
   ☑ 자동 스크를 □ 타임스탬프 표시
```







# 6. Quick sort

Quick\_Sort

1. 아래와같은 배열이 있다고 가정


9	331	90	11	13

2. 이를 가장 빠르게 오름차순 혹은 내림차순으로 정렬하는 방법은? → Quick Sort

1) 위 표에서 아무 위치에 Pivot값 할당.(박샘은 맨 오른쪽으로 진행)

|--|

2) right값 pivot보다 작을때까지 search / left값 pivot 보다 클때까지 search




즉 RIGHT 11은 PIVOT 13보다 작으므로 RIGHT SEARCH STOP LEFT9는 PIVOT보다 작으므로 LEFT SEARCH 331까지 진행




# 6. Quick sort

3) 이때 331과 11이 각각 PIVOT보다 크고 작음을 만족하므로 SWAP



4) SWAP 이후 LEFT와 RIGHT는 각각 ++, --하게 되므로 90에서 LEFT와 RIGHT는 서로 곂침



5) 위와같이 LEFT와 RIGHT가 하나 차이 나게 되면 PIVOT과 LEFT를 SWAP해줌

9	11	13 (Pivot)	331	90
---	----	---------------	-----	----

6) 이후 양 옆의 값들에 대해서도 재귀함수로 quick\_sort 진행