


AVR - HW4

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 10. 9 박하늘

## [Review] UART

### 1) UART

- 가장 간단하게 직렬 RX,TX로 단 2가닥으로 통신하기 때문에 범용적으로 많이 사용됨
- 2) Atmega328p UART전용 Chip: ATMega16U2 :USB(5V) 와 Atmega328p(3.3V)간 통신을 위해 중간의 별도의 Chip 16U2를 사용함





→ RS232를 통해 TTL 로 동작시키게 하여 사용가능



# [Review] UART

#### UART Code

```
#define F_CPU 16000000UL
 #include <avr/io.h>
 #include <util/delay.h>
 #define sbi(PORTX, BitX) (PORTX |= (1 << BitX))</pre>

    □ void UART_INIT(void)

     sbi(UCSR0A, U2X0); //U2X0 = 1 -> Baudrate 9600 = 207 , 속도 2배
     UBRR0H = 0x00;
     UBRR0L = 207;
                        //Baudrate 9600
                                                                   Control
     UCSR0C =0X06;
     sbi(UCSR0B , RXEN0);
     sbi(UCSRØB, TXENØ);
                            //송수신 Enable
 unsigned char UART_receive(void)
     while(!(UCSR0A & ( 1<<RXC0))); //UCSR0A의 RXC0값이 1인지 확인 작업
     return UDR0;
unsigned char UART_tranmit(unsigned char data)
     while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); //UCSR0A의 UDRE0값이 1인지 확인 작업
                                                           Status, Data
     UDR0 = data;


    int main(void)

     /* Replace with your application code */
     unsigned char data;
     UART_INIT();
                        //UART초기화
     while (1)
         UART_tranmit('c');
         deLay_ms(1000);
     return 0;
```

#### 1. 통신 속도 설정

	f <sub>osc</sub> = 16.0000MHz						
	U2Xn :	<b>=</b> 0	U2Xn = 1				
Baud Rate (bps)	UBRRn	Error	UBRRn	Error			
2400	416	-0.1%	832	0.0%			
4800	207	0.2%	416	-0.1%			
9600	103	0.2%	207	0.2%			

#### 2. 데이터 설정



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

으로 글리어, 1이 되면 네이터 수신 맏았나는 것 3) UCSR0A & (1<<UDRE0) // 전송버퍼가 비어 있다면 1 값을 가지고 새로운 데이터를 받아서 전송할 준비 완료된 것

#### 3. 송수신 활성화



# [Review] UART Printf

#### ■ UART Printf Code

- 디버거없이 printf를 가지고 디버깅을 하기 위함

```
#define F_CPU 16000000UL
 #include <avr/io.h>
 #include <util/delav.h>
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 #define sbi(PORTX, BitX) (PORTX |= (1 << BitX))</pre>
 #define cbi(PORTX, BitX) (PORTX &= ~(1 << BitX))
 #define UART BUFLEN 10
 static int USART_TX_vect(char, FILE*);
 static int usartTxChar(char, FILE*);
∃void UART_INIT(void)
     sbi(UCSR0A, U2X0);
                              //U2X0 = 1 -> Baudrate 9600 = 207
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 207;
    UCSR0C =0X06;
     sbi(UCSR0B , RXEN0);
     sbi(UCSRØB, TXENØ);
gunsigned char UART_receive(void)
     while(!(UCSR0A & ( 1<<RXC0)));</pre>
    return UDR0;
∃unsigned char UART_tranmit(unsigned char data)
     while(!(UCSRØA & (1<<UDREØ)));</pre>
     UDR0 = data:
```

```
void UART_string_transmit(char *string)
                                          //*string 문자열의 시작주소
                                          //문자열 맨 마지막 문자("\0") 확인
    while(*string != '\0')
        UART_tranmit( *string);
        string++;
void UART_PRINT(char *name, long val )
    char debug_buffer[UART_BUFLEN] = {'\0'}; //배열 초기화
    UART_string_transmit(name);
    UART_string_transmit(" = ");
                                              //itoa함수: int데이터를 문자열로 변환시켜주는 함수
    itoa((val),debug_buffer, UART_BUFLEN);
    UART_string_transmit(debug_buffer);
    UART_string_transmit("\n");
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    FILE* fpStdio = fdevopen(usartTxChar, NULL); //함수포인터 및 시스템 함수
    UART INIT();
    UART_string transmit("uart init\n");
    while (1)
        printf("Hello , Double! %lf\r\n",10.205);
       _deLay_ms(1000);
    return 0;
int usartTxChar(char ch, FILE *fp){
    while(!(UCSRØA & (1<<UDREØ)));</pre>
    UDR0 = ch;
    return 0;
```



### 1. itoa()함수 코드

### ■ itoa()란?

:정수형을 문자열로 변환 (리눅스에서는 itoa함수가 인식되지 않으므로 sprintf 함수로 대체)

→ sprintf(버퍼, :형식지정자",값)

```
#ifdef __DOXYGEN__
extern char *itoa(int val, char *s, int radix);
#else
extern __inline_ __ATTR_GNU_INLINE_
char *itoa (int __val, char *__s, int __radix)
{
    if (!__builtin_constant_p (__radix)) {
        extern char *__itoa (int, char *, int);
        return __itoa (__val, __s, __radix);
    } else if (__radix < 2 || __radix > 36) {
    *__s = 0;
    return __s;
    } else {
        extern char *__itoa_ncheck (int, char *, unsigned char);
        return __itoa_ncheck (__val, __s, __radix);
    }
}
#endif
```

#### 1. 매개변수

- val: 변환할 정수값 명시, 이 값을 기준으로 변환
- string: 변환된 문자열이 저장될 배열, 포인터를 명시
- radix: 변환할때 사용할 진법을 명시
- 2. 함수의 반환값
- 자신이 넘겨준 배열 or 포인터의 시작 주소값이 반환됨 (string변수에 명시한 주소 값이 그대로 반환)

#include "stdlib.h"

```
3. 해더 및 사용예제 →
#include "stdlib.h"
```

```
void main()
{
    char temp_data[33];

    itoa(196, temp_data, 2);
    printf("196 을 2진수로 표시하면 %s 이다.\n", temp_data);

    itoa(196, temp_data, 8);
    printf("196 을 8진수로 표시하면 %s 이다.\n", temp_data);

    itoa(196, temp_data, 16);
    printf("196 을 16진수로 표시하면 %s 이다.\n", temp_data);
}

출력 결과 :

196 을 2진수로 표시하면 11000100 이다.
196 을 8진수로 표시하면 304 이다.
196 을 16진수로 표시하면 c4 이다.
```




### 2. Timer / Counter

### 1) 정의

- 일정한 개수만큼 클럭을 세어 정해진 시간이 되면 인터럽트를 발생시키는 역할
- 타이머는 필요한 시간을 미리 레지스터에 설정하여, 다른 작업과 병행하게 타이머가 동작하고, 설정한 조건에서 인터럽트가 발생하게 함 → MCU효율을 위함

### 2) 클럭




- 클럭: 1MHz → 초당 1,000,000번 0과 1이 반복되어 주어진 일을 정확한 시간내에 처리



### 2. Timer/Counter - Prescaler?

### 3) Timer/Counter의 분류

- · 입력되는 파형의 변화를 감지하는 것
- · 입력파형의 어디에서 오느냐에 따라 Timer와 Counter로 나뉨
  - 타이머: 시스템 클럭의 변화를 감지
  - 카운터: 외부입력의 변화를 감지



#### ■ Prescaler


- 고속의 클럭을 사용하여 타이머를 동작시킬때 나타나는 문제를 해결하기 위함.
  - 클럭을 분주하여 더 느린 타이머 클럭을 만듦
  - 10비트, 프리스케일러 보유 (최대 1024배 가능)



### 2. Timer/Counter - Timer Overflow?

#### ■ Timer Overflow

- · Count가 (MAX+1)에서 발생
- · 8bit 타이머/카운터의 경우 최대값은 0xFF, 16bit일 경우 0xFFFF



→ 약간의 지연시간? 하드웨어적 지연 및 인터럽트 서비스 루틴 처리 시간 때문 인터럽트 서비스 루틴 시간은 예측 불가능해 노멀모드인 오버플로우인터럽트 보다 CTC모드에서의 출력 비교 인터럽트를 사용하는 것이 좋음



## 2. Timer/Counter - 동작

#### ■ 동작

- 동작모드 결정
- 타이머에 사용할 클럭소스와 프리스케일러 결정
- 원하는 타이머 주기 및 그 주기동안의 시간을 정확히 세기 위한 타이머 클럭의 수 결정

$$Timer Period = \frac{1}{Clock Frequency / Prescaler} \cdot TCNT$$


- 카운터 레지스터의 카운터 시작 값 설정(오버플로우 인터럽트 사용)

#### ■ 예

- ① 동작모드 결정: Normal 일반동작모드
- ② 타이머에 사용할 클럭 소스와 프리스케일러 결정
  - 내부클럭 :7.3728MHz
  - 프리스케일러 : 1024
  - 타이머 클럭 주파수: 7372800/1024 = 7.2KHz
  - 타이머 클럭 주기 : 약 139us (1/7200 = 0.0013888)
- ③ 타이머 클럭 수 결정
  - 1주기당 타이머 클럭 개수 = 타이머 클럭 주파수 \* 타이머 시간
  - 10ms의 타이머 7200 \* 0.01 = 72
- ④ 카운터 레지스터의 카운터 시작 값 설정
  - 카운터 시작위치를 계싼하여 카운터 레지스터를 설정
  - 카운터 시작위치 = 255- 타이머클럭 개수(255-27 = 72)
  - TCNT값을 183으로 초기화 시키고 타이머를 동작시키면 72번 증가후 255값을 넘어 인터럽트가 걸림



# 3. 8bit Timer/Counter Block Diagram






### 3-1. 카운터부 Counter Unit

#### ■ 카운터부

- 타이머/카운터 클럭은 외부핀 Tn 혹은 Prescaler를 통해 입력받을 수 있다.
- 두개의 클럭 중 하나를 클럭 선택기가 선택하여 Conttrol Logic으로 입력한다.
- 클럭선택은 타이머 카운터 컨트롤, 오버플로우 레지스터는 TCCR에 의해 결정된다.




→ TOP: 타이머/카운터가 도달할 수 있는 최대 값 혹은 비교일치 레지스터 OCR값 (사용자가 설정)



# 3-2. 출력비교부 Output Compare Unit

#### ■ 출력비교부


- 증가되는 카운터 값과 사용자가 설정한 값을 비교한 후 인터럽트 발생, 출력을 내보내는 기능
- TCNT와 OCR이 항상 비교되다가 일치(compare match)되면 출력비교인터럽트(Output Compare interrupt)를 발생한다. 또한, 레지스터 설정에 따라 외부 핀 OCn으로 신호 출력 가능





# 3-3. 비교일치출력부 Compare Match Output Unit

- 비교일치출력부
  - OCn핀은 병렬 I/O 포트와 기능을 겸하고 있음
  - COMn1,0 비트설정 및 DDRx 을 통해 출력으로 설정





# 4-1. 동작 모드 - 일반 Normal Mode

#### ■ Normal Mode


- 외부 펄스 입력을 세는 단순한 카운터
- BOTTOM → MAX 업카운터로만 동작
- 타이머/카운터 값이 클리어 되지 않음
- 인터럽트는 TCNT값이 MAX → BOTTOM이 될때 인터럽트 발생



## 4-2. 동작 모드 - CTC Mode

### Clear Timer on Compare Match

- BOTTOM 에서 설정된 OCR(MAX가 아님) 값과 같아지면 0으로 클리어되며 인터럽트 발생



### ✓ OCn 핀 출력신호의 주파수

$$f_{OCn} = \frac{f_{\text{clk\_I/O}}}{2 \cdot N \cdot (1 + OCRn)}$$
 N : Prescaler 분주비  
2: Toggle

 $\rightarrow$  최대주파수: OCRn = 0, N = 1


→ 최소주파수: OCRn = 0xFF, N= 최대분주비



### 4-3. 동작 모드 - fast PWM Mode

### ■ Fast PWM Mode

- BOTTOM → MAX로 단순 증가하다 OCR값과 비교해 같아지면 OC=0으로 클리어
- COM 비트 설정에 따라 반전 비반전 출력 토글 가능



- 고속PWM 모드에서는 이중 버퍼링이 있어 OCR레지스터를 변경하더라도 즉각 변경 안됨 (현재 주기가 끝난뒤 갱신) 즉, CTC모드에 비해 안정적



# 4-4. 동작 모드 - Phase Correct-PWM Mode

#### ■ PC PWM Mode

- 주파수는 1/2로 떨어지지만 분해능이 2배. 16비트로 높아짐
- BOTTOM → MAX → BOTTOM순으로 양방향 경사 동작 (감소 → 증가 하다가 TCNT값이 OCR값과 비교하여 같아지면 OC=0 으로 클리어됨. 증가-> 감소하다가 비교하여 같아지면 OC=1로 세트 됨.)
- 높은 분해능으로 모터제어에 적합

