

C언어 - HW1

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 07. 21 손표훈

# 2. C언어의 필요성

- (1) C언어란? 기계어(1과 0으로 구성된 명령어 체계)를 인간이 직관적으로 이해할 수 있게 해주는 언어
- (2) C언어 그대로 사람이 의도한 내용을 전달하지 못함 "컴파일러"를 통해 C -> 기계어로 변환하여 전달
- (3) C언어 말고도 어셈블리어라고 기계어와 1:1 대응 되는 언어가 있다.
- (4) 앞에 나온 임베디드 시스템에서 MCU에 C언어로 설계된 펌웨어를 탑재하여 시스템을 제어한다.



## 1. Microprocessor? Microcontroller?

- (1) Microprocessor : 그림1과 같이 범용 컴퓨터 시스템에 사용되는 칩을 말한다.
- (2) Microprocessor는 칩 자체만으로 아무것도 할 수 없다.
- (3) <mark>외부에서</mark> 여러 주변기기들이 연결 되어야만 사용자의 목적에 맞는 시스템을 구성할 수 있다.



그림1. 범용 컴퓨터 시스템




그림2. Microprocessor 구조



# 1. Microprocessor? Microcontroller?

- (3) Microcontroller : 아래 그림1과 같이 "특정기능"을 위한 임베디드 시스템에 사용되는 칩을 말한다.
- (4) Microcontroller는 그림2와 같이 주변장치들이 "하나의 칩"에 CPU와 연결되어있다.





그림1. 임베디드 시스템 예시(세탁기)

그림2. Microcontroller(Atmega128)



(1) 폰 노이만 구조 : <mark>동일 메모리내에 데이터와 명령어가 같이 들어있다. 프로그램 내장 메모리 순차 처리방식 하나의 버스로 데이터와 명령어를 CPU에서 처리한다</mark>



(2) 폰 노이만 구조 단점 : 메모리 지연 Ex. 2+3(컴퓨터한텐 2를 불러와라 -> 3을 불러와라 -> 더하기는 모두 명령어)

\* 명령어에 따라 4단계를 거치지 않음




그림1. 명령어 실행 단계


- (3) 명령은 각각 그림1과 같이 실행됨 순차 실행으로 하나의 명령을 실행하는데 4클럭이나 소모
- (4) 먼저 실행된 명령이 끝날 때 까지 다음 명령어 실행을 못함 -> 해결은 파이프 라이닝 기법(하버드 구조)



(5) 파이프 라이닝 기법


Ex. 2+3(명령1 : 2를 불러와라 -> 명령2 : 3을 불러와라 -> 명령3 : 더하기)

\* 명령어에 따라 4단계를 거치지 않음



- (6) 7클럭에 2+3연산이 끝남(파이프라이닝 없이 하면 4\*3 = 12클럭 소요)
- (7) 파이프 라이닝 기법을 위한 하드웨어 구조 = 하버드 구조

- (8) 하버드구조 : 데이터 메모리와 명령어 메모리가 <mark>물리적으로 분리</mark>되어 있음 데이터버스와 명령어 버스가 각각 구성됨
- (9) 버스구조가 복잡하여 설계가 어려움



- (10) 임베디드에선 폰 노이만? 하버드?
- -> 임베디드는 제어 위주의 프로그램이 많다 보니 CPU가 처리하는 명령어도 많아진다.. 폰 노이만 구조를 사용하게 되면 명령어 처리 시간이 늘어나고 결과 값을 얻는데 그 만큼 지연되기 때문에 고반응 시스템에 사용하기에 힘들지 않을까 싶다..(경험해보면 좋을 것 같다)



#### 3. 변수

- (1) 변수란? 특정 데이터가 저장되지 않은 메모리 영역의 지정된 이름!
- (2) 변수는 문자 또는 숫자로 구성 될 수 있다(변수명은 반드시 문자나 밑줄로 시작해야함)

```
//char RefAxis;

//Axis Position = { 0, };

//double Angle=0.0F;
float Matrix[MatrixSize][MatrixSize] = { 0, };


//float DeterminantResult;
float Value[3] = { 0, };

float yn=0;
static float_yn_1=0;
const float LPF_CONST1 = 0.083026;
const float LPF_CONST2 = 0.916974;
```



### 3. 변수


(3) C의 변수에는 특정 유형(Data Type)이 존재, 메모리 크기와 레이아웃(메모리계층)을 결정 ※ int크기는 CPU마다 다름!





#### 3. 변수

- (4) float(sigle-precision), double(double-precision)이다. single-precision : 단정밀도 32bit double-precision : 배정밀도 64bit(단정밀도의 두 배)
- (5) 둘 다 실수를 표현함.
- (6) 자세한 실수표현 계산법은 <a href="https://whatisthenext.tistory.com/146">https://whatisthenext.tistory.com/146</a> 참조





# 4. 데이터 유형(Data Type)

- 데이터 유형에 따라 메모리에 차지하는 공간과 저장된 비트 방식이 다르다 (signed or unsigned)
- unsigned가 없으면 signed

유형	크기	범위
char	1byte	-126 ~ 127
unsigned char	1byte	0 ~ 255
int	1byte	-32,768 ~ 32,767 or -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
unsigned int	2 or 4byte	0 ~ 65,535 or 0 ~ 4,294,967,295
short	2 or 4byte	-32,768 ~ 32,767
unsigned short	2byte	0 ~ 65,535
long	2byte	-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long	8byte	0 ~ 16,446,744,073,709,551,615
Float	4byte	1.2E-38 ~ 3.4E+38
double	4byte	2.3E-308 ~ 1.7E+308
long double	8byte	3.4E-4932 ~ 1.1E+4932





# 4. 데이터 유형(Data Type)

- Signed 데이터형과 Unsigned 데이터형의 범위를 초과하면?

```
char a = 127;
unsigned char b = 255;
printf("unsigned char = %d₩n", a);
printf("signed char = %d₩n", b);
a = a + 1;
b = b + 1;
printf("!!!!!0ver Flow!!!!!!₩n");
printf("unsigned char = %d₩n", a);
printf("signed char = %d₩n", b);
a = -129:
b = -1:
printf("!!!!!Under Flow!!!!!\#n");
printf("unsigned char = %d₩n", a);
printf("signed char = %d₩n", b);
return 0:
```

```
unsigned char = 121
signed char = 255
 !!!!Over Flow!!!!!!
unsigned char = -128
signed char = 0
 !!!!Under Flow!!!!!
unsigned char = 127
signed char = 255
C:#Users#SON#source#repos#Test
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르
```





# 5. 데이터 유형 변환(Type Casting)

- (1) Type Casting은 데이터 타입을 다른 데이터 타입으로 바꾸는 것 - 표현하고자 하는 자료의 크기를 확장 또는 축소 시 사용한다
- (1) 아래 그림1과 같이 변수명 앞에 "(원하는 데이터 유형)"를 붙여 사용
- (2) Casting 지시를 하지 않으면 그림2처럼 컴파일러는 범위가 큰 자료형으로 강제로 Casting한다

```
#include <stdio.h>

Int main(void)
{
    char a = 127;
    printf("a = %If\n", (float)a);

return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char a = 127;
    float b = a;

    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %f\n", b);

return 0;
}
```

그림1 그림2

