

AVR – HW8

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 11. 05 강경수

2020.11.03 강경수

1. I2C 통신이란?





Figure 1. Example I²C Bus

- SDA 양방향 직렬 통신
- SDA,SCL 모두 오픈컬렉터 방식의 출력단 구조
- CLOCK에 따라서 DATA를 송신하는 Synchoronous (SPI 처럼 MASTER SLAVE 1:1 Synchoronous 는 아님)
- SDA는 양방향 통식 가능 하다. 하지만 SCL은 항상 MASTER에서 생성한다.
- 전송 데이터는 항상 MSB부터 전송시작한다.
- 100kbps, 400kbps, 3.4Mbps 세가지 통신 속도
- I2C V2.1 부터는 MultiMater기능 사용 가능



2. I2C를 사용하는 이유



→ 즉 I2C는 UART의 문제점과 SPI의 문제점을 적절히 해결하는 통신 PROTOCOL (UART보다 빠른 속도, 2가닥의 신호선으로 통신가능, Synchoronous)





Figure 2. Basic Internal Structure of SDA/SCL Line








4. 일반적인 I2C 동작 START 조건: SCL HIGH 에서 SDA LOW로 변화 1) START, STOP 조건 STOP 조건: SCL LOW에서 SDA HIGH로 변화 SCL START와 STOP 사이에서는 다른 MASTER개 버스 **SDA** 제어권을 가지려 시도하면 안된다. Data Transfer START **STOP** Condition Condition

Figure 5. Example of START and STOP Condition

START조건 이후 STOP조건 전에 또 다시 START조건 시작 될 수 있는데 이는 REPEATED START라한다. REPEATED START는 버스 제어권을 포기하지 않고 새로운 전송을 시작하는 것일 뿐이다. 모든것은 START와 동일함!



2) 유효 데이터 조건 SCL이 HIGH 상태일때만 SDA는 유효하며 SDA의 변경은





3) 일반적인 데이터 쓰기(WRITE)




Figure 8. Example I²C Write to Slave Device's Register

중간중간 ACK 즉 SLAVE가 정상적으로 DATA를 수신했다는 신호를 준다. 이때 정상 수신은 0을 반환하며 1을 반환할시 NACK 즉 정상적으로 DATA가 전송되지 못했음을 의미한다.

4) 일반적인 데이터 읽기(READ)





Figure 9. Example I²C Read from Slave Device's Register



Q. 질문 : DATASHEET를 보면 Slave Address 이후 data를 바로 전송하거나 data를 수신하는 것을 볼 수 있는데(r/w, ack제외) 제가 참고한 위 기술자료에는 Register Address가 존재합니다. 이는 Register Address 영역이 별도로 존재하는 Slave(Device)가 따로 있다고 생각하면 될까요?



위는 ATEMAG328P DATASHEET에서 발췌한 TIMING 표



```
■ SPI REVIEW
                                                                                2020.11.03 강경수
void SPI_Slave_Init(void)
     cbi(DDRB,5);
     cbi(DDRB,3);
     cbi(DDRB,2);
                             SPCR - SPI Control Register
     sbi(DDRB,4);
                                                                          2
                                                     DORD
                                                           MSTR
                                                                  CPOL
                                                                        CPHA
                                                                               SPR1
                                                                                     SPR0
     PORTB = 0xff;
                              0x2C (0x4C)
                                         SPIE
                                                                                            SPCR
                              Read/Write
                                                                         R/W
                                                                                R/W
                                                                                      R/W
     sbi(SPCR,SPE);
                              Initial Value
                                                                                0
 void SPI_Master_Init(void)
                              SPCR - SPI Control Register
      sbi(DDRB,5);
      sbi(DDRB,3);
                              0x2C (0x4C)
                                                     DORI
                                                                  CPOL
                                                                         CPHA
                                                                               SPR1
                                                                                      SPR0
                                                                                            SPCR
                                                            MSTR
      sbi(DDRB,2);
                                                                                       R/W
                               Read/Write
                                                                          R/W
                                                                                R/W
                               Initial Value
                                                                          0
                                                                                 0
                                                                                       0
      cbi(DDRB,4);
                                     SPE: SPI ENABLE
      PORTB = 0xff;
                                     MSTR: 0 \rightarrow SLAVE
      sbi(SPCR,SPE);
                                     MSTR: 1 → MASTER
      sbi(SPCR,MSTR);
```



```
Junsigned char SPI TxRx(unsigned char Data)
                                             SPDR: DATA 레지스터
      SPDR = Data;
                                             SPDR에 값을 쓰면 1bit 씩 전송된다.
      while(!(SPSR&(1<<SPIF)));
      _delay_ms(100);
                                     SPDR - SPI Data Register
      return SPDR;
                                                MSB
                                                                                            LSB
                                     0x2E (0x4E)
                                                                                                  SPDR
                                                      R/W
                                                             RW
                                                                   R/W
                                                                         R/W
                                                                                      R/W
                                                                                            R/W
                                      Read/Write
                                      Initial Value
                                                 X
                                                                                X
                                                                                       X
                                                                                                  Undefined
     DATA 전송이 완려되면
                                    SPSR - SPI Status Register
     SPSR 의 SPIF레지스터가
                                     0x2D (0x4D)
                                                      VCOL
                                                                                             SPI2X
                                                                                                    SPSR
     1로 SET된다.
                                     Initial Value
 |void UART INIT(void)
                                                     f_{osc} = 16.0000MHz
                                        Baud
                                                                            BAUD RATE: 9600
                                                 U2Xn = 0
                                                               U2Xn = 1
 {
                                        Rate
                                               UBRRn
                                                      Error
                                                             UBRRn
                                                                    Error
                                        (bps)
       sbi(UCSR0A, U2X0);
                                        2400
                                                416
                                                       -0.1%
                                                              832
                                                                     0.0%
                                        4800
                                                 207
                                                       0.2%
       UBRR0H = 0x00;
                                        9600
                                                 103
                                                       0.2%
                                                              207
                                                                     0.2%
       UBRRØL = 207;
                                    UCSRnC - USART Control and Status Register n C
       UCSRØC = 0x06;
                                           UMSELn1 UMSELn0 UPMn1 UPMn0
                                                                       USBS
                                                                           UCSZn1
                                                                                    UCSZn0
                                                                                          UCPOLn UCSRnC
                                    Read/Write
       sbi(UCSRØB, RXENØ);
       sbi(UCSR0B, TXEN0);
                                         UCSZn2
                                                        UCSZn1
                                                                       UCSZn0
                                                                                  Character Size
     8BIT, RX TX ENABLE
                                           0
                                                          0
                                                                         0
                                                                                  5-bit
                                                          0
                                                                                  6-bit
                                           0
                                           0
                                                                                  8-bit
```



```
unsigned char UART_receive(void)
                                UCSRnA - USART Control and Status Register n A
    while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))):
                                            TXCn UDREn FEn
                                                               UPEn
                                                                    U2Xn MPCMn
    return UDR0;
                                               UART 완료 FLAG
unsigned char UART transmit(unsigned char data)
    while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));</pre>
                                       UART DATA EMPTY FLAG
    UDR0 = data;
int main(void)
                                               전체적인 설명:
                                               MASTER 에서 'A'를 전송하면
    /* Replace with your application code */
                                               SLAVE는 'a'로 변환하고
    unsigned char data;
    UART INIT();
                                               Master에서 0x00을 전송하면
    SPI Master Init();
                                               'a'가 1bit씩 밀려와서 MASTER는
// SPI_Slave_Init();
                                               'a'를 갖게 된다.
    cbi(PORTB,2);//master
    while (1) //master
                                           MASTER CODE 수정
        SPI TxRx('A');
        data = SPI_TxRx(0x00);
                                           대문자 A 전송후 100ms 대기후
        UART_transmit(data);
                                           0x00으로 변환된 'a' data값에 저장
         delay_ms(1000);
                                           기존 코드보다 조금 더 'a'가
                                           출력됐으나 결국 대문자 A로 바뀌었음
   while(1) //slave
```



```
cbi(PORTB,2);//master
while (1) //master
{
    SPI_TxRx('A');
    data = SPI_TxRx(0x00);

    UART_transmit(data);
    _delay_ms(1000);
}

while(1) //slave
{
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    SPDR = SPDR+ 0x20;
}</pre>
```

MASTER CODE 수정

대문자 A 전송후 100ms 대기후 0x00으로 변환된 'a' data값에 저장

기존 코드보다 조금 더 'a'가 출력됐으나 결국 대문자 A로 바뀌었음

Q. PORTB의 INPUT부분에 PULL-UP을 해줘야하는 이유가 있나요? 신호 안정화를 인한 조취라고 보면 되는지요?