


AVR HW8

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 11. 06 김인겸



TQFP


죵

View

2. SPI 특징

Features

- Full-duplex, three-wire synchronous data transfer
- Master or slave operation
- LSB first or MSB first data transfer
- Seven programmable bit rates
- End of transmission interrupt flag
- Write collision flag protection
- Wake-up from idle mode
- Double speed (CK/2) master SPI mode




1개 Master: n개 Slave가능 SS1핀 LOW -> Slave1선택 SS2핀 LOW -> Slave2선택 SS3핀 LOW -> Slave3선택

- MSB(Most Significant Bit)
- : 최상위 비트
- LSB(Least Significant Bit)
- : 최하위 비트




2. SPI 블록도






2. SPI Master – Slave통신



한 바이트씩 밀어내면서 데이터를 교환

2. SPI 레지스터

SPCR - SPI Control Register



Q. 000일때 16MHz/4 = 4MHz 그럼 4MHz의 클럭으로 동기통신을 하는건가요..? 보통 분주비를 몇으로 설정하나요?



2. SPI 레지스터

SPSR - SPI Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x2D (0x4D)	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X	SPSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- SPI 인터럽트 플래그 전송 완료 -> 1로 세트 SPI가 Master모드로 동작할 때 이 비트를 set하면 전송속도가 2배가 됨.

Q. SPSR의 SPIF는 SPCR의 SPIE과 SREG의 I비트와는 상관없나요?

SPDR – SPI Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x2E (0x4E)	MSB							LSB	SPDR
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	X	X	X	X	X	X	X	X	Undefined



2. SPI 예제 SREG의 글로벌 인터럽트 활성화하고 SPCR의 SPIE활성화 시키고 해보면 될까 싶었는데 안됩니다..

- 1. SS핀을 clear하는 순간 통신 시작
- 2. SPDR에 data를 넣는 순간 Master에서 Slave로 데이터가 송신됨
- 3. Master의 MOSI핀을 통해 송신된 데이터를 Slave에서 1Byte전송이 완료될 때까지 기다림
- 4. 전송이 완료되면 SPDR 값에 0x20을 더해 SPDR에 덮어씀(덮어쓰는 순간 데이터가 송신됨)
- Slave의 MISO핀을 통해 송신된 데이터를 1Byte전송이 완료될 때까지 기다리고 리턴함.

```
Master
```

```
unsigned char SPI_RxTx(unsigned char data)
{ 2 SPDR = data;//데이터 송신
 5 while(!(SPSR & (1 << SPIF)));//송신 확인!
    return SPDR;
void SPI_master_init(void)
    cbi(SREG,7);
    sbi(DDRB,2);//ss핀 출력
    sbi(DDRB,3);//MOSI핀 출력
    cbi(DDRB,4);//MISO핀 입력
    sbi(DDRB,5);//SCK핀(클럭) 출력
    PORTB = 0xFF;
    sbi(SPCR,SPIE);
    sbi(SPCR,SPE);
    sbi(SPCR,MSTR);
    sbi(SREG,7);
int main(void)
    SPI master init();
    UART_init();
    unsigned char data;
    while(1)
      .cbi(PORTB,2);//SS핀-> 0 : 통신 시작
        data = SPI_RxTx('A');
        UART transmit(data);
        _delay_ms(1000);
```

```
Slave
Jvoid SPI_slave_init(void)
    cbi(SREG,7);
    cbi(DDRB,2);
                     //ss핀 입력
    cbi(DDRB,3);
                     //MOSI핀 입력
     sbi(DDRB,4);
                     //MISO핀 출력
    cbi(DDRB,5);
                     //SCK핀(클럭) 입력
    PORTB = 0xFF;
    sbi(SPCR,SPIE);
     sbi(SPCR,SPE);
    cbi(SPCR,MSTR);
    sbi(SREG,7);
dint main(void)
    SPI_slave_init();
    while(1)
      3 while(!(SPSR & (1 << SPIF)))</pre>
          4. SPDR = SPDR + 0 \times 20;
     return 0;
```