

AVR – HW5

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 10. 17 박성환

### 1. Review-Struct/union

- struct/union 내것 만들기
- 보면 내용 이해는 충분히 하지만 안보고 당연히 써야지 생각될정도로 만들기



#### 1. Review-const

- Const 위치에 따른 해석
- 매번 햇갈린 부분이지만 이번에 한 번 정리해두기

```
* · 후치 · 방식 ·
* · int · const · *p1; · //const가· int · 수식 · ⇒ · *p1· 값 · 상수화, · (다)안됨
* · int · * const · p2; · //const가· int *· 수식 · ⇒ · 주소 · p2 · 상수화, · (가, · 나)안됨
* · int · const · * · const · p3; · //const가· int · 수식 · & · const가· 포인터 · 수식 · ⇒ · *p3값, · p3 · 주소 · 전부 · 상수화, · (가, 나, 다)안됨
* · const · int · * · p4; · //맨위의 · 방식의 · const와 · int · 자리만 · 바뀐것 · (자주씀, · (다)안됨))

* · 아래 · 가능한것 · 찾기
- * · · (가) · p · = (int *) · 0x1000;
- * · · (나) · p++;
- * · · (다) · *p=100;
- * · · (라) · a · = · *p;
- *
volatile · struct · adc · *const · adc · = · (void *) ADC_REG; · //volatile, · const · 필요성 · 상기
```



# 1. Review-itoa/sprintf

```
2) sprintf() 함수
1) itoa() 함수
- stdlib.h를 선언한다. #include 〈stdlib.h〉
                                                                      - stdio.h를 선언한다. #include 〈stdio.h〉
- 사용법) itoa(변환할 정수, 문자열로 변환한 값을 받을 문자열 변수, 진법 선택)
                                                                      - 사용법) sprintf(변환한 값을 받을 문자열 변수,변환할 정수)
      itoa(int cnt. char * buffer.int n)
                                                                      - ex)
- ex)
   int cnt=1;
                                                                          int cnt=1;
   char buffer[10];
                                                                          char buffer[10];
   itoa(cnt,buffer,10); // 숫자 1을 문자열로 변환하여 buffer 변수에 저장, 이 때 숫자는 10진수로
                                                                         sprintf(buffer, "%d", cnt); // buffer에는 1이 문자열로 변환되어 저장됨.
변환한다.
                                                                      - ex2)
 Itoa함수는 표준함수가 아니라
                                                                         int cnt=1;
 win32api라서 리눅스에서는 사용
                                                                          char buffer[10];
```

참고로 atoa는 표준함수로 어디든 사용 가능

Sprintf에 "%d" 대신 "0x%x" 하면 16진수로 변환됨(0x는 16진수 구분위함

sprintf(buffer," %d",cnt); // buffer에는 1이 문자열로 저장됨.

sprintf(uartdata,"%d",adcValue);//-int-뿐만-아니라-무슨형이든-ascii-형태로-변환-하는-목적 itoa(adcValue,-uartdata,-10);-//itoa-와-sprintf에-대해서



불가능

# 1. Review-string print

- UART\_transmit(unsigned char data)
- 일반적인 문자 하나 보내는 출력이다.
- UART\_string\_transmit(char \*string)
- while(\*string != '₩0') // null 이 아닐 때까지만 출력하는 것

```
void UART_transmit(unsigned char data)
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); -- //wait- for- empty- transmit buffer
UDR0 = data; -- //put data into buffer, - sends the data

void UART_string_transmit(char * string)

while(*string != '\0')
{
    UART_transmit(*string);
    string++;
}
}</pre>
```

```
-/*-Replace-with-your-application-code-*/
char-uartdata[2] == {'\0'};
```



#### 2. volatile 조사

- 컴파일러 관점에서 생각해보자
- 같은 주소에 여러 value 값을 넣는다면 마지막 값만 넣는다
- 반복되거나 자주사용하거나 중요한 변수는 레지스터나 케쉬에 저장한다는점에 주목
- 언제 쓰나?
- 인터럽트와 외부센서 입력 등과 같은 HW 적으로 값을 변경할 때 적용안될수 있으니 사용
- MMIO 에 연결된 SFR 등과 같은 주소에 값을 여러 번 쓰는데 각각이 특정 명령을 전달하는 내용이기 때문에 사용
- 쓰레드 환경에서 공유하는 전역변수 자원 같은 경우에 사용함
- => 공유자원에는 전부 volatile 처리를 해야하는 것인가?

- /\*- Replace- with- your- application- code- \*/
char-uartdata[2] == {'\0'};





감사합니다.

