

AVR – HW7

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 10. 30 강경수


#### ■ SPI통신

2020.10.27 강경수

- 1. SPI 통신이란?
- 일반적으로 마이크로컨트롤러가 데이터를 전송할때에 사용 됨 (SD 카드, 센서, 시프트레지스터 등)

#### 2. Asynchronous


- 1) 데이터 송수신시 양쪽이 정확히 동일한 클럭으로 동작되고 있다는 보장이 없다.
- 2) 이런 경우 각각의 시스템클럭이 약간의 오차가 존재할 시 제대로된 DATA 송신 및 수신이 불가능 하다
- 3) 이에 대한 해결방법으로 START BIT 그리고 STOP BIT가 설정되어야 하며 또한 사전에 송신 및 수신속도가 합의되어야 한다 (19200bps 등)
- 4) 추가적인 시작Bit, 정지Bit 로 인한 시간대비 DATALOSS가 발생한다






#### 3. Synchronous

- 1) DATA 라인과 CLOCK LINE을 분리하여 CLOCK에 동기화 하여 DATA가 전송될 수 있게 한다.
- 2) CLOCK이 언제 정확히 데이터 비트를 샘플링 할지 알려준다
- 3) 별도의 CLOCK라인을 사용하므로 사전의 통신속도 혐의가 필요하지 않다
- 4) CLOCK의 RISING시 혹은 FALLING시 DATA를 읽어드릴지 레지스터를 통해 제어한다.



#### 4. MASTER AND SLAVE


- 1) MATER란 CLOCK을 만들어내는 시스템
- 2) MOSI(MASTER OUT SLAVE IN) MASTER가 SLAVE에게 DATA를 전송
- 3) MISO를 통해 SLAVE는 MASTER의 DATA에 응답함.
- 4) MASTER가 CLOCK을 생성하기 때문에 MASTER는 SLAVE의 응답이 **언제 얼마나** DATA를 반환하는지 알고 있어야 한다.
- 5) 따라서 SLAVE의 DATA가 필요할 경우 반드시 MASTER가 먼저 DATA를 요청하는 명령을 보내야 한다






5. S/S 란 무엇인가?

1)SLAVE SELECT의 약자로 ACTIVE LOW
로 동작하게 된다. MASTER에서 SLAVE로
DATA를 전송하기 전에 S/S를 LOW로 하여
SLAVE를 활성화 하며 SLAVE모두 사용 후
S/S는 다시 HIGH가 된다






- 6. Multiple slaves 예시
- SS핀을 여러 개 두어 각각의 SLAVE들을 개별 제어 한다.




- 7. Daisy Chain 방식 예시
- Daisy chain 예시 다음장 참고






#### Shift Register

- 1. SHIFT REGISTER란 무엇을 이야기 하는가?
- -. 아래와 같은 0,1을 저장할 수 있는 플립플롭을 직렬로 연결하여, 여러 비트로 구성한 2진수 를 저장할 수 있게 한 것.








위와같이 한개의 DATA LINE을 가지고 많은 CHIP을 직렬로 컨트롤 할 수 있다.



#### ■ SERVO MOTOR 제어

2020.10.27 강경수

#### 1. SERVO MOTOR SPEC



Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (~2ms pulse) is middle, is all the way to the right, "-90" (~1ms pulse) is all the way to the left.

- 모델명 : SG90

- 주파수 : 50Hz (모든 RC 주파수)

- 전압 : 5V

- DUTY : 1~2ms

- 특징 : 서보모터는 지속적으로 펄스

파형을 가하여야 함.

- 서보모터 위치

위치	DUTY
FULL LEFT	1ms
MIDDLE	1.5ms
FULL RIGHT	2ms



```
2. PWM 파형 만들기
void 16bit timer init(void)
         sbi(TCCR1A,WGM11);
         sbi(TCCR1B,WGM12); //16BIT FAST PWM TOP VAL : ICR1
         sbi(TCCR1B,WGM13);
         sbi(TCCR1B,CS11); //PRESCALE : 8 2MHZ
         ICR1 = 40000; //20ms주기 0.5us * 40,000 = 0.2ms
         TCCR1A |= (1<<COM1A1); //비반전 모드
         DDRB |= (1<<PORTB1); // OC1A OUTPUT MODE
         OCR1A = 1000; //
                                                 Fast PWM
                                                                 ICR1
                                                                        BOTTOM
                                                                                   TOP
      Table 15-3. Compare Output Mode, Fast PWM(1)
         COM1A1/COM1B1
                             COM1A0/COM1B0
                                             Description
               0
                                   0
                                             Normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
                                             WGM13:0 = 14 or 15: Toggle OC1A on compare match, OC1B
               0
                                             disconnected (normal port operation). For all other WGM1
                                             settings, normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
                                             Clear OC1A/OC1B on compare match, set OC1A/OC1B at
                                   0
                                             BOTTOM (non-inverting mode)
                                             Set OC1A/OC1B on compare match, clear OC1A/OC1B at
                                             BOTTOM (inverting mode)
            1. A special case occurs when OCR1A/OCR1B equals TOP and COM1A1/COM1B1 is set. In this case the
               compare match is ignored, but the set or clear is done at BOTTOM. See Section 15.9.3 "Fast PWM Mode" on
               page 101 for more details.
         0
                                clk<sub>I/O</sub>/8 (from prescaler)
```



```
3. RX 인터럽트 루틴을 사용하여 서보모터 제어하기
void UART_INIT(void){
   sbi(UCSR0A, U2X0); //U2X0 = 1 --> Baudrate 9600 = 207
   UBRR0H = 0x00;
   UBRROL = 207; //Bauddrate 9600
   UCSROC = 0x06; //1stop bit, 8bit data
   sbi(UCSROB, RXENO); //enable receiver and transmitter
   sbi(UCSR0B, TXEN0);
ISR(USART RX vect)
    rx_buf[rx_cnt] = UDR0;
    if((rx_buf[rx_cnt]=='\r')||(rx_buf[rx_cnt]=='\n'))
        rx_buf[rx_cnt+1] = '\0'; //atoi를 사용하기 위함.
       rx flag = 1;
       rx cnt = 0;
    rx_cnt++;
```




```
void rx_str_check(void)
    if(rx_flag==1)
        Rx_to_Servo();
Ivoid Rx_to_Servo(void)
    int temp;
    temp = atoi(rx_buf); //'\0'까지 확인후 ascii to intiger
    if((PULSE_MAX>=temp)&&(temp>=PULSE_MIN))
                        원래 정석대로 라면
        OCR1A = temp;
                        OCR1AH, OCR1AL 8bit씩
                        나누어 값을 할당하지만
                        avr/io.h에서 이와같이 한번에
                        word로 쓸 수 있게 지원하는것 같다.
```



#### ■ TIMER/COUNTER

2020.10.27 강경수


#### 1. 16BIT TIMER/COUNTER





#### 2. Input Captuer Unit

- TIMER/COUNTER는 크게 세가지 역할을 한다고 볼 수 있음
  - (1) 일정 시간 간격으로 주기적인 이벤트를 발생하는 것이다. (Periodic Timer)
  - (2) 일정 시간 간격, 혹은 시간 경과 후에 외부로 신호를 발생할 수 있다. (Output Compare)
  - (3) 외부 신호의 발생 시각을 알 수 있는 용도로 활용할 수도 있다. (Input Capture)





```
3. Capture 를 통한 duty 및 pusle계산
void input_capture_timer_init(void)
   sbi(TCCR1A, WGM11);
   sbi(TCCR1B, WGM12); //16BIT FAST PWM TOP VAL : ICR1
   sbi(TCCR1B, WGM13);
   sbi(TCCR1B,CS11); //PRESCALE : 8 2MHZ
   sbi(TCCR1B,ICNC1) //NOISE CANCEL
   sbi(TCCR1B, ICES1); //rising 때 인터럽트 걸리게 setting
   sbi(TIFR1,ICF1); //input caputer interrupt flag, 인터럽트 실행시 자동으로 0.
   sbi(TIMSK1,ICIE1); //input capture interrupt enable
   ICR1 = 40000; //20ms주기 0.5us * 40,000 = 0.2ms
   TCCR1A |= (1<<COM1A1); //비반전 모드
   DDRB |= (1<<PORTB1); // OC1A OUTPUT MODE
   OCR1A = 1000; //
```



```
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    if(capture_cnt==0)
        duty start = ICR1;
        cbi(TCCR1B,ICES1); //falling 때 인터럽트 걸리게 setting
        capture cnt++;
    else if(capture_cnt==1)
        duty last = ICR1;
        capture_cnt++;
                                      TIMER OVERFLOW 발생할 경우
    else(capture cnt==2)
                                      DUTY, PULSE 계산 함수 재작성 필요.
        pulse last = ICR1;
        capture_cnt = 0
        capture end = 1;
void cal_pwm(void)
    int duty;
     int pulse;
     duty = duty_start-duty_last;
    pulse = pulse last;
```



#### ■ TIMER/COUNTER REIVEW

2020.10.27 강경수

```
1. CTC TIMER 복습
|SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
    counter++;
void OCM_timer_Init(void);
jint main(void)
    /* Replace with your application code */
    OCM_timer_Init();
    while (1)
                                  1ms마다 인터럽트 발생
        if(counter==1000)
                                  즉 1*1000 1초마다 LED
            PORTB = (\sim PORTB);
                                  점멸하는것을 볼 수 있다.
            counter = 0;
```



```
void OCM timer Init(void)
{
   cbi(SREG ,7); // I 레지스터 전역인터럽트 허용
   TCCR0A = 0; //사용 하지 않음.
   TCCR0B = 0;
   PORTB = 0x00;
   DDRB = 0xff;
   TCCR0A = (1<<WGM01); //PWM 출력 안함
   TCCR0B = (1 < CS01) | (1 < CS00); //clk/64 16Mhz / 64 => 0.004ms
   TIMSK0 = (1<<OCIE0A); //OCIE2A 레지스터 활성화 OCR2A==TCNT시 인터럽트
   TCNT0 = 0; //초기값 0
   OCROA = 249; //0.004 X 250 = 1 즉 1ms초마다 인터럽트 루틴 발생
   sbi(SREG,7);
};
```



```
void OCM_timer_Init(void)
cbi(SREG ,7); // I레지스터 허용
TCCR0A = 0; //사용 하지 않음.
TCCR0B = 0;
PORTB = 0 \times 00;
DDRB = 0xff;
TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << COM0A0); //OC0A TOGGLE
TCCR0B = (1 < CS02) | (1 < CS00); //clk/1024 16Mhz / 64 => 0.000064ms
TIMSK0 = (1<<OCIE0A); // OCR0A와 TCNT0값이 같을시 인터럽트 발생
TCNT0 = 0;
DDRD = 0xff;
OCR0A = 249;
sbi(SREG,7);
};
```



```
2. CTC PWM OUTPUT
 volatile unsigned int counter = 0;
□SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
 void OCM_timer_Init(void);
—int main(void)
 /* Replace with your application code */
 OCM_timer_Init();
     while (1)
```



```
void OCM_timer_Init(void)
cbi(SREG ,7); // I레지스터 허용
TCCR0A = 0; //사용 하지 않음.
TCCR0B = 0;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xff;
TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<COM0A0); //OC0A TOGGLE PWM출력, CTC MODE
TCCR0B = (1 < CS02) | (1 < CS00); //clk/1024 16Mhz / 1024 => 0.000064ms
TIMSK0 = (1<<OCIE0A); // OCR0A와 TCNT0값이 같을시 인터럽트 발생
TCNT0 = 0;
DDRD = 0xff;
OCROA = 249; //0.016초마다 인터럽트 발생, 파형 TOGGLE
sbi(SREG,7); CTC MODE DUTY 는 무조건 50%
};
```



```
void Fast PWM Mode(void)
3. FAST PWM OUTPUT
                                             cbi(SREG,7);
                                             sbi(TCCR0A,WGM01); //FAST PWM
int main(void)
                                             sbi(TCCR0A, WGM00); //FAST PWM
                                             sbi(TCCR0A, COM0A1); // CLEAR ON COMPARE MATCH
    /* Replace with your application
                                             sbi(TCCR0B,CS02); //PRESCALE 1024
                                             sbi(TCCR0B,CS00); //PRESCALE 1024
    Fast PWM Mode();
                                             sbi(TIMSK0,OCIE0A); //OCIE0A INTERRUPT활성화
    while (1)
                                             DDRD = 0xff; //DDRD 만 출력으로 돼 있으면 된다.
                                             PORTD = 0x00; //PORTD는 출력이던 뭐던 상관 없다.
                                             OCR0A = 0;
                                             sbi(SREG,7);
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
{
    if(LED_FLAG == 0)
                                             if(LED FLAG == 1)
         OCR0A += 1;
                                                 OCR0A -= 1;
                           LED가 밝아졌다기
     if(OCR0A==255)
                                             if(OCR0A==0)
                           어두워졌다가 반
         LED FLAG =1;
                                                 LED FLAG =0;
```



```
4. PHASE CORRECT PWM OUTPUT
void Phase_Correct_PWM_Init(void);
uint8_t LED_FLAG = 0;
SIGNAL(TIMERO_COMPA_vect)
    OCR0A += 1;
    if(OCR0A == 255)
        OCR0A = 0;
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    Phase_Correct_PWM_Init();
    while (1)
```



```
void Phase_Correct_PWM_Init(void)
{
    cbi(SREG,7);
    sbi(TCCR0A,WGM02);
    sbi(TCCR0A,WGM00); //PWM PHASE CORRECT OCRA TOP VALUE
    sbi(TCCR0A,COM0A1);// UP COUNT COMPARE시 CLEAR DOWN COUNT COPMAR시 Sepi(TCCR0B,CS02);
    sbi(TCCR0B,CS00); //PRESCLAE 1024
    sbi(TIMSK0,OCIE0A); //TIMER COUNTER INTERRUPT ENABLE
    DDRD = 0xff; //DDRD 만 출력으로 돼 있으면 된다.
    PORTD = 0x00; //PORTD는 출력이던 뭐던 상관 없다.
    OCR0A = 0;
    sbi(SREG,7);
}
```

