
Программирование микроконтроллеров STM32


Система тактирования и сброса


Тактовый сигнал

• Сигнал для согласования логический операций одной и более логических схем




Источники тактирования







Основная схема тактирования в STM32



Основная схема тактирования в STM32





MCO - microcontroller clock output

Пример инициализации. 03_system_clock

```
LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);
LL_RCC_HSI_Enable();
while (LL_RCC_HSI_IsReady() != 1);
LL_RCC_PLL_ConfigDomain_SYS(LL_RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV_2,
                            LL_RCC_PLL_MUL_12);
LL_RCC_PLL_Enable();
while (LL_RCC_PLL_IsReady() != 1);
LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL);
while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL);
LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
```

Латентность памяти

#define FLASH_0LAT_DELAY0LAT


PC8 (Blue led)



Латентность памяти

#define FLASH_1LAT_DELAY0LAT


PC8 (Blue led)




Латентность памяти

#define FLASH_1LAT_DELAY1LAT

PC8 (Blue led)



Система сброса




Система сброса

- Сброс всех регистров кроме RCC_CSR and регистров модуля реального времени
- Очистка оперативной памяти (стандартный обработчик сброса в startup_stm32f051x8.s)

Система сброса. 03_reset

```
if (LL_RCC_IsActiveFlag_SFTRST()) {
    LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_9);
    LL_RCC_ClearResetFlags();
if (LL_RCC_IsActiveFlag_PINRST())
    LL_GPIO_TogglePin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_8);
while (1) {
    delay();
   NVIC_SystemReset();
```

Система сброса



Документация и CubeMX

- cortex_m0_II.pdf описание библиотеки LL
- STM32CubeMX удобное средство конфигурации с визуализацией



Репозиторий

https://github.com/edosedgar/stm32f0_ARM