Flachheizkörper sind 3-fach verpackt

ALLGEMEINE TECHNISCHE HINWEISE

Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie weder zur Montage noch für den Anschluss an das Heizsystem entfernt werden muss. Die Verpackung wird erst nach Bezug der Wohnung entfernt. Der volle Schutz bleibt somit bis zum Einzug erhalten.

Montage mit Verpackung sowie Probeheizung bis t, 40 °C möglich.

- 1. Kartonage
- 2. Kantenschutz
- 3. Schrumpffolie






Eine 100%-ige Leistungsabgabe kann nur gewährleistet werden, wenn die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, d.h. es muss oberhalb und unterhalb des Heizkörpers ausreichend Abstand bestehen. Der obere Abstand wird in der Praxis nach der Formel Bautiefe des Heizkörpers +10 % ermittelt.

Oberer Abstand $OA = T \times 1,1$

Sollte dieser Wert aus bautechnischen Gründen nicht erreichbar sein, so ist mit Minderleistungen zu rechnen.

Wasserinhalt in Liter/m für Flachheizkörper							
Bauhöhe [mm]	300	400	500	554	600	900	954
Heizkörpertypen							
10, 10 VM,10 PM, 11 K, 11 VM, 11 PM	2,0	2,6	3,3	-	3,7	5,1	-
20, 20 K, 20 VM, 20 PM	3,9	5,0	6,1	-	7,1	10,2	-
21 K-S, 21 VM-S, 21 PM-S	3,9	5,0	6,1	6,7	7,1	10,2	-
22 K, 22 VM, 22 PM	3,9	5,0	6,1	6,7	7,1	10,2	11,3
30, 30 PM, 33 K, 33 VM, 33 PM	6,0	7,6	9,4	10,2	10,8	15,6	-

Laschenaufschweißbild für Flach				
Heizkörpertypen	Maß X [mm]			
10, 10 VM, 10 PM	100			
11 K, 11 VM, 11 PM	93			
20, 20 VM, 20 PM	100			
21 K-S, 21 VM-S, 21 PM-S	100			
22 K, 22 VM, 22 PM	100			
30, 30 VM, 30 PM, 33 K, 33 VM, 33 PM	100			



PLAN-STRAHLUNGSSCHIRM

Durch die Aufstellung von Heizkörpern (mit Laschen) vor Fensterflächen erhöhen sich die Wärmeverluste durch die Abstrahlung über die Glasfläche. Mit dem Plan-Strahlungsschirm wurde ein Weg gefunden, diese Verluste zu minimieren.

Der neue Plan-Strahlungsschirm

 ist durch Deckungsgleichheit und geringen Abstand des Strahlungsschirmes zum Heizkörper auch optisch eine gelungene Lösung.

- passt sich auch hervorragend an die Oberflächenbeschaffenheit der Plan-Heizflächen an.
- führt durch Konvektion zwischen Heizkörper und Plan-Strahlungsschirm den überwiegenden Teil der sonst verlorenen Wärme in den Raum zurück.
- ist problemlos und ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem Spezialwerkzeug zu montieren.







Tiefe Plan-Strahlungsschirm: 13 mm


Lichte Weite: 5 mm zwischen Abdeckgitter und Plan-Strahlungsschirm

Mindestabstand: 100 mm zwischen Fensterfläche und Plan-Strahlungsschirm

Der Mindestabstand zwischen Fensterfläche und Plan-Strahlungsschirm (100 mm) entspricht einer Empfehlung führender Fensterflächenproduzenten.











Bild 2 Z-Bügel (in der Lieferausstattung beinhaltet) auf die **vier Aufhängelaschen** montieren

Hinweis: Bei Heizkörpern ab Baulänge 1800 mm sind auch bei den mittigen Aufhängelaschen die Z-Bügel zu montieren.

Achtung: Bei den Heizkörperbaulängen 2000, 2400 und 2800 sind die Z-Bügel soweit wie möglich in die Mitte der Heizkörperbaulänge zu setzen.






Bild 3 Plan-Strahlungsschirm in der Baulänge ausrichten, über den Z-Bügeln positionieren und nach unten drücken.


Bild 4 Heizkörper mit montiertem Plan-Strahlungsschirm.

Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen sind an der Planplatte Bohrungen angebracht, die bei der Montage dem Fußboden zugewandt werden müssen.

Montagehinweise für außenliegende Standkonsolen Heizkörpern mit Laschen

Bei der Montage für außenliegende Standkonsolen ist darauf zu achten, dass unabhängig von der Heizflächentype der Standkonsolenbefestigungssatz mit der Artikelnummer **ZOMS000F0001000** (Zubehör Standkonsolen siehe Seite 97) inkl. dem notwendigen Zubehör für die Montage des Plan Strahlungsschirmes (Bild B, Detail A) heranzuziehen ist.

Symboldarstellungen ab Heizkörperbauhöhe 400 mm






Symboldarstellungen aller Heizkörperbauhöhen

Bild B:U-Bügel (als Zubehör erhältlich) mit Halteteilen auf die Standkonsole montieren.

Hinweis:


Bei Heizkörpern ab Baulänge 1800 mm sind auch bei den mittigen Standkonsolenlaschen die oberen Halteteile zu montieren.



C 0 1

Bild C:

Einhängen des Strahlungsschirmes in die oberen Halteteile und in der Baulänge ausrichten. (Achtung: Die Bohrungen der Planplatte müssen dem Fußboden zugewandt sein.) Dann den Plan-Strahlungsschirm in der Bauhöhe so ausrichten, dass dieser mit der Heizkörperoberkante abschließt. Danach den Plan-Strahlungsschirm mit den unteren Halteteilen über die unteren Aufhängelaschen fixieren.






D




Bild D:

Heizkörper mit montiertem Plan-Strahlungsschirm.



SCHNELL-MONTAGEKONSOLE





Schnappelement mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung

... die flexible 1-Mann-Schnellmontagekonsole

Die SCHNELLMONTAGEKONSOLE (geeignet für alle Heizflächen mit aufgeschweißten Laschen außer Modernisierungs- und Vertikalheizkörper) erlaubt eine einfache, schnelle und stabile Montage des verpackten Heizkörpers. Sie ist universell für die Heizkörpertypen der jeweiligen Bauhöhe einsetzbar.

Einen vielversprechenden Vorteil in puncto Sicherheit bietet die Schnellmontagekonsole dadurch, da sie mit einer integrierten Aushebe- und Verschiebesicherung ausgestattet ist. Die Montage der T6-MITTENANSCHLUSS-HEIZKÖRPER und T6-PLAN MITTEN-ANSCHLUSSHEIZKÖRPER mit den Schnellmontagekonsolen kann zusätzlich durch die Kombination mit der Montageschablone erleichtert werden.

Das Schnellmontageset besteht aus:

- 2 Konsolen mit Schallschutz,
- 2 Schnappelementen,
- 2 Befestigungsschrauben mit Dübeln und Sicherungsringen

Bohrmaße für Flac	ße für Flachheizkörper						
Wandschiene für BH 300	Bauhöhe [mm]	Maß W [mm]	Maß X [mm]	Wandschiene für BH 400 - 900			
	300	175	125	Heizkörper Oberkante			
Heizkörper Oberkante	400	271		×			
	500	371	129	1			
	600	471	127				
□	900	771					
Heizkörper 6 Unterkante	Die Schnellmont (hinsichtlich der Anforderungen	Kraftbelast	Heizkörper 7 Unterkante				

Bauhöhe [mm]

300 - 900

300 - 900

300 - 900

300 - 900

300 - 900

300 - 900

Maß Y

[mm]

38

50

74


74

86

86

66

Heizl Unte	X Screen	3
		4
Maß Z [mm] *	Y	
-		
50 **		
66		
66		
66	Z	
	111111	0.00





Anschluss-Wandabstände

Heizkörpertypen

10, 10 VM, 10 PM

11 K, 11 VM, 11 PM

20, 20 K, 20 VM, 20 PM

21 K-S, 21 VM-S, 21 PM-S

22 K, 22 VM, 22 PM

30, 30 VM, 33 K, 33 VM, 33 PM, 30PM


^{*} gilt nur für T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER

^{**} In Verbindung mit der Spezialwinkellasche auch bei der Type 11 VM ein einheitlicher Abstand vom Anschluss bis zur Wand von 66 mm möglich.

BEFESTIGUNGSSET SPEZIALWINKEL-LASCHE

für Aufputz bestehend aus:

- 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage,
- 2 Distanzierungen,
- 2 Sechskantholzschrauben und
- 2 Dübel.



Speziell geeignet für die punktgenaue Vormontage in Verbindung mit den Profilleisten (Art.-Nr.: Z0FT200R0H01000, Z0FT060R1V01000 u. Z0FT090R1V01000).

Bei Type 11 VM und 11 PM kann der Wandabstand den mehrlagigen T6-Heizkörper angepasst werden, falls die Vormontage beim Montagewinkel bei der Position mehrlagig durchgeführt wurde.


Wandabstand:

fertige Wand bis Lasche T6-Heizkörper = 27 mm bzw. 43 mm


BEFESTIGUNGSSET WINKELLASCHE MIT AUSHEBESICHERUNG

für Aufputz bestehend aus: je zwei Winkellaschen, Schallschutzeinlagen mit integrierter Aushebesicherung, Sechskantholzschrauben und Dübeln.

Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm







BOHRKONSOLENSET MIT AUSHEBESICHE-RUNG


Länge 160 mm bestehend aus: 2 Bohrkonsolen, 2 Distanzierungen und

2 Aushebesicherungen



für Aufputz und rohe Wände bestehend aus:

- 2 verstellbaren Winkellaschen mit Schallschutzeinlage,
- 2 Sechskantholzschrauben mit Dübel und 2 Distanzierungen



Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 11, 20, 30, 46, 56 bzw. 66 mm

T6 FERTIGWAND-MONTAGE

Durch die Montageschablone - 3/4" A.G. ist eine komplette Installation der Heizungsrohre ohne Heizkörper möglich. Das komplette Rohrsystem kann druckgeprüft werden. Die Heizkörper werden erst nach Fertigstellung der Baustelle geliefert.


Einhängen der horizontalen Montageschiene zur Positionierung der ersten **Schnellmontagekonsole** / Bohrkonsolen / Spezialwinkellaschen Befestigung. Seitenverkehrtes Einhängen der horizontalen Montageschiene zur Positionierung der zweiten **Schnellmontagekonsole** / Bohrkonsolen / Spezialwinkellaschen Befestigung.



Punktgenaue Vormontage der **Schnell-montagekonsole** / Bohrkonsole / Spezialwinkellasche in Verbindung mit dem **Profilleistenset** möglich.

Die Montageschablone - 3/4" A.G. setzt sich aus dem Montagewinkel- und dem Profilleistenset zusammen. Die Montageschablone - 3/4" A.G. beinhaltet:

- 1 Montagewinkel inkl. Verbindungsbügel
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 2 Scheiben
- 2 Abdeckkappen 1/2" I.G.
- 2 1/2"- 3/4" Adapter





Spülbogen in Verbindung mit der Montageschablone 3/4" A.G. ermöglicht ein problemloses Spülen der Anlage und Systemprüfung ohne Heizkörper





Aufstecken der vertikalen Montageschiene. Kennzeichnung der mittleren Montagebohrung bei Heizkörpern ab Baulänge 1800 mm. Bei Verwendung der Spezialwinkellasche Z0BU00012002000 sind die vertikalen Montageschienen Z0FT060R1V01000 für die Bauhöhen 300 - 600 mm bzw. Z0FT090R1V01000 für die Bauhöhe 900 mm zu verwenden. Das im Verbindungsbügel eingebrachte Fenster dient zur Kontrolle der richtigen Bautiefenauswahl

T6 ROHWAND-MONTAGE

Neben den Vorteilen der kompletten Installation der Heizungsrohre ohne Heizkörper und der Möglichkeit der Druckprüfung des Rohrsystemes ist die Montageschablone - 3/4" A.G. für Rohwandmontage speziell für unverputzte Ziegelwände konzipiert. Durch die kompakte Bauart und die einzigartige Befestigung mit einer Spezialbohrkonsole ist beim Verputzen der Wand die Zugänglichkeit auch hinter dem Wandteil des Montagewinkels gewährleistet.

Nach dem Verputzen Einhängen der horizontalen Montageschiene zur Positionierung der ersten **Schnell-montagekonsole** / Bohrkonsolen / Spezialwinkellaschen Befestigung. Seitenverkehrtes Einhängen der horizontalen Montageschiene zur Positionierung der zweiten **Schnellmontagekonsole** / Bohrkonsolen / Spezialwinkellaschen Befestigung.




Punktgenaue Vormontage der **Schnell-montagekonsole** / Bohrkonsole / Spezialwinkellasche in Verbindung mit dem **Profilleistenset** möglich.

Die Montageschablone - 3/4" A.G. für Rohwandmontage setzt sich aus dem Montagewinkel für Rohwandmontage und dem Profilleistenset zusammen.


Die Montageschablone - 3/4" A.G. für Rohwandmontage beinhaltet:

- 1 Montagewinkel inkl. Verbindungsbügel
- 1 Spezialbohrkonsole
- 2 Abdeckkappen G 1/2" DIN ISO 228
- 2 1/2"- 3/4" Adapter





In Verbindung mit der Adapterplatte, die mit einfachen Handgriffen auf den Montagewinkel für Rohwandmontage aufsteckbar ist, können auch die Vorteile des Profilleistensets optimal genutzt werden. Selbstverständlich kann auch der Spülbogen in Verbindung mit der Montageschablone - 3/4" A.G. für Rohwandmontage verwendet werden, um die Anlage zu spülen und die Systemprüfung ohne Heizkörper durchführen zu können.





Aufstecken der vertikalen Montageschiene. Kennzeichnung der mittleren Montagebohrung bei Heizkörpern ab Baulänge 1800 mm. Bei Verwendung der Spezialwinkellasche Z0BU00012002000 sind die vertikalen Montageschienen Z0FT060R1V01000 für die Bauhöhen 300 - 600 mm bzw. Z0FT090R1V01000 für die Bauhöhe 900 mm zu verwenden. Das im Verbindungsbügel eingebrachte Fenster dient zur Kontrolle der richtigen Bautiefenauswahl.